



## SNEAKER-WASCHMITTEL

**ARTIKEL-NUMMER:** 1010137

**INHALT:** 250 ml

**ANZAHL DER ANWENDUNGEN:** 4



### Der Frische-Booster für Sneaker

Das HEITMANN Sneaker-Waschmittel entfernt Schmutz, neutralisiert Gerüche und verleiht extralange Frische. Es eignet sich für alle waschbaren Sneaker sowie Sport- und Outdoorschuhe aus Textil- und Funktionsmaterialien.

- Frische-Booster mit NeutrAroma®
- Wirkt bereits ab 20 °C
- Erhält Membraneigenschaften.
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

### Anwendung



#### Waschmaschine

- HEITMANN Sneaker-Waschmittel in die Hauptwaschkammer füllen.
- Feinwaschprogramm (max. 30 °C) mit niedrigster Schleuderrzahl oder (am schonendsten) ohne Schleudern wählen.
- Farbiges getrennt waschen.

Für 1 bis 3 Schuhpaare:

| Wasserhärte       | Maschinenwäsche |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| weich/mittel/hart | 60 ml           | 2,5 kg |



#### Handwäsche

60 ml | 10 l Wasser

### Hinweise:

Für farbechte und waschbare Sneaker. Nicht für (Kunst-) Leder geeignet. Pflegehinweise beachten. Groben Schmutz vorab von den Sneakern entfernen.



## SNEAKER-WASCHMITTEL

### Tipps für die Maschinenwäsche:

Schnürsenkel aus den Schuhen entfernen. Schuhe und lose Schnürsenkel gemeinsam in einem Wäschenetz waschen. Um ein „Rumpeln“ der Schuhe in der Waschmaschine zu vermeiden, empfehlen wir, ein altes weißes Bettlaken mit in die Trommel zu geben.



### DER UMWELT ZULIEBE:

Als mittelständischem Unternehmen liegt uns ein nachhaltiger Umgang mit Umwelt und Ressourcen sehr am Herzen.

Deshalb nutzen wir für unsere Karton-Verpackungen vorwiegend Recyclingpapiere und setzen auch Flaschen aus wiederverwertetem Kunststoff ein.

