

frisch-aktiv Geschirr-Reiniger-Tabs 12in1 mit wasserlöslicher Folie



Art.-Nr.	05028
Inhalt	22 x 20 g
Stück EAN	40 00869 05028 0
VE	8
VE/Lage	15
Lage/Palette	6
VE/Palette	90
EAN/VE	40 00869 65028 2

Produkteigenschaften

Glänzende Spülergebnisse mit der neuen Technologie der frisch-aktiv 12in1 Tabs. Klarspüler und Spezial-Salz sind zusätzlich nicht mehr erforderlich. Der Reiniger entfernt gründlich und zuverlässig selbst hartnäckige Verschmutzungen. Der Klarspüler verhindert effektiv Kalk- und Wasserflecken auf Geschirr und Gläsern und sorgt für strahlenden Glanz. Die Salzfunktion bewirkt die notwendige Wasserenthärtung und trägt zur Vermeidung von Kalkablagerungen bei. Der Glasschutz schützt vor Glaskorrosion, die Gläser bleiben länger wie neu. Der Edeltahlglanz verringert das Auftreten von Fleckenbildung. Der Reinigungsverstärker unterstützt wirksam die Spülleistung und löst auch hartnäckige Verkrustungen. Der Niedrigtemperatur-Aktivator ermöglicht eine energiesparende und gründliche Entfernung von Rückständen schon bei 40°C. Der Extra-Trocken-Effekt unterstützt das gleichmäßige Abfließen des Wassers vom Geschirr. Der Geruchsneutralisierer beugt unangenehmen Gerüchen vor und sorgt für hygienische Frische in der Spülmaschine. Die Fettlösekraft beseitigt selbst hartnäckige Fettverschmutzungen. Der Silberschutz verhindert Fleckenbildung auf Silberbesteck. Durch die wasserlösliche Folie ist das Auspacken der Tabs nicht mehr erforderlich.

Anwendung

Bei Wasserhärte weich und mittel (unter 21°dH) pro Spülgang 1 Tab in die Dosierkammer geben. Nicht in den Besteckkorb oder in den Salzvorratsbehälter geben. Tab nicht öffnen. Die Folie löst sich zu 100% rückstandsfrei auf. Hinweis: Sie können die frisch-aktiv 12in1 Tabs auch benutzen, wenn noch Klarspüler oder Spezial-Salz in den Vorratsbehältern der Maschine ist, oder wenn die Kontrollleuchten für Klarspüler und Salz (falls vorhanden) aufleuchten. Wichtig: Bei Wasserhärte hart (über 21° dH) verwenden Sie bitte frisch-aktiv Geschirr-Reiniger Tabs zusammen mit frisch-aktiv Klarspüler und frisch-aktiv Spezial-Salz. Nicht geeignet für die Spülmaschine sind antikes bzw. handbemaltes Porzellan, Holzgegenstände und Bleikristall. Silberteile nicht in direkten Kontakt mit Edelstahl bringen, da das Silber sich sonst verfärben könnte.

Inhaltsstoffe

5% und darüber, jedoch weniger als 15%:
Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Polycarboxylate, nichtionische Tenside, unter 5%: Phosphonate, Enzyme (Protease, Amylase), Duftstoffe, LIMONENE.



Kennzeichnung



Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Enthält Subtilisin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.