

Austausch des Unger TDS-Sensors

Um die Halterung am TDS-Sensor zu lösen nutzen Sie bitte ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen passenden Schraubendreher, um den grauen Ring zwischen Sensor und Halterung Richtung Halterung zu drücken.

Der Klemmverschluss lässt sich auf diese Art leicht lösen, siehe Illustration unten.



AA_TDS Meter

- Austausch TDS-Sensor
- Mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. flacher Schraubendreher) den grauen Ring zwischen Sensor und Halterung zur Halterung drücken
- Den Sensor komplett entnehmen
- Beim Einbau des neuen TDS-Sensors auf Passgenauigkeit vom Kabel achten
- Rückbau in umgekehrter Reihenfolge

