

TASKI® go

Vorbereitung

1



Überprüfen Sie das Gerät, insbesondere Stecker und Kabel. Alle Defekte oder Schäden sind an eine Aufsichtsperson zu melden.

2



Achten Sie darauf, dass der Filter eingesetzt und dieser sauber ist (Filter kann unterschiedlich sein).

3



Achten Sie darauf, dass der Staubbeutel korrekt eingesetzt ist. Wenn dieser voll ist, ersetzen Sie ihn. Setzen Sie den Deckel auf und verriegeln Sie diesen beidseitig.

4



Entfernen Sie den Staubsaugerdeckel.

5



Lassen Sie den Kartonflange in die Kerbe einrasten, und schieben Sie diesen über das Verbindungsstück in den Staubbeutel.

Betrieb

6



Setzen Sie den Deckel auf und verriegeln Sie diesen beidseitig.

7



Heben Sie vor dem Staubsaugen grosse oder scharfe Teile auf (tragen Sie immer Handschuhe).

8



Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkreis und halten Sie das Kabel auf dem Boden, nicht gestrafft.

9



Staubsaugen Sie den Boden methodisch um zu gewährleisten, dass die gesamte Fläche gereinigt wird.

10



Der Luftzug kann geregelt werden indem die Saugkraft verstärkt oder vermindert wird.

Wartung

11



Achten Sie darauf, dass die Bodendüse für die Teppichreinigung hoch- und für Hartböden heruntergestellt ist.

12



Wenn Sie die Steckdose wechseln, wickeln Sie das Kabel vom Gerät zum Stecker auf.

13



Entfernen Sie Staub und Schmutz von der Bodendüse. Überprüfen Sie den Schlauch auf Verstopfungen.

14



Überprüfen Sie Staubbeutel und Filter, wechseln oder reinigen Sie diese.

15



Wickeln Sie das Kabel ordentlich auf und reinigen Sie dieses dabei mit einem feuchten Tuch.

Optional

16



Empfehlung: Saugen Sie das TAPI Deo auf um die Luft beim Staubsaugen zu erfrischen.