

WARTUNG PROGRAMMIERT

DOC. 10004804

rev. 00 nov-06

LESEN DAS HANDBUCH VON BEDIENUNG UND WARTUNG UND DIE REGELUNG UND PRUFUNG

Komponente der Maschine	MAGNA 85 -100 Ersetzung beratet	Täglich	KONTROLLE BERATET JEDER STUNDE						
			50	100	250	400	750	1000	
BATTERIE	Prüfen den Wasserstand und zuschlagen bei bedarf	Х							
	Prüfen Kabels, Anschlussen und Steckern		Х					Х	
	Führen Sie Entladung und Lasten 12 Stunden durch (nur vor der Zeit)				Х				
	Prüfen die Reinigung von der Lücke den Batterien				Х				
ELEKTRISCHE ANLAGE	Prüfen den Zustand von den Leistungskontakten und den Sicherungen			Х				Х	
	Prüfen die Funktionen der Elektronikkarte							Х	
	Prüfen den Zustand von den Kabeln von der elektrischer Anlage					Х			
FRISCHWASSERTANK	Prüfen die Reinigung vom Frischwasserfilter	Х					X		
	Prüfen den Magnetventil und die Rohre der Wasserversorgung			Х			Х		
	Prüfen die Quantität vom Wasserausgang auf die Bürsten				Х				
SCHMUTZWASSERTANK	Prüfen die Reinigung vom Tank	Х							
	Prüfen Filter und Schwimmer	Х					Х		
	Prüfen Saug und Saugschlauch	Х						Х	
	Prüfen Dichtung und die Dichtigkeit vom Abwasserschlauch		Х					X	
BÜRSTENGESTELL	Prüfen die Riemenspannung und die Riemenabnutzung und den Zustand den Lagern				Х			Х	
	Prüfen die korrekte Neigung von den Bürsten			Х					
	Prüfen Kupplungen Bürstengestellen (Rost, Bruchen)				Х				
	Prüfen die Abnutzung von den Spritzgummin		Х			Х			
	Prüfen den Zustand von den Bürsten		Х		Х				
	Prüfen den Ölpegel in dem Bürstegetriebe				Х			Х	
	Prüfen die Anhebung/Absenkung System und die seiten Verschiebung				Х				
BÜRSTEN MOTOR	Prüfen die Reinigung von der Luftansaugung vom Motor			Х					
	Prüfen den Zustand von den Kohlen				Х		Х		
	Prüfen den Ampereverbrauch und Rauschpegel						Х		
SAUGMOTOR	Prüfen Rauschpegel und den Zustand von den Dichtungen und akustischem Material			Х					
	Prüfen den Zustand von den Kohlen				Х		Х		
	Prüfen die Saugfähigkeit und bei bedarf ersetzen						Х		

SAUGFUSS	Prüfen die Reinigung vom Gummi und die Regelung von Saugfuss	Х						
	Prüfen den Zustand vom hinterem Sauggummi		Х	Х				
	Prüfen den Zustand vom vorderem Sauggummi		Х		Х			
	Prüfen den Zustand von den seiten Sauggummi für die fegende Version				Х			
	Prüfen die Saugfuss- Struktur und Halterung					Х		
ANTRIEB ANLAGE	Prüfen den Zustand von den Motorkohlen				Х		Х	
	Prüfen die Reinigung von der Luftansaugung vom Motor			Х				
	Prüfen die Spannung und den Zustand der Kette.				Х			Х
	Prüfen das Rauschenpegel und den Zustand vom Motor					Х		
	Prüfen die Einfettung vom Antriebsmotor					Х		
BREMSUNG ANLAGE	Prüfen den Zustand und die Funktionalität von den Bremsungselementen				Х			Х
	Prüfen den Ölpegel vom Bremsungsanlage				Х			
	Prüfen die Wirksamkeit der Parkenbremsungsystem				Х			
	Prüfen, dass der Anhalteweg wenn Schiebebetrieb von 130 cm ist						Х	