

# ROLLENHANDTUCH SPENDER Sensor

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Montage:

Öffnen Sie den Systemspender und lösen Sie mittels der 2 Schrauben die flexible Rückwand von der Rückseite des Spenders. Nutzen Sie diese Rückwand als Vorlage und kennzeichnen Sie entsprechend die Bohrlöcher an der Wand, wo Sie den Spender befestigen wollen. Die ideale Aufhäng-Höhe beträgt 130cm vom Boden. – Bohren Sie (mittels eines 8mm Bohraufsatzes) 4 Löcher und befestigen Sie nun die Metallrückwand mittels 4 Schrauben sowie den beiliegenden Dübeln an der Wand. Anschließend können Sie den Systemspender selbst mit den 2 mitgelieferten Flügelmuttern an der nun fixierten Metallrückwand befestigen.

### Bedienungsanleitung:

1. Bitte benutzen Sie den Systemspender wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben und schützen ihn vor unsachgemäßer Handhabung.
2. Im Lieferumfang erhalten Sie einen Kunststoffschlüssel. Durch Einstecken und Eindrücken in die obige Aussparung (siehe Abbildung), öffnen und schließen Sie den Systemspender.
3. Für den Batteriebetrieb:  
Öffnen Sie das Batteriefach (Abbildung 2) und legen Sie 4 Alkalibatterien (Größe D) ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig positioniert sind und korrekt nach Plus- und Minus-Pol ausgerichtet sind.  
Bei Netzbetrieb:  
Schließen Sie den Spender an eine 220V Steckdose an.
4. Schalten Sie den Spender nun über den seitlichen **ON-OFF**-Knopf an (ON) (Abbildung 3).
5. Die rote LED blinkt in kurzen Abständen. Der Systemspender ist einsatzbereit.
6. Legen Sie nun die WEPA Handtuchrolle ein (siehe Abbildungen im inneren des Systemspenders)
7. Nachdem Sie die WEPA Handtuchrolle in Position gebracht haben, führen Sie den Anfang des Handtuchs von oben zwischen die weiße und schwarze Walze (Abbildung 4) ein. Benutzen Sie den seitlichen **VORLAUF-FEED**-Knopf um das WEPA Handtuchpapier einzufädeln (Abbildung 5).
8. Sie können die Blattlänge des WEPA Handtuchpapiers nach Ihren Bedürfnissen individuell einstellen. Ein Drehen des seitlichen **Länge/ Length** Knopfs im Uhrzeigersinn vergrößert dabei die Blattlänge. Die Drehung gegen den Uhrzeigersinn verkürzt sie hingegen (Abbildung 3). Blattlängen von 20 bis 36cm sind möglich.
9. Auch haben Sie die Möglichkeit, die Pause zwischen den Spende-Intervallen individuell einzustellen. Benutzen Sie hierfür den seitlichen Knopf **Zeit-Delay** . Die Wartezeit wird durch die Drehung des Knopfes im Uhrzeigersinn verlängert, während sie sich gegen den Uhrzeigersinn reduziert. Die Wartezeit kann zwischen einer Sekunde und vier Sekunden

eingestellt werden. Während der Pause leuchtet die LED rot und schaltet sich nach Ablauf der Wartezeit automatisch aus.

10. Nach Einstellung Ihrer individuellen Vorgaben, schließen Sie nun den Deckel des Spenders.
11. Trennen Sie das WEPA Handtuchpapier durch Ziehen nach der Seite und nach oben ab.
12. Ihr WEPA Systemspender ist nun bereit für seinen Einsatz.

Nutzung der Ersatzrollen-Funktion:

Unterschreitet die Restrolle an WEPA Handtuchpapier den Durchmesser von 7cm, kann diese aus der oberen Halterung entfernt und in die Halterung für Ersatzrollen gesteckt werden. Die obere Halterung ist somit bereit für die Aufnahme einer neuen Rolle WEPA Handtuchpapier. Die angefangene Rolle Handtuchpapier wird bis zum Ende aufgebraucht bis sich die neue Handtuchrolle anschließen kann.

### **Erste Hilfe bei Problemen:**

1. Der Systemspender funktioniert nicht.
  - a) Stellen Sie sicher, dass der Systemspender eingeschaltet ist (seitlicher ON-Knopf)
  - a) Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind (Gültig bei Batteriebetrieb).
  - b) Stellen Sie sicher, dass der 220V-Stecker angeschlossen ist (gilt für elektrische Ausführungen).
2. Die rote LED blinkt  
Der Systemspender ist betriebsbereit.
3. Der Systemspender läuft nur mit Mühe und/ oder sehr langsam.  
Überprüfen Sie, ob die Walzen verklemmt sind.  
Tauschen Sie den Batteriesatz gegen einen neuen aus.
4. Das Handtuchpapier wird nicht ordentlich abgeschnitten.  
Prüfen Sie, ob das Handtuchpapier hinter die Abrisskante gelangt ist. Öffnen Sie den Systemspender, entfernen Sie das Handtuchpapier und fädeln es erneut ein.
5. Die Batterieanzeige blinkt rot:  
Die Batteriespannung geht zur Neige. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.