

Trockensauger

## S10 Modelle

Bedienungsanleitung für die tägliche Anwendung

## S10 Light / S10 plus / S10 plus SL

## Bedienungsanleitung





**Netzkabel abwickeln** Kabel prüfen, wenn beschädigt austauschen



**Staubsauger öffnen** Schwarze Klappe lösen und Oberteil hochheben



**Filterkorb herausheben** Bei starker Verschmutzung ersetzen



**Staubbeutel prüfen**Wenn voll ersetzen (siehe unten "Staubbeutel einsetzen")



**Filterkorb einsetzen**Frei einsetzbar, ohne vorgegebene Position



**Optional S10 Plus: HEPA Filter**Bei starker Verschmutzung ersetzen



**Motorschutzfilter prüfen** Bei starker Verschmutzung ersetzen



**Motorschutzfilter** Korrekt eingesetzter Filter



**Staubsauger schliessen 1**Schritt 1: Oberteil leicht schräg in die Lasche (a) führen



**Staubsauger schliessen 2** Schritt 2: Klappe (b) wieder andrücken



**Staubsauger einschalten**Netzkabel am Strom anschliessen und Schalter drücken



**Kombi-Bodendüse** Einstellung Teppich (a) Einstellung Hartboden (b)



**Fehlluftzufuhr** Zur Reinigung weicher Textilien Fehlluftklappe öffnen



**Bodendüsen reinigen** Nach Gebrauch Düse abmontieren und absaugen




**Staubsauger ausschalten** Schalter drücken und Netzkabel vom Strom nehmen



**Staubsauger reinigen** Mit leicht feuchtem Tuch den gesamten Staubsauger abwischen



**Netzkabel aufwickeln** Kabel satt unter dem schwarzen Ring aufwickeln



**Saugstange einsetzen** Gleitklemme (a) beim Griff (b) einführen (Modell S10 plus)



**Saugstange eingesetzt** Nur bei den Modellen S10 plus möglich



**Staubsauger verstauen**Optional den Schlauch um das
Saugrohr wickeln

## Staubbeutel einsetzen

Wir bieten Staubbeutel an aus: - Textil - Vlies - Papier

Staubbeutelanschluss im Staubsauger bei Bedarf reinigen



Staubbeutel einsetzen Markierung «Top Oben» auf dem Staubbeutel beachten



Staubbeutel satt einstecken



Auf eine gleichmässige Lage des Staubbeutels achten