



1. Den Tank mit kaltem Wasser bis zur angezeigten Stufe auffüllen



2. Bei vollem Tank das Reinigungsmittel 1% bis zur Kerbe dosieren



3. Nur Lindhaus Reinigungsmittel verwenden: NEUTROLUX - ACTIPLUS - ACTISTRONG



4. Den Tank aufrecht montieren und einhaken



5. Den Hebel für die Arbeitsposition herunterlassen



6. Den Druck je nach Bodenart und Arbeitsgeschwindigkeit anpassen



7. Den Hebel ziehen und den Handgriff in die gewünschte Arbeitsposition herunterlassen



8. Den Hauptschalter (orange), Saugschalter (links) und den Pumpenschalter (rechts) einschalten



9. Sofort den Batterieladestand kontrollieren:
A. Grün: geladen, man kann arbeiten
B. Orange: ziemlich entladen, aufladen oder mit Kabel arbeiten
C. Rot: entladen, anhalten und aufladen



10. Beide Hebel drücken und die Maschine in die gewünschte Richtung begleiten



11. In den Kurven dreht sich die Sauglippe in Gegenrichtung der Maschine um das Wasser perfekt aufzusaugen



12. Nach der Benützung immer den Hebel heben um die Rolle und die Sauglippe vom Boden aufzuheben

Wartungsanweisungen (immer den Stecker ausstecken und den Hauptschalter ausschalten „0“)



1. Die Schläuche entfernen, den Filter/Schwimmer Deckel im Gegenuhrzeigersinn drehen und vom Tank entfernen, den Haken heben und den Tank entfernen



2. Den Tank in dafür vorgesehene Schmutzwasserabflüsse leeren



3. Nach dem Gebrauch den Tank auswaschen um schlechte Gerüche und Bakterienbildung zu vermeiden



4. Den Filter kontrollieren. Falls er schmutzig ist, auswaschen, auswringen und wieder aufmontieren




5. Den Frischwassertank abmontieren und leeren um zu verhindern, dass eventuelle Wasseraustritte den Boden beschädigen



6. Nachdem beide Tanks abmontiert worden sind, die Maschine auf den Rücken flachlegen und mit einem nassen Schwämmchen die Rollenzonen, den Kehr Gummi, die Sauglippe und den Fuß reinigen



7. Die Halterung abdrehen und entfernen. Die Rolle wieder in ihrem Sitz bringen und von unten herausnehmen um den Rollensitz zu reinigen oder um die Rolle auszuwechseln



8. Im Falle einer Verstopfung mit einem Plastikröhrchen kontrollieren, dass die Saugöffnung frei ist



9. Falls die Verstopfung weiter oben liegt, den Schlauchanschluss kontrollieren. Auch die obere Schlauchkurve kontrollieren

10. Die Sauglippen drehen (auf vier Seiten möglich) falls die Saugung nicht mehr perfekt ist (Arbeitsanleitung Seite 10)

11. Die Pumpenschutzfilter mindestens zweimal im Jahr auswechseln (Arbeitsanleitung Seite 9)

NIEMALS DIE PUMPE OHNE WASSER IM TANK EINSCHALTEN. NACH DER BENÜTZUNG SICHERSTELLEN, DASS NOCH SAUBERES WASSER IM TANK ENTHALTEN IST, BEVOR DIE MASCHINE WEGGESTELLT WIRD.

**NACH DEM GEBRAUCH MÜSSEN DIE BATTERIEN KOMPLETT AUFGELEADEN WERDEN
DIE MASCHINE NIE MIT ENTLADENEN BATTERIEN WEGSTELLEN**