

Inbetriebnahme der ECHTWERK Abfalleimer mit Infrarot Sensor

Bitte auch vor dem Reklamieren UNBEDINGT beachten!

- Bitte stellen Sie sicher, dass bei Inbetriebnahme ordnungsgemäße <u>1,5V</u> Batterien genutzt werden. Verwenden Sie <u>keine</u>
 <u>Akkus</u> oder bereits <u>benutzte Batterien</u>. Wir empfehlen bei der Benutzung ausschließlich Markenbatterien. <u>1,2V-BATTERIEN HABEN NICHT AUSREICHEND LEISTUNG.</u>
- 2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien unbedingt auf die <u>richtige Polarität (+/-).</u> Verwenden Sie den angegebenen Batterietyp. 4 Batterien vom Typ "AA" LR 6 in das Batteriefach.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass die Batteriekontakte durch den Transport nicht beschädigt wurden.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die Sensor-Funktion am <u>AN-/AUS Schalter</u> auf der Rückseite des Deckels eingeschaltet ist. Die LED-Statusleuchte auf der Frontseite leuchte nun "rot" für ca. 3 Sekunden auf. Anschließend blinkt die LED-Statusleuchte alle 5 Sekunden "rot". Bitte nutzen Sie den Sensor erst, wenn die LED Statusleuchte alle 5 Sekunden "rot" blinkt. Ansonsten kann dies zu Interferenzen führen.
- 5. Beachten Sie, dass Sie die Sensor-Funktion innerhalb der <u>Reichweite von 10-15cm</u> nutzen. Außerhalb dieses Bereiches hat der Sensor keine Funktion.
- 6. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie von den Bedienknöpfen bzw. des Sensors.
- 7. Bei eingeschränkter Funktion, betätigen Sie bitte für 5 Sekunden die "Close"-Taste.

WICHTIG: Für Feuchtigkeitsschäden oder mechanische Beschädigung besteht kein Garantieanspruch!

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass wir nur Reparaturen bearbeiten können, welche eine Rechnungskopie beinhalten in einem entsprechenden HYGENISCHEN Zustand sind. Zusätzlich muss das Paket bei der Einsendung ausreichend frankiert sein.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.