



EM 17 R



EM 17 R

Artikel-Nr. Beschreibung

Ersatzteile Einscheibenmaschine EM 17 R

201002	Schrubbbürste 16" grün-weiss
201003	Shampooonierbürste 16" blau-weiss
201004	Pad-Treibteller für 16-17"
201010	Wassertank
201011	Drehgelenk
201012	Gelenkbock
201013	Obere Abdeckung
201014	Betriebskondensator 25 µF
201015	Anlaufkondensator 250µF
201016	Planetengetriebe
201017	Verbindungskabel
201019	Motorgehäuse
201020	Griffschale oben u. unten
201021	Rad
201023	Tankbefestigung ohne Kabelhaken
201024	Tankbefestigung mit Kabelhaken
201026	Schalterbefestigung
201027	Schalter
201028	Schelle
201029	Kabelschelle
201030	Netzkabel
201031	Gummitülle
201032	Stahlkugel
201033	Entriegelungstaster
201034	Feder
201035	Einschalttaster
201036	Ventilstange
201037	Bedienstange für Bedieneinheit
201038	Kabeldurchführung
201039	Arretierungsrad
201040	Stift
201041	Entriegelungsgriff
201042	Ventilhebel
201043	Kette
201044	Ventil innen
201045	Dichtung
201046	Ventil außen + Feder
201047	Schlauch
201048	Stutzen

Artikel-Nr. Beschreibung

Ersatzteile Einscheibenmaschine EM 17 R

201049	Steckbolzen
201050	Feder Gehäuse
201051	Arretierungssrück
201052	Steckdose
201053	Versorgungssteckdose
201054	Lüfterrad
201055	Motor mit Lüfter
201058	Antriebsbüchse
201059	Antriebsflansch
201060	Flanschscheibe
201061	Grundplatte
201062	Gummipuffer
201063	Radnabe
201064	Nabenhalter
201066	Unterlegscheibe
201056	Starter-Schalter

Ersatzteile Einscheibenmaschine EM 17 R ohne Abbildung

201018	Bedieneinheit
201022	Motor
201065	Handgriffschalen
201067	Thermoschutzschalter
201069	Schraubensatz

Zubehör Einscheibenmaschine EM 17 R ohne Abbildung

201002	Schrubbbürste 16" grün-weiss
201003	Shampooonierbürste 16" blau-weiss
201004	Pad-Treibteller für 16-17"
201005	Pad weiß 17" (VE = 5 Stk.)
201006	Pad rot 17" (VE = 5 Stk.)
201007	Pad schwarz 17" (VE = 5 Stk.)
201008	Pad grün 17" (VE = 5 Stk.)
201009	Queen Bonnet Pad 17"
201025	Bürstenset (201002, 201003, 201004)
201068	Zusatzgewicht 14 kg