





S30

(Diesel)

(SN/ 006501 -)

Sweeper Parts Manual



SweepMax[®] Plus System
TennantTrue[®] Parts
IRIS[®] a Tennant Technology

CE
Global







For latest parts manual or other
language operator manual, visit:

www.tennantco.com/manuals

9013315
Rev. 00 (7-2014)



				
Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	82681	(000000—)	Bracket W/dt, Lpg Mount	1
	63810	(000000—)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
	51839	(000000—)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
	49263	(000000—)	Tie, Cable	3
	82556	(000000—001039)	Bracket, Vaporizer	1
	54930	(000000—)	Vaporizer, LPG	1
				

EN	HOW TO ORDER PARTS - See diagram above Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail. Follow the steps below to ensure prompt delivery.	
	1. (A) Identify the machine model. 2. (B) Identify the machine serial number from the data plate. 3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list. 4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers. 5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number. 6. Provide detail shipping instructions.	
	(D) ▽ - Identifies an assembly ▲ - Identifies parts included in assembly	
	Please fill out at time of installation for future reference. Model No. - _____ Serial No. - _____ Machine Options - _____ Sales Rep. - _____ Sales Rep. phone no. - _____ Customer ID Number - _____ Installation Date - _____	

Tennant Company
 PO Box 1452
 Minneapolis, MN 55440
 Phone: (800) 553-8033 or
 (763) 513-2850
www.tennantco.com

Tennant N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden -
 The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

テナントカンパニー日本支店
 〒210-0916神奈川県川崎市幸区南幸町2-9サンカビル5F
 TEL:044-556-1201 FAX:044-556-1202
www.tennant.co.jp

Thermo-Sentry, 1-STEP, EasyOpen, MaxPro², InstantAccess, II-Speed, Perma-Filter, Duramer, Lower Total Cost of Ownership, Touch-N-Go, and Cab Forward ErgoSpace are US registered and unregistered trademarks of Tennant Company.

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2014 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

BG	КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата. Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка. 1. (A) Посочете модела на машината. 2. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. 3. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. 4. Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. 5. Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. 6. Посочете подробни инструкции за доставката.	Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка. Модел Э - _____ Сериен Э - _____ Опции на машината - _____ Търговски представител - _____ Тел. Э на търг. представител - _____ Клиентски Э - _____ Дата на монтаж - _____
	(D) ▽ - посочва начин на монтаж ▲ - посочва частите, включени в монтажа	

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 1. (A) 确定机器型号。 2. (B) 从数据标签确定机器序列号。 3. (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 4. 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 6. 提供详细的送货说明。	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
	(D) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件	

CZ	OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše. Používejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou. Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených níže. 1. (A) Zjistěte model stroje. 2. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. 3. (C) Použijte správné sériové číslo ze seznamu dílů. 4. Určete číslo a množství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. 5. Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. 6. Uveďte podrobné pokyny pro dodání.	Vypíšte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu - _____ Sériové číslo - _____ Doplňky zařízení - _____ Obchodní zástupce - _____ Tel. č. obchodního zástupce - _____ Číslo ID zákazníka - _____ Datum instalace - _____
	(D) ▽ - označuje sestavu ▲ - označuje díly v sestavě	

DE	BESTELLEN VON ERSATZTEILEN - Siehe oben stehendes Diagramm. Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden. Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte. 1. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. 2. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). 3. (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. 4. Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. 5. Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. 6. Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.	Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen. Modellnr. - _____ Seriennr. - _____ Maschinenoptionen - _____ Verkäufer - _____ Telefonnummer des Verkäufers - _____ Kundennummer - _____ Installationsdatum - _____
	(D) ▽ - steht für eine Einheit ▲ - steht für Einzelteile einer Einheit	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE - Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Maskineks-traudstyr - _____ Salgskonsulent. - _____ Salgskonsulentens tlf. - _____ Kunde-id-nr. - _____ Installationsdato - _____
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkaten. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	

(D) ▽ - identificerer en enhed
 ▲ - identificerer reservedele i en enhed

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist Kasutage ainult TENNANT Company poolt tamitud või samaväärseid varuosi. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoimetamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli number - _____ Seerianumber - _____ Masina lisavarustus - _____ Müügiesindus - _____ Müügiesinduse telefoninumber - _____ Kliendinumber - _____ Paigaldamise kuupäev - _____
	1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje – või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumber, arveldus – ja saatmisaadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised.	

(D) ▽ – tähistab komplekti
 ▲ – tähistab komplektis olevaid osi

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	Relene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____
	1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	

(D) ▽ - identifica un conjunto
 ▲ - identifica piezas de un conjunto

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN - katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinnumero - _____ Sarjanumero - _____ Koneen lisävarusteet - _____ Myyntiedustaja - _____ Myyntiedustajan puhelinnumero - _____ Asiakasnumero - _____ Asennuspäivä - _____
	1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) I Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.	

(D) ▽ - tarkoittaa kokoonpanoa
 ▲ - tarkoittaa kokoonpanoon sisältyviä osia

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus.	
	Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide. 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.	
	(D) ▽ - identifie un assemblage ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. N° du modèle - _____ N° de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ N° tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____

GR	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.	
	Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με fax ή ταχυδρομικά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους. 1. (A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. 2. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. 3. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. 4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. 5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. 6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.	
	(D) ▽ - υποδηλώνει υποσύστημα ▲ - υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα	Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά. Αρ. Μοντέλου - _____ Αρ. σειράς - _____ Επιλογές Μηχανήματος - _____ Εκπ. πωλήσεων - _____ Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων - _____ Αριθμός πελάτη - _____ Ημερομηνία εγκατάστασης - _____

HU	HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.	
	Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben. A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket. 1. (A) Adja meg a gép típusát. 2. (B) Az adatcímké alapján adja meg a gép gyártási számát. 3. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrésztárláról. 4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. 5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. 6. Adjön részletes szállítási utasításokat.	
	(D) ▽ - a jel csomagra utal ▲ - a jel a csomagban található alkatrészekre utal	A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsse ki. Típuszám - _____ Gyártási szám. - _____ A gép felszereltsége - _____ Kereskedelmi képviselő - _____ Kereskedelmi képviselő telefonszáma - _____ Ügyfél azonosító száma - _____ Üzembehelyezés dátuma - _____

HR	NARUIVANJE DIJELOVA - Pogledajte dijagram iznad	
	Koristite isključivo dijelove tvrtke TENNANT ili jednakovrijedne dijelove. Dijelove i potrošni materijal možete naručiti preko interneta, telefonom, faksom ili poštom. Slijedite sljedeće korake kako biste osigurali brzu isporuku. 1. (A) Ustanovite model stroja. 2. (B) Ustanovite serijski broj stroja s pločice s podacima. 3. (C) Provjerite da koristite odgovarajući serijski broj sa spiska dijelova. 4. Odredite broj dijela i količinu. Ne naručujte na osnovu brojeva stranice ili referentnih brojeva. 5. Navedite vaše ime, ime tvrtke, korisnički identifikacijski broj, adresu za naplatu i dostavu, broj telefona i broj kupovine. 6. Navedite detaljne upute za dostavu.	
	(D) ▽ - Odredite sklop ▲ - Odredite dijelove uključene u sklop	Molimo ispunite prilikom montaže za buduće potrebe. Broj modela - _____ Serijski broj - _____ Mogućnosti stroja - _____ Prodajni predstavnik - _____ Br. telefona prod. predst. - _____ Korisnički identifikacijski broj - _____ Datum montaže - _____

IT	COME ORDINARE LE PARTI - Vedere schema precedente.
	Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica. Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito. 1. (A) Identificare il modello della macchina. 2. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. 3. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. 4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. 5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. 6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.
	(D) ▽ - identifica un gruppo ▲ - identifica parti comprese in un gruppo Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità. N. Modello - _____ N. Serie - _____ Opzioni della macchina - _____ Venditore - _____ Tel. venditore - _____ Numero ID cliente - _____ Data di installazione - _____

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサブライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。
	(D) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します 後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション - _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____

LT	KAIP UŽSISAKYTI DALIS – žr. diagramą viršuje Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu. Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių. 1. (A) Nurodykite mašinos modelį. 2. (B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės. 3. (C) Įsitinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo. 4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. 5. Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį. 6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas.
	(D) ▽ - žymi sistemą ▲ - nurodo sistemos dalis Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje. Modelio nr. - _____ Serijos nr. - _____ Mašinos parinktis - _____ Prekybos atstovas - _____ Komivojažieriaus tel. nr. - _____ Pirkėjo ID numeris - _____ Sumontavimo data - _____

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS – Skat. diagrammu iepriekš izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem. 1. (A) Nosakiet mašīnas modeli. 2. (B) Nosakiet mašīnas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. 3. (C) Pārīcinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. 4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lapušu vai norādes numuriem. 5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. 6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi.
	(D) ▽ - nosaka ierīci ▲ - nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. - _____ Sērijas Nr. - _____ Iekārtas papildaprīkojums - _____ Pārdošanas pārst. - _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. - _____ Klienta identitātes numuru - _____ Uzstādīšanas datums - _____

NL	HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN - Zie schema hierboven. Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden. Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen. 1. (A) Bepaal het machinemodel. 2. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. 3. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. 4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers 5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. 6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op. (D) ▽ - geeft een eenheid aan ▲ - geeft de onderdelen van de eenheid aan	Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Machine-opties - _____ Verkoopvert. - _____ Telnr. verkoopvert. - _____ Klantnummer - _____ Installatiedatum - _____
-----------	--	--

NO	HVORDAN BESTILLE DELER - Se diagram over. Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post. Følg trinnene under for å sikre rask levering. 1. (A) Angi maskinmodellen. 2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. 3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. 4. Angi delennummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. 5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde-ID-nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. 6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner. (D) ▽ - angir en delegruppe ▲ - angir deler inkludert i en delegruppe	Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk. Modellnr. - _____ Serienr.. - _____ Maskinens tillegg - _____ Salgsrep. - _____ Salgsrep. telefonnr. - _____ Kunde-ID-nummer - _____ Installasjonsdato - _____
-----------	--	--

PL	JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej. Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą. Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek. 1. (A) Określić model maszyny. 2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. 3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. 4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. 5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. 6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy. (D) ▽ - oznacza zespół ▲ - oznacza część w zespole	Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania. Nr modelu - _____ Nr seryjny - _____ Opcje maszyny - _____ Przedst. sprzedaży - _____ Nr tel. przedst. sprzed. - _____ Nr ident. klienta - _____ Data instalacji - _____
-----------	--	---

PT G	COMO ENCOMENDAR PEÇAS - Consulte o diagrama acima. Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio. Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida. 1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas. (D) ▽ - identifica uma unidade ▲ - identifica peças incluídas numa unidade	Preencha na altura da instalação para futura referência. Modelo nº - _____ Nº de série - _____ Opções da máquina - _____ Vendedor - _____ Telefone do vendedor - _____ Número de ID do cliente - _____ Data de instalação - _____
-------------	--	--

RU	КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже. Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой. Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.	Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем. Модель Э - _____ Серийный Э - _____ Опции машины - _____ Торговый представитель - _____ Телефон торгового представителя - _____ Идент. номер покупателя - _____ Дата установки - _____
	1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке.	
	(D) ▽ - означает узел ▲ - обозначает деталь узла	

SE	BESTÄLLNING AV RESERVDELAR - Se ovanstående schema. Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. Följ nedanstående steg för en snabb leverans.	Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Tilvalsutrustning - _____ Försäljare - _____ Försäljarens tel.nr. - _____ Kundnummer - _____ Installationsdatum - _____
	1. (A) Identifiera maskinens modell. 2. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. 3. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. 4. Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. 5. Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernummer vid inköp. 6. Ge detaljerade transportanvisningar.	
	(D) ▽ - identifierar en modul ▲ - identifierar delar som ingår i en modul	

SK	POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram. Využívajte výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou. Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi.	Vypíšte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti. č. modelu - _____ Sériové č. - _____ Zvláštné príslušenstvo stroja - _____ Obchodné zastúpenie - _____ Obch. zastúpenie tel. č. - _____ ID č. zákazníka - _____ Dátum inštalácie - _____
	1. (A) Identifikujte model stroja. 2. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. 3. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. 4. Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. 5. Zadaťte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. 6. Uveďte podrobné prepravné pokyny.	
	(D) ▽ - identifikuje sadu ▲ - identifikuje časti sady	

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom.	Prosim, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela - _____ Serijska številka - _____ Dodatna oprema stroja - _____ Prodajni predstavnik - _____ Telefonska št. prodajnega predstavnika - _____ Številka stranke - _____ Datum vgradnje - _____
	1. (A) Ugotovite model stroja. 2. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja. 3. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko. 4. Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke. 5. Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila. 6. Navedite podrobna navodila za dostavo.	
	(D) ▽ - označuje sklop ▲ - označuje dele sklopa	

TR	PARÇALARIN S PAR ED LMES - Yukarıdaki emaya bakın. Yalnızca TENNANT Company'den sağlanan veya eğerde parçalar kullanın. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir. Zamanında teslimat sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin. 1. (A) Makine modelini belirtin. 2. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin. 3. (C) Parça listesinden uygun seri numarasını kullanıldığınından emin olun. 4. Parça numarasını ve miktarını belirtin. Sayfa veya referans numaralarını kullanarak sipariş vermeyin. 5. Adınızı, şirketinizin adını, müşteri kimlik numaranızı, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasını ve satınalma siparişi numarasını belirtin. 6. Ayrıntılı sevkiyat talimatlarını belirtin.	İleri tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun. Model No. - _____ Seri No. - _____ Makine Seçenekleri - _____ Satın Temsilcisi - _____ Satın Temsilcisi telefon no. - _____ Müşteri Kimlik Numarası - _____ Kurulum Tarihi - _____
	(D) ▽ - bir tertibat belirtir ▲ - tertibattaki parçaları belirtir	

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE

Fig. 1 - General Recommended Maintenance Items (1 of 2)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9004644	(006501-	) Maint Kit, 400Hr, Diesel [S30]	1
▲	369746	(006501-	) Element, Fltr, Air [Dn]	1
▲	55849	(006501-	) Element, Fltr, Oil, Spin-on [Ku]	1
▲	1017126	(006501-	) Element, Fltr, Fuel [Dn]	1
▲	25643	(006501-	) Belt, V, 42.5l [3v]	1
▲	31613	(006501-	) Strainer, Hyd, 025gpm 100mesh 03psi	1
▲	1021579	(006501-	) Filter Assy, Hyd, 10mic	1
▲	39827	(006501-	) Element, Fltr, Air, Safety	1
▽	9013115	(006501-	) Skirt Kit, Hppr, Maint [S30]	1
▲	1035684	(006501-	) Bolt, Carriage, M8 X 1.25 X 30	10
▲	08713	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	10
▲	1212460	(006501-	) Bracket, Sppt, Hppr Seal	1
▲	1212516	(006501-	) Skirt, Lip	1
▲	1212509	(006501-	) Skirt, Lip, Hppr	1
▲	1026798	(006501-	) Strap, Main, Lip	1
▲	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	10
▲	1038037	(006501-	) Skirt, Hppr	1
▲	41178	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Fendr	6
▲	11635	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, NI, Ss	6
▲	1212510	(006501-	) Skirt, Neo, .12, 15.9w, 20.8l, 03/Sl	1
▲	11635	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, NI, Ss	5
▽	9013116	(006501-	) Skirt Kit, Door, Hppr, Maint [S30]	1
▲	1212570	(006501-	) Seal, Wiper, Door	1
▲	1212756	(006501-	) Retainer, Seal	2
▲	1037345	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	16
▲	32490	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Std	34
▲	08712	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	28
▲	1044950	(006501-	) Strap, Door, Dump, Side	2
▲	1030218	(006501-	) Cord, Sponge	1
▲	1212440	(006501-	) Seal, Door, Dump	1
▲	1044419	(006501-	) Plate, Retainer, Door, Dump	1
▲	06946	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8	12
	1042101	(006501-	) Filter, Cyl, 11.09d, 13.31l, 6.6 ld	1
	9004545	(006501-	) Key, Ignition	1
	25643	(006501-	) Belt, V, 42.5l [3v]	1
	1058133	(006501-	) Belt, V, 37.3l [Ax]	1
	1045366	(006501-	) Skirt, Door, Brush	1
	1045354	(006501-	) Skirt, Door, Brush	1
	54190	(006501-	) Skirt, Neo, .37, 06.00w 44.65l, 04/ SI Recirculation	1
	1045348	(006501-	) Skirt, Neo, .18, 06.74w 50.00l, 04/ SI	1
	1032012	(006501-	) Skirt, Deflector Wheel Pocket Skirt	2
	1061961	(006501-	) Tire Assy, Solid, 20.8 X 5.0, W/ Brg	2
	53817	(006501-	) Tire Assy, Solid, 18.0x4.3 4.5bc/5bolt Solid Rear Tire	1
	1032515	(006501-	) Tire Assy, Pneu, 600x9 4.5bc/5bolt, Ce Pneumatic Front	1
	1005229	(006501-	) Tire Assy, Pneu, 5.00 4.5bc/5blt[R8ic70] Pneumatic Rear	1
	16411	(006501-	) Paint, Airdry, Off-White, 12oz (NOT EUROPE)	1
	16412	(006501-	) Paint, Airdry, Teal, 12oz, Solid (NOT EUROPE)	1
	377540	(006501-	) Paint, Airdry, Blk, 12oz (NOT EUROPE)	1
	377538	(006501-	) Paint, Airdry, Gray, 12oz (NOT EUROPE)	1
	377537	(006501-	) Paint, Airdry, Iron Gray, 12oz (NOT EUROPE)	1

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE

Fig. 1 - General Recommended Maintenance Items (2 of 2)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1057710	(006501-	) Oil, Hyd [El, Iso 100, 01gal]	1
	1057711	(006501-	) Oil, Hyd [El, Iso 100, 05gal]	1
	1069019	(006501-	) Oil, Hyd [El, Iso 68, 01gal]	1
	1069020	(006501-	) Oil, Hyd [El, Iso 68, 05gal]	1
	1057707	(006501-	) Oil, Hyd [El, Iso 32, 01gal]	1
	1057708	(006501-	) Oil, Hyd [El, Iso 32, 05gal]	1
	99321	(006501-	) Oil, Hydraulic 68 [20l] (CE ONLY)	1

SECTION 2

Contents	Page
Fig. 1 - Brushes, Replacement	2-2
Fig. 2 - Main Frame Group	2-4
Fig. 3 - Brush Door Group, Right	2-6
Fig. 4 - Brush Door Group, Left	2-8
Fig. 5 - Operator Station Group	2-10
Fig. 6 - Seat and Shroud Group, Diesel ...	2-12
Fig. 7 - Engine Cover Group, Rear	2-14
Fig. 8 - Engine Cover Group, Top	2-16
Fig. 9 - Engine Cover Group, Side	2-18
Fig. 10 - Instrument Panel Group, S30	2-20
Fig. 11 - Instrument Panel Group, S30 XP and X4	2-22
Fig. 12 - Steering Group	2-24
Fig. 13 - Engine and Mount Group, Diesel .	2-26
Fig. 14 - Engine Governor and Electrical Group, Diesel	2-28
Fig. 15 - Engine Fuel Tank Group, Diesel ..	2-30
Fig. 16 - Engine Air Cleaner Group, Diesel	2-32
Fig. 17 - Engine Alternator and Battery Group, Diesel	2-34
Fig. 18 - Engine Muffler Group, Diesel S30 and XP	2-36
Fig. 19 - Engine Muffler Group, Diesel S30 X4	2-38
Fig. 20 - Engine Radiator Hoses Group, Diesel	2-40
Fig. 21 - Engine Radiator Mount and Fan Group	2-42
Fig. 22 - Wheel Group, Rear Drive S30 and XP	2-44
Fig. 23 - Wheel Group, Rear Drive, S30 X4	2-46
Fig. 24 - Wheel Suspension Group, Rear Drive, S30 X4	2-48
Fig. 25 - Wheel Assembly, Rear, S30 and XP	2-50
Fig. 26 - Wheel Assembly, Rear, S30 X4 ..	2-51
Fig. 27 - Wheel and Brakes Group, Front Solid (Standard)	2-52
Fig. 28 - Wheel and Brakes Group, Front Pneumatic (Option)	2-54
Fig. 29 - Brake Pedal and Parking Brake Group	2-56
Fig. 30 - Directional Pedal Group	2-58
Fig. 31 - Hydraulic Pump Linkage Group, S30 and XP	2-60
Fig. 32 - Hydraulic Pump Linkage Group, S30 X4	2-62
Fig. 33 - Hopper Group, Plastic	2-64
Fig. 34 - Hopper Group, Steel	2-66
Fig. 35 - Hopper Cylinder and Dump Door Group, Plastic	2-68
Fig. 36 - Hopper Cylinder and Dump Door Group, Steel	2-70
Fig. 37 - Hopper Cover Group	2-72

Contents	Page
Fig. 38 - Hopper Lift Arms and Bumper Group	2-74
Fig. 39 - Hopper Counter Weight Group, Steel	2-76
Fig. 40 - Hopper Pre-Filter Group	2-78
Fig. 41 - Hopper Vacuum Fan Group	2-80
Fig. 42 - Hopper Filter Shaker Group	2-82
Fig. 43 - Side Brush Lift Group, S30	2-84
Fig. 44 - Side Brush Motor and Pivot Group, S30	2-86
Fig. 45 - Side Brush Motor Group, S30 XP and X4	2-88
Fig. 46 - Side Brush Lift and Pivot Group, S30 XP and X4	2-90
Fig. 47 - Main Brush Lift Group, S30	2-92
Fig. 48 - Main Brush Lift Group, S30 XP and X4	2-94
Fig. 49 - Main Brush Drive Group	2-96
Fig. 50 - Hydraulic Schematic, S30 and XP	2-98
Fig. 51 - Hydraulic Schematic, S30 X4 ...	2-100
Fig. 52 - Hydraulic Hose Group, S30	2-102
Fig. 53 - Hydraulic Hose Group, S30 XP .	2-104
Fig. 54 - Hydraulic Hose Group, S30 X4 .	2-106
Fig. 55 - Hydraulic Reservoir Group	2-108
Fig. 56 - Hydraulic Cooler and Tubes Group	2-110
Fig. 57 - Hydraulic Pumps Group, S30 and XP	2-112
Fig. 58 - Hydraulic Pumps Group, S30 X4	2-114
Fig. 59 - Hydraulic Valve Group, S30	2-116
Fig. 60 - Hydraulic Valve Group, S30 XP and X4	2-118
Fig. 61 - Hydraulic Priority and Flow Divider Valve Group, S30 X4 ..	2-120
Fig. 62 - Electrical Schematic, S30 (1 of 6)	2-122
Fig. 63 - Electrical Schematic, S30 XP (1 of 6)	2-128
Fig. 64 - Electrical Wire Harnesses Group	2-134
Fig. 65 - Label Group	2-142

Fig. 1 - Brushes, Replacement




Fig. 1 - Brushes, Replacement

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	54927	(006501-	) Brush, Swp, 45L, 24 Single Row, Natural Fiber & Wire	1
1	54922	(006501-	) Brush, Swp, 45L, 24 Single Row, Nylon	1
1	54923	(006501-	) Brush, Swp, 45L, 8 Double Row, Nylon	1
1	54925	(006501-	) Brush, Swp, 45L, 8 Double Row, Polypropylene & Wire	1
1	59440	(006501-	) Brush, Swp, 45L, 8 Double Row, Wire	1
1	66019	(006501-	) Brush, Swp, 45L, 8 Double Row, Polypropylene	1
1	66018	(006501-	) Brush, Swp, 45L, 5 Double Row Patrol, Nylon	1
2	370008	(006501-	) Brush, Swp, 45L, Sand Wedge, Polypropylene	1
3	370009	(006501-	) Brush, Swp, 45L, Window , Polypropylene	1
4	1027380	(006501-	) Brush, Disk, Swp, 26.0 D, Polypropylene	1
4	1041102	(006501-	) Brush, Disk, Swp, 26.0 D, Nylon	1
4	1042097	(006501-	) Brush, Disk, Swp, 25.4 D, Flat Wire	1

Fig. 2 - Main Frame Group




Fig. 2 - Main Frame Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1028252	(006501-	) Frame Wldt, Main [S30]	1
2	69904	(006501-	) Spring Assy Kit	3
3	54182	(006501-	) Bracket, Flap, Recirculation	1
4	1212137	(006501-	) Skirt, Neo, .37, 06.00w 44.65l, 04/SI	1
5	1212908	(006501-	) Retainer, Blade, Deflector	1
6	41342	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, 8.8	4
7	1045348	(001313-	) Skirt, Neo, .18, 06.74w 50.00l, 04/ SI	1
8	383161	(006501-	) Channel, .12, 1.5w 0.5 44.6l, 3/0.4h	1
9	69915	(006501-	) Bolt, Carriage, M8 X 1.25 X 40	4
10	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	8
11	41142	(006501-	) Washer, Lock, Int-Ext, 0.38	1
12	71579	(006501-	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
13	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	8
14	1036913	(006501-	) Skirt, Rbr, .12, 10.66w 43.00l, 10/ SI	1
15	1040146	(006501-	) Strip, Backing, Hppr	1
16	21246	(006501-	) Rivet, Plstc, .325d X 0.79	5
17	369704	(006501-	) Horn, 12vdc, Dbw [Wolo]	1
18	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	1
19	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	2
20	1036819	(006501-	) Weight, Counter, Casting, 79.9 Lb	2
21	16930	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 50, 8.8	5
22	32493	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Std	10
23	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	5
▽ 24	1033578	(006501-	) Taillight, 12vdc, 6.3 X 2.5	2
▲ 45780		(006501-	) Lamp, 12vdc, 0.5a, 04cp [#1157]	1
25	377165	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 60, 4.8	4
26	19065	(006501-	) Washer, Flat, 08	4
27	02850	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	4
28	1031503	(006501-	) Weight, Counter, Casting, 72.8lb (S30 and S30XP Only)	1
29	1045224	(006501-	) Skirt, Rbr	1
30	72968	(006501-	) Rivet, Plstc, .250d X 0.90	12
31	26395-2	(006501-	) Clamp, Cable, Stl, 0.38d X 0.38w, 1hole	1
32	1212912	(006501-	) Skirt, Neo, .18, 6.42w X 48.73l, 04/SI	1
33	1212959	(006501-	) Retainer, Blade, Deflector	1

Fig. 3 - Brush Door Group, Right




Fig. 3 - Brush Door Group, Right

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1029580	(006501-	) Door Wldt, Brush, Rh	1
2	1046428	(006501-	) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 02ft	2
3	1042812	(006501-	) Seal, Rbr, Clsd, 2.00w 09.8l Rh	1
4	370181	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 10.9	2
5	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	2
6	59195	(006501-	) Latch, Hook	1
7	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8 Sems	2
8	59192	(006501-	) Latch, Bolt	1
9	41619	(006501-	) Washer, Flat, 0.56b 1.38d .11, Ss	1
10	07788	(006501-	) Nut, Hex, Std, M12 X 1.75, Ss	1
11	1045352	(006501-	) Bracket, Skirt	1
12	1039320	(006501-	) Retainer, Skirt, .12, 1.5w X 14.4l, Blk	1
13	76570	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	4
14	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	4
15	1212451	(006501-	) Seal, Rbr, Clsd, 1.50, Door, Brush, Rh	1
16	1214146	(006501-	) Skirt, Deflector	1
17	1033343	(006501-	) Bracket, Retainer, Seal	2
18	1037345	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	8
19	41187	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .38	4
20	1042791	(006501-	) Insulation, Acstc, 2.0, 02.0 X 12.0	2
21	1212911	(006501-	) Skirt Assy, Door, Brush, Rh	1
22	1212134	(006501-	) Skirt, Door, Brush	1
23	1213336	(006501-	) Skirt, Brush Arm	1

Fig. 4 - Brush Door Group, Left




Fig. 4 - Brush Door Group, Left

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1029801	(006501-	) Door Wldt, Brush, Lh	1
2	1046428	(006501-	) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 02ft	2
3	1042829	(006501-	) Seal, Rbr, Clsd, 2.00w 09.8l Lh	1
4	370181	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 10.9	2
5	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	2
6	59194	(006501-	) Latch, Hook	1
7	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8 Sems	2
8	59192	(006501-	) Latch, Bolt	1
9	41619	(006501-	) Washer, Flat, 0.56b 1.38d .11, Ss	1
10	07788	(006501-	) Nut, Hex, Std, M12 X 1.75, Ss	1
11	1045352	(006501-	) Bracket, Skirt	1
12	1039320	(006501-	) Retainer, Skirt, .12, 1.5w X 14.4l, Blk	1
13	76570	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	4
14	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	4
15	1212452	(006501-	) Seal, Rbr, Clsd, 1.00, Door, Brush, Lh	1
16	1214146	(006501-	) Skirt, Deflector	1
17	1033343	(006501-	) Bracket, Retainer, Seal	2
18	1037345	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	8
19	41187	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .38	4
20	1042791	(006501-	) Insulation, Acstc, 2.0, 02.0 X 12.0	2
21	1212190	(006501-	) Skirt, Door, Brush	1
22	1212134	(006501-	) Skirt, Door, Brush	1

Fig. 5 - Operator Station Group




Fig. 5 - Operator Station Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1058273	(006501-	) Shroud Wldt, Station, Oprtr	1
2	1032315	(006501-	) Channel	1
3	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	9
4	07792	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M10 X 1.50	5
5	1064528	(006501-	) Panel, Shrd, Seat	1
6	21168	(006501-	) Clip, .250h, Plstc [Pine-Tree]	12
7	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	14
8	1028201	(006501-	) Panel, Side, Access	2
9	1038806	(006501-	) Insulation, Flame-Retardant, 0.75-0.88	2
10	1038959	(006501-	) Seal, Trim, Bulb, 90 Degree	1
11	1033288	(006501-	) Insulation, Flame-Retardant, 0.75-0.88	1
12	1033287	(006501-	) Insulation, Flame-Retardant, 0.75-0.88	1
13	1033286	(006501-	) Insulation, Flame-Retardant, 0.75-0.88	1
14	1059307	(006501-	) Lip Wldt, Station, Oprtr	1
15	86799	(006501-	) Tread, Non-Skid, 10.0w 12.0l	1
16	223350	(006501-	) Tread, Non-Skid, 04.5w 10.0l	2
17	1026825	(006501-	) Bracket, Latch, Shrd, Seat	1
18	09200	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 12, Ss	6
19	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	6
20	1056828	(006501-	) Cover, Seat, Trimmed	1
21	1057880	(006501-	) Hinge Wldt, Shrd, Rh	2
22	1046426	(006501-	) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 08ft	1
23	16735	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	4
24	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	4
25	1057875	(006501-	) Hinge Wldt, Shrd, Rh	2
26	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, Sems	4
27	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	4
28	9007977	(006501-	) Cover, Lntl, Lh, Rotomold, Afmkt [S30]	1
29	1030588	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 02ft	2
30	9007978	(006501-	) Cover, Lntl, Rh, Rotomold, Afmkt [S30]	1
31	1044691	(006501-	) Panel, Side, Access, Ce (CE Only)	1
32	1038738	(006501-	) Mat, Floor (S30XP Only)	1

Fig. 6 - Seat and Shroud Group, Diesel




Fig. 6 - Seat and Shroud Group, Diesel

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1201894	(005877-	) Seat, Std [Milsco] (S30 Only)	1
2	49177	(001416-	) Screw, Pan, Phl, .31-18 X 1.00, G2	4
3	69461	(006501-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .12, Stl, PI	12
4	360369	(006501-	) Track, Slide, Seat Adj, 12.5l	1
5	360370	(006501-	) Track, Slide, Seat Adj, 12.5l, W/Latch	1
6	1040363	(006501-	) Bracket, Angle, Mtg, Seat	2
7	06933	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8	2
8	32983	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .31-18, NI	4
9	1073641	(006501-	) Seat, Deluxe (S30XP Only) (See Breakdowns)	1
10	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std (S30XP Only)	4
11	32983	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .31-18, NI (S30XP Only)	4
12	1036502	(006501-	) Panel, Seat	1
13	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	13
14	1036489	(006501-	) Door, Access	1
15	140962	(006501-	) Latch, Cmpr, Spring, Knurled Knob, PI	1
16	1036500	(006501-	) Gasket, Rbr, .13, 07.87w 09.84l, Adh	1
17	87316	(006501-	) Rivet, Blind, .125d X 0.32 X .25d, Alm	2
18	1033291	(006501-	) Insulation, Flame-Retardant, 1.00	1
19	07789	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M5 X 0.80	2
20	02850	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	2
21	1031625	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, Str, .50d F/11ga 03ft	1
22	63378	(006501-	) Magnet, Drive Brush	1
23	1051052	(006501-	) Spacer, Rnd, .38b .88d .38l	4
24	1048261	(006501-	) Spacer, 0.32d, 1.00d, 0.38l, PI (CE Only)	4
25	49800	(006501-	) Latch	1
26	06928	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, 4.8	2

Fig. 7 - Engine Cover Group, Rear




Fig. 7 - Engine Cover Group, Rear

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1057778	(006501-	) Bracket, Sppt, Cover, Rear, Lh	1
2	1057776	(006501-	) Brace Wldt, Sppt	1
3	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	5
4	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	5
5	1060449	(006501-	) Bracket, Latch, Shrd	1
6	1059479	(006501-	) Bracket, Sppt, Shrd, Rear, Upper, Lh	1
7	1057786	(006501-	) Bracket, Sppt, Rear, Shrd	1
8	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, Sems	20
9	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	9
10	1030585	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 01ft	1
11	1030588	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 02ft	1
12	1030593	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 08ft	1
13	1032962	(006501-	) Grill	1
14	1034378	(006501-	) Bracket, Grill	2
15	1040816	(006501-	) Rivet, Plstc, .250d X 0.90	4
16	1059874	(006501-	) Hinge Wldt, Shrd, Lh	2
17	1059996	(006501-	) Panel Wldt, Heat, Shield, Lh	1
18	1059211	(006501-	) Bracket, Sppt, Cover, Rear, Lh	2
19	1061000	(006501-	) Panel, Heat, Shield, Rear, Lh	1
20	16735	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	31
21	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	21
22	9007974	(006501-	) Cover, Rear, Lh, Rotomold, Afmkt [S30]	1
23	1059440	(006501-	) Panel, Shrd, Eng	1
24	360973	(006501-	) Screw, Pan, 12-16 X 0.50, F/ Plstc	4
25	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	4
26	1061147	(006501-	) Insulation, Acstc, 0.5, 11.5 X 14.5 Adh	1
27	1061145	(006501-	) Insulation, Acstc, 0.5, 03.0 X 23.0 Adh	1
28	9007975	(006501-	) Cover, Rear, Rh, Rotomold, Afmkt [S30]	1
29	1060639	(006501-	) Hinge Wldt, Shrd, Rh	2
30	1059520	(006501-	) Grill Wldt, Screen, Rear, Rh	1
31	1059516	(006501-	) Bracket Wldt, Sppt, Cover, Rear, Rh	2
32	1059481	(006501-	) Grill Wldt, Rear, Rh	1
33	30013	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Fendr	4
34	1015274	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, Str, 0.76, 0.93w 01ft	1
35	49800	(006501-	) Latch	1
36	06927	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8	4
37	19064	(006501-	) Washer, Flat, 0.16b 0.38d .05, Pl, 06	2
38	02850	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	2
39	1061145	(006501-	) Insulation, Acstc, 0.5, 03.0 X 23.0 Adh	2
40	1061146	(006501-	) Insulation, Acstc, 0.5, 05.5 X 23.0 Adh	2
41	1059477	(006501-	) Bracket, Sppt, Shrd, Rear, Lower, Lh	1
42	1059478	(006501-	) Bracket, Sppt, Shrd, Rear, Lower, Rh	1
43	1031623	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, Str, .50d F/11ga 02ft	4

Fig. 8 - Engine Cover Group, Top




Fig. 8 - Engine Cover Group, Top

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1057961	(006501-	) Hinge, .25pin .12, Cover, Top	2
2	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	6
3	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	6
4	16735	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	6
5	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	10
6	1059285	(006501-	) Bracket, Prop, Rod, Cover	1
7	1059286	(006501-	) Plate, Prop, Rod	1
8	39277	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	1
9	06955	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 8.8	1
10	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2
11	43611	(006501-	) Washer, Flat, 0.39b 0.75d .06, Nyl	3
12	1059276	(006501-	) Bracket, Sppt, Prop, Rod	1
13	1059291	(006501-	) Bracket, Latch, Cover, Top	1
14	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, Sems	4
15	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	2
16	1059269	(006501-	) Bracket, Angle, Lintel	1
17	9007976	(006501-	) Cover, Top, Rotomold, Afmkt [S30]	1
18	398806	(006501-	) Latch	1
19	1015273	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, Str, 0.76, 0.93w 02ft	2
20	1030593	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 08ft	1
21	CD001	(006501-	) Glovenet-525 Document Rack/Net 60200104-	1
22	1053318	(006501-	) Screw, Pan, Phl, 08-16 X 1.00, F/ Plstc	4

Fig. 9 - Engine Cover Group, Side




Fig. 9 - Engine Cover Group, Side

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9007973	(006501-	) Cover, Side, Rotomold, Afmkt [S30]	1
2	1059874	(006501-	) Hinge Wldt, Shrd, Lh	2
3	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, Sems	6
4	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	6
5	1059868	(006501-	) Hinge Wldt, Shrd, Side, Lh	1
6	16735	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	4
7	1017218	(006501-	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
8	398806	(006501-	) Latch	1
9	1059221	(006501-	) Bracket, Latch, Side, Door	1

Fig. 10 - Instrument Panel Group, S30




Fig. 10 - Instrument Panel Group, S30

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9004529	(006501-	) Panel Assy, Instmt, Basic, Replmt	1
▲	1	1031683	(006501-	) Panel, Instrument, Basic	1
▲	2	1033884	(006501-	) Label, Panl, Instmt, Basic	1
▲	3	1031211	(006501-	) Gasket, Panel, Instmt	1
▲	4	1045487	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Blk	5
▲	5	1012615	(006501-	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .03, Nyl, Blk	5
	6	377084	(006501-	) Switch, Rocker, Prgrsv	1
	7	398528	(006501-	) Switch, Rocker, Dpdt, On / Off / Mom	1
	8	398508	(006501-	) Switch, Rocker, Dpdt, Mom / Off / Mom	1
	9	397889	(006501-	) Switch, Rocker, Dpst, On / None / On	1
	10	1028750	(006501-	) Indicator, Ele, [Multi-Display]	1
	11	222290	(006501-	) Diode, Ele, Plug	10
	12	1028832	(006501-	) Relay, 12vdc, 35a, Spdt [Micro 280]	5
	13	1030985	(006501-	) Fuse, Blade, 15a, 32v [Mini]	9
	14	1041873	(006501-	) Fastener, Wire, Tie [Button Head]	2
	15	34816	(006501-	) Timer, 12vdc, 30sec On	1
	16	1030813	(006501-	) Timer, 12vdc, 6sec Spcl [Tosr116]	1
	17	1035153	(006501-	) Gasket, Harness	1
	18	1035507	(006501-	) Box, Instrument, li, Trimmed	1
▽		9004528	(006501-	) Panel Assy, Switch, Replmt	1
▲	19	1033771	(006501-	) Panel, Switch li	1
▲	20	1033883	(006501-	) Label, Panl, Instmt, Rh	1
▲	21	1031664	(006501-	) Gasket, Panel, Switch	1
▲	22	1045487	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Blk	4
▲	23	1012615	(006501-	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .03, Nyl, Blk	4
	24	398501	(006501-	) Plug, Hole, Rt, Rocker Switch, .87 X 1.7	2
	25	1033760	(006501-	) Panel, Light	1
	26	361075	(006501-	) Light, Panl, 14vdc, 1.1 X 1.0	4
	27	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	2
	28	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
	29	39239	(006501-	) Screw, Pan, Phl, 10-32 X 0.50, G2, Blk	4
	30	1056769	(006501-	) Screw, Soc, M10 X 1.50 X 16, 12.9	4
	31	32485	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	4
▽	32	1028790	(006501-	) Switch, Key, 4 Pos [Honeywell]	1
▲	33	9004545	(006501-	) Key, Ignition [Replmt W/O Dust Boot]	1
	34	394922	(006501-	) Fuse, Blade, 060a [Maxi]	1
	35	1029951	(006501-	) Bezel, Switch [3 Gang]	1
	36	377084	(006501-	) Switch, Rocker, Prgrsv	1
	37	1036014	(006501-	) Fuse, Blade, 25a, 32vdc [Mini]	1
	38	1046893	(006501-	) Timer, 12vdc, 10a [Ce Seat Switch] (CE Only)	1
	39	56186	(006501-	) Relay, 12vdc, 040a, Spdt No (CE Only)	1
	40	361075	(006501-	) Light, Panl, 14vdc, 1.1 X 1.0 (CE Only)	1

Fig. 11 - Instrument Panel Group, S30 XP and X4




Fig. 11 - Instrument Panel Group, S30 XP and X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9004513	(006501-	) Panel Kit, Replmt [S30]	1
2	9004325	(006501-	) Panel Kit, Label, Replmt [S30]	1
3	222290	(006501-	) Diode, Ele, Plug	2
4	1028832	(006501-	) Relay, 12vdc, 35a, Spdt [Micro 280]	3
5	1030985	(006501-	) Fuse, Blade, 15a, 32v [Mini]	9
6	1035153	(006501-	) Gasket, Harness	1
7	1035507	(006501-	) Box, Instrument, li, Trimmed	1
▽	9004528	(006501-	) Panel Assy, Switch, Replmt	1
▲	8 1033771	(006501-	) Panel, Switch li	1
▲	9 1033883	(006501-	) Label, Panl, Instmt, Rh	1
▲	10 1031664	(006501-	) Gasket, Panel, Switch	1
▲	11 1045487	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Blk	4
▲	12 1012615	(006501-	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .03, Nyl, Blk	4
13	398501	(006501-	) Plug, Hole, Rt, Rocker Switch, .87 X 1.7	2
14	1033760	(006501-	) Panel, Light	1
15	361075	(006501-	) Light, Panl, 14vdc, 1.1 X 1.0	4
16	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	2
17	1045487	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Blk	5
18	1012615	(006501-	) Washer, Flat, 0.19b 0.44d .03, Nyl, Blk	5
19	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
20	39239	(006501-	) Screw, Pan, Phl, 10-32 X 0.50, G2, Blk	4
21	1056769	(006501-	) Screw, Soc, M10 X 1.50 X 16, 12.9	4
22	32485	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	4
▽	23 1028790	(006501-	) Switch, Key, 4 Pos [Honeywell]	1
▲	24 9004545	(006501-	) Key, Ignition [Replmt W/O Dust Boot]	1
25	394922	(006501-	) Fuse, Blade, 060a [Maxi]	1
26	1041873	(006501-	) Fastener, Wire, Tie [Button Head]	2
27	1029951	(006501-	) Bezel, Switch [3 Gang]	1
28	377084	(006501-	) Switch, Rocker, Prgrsv	1
29	1036014	(006501-	) Fuse, Blade, 25a, 32vdc [Mini]	1
30	361075	(006501-	) Light, Panl, 14vdc, 1.1 X 1.0 (CE Only)	1
31	56186	(006501-	) Relay, 12vdc, 040a, Spdt No (CE Only)	1

Fig. 12 - Steering Group




Fig. 12 - Steering Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	771090	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om06, Long	1
	2	462433	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om06	1
	3	1024260	(006501-	) Steer-Control, Hyd05, 06.1 2030	1
▽	4	1021265	(006501-	) Column, Steering, 09.9l 0.86d 36tooth	1
▲	5	388153	(006501-	) Contact Kit, W/ Brush [En]	1
	6	1058784	(006501-	) Bracket Wldt, Steering, Tilt	1
	7	70622	(006501-	) Boot, Bellows, 3.1l 4.4w 2.8h 1hole, Neo	1
	8	70623	(006501-	) Retainer, Boot, Steering Column	1
	9	72970	(006501-	) Rivet, Plstc, .250d X 0.90	4
	10	1058996	(006501-	) Wheel, Steering, 14.0d 0.81b 36tooth	1
	11	1024478	(006501-	) Button, Cntrl, Horn	1
	12	56185	(006501-	) Nut, Hex, Jam, M20 X 1.5	1
	13	1058807	(006501-	) Flange, Brg, Mount	1
	14	70709	(006501-	) Bearing, Flng, 2hole, 0.50b	2
	15	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	8
	16	32483	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Sae	4
	17	1058785	(006501-	) Pin, Locking, Steering, Tilt [S30]	1
	18	47585	(006501-	) Bearing, Flng, 2hole, 0.50b [Nyl]	2
	19	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	4
	20	70717	(006501-	) Ring, Retaining, Ext, 0.50d, Hd	1
	21	22290	(006501-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	1
	22	32486	(006501-	) Washer Flat, 0.50, Sae	1
	23	04706	(006501-	) Knob, Tee, 0.38-16, 2.5 X 1.0 1.1l, Plstc	1
	24	75968	(006501-	) Insulation, Acstc, Rnd, 0.8, 02.5d 0.5h	1
▽	25	1033969	(006501-	) Steer-Control, Hyd#10 04.5 4000 (S30 X4 Only)	1
▲		373704	(006501-	) Steer-control, Info, Repair	1
▲		373619	(006501-	) Seal Kit, Scu	1
	26	762438	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om08 (S30 X4 Only)	4
	27	762428	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om04 (S30 X4 Only)	1
	28	06961	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, 8.8	4

Fig. 13 - Engine and Mount Group, Diesel




Fig. 13 - Engine and Mount Group, Diesel

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1072224	(006501-	Engine Assy, Dsl, 25hp [Ku V1505 Tier4f] (See Engine Breakdown)	1
▲	2	74405	(006501-	Motor, Starter, 12vdc [Kubota] (See Engine Breakdown)	1
▲	3	39349	(006501-	Washer, Flat, 0.31, Sae	2
▲	4	76570	(006501-	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	2
▲	5	55849	(006501-	Element, Fltr, Oil, Eng, Spin-On[Ku]	1
	6	1027273	(006501-	Hose, 0300, 08, Jf08str / None, 19.0	1
	7	63810	(006501-	Clamp, Hose, Wormdrive, 0.56-1.06d, .56w	1
	8	16376	(006501-	Fitting, Hyd, Plug, Jm08	1
	9	55837	(006501-	Adapter, Hsng, Flywheel [1505, Kubo]	1
	10	07299	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.25 X 25, 8.8	6
	11	54911-16	(006501-	Pin, Dowel, Cyl Block [1pk=4]	2
	12	1035999	(006501-	Housing, Flywheel, Mach, Dsl, 3 Wheel (S30 Only)	1
	12	1032919	(006501-	Housing, Flywheel, Mach, Dsl, 4 Wheel (S30 X4 Only)	1
	13	39284	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 8.8	3
	14	32492	(006501-	Washer, Flat, 0.38, Std	13
	15	41142	(006501-	Washer, Lock, Int-Ext, 0.38	3
	16	39285	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 40, 8.8	1
	17	06966	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 110, 8.8	4
	18	34877	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 100, 8.8	1
	19	03192	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 30, 8.8	2
	20	41430	(006501-	Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	9
	21	19252	(006501-	Coupling, Drive, Flex, 09.5d /13tooth (S30 Only)	1
	21	77214	(006501-	Coupling, Drive, Flex, 09.5d /15tooth (S30 X4 Only)	1
	22	16735	(006501-	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	1
	23	380521	(006501-	Magnet, Pickup	1
	24	1032108	(006501-	Bracket, Mtg, Eng, Rear [Kubota]	1
	25	39283	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 8.8	4
	26	1029018	(006501-	Isolator, Vib, Fling, 1.3h .4b 2/.34h	3
	27	06963	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 60, 8.8	3
	28	58228	(006501-	Washer, Flat, 0.44b 2.00d .12, Stl, Pl	1
	29	57773	(006501-	Cable, 06ga 13.0l Blk	1
	30	1037354	(006501-	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	6
	31	32491	(006501-	Washer, Flat, 0.31, Std	6
	32	08709	(006501-	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	6
	33	06537	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.50 X 120, 8.8, FI	1
	34	41140	(006501-	Washer, Lock, Int-ext, 0.25	1
	35	1032184	(006501-	Bracket, Mtg, Eng [Kubota]	1
	36	58286	(006501-	Screw, Hex, M10 X 1.25 X 20, 8.8	8
	37	30407	(006501-	Clip, Keeper, Open	1
	38	24976	(006501-	Fitting, Brs, E45, Pf02/Pm02	1
	39	79399	(006501-	Switch, Press, 0006psi Dpdt	1
	40	1050757	(006501-	Switch, Thermostat, Water	1
	41	1036892	(006501-	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8 Sems	1
	42	07790	(006501-	Nut, Hex, Fling, M6 X 1.00	1

Fig. 14 - Engine Governor and Electrical Group, Diesel




Fig. 14 - Engine Governor and Electrical Group, Diesel

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1045865	(006501-	) Plate, Mtg, Cntrl, Eng	1
2	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	2
3	1040835	(006501-	) Control, Govnr [All Purpose]	1
4	06934	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 20, 4.8	4
5	379656	(006501-	) Timer, 12vdc, 1a [10s Sgl Shot]	1
6	06938	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 40, 4.8	1
7	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	3
8	56186	(006501-	) Relay, 12vdc, 040a, Spdt No	3
9	380559	(006501-	) Relay, 12vdc, 070a, Spst No [Potter]	1
10	72970	(006501-	) Rivet, Plstc, .250d X 0.90	4
11	71539	(006501-	) Resistor, 022.00ohm, 0040watt	1
12	06933	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8	2
13	71385	(006501-	) Actuator, Govnr, Dsl	1
14	393401	(006501-	) Adapter, Actuator, Govnr, Eng, Dsl	1
15	71388	(006501-	) Screw, Soc, M6 X 1.00 X 16, 12.9	4
16	70165	(006501-	) Gasket, Solenoid, Throttle [Ku]	1
17	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
18	1045999	(006501-	) Bracket, Mtg, Cntrl, Eng	1
19	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	2

Fig. 15 - Engine Fuel Tank Group, Diesel




Fig. 15 - Engine Fuel Tank Group, Diesel

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1033575	(006501-	) Tank, Fuel	1
▲	2	1032812	(006501-	) Cap, Fuel, Tank	1
▲	3	1046613	(006501-	) Send-Unit, Fuel	1
▲	4	1033897	(006501-	) Gasket, Sender, Fuel	1
▲	5	02351	(006501-	) Fitting, Pipe, Plug, Pm04, Sq Head	1
	6	1033630	(006501-	) Strap, Tank, Fuel	2
	7	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 9.8, Sems	2
	8	1037345	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	4
	9	53029	(006501-	) Fitting, Brs, E90, Em05/Pm02	1
	10	59015	(006501-	) Pump, Fuel	1
	11	364779	(006501-	) Bar, Flat, Stl 0.38, 01.00 X 03.3l	1
	12	47566	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Pm02/Pm02	1
	13	17414	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Pf02/Pm04	2
▽	14	1016827	(006501-	) Filter Assy, Fuel, Dsl	1
▲		1017126	(006501-	) Element, Fltr, Fuel [Dn]	1
	15	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8 Sems	2
	16	32490	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Std	2
	17	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
	18	15555-2	(006501-	) Fitting, Brs, E90, If05/Pm04	1
	19	1037786	(006501-	) Fuelline, .31d 05if/05if, Stl	1
	20	40678	(006501-	) Clamp, Cable, Stl, 0.44d X 0.62w, 1hole	1
	21	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 9.8, Sems	1
	22	70173	(006501-	) Hose, 0050, 04, If05str / Im05str, 10.0	1
	23	365066	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Metric, Om10/If05	1
	24	77002	(006501-	) Seal, Org, .064 X 00.30id #03	1
	25	72489	(006501-	) Hose, Fuel, 0.18id, 54.0l	1
	26	43844	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25-0.62d, .31w	2
	27	49266	(006501-	) Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max D	3
	28	32183	(006501-	) Fitting, Brs, E90, Bm03/Pm02	1
	29	9000355	(006501-	) Fitting, Brs, E90, Em05/Pm04	1
	30	1033746	(006501-	) Hose, Fuel, 0.31id [Evap Emission 07]	1
	31	54333	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31-0.88d, .31w	2
	32	1044992	(006501-	) Panel Wldt, Deflector, Heat	1
	33	1035813	(006501-	) Insulation, Flame-Retardant, 0.5	1
	34	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	3
	35	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	3

Fig. 16 - Engine Air Cleaner Group, Diesel




Fig. 16 -Engine Air Cleaner Group, Diesel

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1032119	(006501-	) Filter, Air, 2.0 Inlet, Str	1
▲	2	369746	(006501-	) Element, Fltr, Air [Dn]	1
	3	369747	(006501-	) Clamp, Mtg, Fltr, Air	1
	4	398279	(006501-	) Element, Fltr, Air, Safety	1
	5	1037355	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	2
	6	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
	7	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	4
	8	1036377	(006501-	) Hose, Intake, Mold, 1.75id 2.00id [Epdm]	1
	9	1038209	(006501-	) Hose, Rbr, 2.00id 2.50od 02.5l	1
	10	14432	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.81-2.75d, .50w	3
	11	1057890	(006501-	) Bracket, Mtg, Air-Clnr	1
	12	1037354	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	2
	13	03026	(006501-	) Indicator, Service, Fltr, Air [20h20 Dn]	1
	14	51560-5	(006501-	) Fitting, Brs, Str, Pm02, Service	1

Fig. 17 - Engine Alternator and Battery Group, Diesel




Fig. 17 - Engine Alternator and Battery Group, Diesel

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	10143	(006501-	) Battery, Wet, 12vdc 0600cca	1
2	13015	(006501-	) Bolt, Hold-Down, Battery 08.5l	2
3	72977	(006501-	) Bracket, Angle, Hold-Down, Battery	1
4	01685	(006501-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
5	39272	(006501-	) Nut, Wing, .31-18	2
6	34823	(006501-	) Cable, Battery, 02ga 33.0l Red .38ring	1
7	1016314	(006501-	) Boot, 90deg .50id 1.00id 2.50l, Red	1
8	34821	(006501-	) Cable, Battery, 02ga 36.0l Blk .38ring	1
9	1029689	(006501-	) Cable, 06ga 16.0l Red .38ring /.38ring	1
10	1016314	(006501-	) Boot, 90deg .50id 1.00id 2.50l, Red	2
11	32984	(006501-	) Washer, Lock, Int, 0.31	1
12	39349	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae	1
13	41361	(006501-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs	1
14	392611	(006501-	) Alternator, 12vdc, 075a [Valeo]	1
15	35707	(006501-	) Screw, Hex, .38-16 X 3.00, G5	1
16	36643	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .38-16, NI, Thin	1
17	76956	(006501-	) Screw, Hex, .31-18 X 1.25, G5	1
18	41186	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .31	1
19	73737	(006501-	) Tube, 0.38id 0.75od 00.3l, Ss	1
20	393244	(006501-	) Belt, V, 42.0l [Hc41]	1
21	1036844	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Alternator, Dsl	1
22	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	3
23	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	4
24	58286	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.25 X 20, 8.8	1
25	39349	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae	2
26	41342	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, 8.8	1
27	31525	(006501-	) Wire, 10ga 16.0l Blk .25ring /.38ring	1
28	39283	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 8.8	1
29	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	1
30	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	1
31	1036859	(006501-	) Bracket, Sppt, Alternator, Dsl	1
32	1036847	(006501-	) Arm Wldt, Alternator, Dsl	1
33	1039208	(006501-	) Washer, Flat, 1.10b 1.50d .12, Stl, Pl	1
34	1039212	(006501-	) Spacer, Fan	1
35	9004523	(006501-	) Guard, Belt, Dsl, W/ Label, Replmt	1
36	9004522	(006501-	) Guard, Belt, Dsl, W/ Label, Replmt	1
37	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	1
38	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8 Sems	3
39	39277	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	1
40	68872	(006501-	) Boot, Terminal, Battery, 02-01ga, Blk	1
41	41141	(006501-	) Washer, Lock, Int-ext, 0.31	1
42	41139	(006501-	) Washer, Lock, Int-ext, 10	1
43	42011	(006501-	) Screw, Hex, 10-24 X 0.50, Ss	1

Fig. 18 - Engine Muffler Group, Diesel S30 and XP




Fig. 18 - Engine Muffler Group, Diesel S30 and XP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	24012	(006501-	) Clamp, Muffler, 1.62d	1
2	51332	(006501-	) Gasket [Ku]	1
3	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	6
4	364805	(006501-	) Muffler, Exhaust	1
5	24012	(006501-	) Clamp, Muffler, 1.62d	3
6	1035857	(006501-	) Tube, Exhaust, Tailpipe, 3 Wheel	1
7	1036103	(006501-	) Bracket, Mtg, Heat Shield	1
8	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
9	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 9.8, Sems	2
10	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	2
11	1013031	(006501-	) Isolator, Rbr	2
12	39278	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, 8.8	1
13	222497	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 1.3l [430ss]	1
14	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	4
15	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
16	1043613	(006501-	) Bracket, Mtg, Heat Shield	1
17	1043610	(006501-	) Bracket, Mtg, Heat Shield	1
18	1027148	(006501-	) Channel, Shield, Muffler	1
19	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	2
20	1013117	(006501-	) Rod, Hanger, Isolator	1
21	25014	(006501-	) Nut, Hex, Std, .38-16	2
22	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	2
23	1059532	(006501-	) Tube Wldt, Exhaust, Dsl [Roto Cover]	1
24	9008228	(006501-	) Shield, Heat, W/Label, Dsl, Replmt	1

Fig. 19 - Engine Muffler Group, Diesel S30 X4




Fig. 19 - Engine Muffler Group, Diesel S30 X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	24012	(006501-	) Clamp, Muffler, 1.62d	1
2	51332	(006501-	) Gasket [Ku]	1
3	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	6
4	364805	(006501-	) Muffler, Exhaust	1
5	24012	(006501-	) Clamp, Muffler, 1.62d	4
6	1036103	(006501-	) Bracket, Mtg, Heat Shield	1
7	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
8	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 9.8, Sems	2
9	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	2
10	1013031	(006501-	) Isolator, Rbr	3
11	39278	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, 8.8	1
12	222497	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 1.3l [430ss]	2
13	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	5
14	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
15	1013117	(006501-	) Rod, Hanger, Isolator	1
16	25014	(006501-	) Nut, Hex, Std, .38-16	2
17	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	2
18	1039290	(006501-	) Tube, Exhaust, Tailpipe, 4 Wheel	1
19	1039295	(006501-	) Channel, Shield, Muffler	1
20	1044752	(006501-	) Bracket, Mtg, Heat Shield	1
21	1044754	(006501-	) Bracket, Mtg, Heat Shield	1
22	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	2
23	1039388	(006501-	) Bracket, Mtg, Isolator	1
24	1039389	(006501-	) Bracket, Mtg, Isolator	1
25	16930	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 50, 8.8	2
26	32493	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Std	1
27	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	2
28	1059532	(006501-	) Tube Wldt, Exhaust, Dsl [Roto Cover]	1
29	9008228	(006501-	) Shield, Heat, W/Label, Dsl, Replmt	1

Fig. 20 - Engine Radiator Hoses Group, Diesel




Fig. 20 - Engine Radiator Hoses Group, Diesel

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1059468	(006501-	) Tube, Coolant, Lower, Dsl [Roto-mold]	1
2	1038570	(006501-	) Hose, Rbr, E90, 1.25id 1.25id 04.2 02.6	1
3	1055029	(006501-	) Hose, Rbr, 1.25id 1.25id	1
4	1016383	(006501-	) Fitting, Brs, Str, Pf04/Pm06	1
5	73471	(006501-	) Hose, Pvc, Clr, 0.38id 0.56od 022.0l	1
6	43844	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25-0.62d, .31w	1
7	54911-32	(006501-	) Fitting, Draincock, .25npt	2
8	762180	(006501-	) Guard, Hose, Rbr, 8.0l	1
9	44961	(006501-	) Tie, Cable, Nyl, 14.5l .30w 4.0 Max D	3
10	79381	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.25-2.00d, .50w	6
11	1031820	(006501-	) Hose, Coolant, Upper, Dsl	1

Fig. 21 - Engine Radiator Mount and Fan Group




Fig. 21 - Engine Radiator Mount and Fan Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1051863	(006501-	) Radiator, W/ Hyd Cooler [Side X Side]	1
2	1045764	(006501-	) Cap, Radiator, 14psi [Stant Ao-2516]	1
3	54274	(006501-	) Isolator, Vib, Bshg, 1.1d 0.6l .4b 0.78h	4
4	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	2
5	1014563	(006501-	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss	3
6	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	4
7	1027589	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Radiator	1
8	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	3
9	39277	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	2
10	1058670	(006501-	) Bracket, Sppt, Radiator	1
11	1058404	(006501-	) Bracket Wldt, Sppt, Radiator, Rh	1
12	1055564	(006501-	) Bracket Wldt, Radiator (S30 and XP only)	1
12	1052552	(006501-	) Bracket Wldt, Radiator (S30 X4 only)	1
13	1054428	(006501-	) Shroud, Fan	1
14	1060343	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Motor (S30 and XP only)	1
14	1030306	(006501-	) Channel, Mtg, Fan Motor (S30 X4 only)	1
15	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8 Sems	15
16	1031026	(006501-	) Motor, Hyd, Gear, Ext 0.67 Rh 2500	1
17	762428	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om04	1
18	762456	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om10	2
19	1037355	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	2
20	39349	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae	2
21	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2
22	1031566	(006501-	) Fan, Cooling, 14.1d, 6 Blade, 0.5b Taper	1
23	32960	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .31-24, NI	1
24	1055002	(006501-	) Bracket, Mtg, Condenser	1
25	381391	(006501-	) Hose, Drain, Overflow, Radiator	1
26	43844	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25-0.62d, .31w	1
27	87738	(006501-	) Hose, Fuel, 0.18id, 29.0l	1
28	1031623	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, Str, .50d F/11ga 02ft	1
29	1054382	(006501-	) Tank, Coolant, 03.6w 04.1hi 05.5l, 1liter	1
30	1059052	(006501-	) Guard, Fan	1
31	1015205	(006501-	) Seal, Afmkt, Ure, Adh, 0.38, 0.38w 02ft	2
32	1015314	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, Adh 0.38, 0.75w 02ft	2
33	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4
34	06962	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 45, 8.8	1
35	1061498	(006501-	) Skirt, Neo, .06, 30.00w 41.00l [3 Wheel] (S30 and XP only)	1
35	1061503	(006501-	) Skirt, Neo, .06, 30.00w 41.00l [4 Wheel] (S30 X4 only)	1
36	49266	(006501-	) Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max D	8
37	72968	(006501-	) Rivet, Plstc, .250d X 0.90	3
38	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	2
39	1060009	(006501-	) Guard, Fan	1
40	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	3

Fig. 22 - Wheel Group, Rear Drive S30 and XP




Fig. 22 - Wheel Group, Rear Drive S30 and XP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1071053	(006501-	) Housing, Sppt, Drive	1
2	51339	(006501-	) Bearing, Cone, 1.38b 0.71w	2
3	47801	(006501-	) Fitting, Grease, Str Pm04 .63l	2
4	374560	(006501-	) Seal, Drive, Rear, Grease Cav	1
5	51338	(006501-	) Bearing, Cup, 2.56d 0.55w	2
6	54051	(006501-	) Washer, Flat, 1.39b 2.12d .13, Stl	1
7	374563	(006501-	) Washer, Flat, 2.16b 3.50d .16, Felt	1
8	73281	(006501-	) Bolt, Shld, 1.37d X 5.13l, 1.1-18 Drilled	1
9	72926	(006501-	) Screw, Soc, M16 X 2.00 X 50, 12.9	2
10	54052	(006501-	) Nut, Hex, Sltld, 1.12-18	1
11	08329	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 2.50	1
12	58842	(006501-	) Bar, Flat, Stl 0.19, 01.50 X 04.1l	1
13	09011	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss	2
14	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
15	70157	(006501-	) Clamp, Cable, Ss, 2.50d X 1.00w, 1hole	1
16	09740	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	1
17	39349	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae	1
18	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	1
▽ 19	1028492	(006501-	) Cylinder, Hyd, 2.0b 15.0l 08.00strk 1500	1
▲	373698	(006501-	) Seal Kit	1
20	762432	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm06/Om06	2
21	64886	(006501-	) Rod-End, 0.75-16rh Mal 0.75b [Teflon]	1
22	64887	(006501-	) Rod-End, 0.75-16rh Fem 0.75b	1
23	77345	(006501-	) Screw, Hex, .75-10 X 3.25, G5	2
24	32987	(006501-	) Nut, Hex, Std, .75-10	2
25	39350	(006501-	) Washer, Flat, 0.75, Sae	2
26	32987	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .75-10, NI	2
27	1034806	(006501-	) Tube, 0.77id 1.75od 00.7l, Stl, Pntd	2
28	1054901	(006501-	) Motor, Hyd, Gear, Int 17.1 Bi-Dir 3000 (See Breakdowns)	1
29	19583	(006501-	) Screw, Soc, .50-13 X 1.50, Al	4
30	762468	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm10/Om12	2
31	762426	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om06	1
▽ 32	54087	(006501-	) Hub Assy, Wheel, 5 Bolt 4.50bc Taper B	1
▲ 33	32126	(006501-	) Stud, Wheel, .50-20 X 1.50l, 0.370th	5
34	24339	(006501-	) Nut, Wheel, .50-20 X 60 Angle	5
35	1041393	(006501-	) Guard, Hose, Wrap, Plstc, 37.0	1
36	57315	(006501-	) Sleeve, Nyl, 2.38id 05.0l	1

Fig. 23 - Wheel Group, Rear Drive, S30 X4




Fig. 23 - Wheel Group, Rear Drive, S30 X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1022569	(006501-	) Axle Wldt, Rear, 4 Wheel	1
2	1035922	(006501-	) Bearing Assy, Cup / Cone, 45mmb	2
3	51338	(006501-	) Bearing, Cup, 2.56d 0.55w	2
4	51339	(006501-	) Bearing, Cone, 1.38b 0.71w	2
5	1041558	(006501-	) Seal, Cavity, Grease, 4 Wheel	2
6	54052	(006501-	) Nut, Hex, Sltd, 1.12-18	2
7	54051	(006501-	) Washer, Flat, 1.39b 2.12d .13, Stl	2
8	08329	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 2.50	2
9	1034943	(006501-	) Washer, Flat, 2.24b 3.03d .12, Ni	2
10	47801	(006501-	) Fitting, Grease, Str Pm04 .63l	4
11	1023862	(006501-	) Housing Wldt, Sppt, Drive, Rh	1
12	1032393	(006501-	) Housing Wldt, Sppt, Drive, Lh	1
13	39277	(001629-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	1
14	07791	(001629-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	1
15	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	8
16	1024249	(006501-	) Fitting, Hyd, E45, Jm10/Om12	4
17	762427	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om06	2
18	19583	(006501-	) Screw, Soc, .50-13 X 1.50, Al	8
19	32491	(001629-	) Washer, Flat, 0.31, Std	1
20	1047806	(001629-	) Tube, Hyd, Right Outside	1
21	1032993	(006501-	) Tube Assy, Hyd, Motor [Lh-Inner]	1
22	1032995	(006501-	) Tube Assy, Hyd, Motor [Lh-Outer]	1
23	1033034	(006501-	) Clamp, Tube, 0.63d 0.63d, 2 Hole	2
24	06945	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 8.8	2
25	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
26	1044109	(006501-	) Motor, Hyd, Gear, Int 07.9 Bi-Dir 3000	2
▽ 27	54087	(006501-	) Hub Assy, Wheel, 5 Bolt 4.50bc Taper B	2
▲ 28	54086	(006501-	) Stud, Wheel, .50-20 X 1.50l, 0.297th	5
29	24339	(006501-	) Nut, Wheel, .50-20 X 60 Angle	10
30	1027079	(006501-	) Rod, Tie, 4 Wheel	1
31	1042515	(006501-	) Rod-End, 0.75-16rh Fem 0.75b Zerk	2
32	35886	(006501-	) Nut, Hex, Jam, .75-16	2
33	1028094	(006501-	) Rod-End, 0.75-16lh Fem 0.75b Zerk	1
34	1028190	(006501-	) Nut, Hex, Jam, .75-16, Lh	1
35	58056	(006501-	) Screw, Hex, .75-10 X 3.00, G5	4
36	32987	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .75-10, NI	3
37	39350	(006501-	) Washer, Flat, 0.75, Sae	8
38	1032456	(006501-	) Cylinder, Hyd, 2.0b 16.8l 09.50strk 3000	1
39	762432	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm06/Om06	2
40	1047720	(001629-	) Tube, Hyd, Right Inside	1
41	1047929	(001629-	) Guard, Rear, Rh [4-Wheel]	1
42	1048072	(001629-	) Guard, Rear, Lh [4-Wheel]	1
43	1048084	(001629-	) Spacer, 0.35b, 1.50d, 0.25l, Pl	1
44	09570	(001629-	) Clamp, Cable, Stl, 0.9x1.8x0.62w, 1hole	1
45	1048061	(001629-	) Bracket, Support, Tube	1

Fig. 24 - Wheel Suspension Group, Rear Drive, S30 X4





Fig. 24 - Wheel Suspension Group, Rear Drive, S30 X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1026833	(006501-	) Spring, Leaf, 21.5inch [Slipper]	2
2	1035488	(006501-	) Screw, Hex, M14 X 2.00 X 90, 8.8	2
3	41517	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M14 X 2.00, NI	2
4	41619	(006501-	) Washer, Flat, 0.56b 1.38d .11, Ss	4
5	1035138	(006501-	) Plate, Retainer, Leaf Spring	2
6	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	4
7	1027317	(006501-	) Bolt, U, .50-20 X 6.00, 4.13id	4
8	31701	(006501-	) Nut, Hex, Flexlock, .50-20	8
9	36328	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .50	10
10	1027293	(006501-	) Plate, Spring, U Bolt, Upper	2
11	1027332	(006501-	) Plate, Spring, U Bolt, Lower	2
12	1026019	(006501-	) Frame Wldt, Crossmember, 4 Wheel	1
13	383255	(006501-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 140, 8.8	4
14	08711	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	4
15	32486	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Sae	8
16	1039286	(006501-	) Stop Wldt, Suspension, 4 Wheel	1
17	1039327	(006501-	) Bar, Flt, Stl 0.38, 01.50 X 03.0l, 1/.6h	1
18	369481	(006501-	) Bumper, Rbr, 2.5d X 1.00	2
19	39283	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 8.8	2
20	72926	(006501-	) Screw, Soc, M16 X 2.00 X 50, 12.9	1
21	06974	(006501-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 80, 8.8	1
22	39313	(006501-	) Nut, Hex, Std, M12 X 1.75	1


Fig. 25 - Wheel Assembly, Rear, S30 and XP



354702

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1005229	(006501-	) Tire Assy, Pneu, 570/500-08 4.5bc 5bolt (Option)	1
▲▽	1 53818	(006501-	) Rim Assy, 08.0 X 3.8, 4.5bc /5bolt	1
▲▲	2 370181	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 10.9	5
▲	3 99997	(006501-	) Plate, Lock Plate	1
▲▽	4 53819	(006501-	) Tire, W/ Tube, W/ Flap	1
▲▲	5 70280	(006501-	) Inners tube, Valve [5.00r-8, Js2, 500-8]	1
▲▲	6 53819-2	(006501-	) Flap, Tire/Tube, 570/500-8	1
▲▲	7 45786	(006501-	) Cap, Valve, Tire, Tubeless [Schrader]	1
▽	8 53817	(006501-	) Tire Assy, Solid, 18.0 X 4.3 4.5bc 5bolt (Standard)	1
▲	9 53816	(006501-	) Tire, Solid, 18.0 X 7.0 X 8.0[4.33 Sc15]	1

Fig. 26 - Wheel Assembly, Rear, S30 X4



354805

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1053523	(006501-	) Tire Assy, Foam-filled, 125/75-08 5bolt (Standard)	1

Fig. 27 - Wheel and Brakes Group, Front Solid (Standard)




Fig. 27 - Wheel and Brakes Group, Front Solid (Standard)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	54577	(006501-	) Brake Assy, Drum, Mech, 07.9d [6600]]	2
▲		66211	(006501-	) Shoe Set, Brake [1 Set=1pkg=2 Shoes]	2
▲▽		66213	(006501-	) Brake Kit, Repair	1
▲▲		70161	(006501-	) Shaft	1
▲		70158	(006501-	) Spring	2
▽	2	1061961	(006501-	) Tire Assy, Solid, 20.8 X 5.0, W/ Brg	2
▲	3	51338	(006501-	) Bearing, Cup, 2.56d 0.55w	2
	4	32485	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	2
	5	51339	(006501-	) Bearing, Cone, 1.38b 0.71w	4
	6	32598	(006501-	) Washer, Flat, 1.02b 1.75d .12, Stl	2
	7	14242	(006501-	) Nut, Hex, Sltd, 1.00-20	2
	8	08202	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.75	2
	9	54390	(006501-	) Cap, Hub, Dust, 2.57d 0.77l	2
	10	06969	(006501-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 40, 8.8	12
	11	32486	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Sae	24
	12	08711	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	12
	13	71373	(006501-	) Clevis Wldt, Adj, .50pin 0.50-20, PI	1
	14	374710	(006501-	) Clevis, Adj, 0.38pin, 0.50-20thd	1
	15	58078	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 1.25l	1
	16	08182	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	2
	17	86240	(006501-	) Pin, Clevis, 0.38d X 1.13l	1
	18	48985	(006501-	) Nut, Hex, Jam, .50-20	1
	19	1034462	(006501-	) Cable, Brake	1
	20	1034455	(006501-	) Cable, Brake	1
	21	40352	(006501-	) Turnbuckle, Body, .38thread, 03.9l	1
	22	32522	(006501-	) Nut, Hex, Jam, .38-16	1
	23	39562	(006501-	) Nut, Hex, Jam, .38-16, Lh	1
	24	09088	(006501-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.00l	2
	25	39005	(006501-	) Pin, Cotter, .094 X 0.75	2
	26	54400	(006501-	) Bracket, Angle, Keeper, Cable	4
	27	1037355	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	4
	28	222460	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	4
	29	369781	(006501-	) Pulley, Cable, 1.5d Nyl	5

Fig. 28 - Wheel and Brakes Group, Front Pneumatic (Option)




Fig. 28 - Wheel and Brakes Group, Front Pneumatic (Option)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1028159	(006501-	) Spindle Wldt, Wheel, Front, Lh	1
2	1028146	(006501-	) Spindle Wldt, Wheel, Front, Rh	1
3	06969	(006501-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 40, 8.8	12
4	32486	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Sae	24
5	08711	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	12
▽	6	1026856	(006501-) Brake, Knot, Rh, 7.0d	1
▲		9004865	(006501-) Shoe Assy, Brake, 177.8 X 45	2
▲		9004867	(006501-) Lever Assy, 177.8 X 45	1
▲		9004868	(006501-) Spring, Tens, Brake	1
▲		9004870	(006501-) Spring, Tors, 0.61id .18wir 02.0coil	1
▲		9004871	(006501-) Adjuster Kit, Manual, W/ Pivot	1
▲		9004869	(006501-) Spring, Tors, 0.61id .18wir 02.0coil	1
▲		9004873	(006501-) Clip, Spring	2
▽	7	1026841	(006501-) Brake, Knot, Lh, 7.0d	1
▲		9004865	(006501-) Shoe Assy, Brake, 177.8 X 45	2
▲		9004867	(006501-) Lever Assy, 177.8 X 45	1
▲		9004868	(006501-) Spring, Tens, Brake	1
▲		9004870	(006501-) Spring, Tors, 0.61id .18wir 02.0coil	1
▲		9004871	(006501-) Adjuster Kit, Manual, W/ Pivot	1
▲		9004869	(006501-) Spring, Tors, 0.61id .18wir 02.0coil	1
▲		9004873	(006501-) Clip, Spring	2
	8	1037354	(006501-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	8
▽	9	1036027	(006501-) Drum Assy, Brake	2
▲	10	51338	(006501-) Bearing, Cup, 2.56d 0.55w	2
▲	11	67665	(006501-) Stud, Wheel, .50-20 X 1.88l, 0.560th	5
	12	51339	(006501-) Bearing, Cone, 1.38b 0.71w	4
	13	32598	(006501-) Washer, Flat, 1.02b 1.75d .12, Stl	2
	14	14242	(006501-) Nut, Hex, Slt'd, 1.00-20	2
	15	08202	(006501-) Pin, Cotter, .125 X 1.75	2
	16	54390	(006501-) Cap, Hub, Dust, 2.57d 0.77l	2
	17	24339	(006501-) Nut, Wheel, .50-20 X 60 Angle	10
	18	1037355	(006501-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	2
	19	222460	(006501-) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	2
	20	369781	(006501-) Pulley, Cable, 1.5d Nyl	2
▽	21	1032515	(006501-) Tire Assy, Pneu, 21 X 6.0-12 4.5bc, Ce	2
▲▽	22	1039523	(006501-) Rim Assy, 09.0 X 4.0, 4.5bc /5bolt	1
▲▲	23	370181	(006501-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 10.9	10
▲▲	24	41430	(006501-) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	6
▲	25	1039520	(006501-) Tire, Pneu, 21 X 6.0 X 9.0 12 Ply [lc40]	1
▲	26	1039517	(006501-) Innertube, 6.00 X 9.00 [Js-2]	1
▲	27	45786	(006501-) Cap, Valve, Tire, Tubeless [Schrader]	1
▲	28	1032488	(006501-) Plate, Wheel, Ce	2

Fig. 29 - Brake Pedal and Parking Brake Group




Fig. 29 - Brake Pedal and Parking Brake Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1026605	(006501-	) Rod Wldt, Brake	1
2	26663	(006501-	) Bearing, Flng, 2hole, 0.75b	1
3	363976	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, 8.8, FI	1
4	39277	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	1
5	31249	(006501-	) Bolt, Shld, .25d X 1.25, #10-24	1
6	45181	(006501-	) Nut, Hex, Lock, #10-24, NI	1
7	87816	(006501-	) Spring, Extn, 0.75od 0.09wir 02.5l	1
▽ 8	1026610	(006501-	) Pedal Wldt, Brake	1
▲ 9	51109	(006501-	) Pad, Pedal, Brake, 3.96l 2.36w 0.75	1
10	1042021	(006501-	) Brake Wldt, Parking	1
11	46563	(006501-	) Bushing, Sleeve, 0.37b 0.50d 0.50l, Oib	1
12	59009	(006501-	) Spring, Tors, 0.75id .06wir 02.8coil	1
13	06955	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 8.8	1
14	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
15	1042024	(006501-	) Plate, Stop, Parking	1
16	33928	(006501-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 20, Ss	2
17	19065	(006501-	) Washer, Flat, 08	2
18	33932	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	2

Fig. 30 - Directional Pedal Group




Fig. 30 - Directional Pedal Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9004575	(006501-	) Pedal, Propel, Upper, W/Tread	1
▲	2	82839	(006501-	) Tread, Non-Skid, 02.2w 11.5l	1
▽	3	9004574	(006501-	) Pedal, Propel, Lower, W/Tread	1
▲	4	82839	(006501-	) Tread, Non-Skid, 02.2w 11.5l	1
	5	08182	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	1
	6	86866	(006501-	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .072 Wir	1
	7	1033995	(006501-	) Rod-End, M6 X 1.0rh Fem 6mmb [Nylon]	2
	8	32486	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Sae	2
	9	1038360	(006501-	) Gasket, Rbr, Pedal, Propel	1
	10	1026688	(006501-	) Panel Wldt, Access	1
	11	76570	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	1
	12	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	1
	13	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	6
	14	1034910	(006501-	) Link, Crank, Limiter	1
	15	1040761	(006501-	) Bushing, Sleeve, 0.31b 0.55d 0.38l, Oib	1
	16	1035620	(006501-	) Cable, Push / Pull, 070.4l M6x1.0/M6x1.0	1
	17	1035826	(006501-	) Clevis, Adj, M6 Pin, M6 X 1.0 Rh, Pl	2
	18	08178	(006501-	) Pin, Cotter, .062 X 0.75	2
	19	14605	(006501-	) Pin, Clevis, 0.25d X 0.75l	2
	20	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	1
	21	15331	(006501-	) Washer, Flat, 0.62, Sae	1
	22	09010	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	1
	23	41359	(006501-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, 8	3
	24	09007	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, Ss	1
	25	01684	(006501-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	26	08712	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
	27	1040162	(006501-	) Pin, Clevis, 0.37d X 4.33l	1
	28	51538	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 5.00l	1

Fig. 31 - Hydraulic Pump Linkage Group, S30 and XP




Fig. 31 - Hydraulic Pump Linkage Group, S30 and XP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1031921	(006501-	) Arm Wldt, Neutral	1
2	1027651	(006501-	) Bearing, Ball, 8mmb X 22mmd X 7mmw	1
3	1028246	(006501-	) Bearing, Flng, 0.75b 1.00d 0.75l, Bnz	2
4	16213	(006501-	) Bolt, Shld, .31d X 1.00, .25-20	2
5	1072476	(006501-	) Bracket Wldt, Linkage, Propel [Mits]	1
6	1035619	(006501-	) Cable, Push / Pull, 062.5l M6x1.0/M6x1.0	1
7	1031939	(006501-	) Hub Wldt	1
8	59649	(006501-	) Isolator, Vib, Bshg, 1.1d 0.6l .4b 0.78h	3
9	1034244	(006501-	) Lever, Pump	1
10	75934	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .25-20, NI	2
11	76570	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	1
12	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
13	39284	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 8.8	3
14	13248	(006501-	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Stl, PI	3
15	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	3
16	1033995	(006501-	) Rod-End, M6 X 1.0rh Fem 6mmb [Nylon]	1
17	06945	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 8.8	1
18	32483	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Sae	2
19	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
20	1033237	(006501-	) Screw, Soc, .31-24 X 1.00, Al	1
21	73411	(006501-	) Shock Absorber, 2.3 Strk	1
22	1027531	(006501-	) Spacer, 0.33b 0.50d 0.15l, PI	1
23	222236	(006501-	) Spring, Extn, 1.00od 0.12wir 05.0l	1
24	1027533	(006501-	) Pin, Pivot, 0.75d 02.1l, Int 0.33b	1
25	21198	(006501-	) Screw, Hex, .38-16 X 1.25, G5	2
26	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
27	64489	(006501-	) Washer, Flat, 0.81b 1.24d .03, Stl, PI	1
28	84170	(006501-	) Bracket, Retainer, Safety	1
29	39349	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae	1
30	41186	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .31	1
31	41359	(006501-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, 8	1
32	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1

Fig. 32 - Hydraulic Pump Linkage Group, S30 X4




Fig. 32 - Hydraulic Pump Linkage Group, S30 X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1036157	(006501-	) Plate Wldt, Pump	1
2	06944	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 8.8	2
3	32483	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Sae	4
4	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
5	1037139	(006501-	) Spring Assy, Centering, 10lb, 75mm Travel	1
6	1040198	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Propel	1
7	16213	(006501-	) Bolt, Shld, .31d X 1.00, .25-20	1
8	84170	(006501-	) Bracket, Retainer, Safety	1
9	1039752	(006501-	) Cable, Push / Pull, 057.1l M6x1.0/M6x1.0	1
10	75934	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .25-20, NI	1
11	1033995	(006501-	) Rod-End, M6 X 1.0rh Fem 6mmb [Nylon]	2
12	09771	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 70, Ss	1
13	73411	(006501-	) Shock Absorber, 2.3 Strk	1
14	32483	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Sae	9
15	41359	(006501-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, 8	2
16	08712	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
17	19580	(006501-	) Screw, Soc, .38-16 X 2.00, Al	2

Fig. 33 - Hopper Group, Plastic




Fig. 33 - Hopper Group, Plastic

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1210993	(006501-	Hopper, Plstc, Trimmed [S30]	1
	2	1214092	(006501-	Plate Wldt, Sppt, Hppr Bottom	1
	3	1017218	(006501-	Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	6
▽		9013115	(006501-	Skirt Kit, Hppr, Maint [S30]	1
▲	4	1035684	(006501-	Bolt, Carriage, M8 X 1.25 X 30	10
▲	5	08713	(006501-	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	10
▲	6	1212460	(006501-	Bracket, Sppt, Hppr Seal	1
▲	7	1212516	(006501-	Skirt, Lip	1
▲	8	1212509	(006501-	Skirt, Lip, Hppr	1
▲	9	1026798	(006501-	Strap, Main, Lip	1
▲	10	32491	(006501-	Washer, Flat, 0.31, Std	10
▲	11	1038037	(006501-	Skirt, Hppr	1
▲	12	41178	(006501-	Washer, Flat, 0.25, Fendr	6
▲	13	11635	(006501-	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, NI, Ss	6
▲	14	1212510	(006501-	Skirt, Neo, .12, 15.9w, 20.8l, 03/SI	1
	15	82733	(006501-	Gasket, Sensor, Thermal	1
	16	360943	(006501-	Screw, Pan, Phl, 10-14 X 0.75, F/ Plstc	2
	17	1044768	(006501-	Bracket, Seal, Lh	1
	18	1044764	(006501-	Bracket, Seal, Rh	1
	19	1049158	(006501-	Insulation, Acstc, 1.0, 2.0 X 03.8 Adh	2
	20	367679	(006501-	Switch, Thermal, 160deg, Spdt	1
	21	1213278	(006501-	Door Wldt, Hppr	1
	22	1213263	(006501-	Bracket Wldt, Door, Front	1
	23	1040467	(006501-	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	3
	24	1213565	(006501-	Sleeve, Flange	2
	25	1213673	(006501-	Bar, Flat, Ss 0.12 1.5 X 18.5l, 4/0.5h	1
	26	1037355	(006501-	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	6
▽		9013366	(006501-	Latch Kit, Door, Access, Ci [S30]	1
▲	27	1047543	(006501-	Knob, Rnd, 2.38d 0.88l M6 X 1.0, Plstc	1
▲	28	1035660	(006501-	Gasket, Ure, .50, 07.47w, 15.47l, Adh	1
▲	29	08708	(006501-	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
▲	30	01684	(006501-	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	31	1213971	(006501-	Block, Nylon	2
▲	32	09062	(006501-	Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 10.9	4
▲	33	1213604	(006501-	Latch, Door	2
▲	34	1020341	(006501-	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 9.8, Sems	4
	35	08713	(006501-	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	6
	36	30013	(006501-	Washer, Flat, 0.31, Fendr	2
	37	1074155	(006501-	Wire, 10ga, 35.0l, Grn, M8 Ring/M6 Ring	1
	38	09145	(006501-	Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 16, 4.8	1
	39	32483	(006501-	Washer, Flat, 0.25, Sae	1
	40	41140	(006501-	Washer, Lock, Int-Ext, 0.25	1
	41	07790	(006501-	Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	1
	42	1210807	(006501-	Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	3
	43	1035684	(006501-	Bolt, Carriage, M8 X 1.25 X 30	6

Fig. 34 - Hopper Group, Steel




Fig. 34 - Hopper Group, Steel

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1211585	(006501-	) Hopper Wldt, Stl [S30]	1	
2	1212460	(006501-	) Bracket, Sppt, Hppr Seal	1	
3	1212516	(006501-	) Skirt, Lip	1	
4	1040590	(006501-	) Skirt, Lip, Hppr, Stl	1	
5	1026798	(006501-	) Strap, Main, Lip	1	
6	1044764	(006501-	) Bracket, Seal, Rh	1	
7	1044768	(006501-	) Bracket, Seal, Lh	1	
8	1035684	(006501-	) Bolt, Carriage, M8 X 1.25 X 30	10	
9	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	10	
10	08713	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	10	
11	1049158	(006501-	) Insulation, Acstc, 1.0, 2.0 X 03.8 Adh	2	
12	1040276	(006501-	) Skirt, Deflector	1	
13	1040400	(006501-	) Retainer, Skirt, .12, 1.0w X 18.0l, Gray	1	
14	1040408	(006501-	) Retainer, Skirt, .12, 1.0w X 09.8l, Gray	1	
15	72968	(006501-	) Rivet, Plstc, .250d X 0.90	5	
16	1213278	(006501-	) Door Wldt, Hppr	1	
17	367679	(006501-	) Switch, Thermal, 160deg, Spdt	1	
18	1213263	(006501-	) Bracket Wldt, Door, Front	1	
19	08711	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	2	
20	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	3	
21	1213565	(006501-	) Sleeve, Flange	2	
▽	9013366	(006501-	) Latch Kit, Door, Access, Ci [S30]	1	
▲	22	1047543	(006501-	) Knob, Rnd, 2.38d 0.88l M6 X 1.0, Plstc	1
▲	23	1035660	(006501-	) Gasket, Ure, .50, 07.47w, 15.47l, Adh	1
▲	24	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
▲	25	01684	(006501-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	26	1213971	(006501-	) Block, Nylon	2
▲	27	1213604	(006501-	) Latch, Door	2
▲	28	09062	(006501-	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 10.9	4
▲	29	1020341	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 9.8, Sems	4
30	82733	(006501-	) Gasket, Sensor, Thermal	1	
31	24265	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	2	
32	69972	(006501-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 40, 10.9	2	
33	36328	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .50	2	
34	32493	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Std	2	

Fig. 35 - Hopper Cylinder and Dump Door Group, Plastic




Fig. 35 - Hopper Cylinder and Dump Door Group, Plastic

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1211089	(006501-) Bracket Wldt, Mtg, Door, Hppr	1
	2	10959	(006501-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, NI, Ss	13
	3	01686	(006501-) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	13
▽		9013116	(006501-) Skirt Kit, Door, Hppr, Maint [S30]	1
▲	4	1212570	(006501-) Seal, Wiper, Door	1
▲	5	1212756	(006501-) Retainer, Seal	2
▲	6	1037345	(006501-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	16
▲	7	32490	(006501-) Washer, Flat, 0.25, Std	34
▲	8	08712	(006501-) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	28
▲	9	1044950	(006501-) Strap, Door, Dump, Side	2
▲	10	1030218	(006501-) Cord, Sponge	1
▲	11	1212440	(006501-) Seal, Door, Dump	1
▲	12	1044419	(006501-) Plate, Retainer, Door, Dump	1
▲	13	06946	(006501-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8	12
	14	09062	(006501-) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 10.9	2
	15	70157	(006501-) Clamp, Cable, Ss, 2.50d X 1.00w, 1hole	1
	16	1038176	(006501-) Cylinder, Hyd, 2.0b 08.0l 04.00strk 2500	1
	17	762427	(006501-) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om04	2
	18	630448	(006501-) Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
	19	08236	(006501-) Pin, Cotter, .156 X 1.25	2
	20	1211061	(006501-) Door Wldt, Hppr	1
	21	1211096	(006501-) Bracket Wldt, Door	2
	22	1040759	(006501-) Bearing, Journal-1.25 I.D. X .75 Lg	2
	23	1037354	(006501-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	8
	24	1213549	(006501-) Pin, Clevis (Shoulder)	1
	25	1037355	(006501-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	1
	26	32491	(006501-) Washer, Flat, 0.31, Std	1
	27	08713	(006501-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	28	1212373	(006501-) Washer, Retainer, Door, Dump	2
	29	69972	(006501-) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 40, 10.9	2
	30	36328	(006501-) Washer, Flat, Belleville, .50	2
	31	32493	(006501-) Washer, Flat, 0.50, Std	2
	32	08711	(006501-) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	2
	33	1210807	(006501-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
	34	67767	(006501-) Clamp, Cable, Stl, 0.69d X 0.62w, 1hole	2

Fig. 36 - Hopper Cylinder and Dump Door Group, Steel




Fig. 36 - Hopper Cylinder and Dump Door Group, Steel

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9013116	(006501-	) Skirt Kit, Door, Hppr, Maint [S30]	1
▲	1	1212570	(006501-	) Seal, Wiper, Door	1
▲	2	1212756	(006501-	) Retainer, Seal	2
▲	3	1037345	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	16
▲	4	32490	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Std	34
▲	5	08712	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	28
▲	6	1044950	(006501-	) Strap, Door, Dump, Side	2
▲	7	1030218	(006501-	) Cord, Sponge	1
▲	8	1212440	(006501-	) Seal, Door, Dump	1
▲	9	1044419	(006501-	) Plate, Retainer, Door, Dump	1
▲	10	06946	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8	12
	11	09062	(006501-	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 10.9	2
	12	70157	(006501-	) Clamp, Cable, Ss, 2.50d X 1.00w, 1hole	1
	13	1038176	(006501-	) Cylinder, Hyd, 2.0b 08.0l 04.00strk 2500	1
	14	762427	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om04	2
	15	630448	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
	16	08236	(006501-	) Pin, Cotter, .156 X 1.25	2
	17	1211061	(006501-	) Door Wldt, Hppr	1
	18	1211096	(006501-	) Bracket Wldt, Door	2
	19	1040759	(006501-	) Bearing, Journal-1.25 I.D. X .75 Lg	2
	20	1037354	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	8
	21	1213549	(006501-	) Pin, Clevis (Shoulder)	1
	22	1037355	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	1
	23	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	1
	24	08713	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	25	1212373	(006501-	) Washer, Retainer, Door, Dump	2

Fig. 37 - Hopper Cover Group




Fig. 37 - Hopper Cover Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1211012	(006501-	) Angle, Mtg, Cover, Hppr	2
2	09740	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	4
3	01685	(006501-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
4	1211024	(006501-	) Hinge Wldt, Mtg, Cover, Hppr [S30]	2
5	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4
6	15675	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	4
7	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	4
8	1057936	(006501-	) Plate, Ring, Headlight, Rh	1
9	1057942	(006501-	) Plate, Ring, Headlight, Lh	1
10	360943	(006501-	) Screw, Pan, 12-16 X 0.75, F/ Plstc	17
▽	11	1029280	(006501-) Headlight, 12vdc, 35watt 2.8a, Halogen	2
▲		1060413	(006501-) Lamp, 12vdc, 37.5watt, Halogen	1
12	06927	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8	10
13	02850	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	12
14	1066063	(006501-	) Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.43l, Brb, Nyl	4
15	1057934	(006501-	) Plate, Ring, Light	1
16	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	17
17	1029238	(006501-	) Lens Assy, W/ Reflector	2
18	82829	(006501-	) Clamp, Cable, Stl, 0.63d X 0.75w, 1hole	4
19	49800	(006501-	) Latch	2
20	49697	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	4
21	1039971	(006501-	) Bracket, Latch, Rh	1
22	1039999	(006501-	) Bracket, Latch, Lh	1
23	19065	(006501-	) Washer, Flat, 08	8
24	41139	(006501-	) Washer, Lock, Int-ext, 10	4
25	1212389	(006501-	) Rod Wldt, Prop, Cover, Hppr	1
26	28296	(006501-	) Pin, Clevis, 0.25d X 0.50l	1
27	44906	(006501-	) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	1
28	43454	(006501-	) Washer, Flat, 0.34b 0.69d .06, Nyl	1
29	32483	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Sae	1
30	1061002	(006501-	) Clip, Grip, Rod, 0.49-0.63, Blk Plstc.	1
31	06927	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8	2
32	1056815	(006501-	) Cover, Hppr, Rm-Cptl, Trimmed	1
33	1215646	(006501-	) Plate, Ring, Light	1

Fig. 38 - Hopper Lift Arms and Bumper Group




Fig. 38 - Hopper Lift Arms and Bumper Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1210785	(006501-	) Arm Wldt, Hppr, Rear Dump	1
2	42120-1	(006501-	) Bearing, Self Align, 1.25b 2.00d	2
3	59542	(006501-	) Ring, Retaining, Int, 2.00d	4
4	35529	(006501-	) Bushing, Sleeve, 1.00b 1.13d 0.99l, Fgl	1
5	1212820	(006501-	) Pin, Lift, Hppr	2
6	39279	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 70, 8.8	2
7	07259	(006501-	) Fitting, Grease, Str Pm04 .47l	2
8	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2
9	1038915	(006501-	) Cylinder, Hyd, 2.5b 28.6l 18.62strk 3000	1
10	32598	(006501-	) Washer, Flat, 1.02b 1.75d .12, Stl	4
11	762425	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om06	2
12	1067059	(006501-	) Fitting, Hyd, Rst, Fm04/Of04, .047	1
13	1212410	(006501-	) Bumper Wldt, Front	1
14	1210948	(006501-	) Plate Wldt, Mtg, Bumper	2
15	1210931	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Hppr, Rh	1
16	1210940	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Hppr, Lh	1
17	39285	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 40, 8.8	6
18	01686	(006501-	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	12
19	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	6
20	1210954	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Bumper	2
21	9004527	(006501-	) Arm, Safety, Hppr, W/ Label, Replmt	1
22	1210813	(006501-	) Clip, Spring, Prop Arm	2
23	63296	(006501-	) Plate, Brake, Pedal	1
24	222158	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 10, Fmg	4
25	01686	(006501-	) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	4
26	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	4
27	39284	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 8.8	16
28	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	12
29	06944	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 8.8	1
30	1212087	(006501-	) Bracket, Mtg, Switch	1
31	367404	(006501-	) Switch, Snap, 15a No, Rlr	1
32	19066	(006501-	) Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10	4
33	09252	(006501-	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 20, 8.8	4
34	06549	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	4
35	07789	(006501-	) Nut, Hex, Fing, M5 X 0.80	2
36	21168	(006501-	) Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.8l, Brb, Nyl	4
37	67366	(006501-	) Clamp, Cable, Stl, 1.0x2.0x0.62w, 1hole	1
38	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1

Fig. 39 - Hopper Counter Weight Group, Steel




Fig. 39 - Hopper Counter Weight Group, Steel

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1031503	(006501-	) Weight, Counter, Casting, 72.8lb	1
2	16930	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 50, 8.8	3
3	32493	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Std	6
4	08714	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss	3
5	1034978	(006501-	) Weight, Counter, Casting, 52.8lb	2
6	03193	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, 8.8	2

Fig. 40 - Hopper Pre-Filter Group




Fig. 40 - Hopper Pre-Filter Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1211263	(006501-) Panel Wldt, Perma Filter	1
▽		9013364	(006501-) Strap Kit, Knob, Fltr Box [S30]	1
▲	2	1048335	(006501-) Knob, Star, 2.75d 4ear 1.1l M8x1.25	2
▲	3	1048353	(006501-) Strap, Rbr	2
▲	4	15675	(006501-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	2
▲	5	01685	(006501-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
▲	6	1049860	(006501-) Stud, M8 X 1.25 [55.0]	2
	7	1210746	(006501-) Box, Lower, Cyclone, Trimmed	1
	8	1213221	(006501-) Bracket, Mtg, Cyclonics	2
	9	384418	(006501-) Latch, Door [Southco 91-562-07]	7
	10	06925	(006501-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 6, 4.8	16
	11	24265	(006501-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss	4
	12	1210796	(006501-) Gasket, Tray, Cyclonic	1
	13	360943	(006501-) Screw, Pan, Phl, 10-14 X 0.75, F/ Plstc	7
	14	1049982	(006501-) Seal, Foam	1
	15	1213817	(006501-) Plate, Grounding, Cyclone	1
	16	1213825	(006501-) Bracket Wldt	1
	17	1040467	(006501-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	3
	18	1211007	(006501-) Box, Pre-Filter, Upper	1
	19	1212149	(006501-) Door Wldt, Cleanout	1
	20	1212512	(006501-) Seal, Cleanout Door	1
	21	09200	(006501-) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 12, Ss	1
	22	01683	(006501-) Washer, Flat, 10, Ss	1
	23	02850	(006501-) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	4
	24	1211566	(006501-) Seal Assy, Door, Cyclonics	1
	25	1211554	(006501-) Retainer, Seal, Door	2
	26	1210996	(006501-) Cover, Filter, Trimmed	1
	27	1213191	(006501-) Gasket, Cover	1
	28	1213382	(006501-) Plate, Sensor, Pressure	1
	29	1074155	(006501-) Wire, 10ga, 35.0l, Grn, M8 Ring/M6 Ring	1
	30	67767	(006501-) Clamp, Cable, Stl, 0.69d X 0.62w, 1hole	1
	31	384419	(006501-) Bracket, Latch, Keeper [Southco]	6
	32	1037346	(006501-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	1
	33	9009247	(006501-) Switch Kit, Press, Replmt[S30]	1
	34	06927	(006501-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8	2
	35	40607	(006501-) Fitting, Brs, Str, Bm03/Pm02	2
	36	1031576	(006501-) Hose, Afmkt, Vacuum, 0.16id, 08ft	1
	37	1074156	(006501-) Wire, 10ga, 15.0l, Grn, M8 Ring/M8 Ring	1
	38	41140	(006501-) Washer, Lock, Int-Ext, 0.25	3
	39	46236	(006501-) Clamp, Cable, Stl, 0.25d X 0.56w, 1hole	1
	40	1211682	(006501-) Seal, Hopper, Box, Lower	1
	41	15675	(006501-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	14
	42	01685	(006501-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	14

Fig. 41 - Hopper Vacuum Fan Group




Fig. 41 - Hopper Vacuum Fan Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1211570	(006501-	) Housing, Fan, Rm-Cphg	1
2	1212709	(006501-	) Gasket, Vacuum	1
3	1031122	(006501-	) Duct, Outlet, Vacuum	1
4	16931	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8	8
5	1017218	(006501-	) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	4
6	1211333	(006501-	) Bracket, Fan	1
7	1212592	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Fan	1
8	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	12
9	39277	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	8
10	1211691	(006501-	) Plate, Fan, [Phoenix]	1
11	1053361	(006501-	) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 05ft	1
12	1039127	(006501-	) Impeller Assy, Vacfan [Coyote]	1
13	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	5
14	00960	(006501-	) Key, Sq, 0.12 X 0.12, 0.50l	1
15	1039846	(006501-	) Motor, Hyd, Gear, Ext 0.28 Rh 3000	1
16	1210807	(006501-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
17	30013	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Fendr	1
18	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4
19	762445	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08	2
20	762425	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om06	1

Fig. 42 - Hopper Filter Shaker Group




Fig. 42 - Hopper Filter Shaker Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1211378	(006501-	) Seal Assy, Door, Shagr	1
2	1211409	(006501-	) Retainer, Seal, Door	1
3	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	6
4	1044352	(006501-	) Bracket Wldt, Fltr	1
5	1044351	(006501-	) Spacer, Fltr	1
6	1211379	(006501-	) Bracket Wldt, Shagr, Filter	1
7	41140	(006501-	) Washer, Lock, Int-Ext, 0.25	1
8	1211382	(006501-	) Angle Wldt, Mtg, Shagr	2
9	06961	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.5	4
10	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	4
11	1211353	(006501-	) Tray Wldt, Debris, Filter	1
12	1211685	(006501-	) Seal, Tray, Debris, Shaker	1
13	15675	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	4
14	01685	(006501-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
15	1051199	(006501-	) Strainrelief	1
16	1047717	(006501-	) Harness, Shagr, Motor [S20]	1
17	1044360	(006501-	) Motor, Ele, 12vdc 2108rpm 0.09hp 07.0a	1
18	1053291	(006501-	) Weight, Eccentric, Pntd	1
19	1053321	(006501-	) Weight, Eccentric, Pntd	1
20	39322	(006501-	) Screw, Set, Soc, 10-24 X 0.38, Al	4
21	1045900	(006501-	) Filter, Cyl, 11.09d, 13.31l, 6.724 ld	1
22	86618	(006501-	) Nut, Hex, Lock, #10-32, NI	2
23	19066	(006501-	) Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10	2
24	50850	(006501-	) Molding, Trim, Pvc, .08-.11 03.2l	1
25	74455	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, Fmg	1
26	30406	(006501-	) Clip, Keeper	2

Fig. 43 - Side Brush Lift Group, S30




Fig. 43 - Side Brush Lift Group, S30

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	367403	(006501-	) Switch, Snap, 15a Nc, Rlr	1
2	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	2
3	1045487	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Blk	2
4	06549	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	2
5	1038329	(006501-	) Bracket Wldt, Brush, Side	1
6	41342	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, 8.8	2
7	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	4
8	39349	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae	11
9	360460	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.33b 0.63d 0.4l, Ss / Oil	2
10	1038372	(006501-	) Lever Wldt, Brush, Side	1
11	64173	(006501-	) Bushing, Sleeve, 0.50b 0.59d 0.38l, Stl	3
12	64425	(006501-	) Washer, Thrust, 0.61b 1.25d .06, Fgl	2
13	32485	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	2
14	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	1
15	1036702	(006501-	) Cable, Glv .13d 063.4l .50eye / M10	1
16	76570	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	1
17	360801	(006501-	) Sleeve, 0.31b 0.50d 0.3l, Ss	1
18	12267	(006501-	) Clevis, Adj, 0.38pin, M10x1.5	1
19	29558	(006501-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
20	59899	(006501-	) Bracket, U, .12, 1.2w 2.3 1.0l, 2/0.6h	1
21	08179	(006501-	) Pin, Cotter, .094 X 1.00	1
22	1037265	(006501-	) Arm Wldt, Lever	1
23	51813	(006501-	) Pin, Clevis, 0.37d X 2.12l	1
24	08182	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	1
25	1037476	(006501-	) Spring, Tors, 1.09id .11wir 03.0coil	1
26	54995	(006501-	) Knob, 1.12d 3.86l M10 X 1.5, Plstc Tpr]	1
27	1038101	(006501-	) Bracket Wldt	1
28	1031665	(006501-	) Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, Blk	3
29	1038060	(006501-	) Plate, Adj, Brush	1
30	369781	(006501-	) Pulley, Cable, 1.5d Nyl	2
31	54400	(006501-	) Bracket, Angle, Keeper, Cable	2
32	59658	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	1
33	222460	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
34	223609	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
35	32486	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Sae	3
36	86953	(006501-	) Ring, Retaining, Ext, 0.50d, Ss	1
37	1039228	(006501-	) Pivot, Adj, Brush	1
38	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	1
39	1039553	(006501-	) Knob Assy,Star,1.97d 4ear M10x1.5 10.75l	1
40	763042	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, M10	1
41	1034760	(006501-	) Pulley, Cable, 3.1d 2.30b, .19d Cable	1
42	1034763	(006501-	) Retainer, Pulley	1
43	397826	(006501-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
44	01685	(006501-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	6
45	08713	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
46	1037354	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	2
47	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	2
48	1060763	(006501-	) Plate, Lift, Brush	1
49	1038896	(006501-	) Plate, Lift, Brush	1
50	76570	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	1
51	32716	(006501-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	1
52	39278	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, 8.8	1
53	39311	(006501-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25	1
54	1210805	(006501-	) Bracket Wldt, Arm	1
55	15675	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss	1

Fig. 44 - Side Brush Motor and Pivot Group, S30




Fig. 44 - Side Brush Motor and Pivot Group, S30

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1029704	(006501-	) Pivot Wldt, Brush, Side	1
2	45261	(006501-	) Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 02.5l	1
3	06965	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 80, 8.8	1
4	32485	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	2
5	222196	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 4.25l	1
6	32486	(006501-	) Washer, Flat, 0.50, Sae	1
7	08175	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.25	1
8	1029709	(006501-	) Arm, Brush, Side	1
9	80395	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.7l [430ss]	1
10	1037355	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	1
11	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
12	1029682	(006501-	) Arm Wldt, Brush, Side	1
13	08182	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	3
14	1029674	(006501-	) Bracket, Mtg, Motor, Side Brush	1
15	1057338	(006501-	) Motor, Hyd, Gear, Int 17.9 Bi-Dir 2500	1
16	762439	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om10	2
17	46559	(006501-	) Screw, Hex, .38-16 X 1.25, NI	4
18	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	4
19	39394	(006501-	) Screw, Hex, .31-09 X 1.25, Wood	4
20	1054256	(006501-	) Guard, Brush	1
21	47501	(006501-	) Hub, Adapter, Brush, 1.00b	1
22	84581	(006501-	) Pin Assy, Side Brush W/ Clip	1
23	51538	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 5.00l	1
24	51225	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 5.50l	2
25	53468	(006501-	) Clamp, Cable, Stl, 1.75d X 1.00w, 1hole	4
26	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4
27	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	3
28	70157	(006501-	) Clamp, Cable, Ss, 2.50d X 1.00w, 1hole	2
29	44961	(006501-	) Tie, Cable, Nyl, 14.5l .30w 4.0 Max D	3
30	762179	(006501-	) Guard, Hose, Rbr, 5.0l	1
31	1037345	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	2
32	1213656	(006501-	) Bracket, Wldt,Mtg,Hyd	1

Fig. 45 - Side Brush Motor Group, S30 XP and X4




Fig. 45 - Side Brush Motor Group, S30 XP and X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1029674	(006501-	) Bracket, Mtg, Motor, Side Brush	1
2	1057338	(006501-	) Motor, Hyd, Gear, Int 17.9 Bi-Dir 2500	1
3	762439	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om10	2
4	46559	(006501-	) Screw, Hex, .38-16 X 1.25, NI	4
5	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	4
6	762179	(006501-	) Guard, Hose, Rbr, 5.0l	1
7	1054256	(006501-	) Guard, Brush	1
8	84581	(006501-	) Pin Assy, Side Brush W/ Clip	1
9	47501	(006501-	) Hub, Adapter, Brush, 1.00b	1
10	39394	(006501-	) Screw, Hex, .31-09 X 1.25, Wood	4
11	53468	(006501-	) Clamp, Cable, Stl, 1.75d X 1.00w, 1hole	4
12	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4
13	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	3
14	70157	(006501-	) Clamp, Cable, Ss, 2.50d X 1.00w, 1hole	2
15	44961	(006501-	) Tie, Cable, Nyl, 14.5l .30w 4.0 Max D	3
16	1037345	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	2
17	1213656	(006501-	) Bracket, Wldt,Mtg,Hyd	1

Fig. 46 - Side Brush Lift and Pivot Group, S30 XP and X4




Fig. 46 - Side Brush Lift and Pivot Group, S30 XP and X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1039628	(006501-	) Pivot Wldt, Brush, Side	1
2	222196	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 4.25l	1
3	1029682	(006501-	) Arm Wldt, Brush, Side	1
4	1026459	(006501-	) Arm, Linkage, Side Brush	1
5	51225	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 5.50l	2
6	51538	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 5.00l	1
7	80395	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.7l [430ss]	1
8	76570	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	1
9	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
10	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
11	08182	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	6
12	06963	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.5 X 60, 8.8	1
13	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	1
14	45261	(006501-	) Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 02.5l	1
15	1026462	(006501-	) Lever, Lift, Brush	2
16	1026525	(006501-	) Tube, 0.59id 1.25od 00.6l, Stl	1
17	59634	(006501-	) Bushing, Sleeve, 0.50b 0.59d 0.62l, Fgl	1
18	51534	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.00l	1
19	43290	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 1.75l	1
20	1041034	(006501-	) Cylinder, Hyd, 1.5b 06.3l 01.50strk 2500	1
21	762427	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om04	2
22	29558	(006501-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	2
23	39005	(006501-	) Pin, Cotter, .094 X 0.75	2
24	1036333	(006501-	) Angle	1
25	22290	(006501-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	1
26	1039141	(006501-	) Knob	1
27	1039199	(006501-	) Rod, Thrd, M10x1.5 80l	1
28	13865	(006501-	) Pin, Roll, .125d X 1.25l, .125/.129	1
29	1060764	(006501-	) Plate,Lift,Premium	1
30	1037354	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	4

Fig. 47 - Main Brush Lift Group, S30




Fig. 47 - Main Brush Lift Group, S30

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1042785	(006501-	) Bracket, Lift	1
2	363087	(006501-	) Bushing, Flng, 0.44b 1.25d 0.25l	1
3	1041539	(006501-	) Lever Wldt, Lift, Brush, Main	1
4	54995	(006501-	) Knob, 1.12d 3.86l M10 X 1.5, Plstc Tpr]	1
5	07450	(006501-	) Bearing, Thrust, 0.66b 1.25d 0.06w	1
6	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	1
7	12267	(006501-	) Clevis, Adj, 0.38pin, M10x1.5	1
8	32716	(006501-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	1
9	86240	(006501-	) Pin, Clevis, 0.38d X 1.13l	1
10	08179	(006501-	) Pin, Cotter, .094 X 1.00	1
11	379684	(006501-	) Pulley Assy, Cable, 2.8d 0.50b	1
12	222460	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
13	379686	(006501-	) Angle, Keeper, Cable	1
14	1041123	(006501-	) Cable, Glv .19 24.5l .3 Eye / M10	1
15	1037355	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems	1
16	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
17	1046048	(006501-	) Panel Wldt, Handle, Lift	1
18	1042855	(006501-	) Plate Wldt, Brush, Adj	1
19	1046052	(006501-	) Plate Wldt, Stop [S30]	1
20	383205	(006501-	) Knob, Star, 2.20d 8ear 1.1l M10x1.5, Nyl	1
21	1045964	(006501-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 10, Fmg, Blk	4
22	1040019	(006501-	) Switch, Limit, 15a, Nc	1
23	1040753	(006501-	) Bracket, Switch	1
24	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	2
25	09244	(006501-	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 16, 8.8	2
26	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	2
27	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 9.8, Sems	2
28	1037354	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	1
29	33807	(006501-	) Plug, Hole, Rnd, 0.44h .03-.12, Blk Nyl	1

Fig. 48 - Main Brush Lift Group, S30 XP and X4




Fig. 48 - Main Brush Lift Group, S30 XP and X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1032432	(006501-	) Plate Wldt, Brush, Adj	1
2	1032429	(006501-	) Retainer, Stop	1
3	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	1
4	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	2
5	1032449	(006501-	) Panel Wldt, Lift	1
6	1005740	(006501-	) Plate, Brush, Adj	1
7	1045964	(006501-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 10, Fmg, Blk	4
8	383205	(006501-	) Knob, Star, 2.20d 8ear 1.1l M10x1.5, Nyl	1
9	1038176	(006501-	) Cylinder, Hyd, 2.0b 08.0l 04.00strk 2500	1
10	762427	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om04	1
11	762428	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om04	1
12	43290	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 1.75l	2
13	08182	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	3
14	368197	(006501-	) Spring, Extn, 1.39od 0.15wir 09.0l	1
15	1007220	(006501-	) Bolt, Eye, M10 X 1.50 X 117mm, 08.00 Eye	2
16	39312	(006501-	) Nut, Hex, Std, M10 X 1.50	4
17	363087	(006501-	) Bushing, Flng, 0.44b 1.25d 0.25l	2
18	1035400	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Cyl	1
19	222460	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss]	1
20	06955	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 8.8	1
21	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	3
22	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2
23	1041446	(006501-	) Bracket, Brush, Stop Adj	1
24	06962	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 45, 8.8	1
25	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	2
26	383194	(006501-	) Cable, Glv .19d 009.88l .38eye / M10	1
27	12267	(006501-	) Clevis, Adj, 0.38pin, M10x1.5	1
28	32716	(006501-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	1
29	86240	(006501-	) Pin, Clevis, 0.38d X 1.13l	1
30	07810	(006501-	) Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 25, 10.9	1
31	01314	(006501-	) Plug, Hole, Rnd, 0.38h .03-.12, Blk Nyl	2
32	1040753	(006501-	) Bracket, Switch	1
33	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	2

Fig. 49 - Main Brush Drive Group





Fig. 49 - Main Brush Drive Group


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1039501	(006501-	) Tube Wldt	1	
2	383142	(006501-	) Bracket, Mtg, Rh	1	
3	383143	(006501-	) Bracket, Mtg, Lh	1	
4	25887	(006501-	) Bearing, W/ Collar, 0.75b 1.85d 1.06w	2	
5	35973	(006501-	) Flange, Brg, 1.9id 2h	4	
▽ ▲	6	383139	(006501-	) Arm Wldt, Brush, Main, Drive, Lh	1
	7	377249	(006501-	) Arm, Brush, Main, W/ Label	1
		383203	(006501-	) Label, Info, Brush Arm	1
	8	54204	(006501-	) Plate, Mtg	1
	9	54878	(006501-	) Latch, Cmpr, M5 X 0.8 Blk	1
10	57824	(006501-	) Screw, Soc, M6 X 1.00 X 20, 12.9, NI	2	
11	09120	(006501-	) Screw, Flt, Soc, M5 X 0.80 X 16, 10.9	6	
12	08711	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI	1	
13	1057337	(006501-	) Motor, Hyd, Gear, Int 02.8 Bi-Dir 2500	1	
14	762445	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08	1	
15	16931	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8	4	
16	1057643	(006501-	) Plug Wldt, Drive, Brush	1	
17	51715	(006501-	) Bracket, U, .19, 2.8w 0.9 1.0l, 1/0.3h	1	
18	1007807	(006501-	) Screw, Flt, Soc, .75-10 X 2.50, Al	1	
19	55779	(006501-	) Plug Wldt, Idler, Brush	1	
20	24899	(006501-	) Bearing, Ball, 1.38b 2.83d 0.67w	1	
21	30252	(006501-	) Disc, 0.08, 04.39d 02.56b, 4/.28h 3.8bc	1	
22	30253	(006501-	) Disc, 0.06, 04.39d 01.67b, 4/.30h 3.8bc	1	
23	30251	(006501-	) Shaft, Idler, Plug, Brush	1	
24	30255	(006501-	) Cap, Vinyl, 3.28d 0.45l	1	
25	51564	(006501-	) Washer, Flat, 0.53b 1.75d .12, Stl, Pl	1	
26	13773	(006501-	) Sleeve, Nyl, #27 20.0l	1	
27	56228	(006501-	) Tube, Plstc, 0.25id 0.31od 00.5l, Blk	1	
28	01684	(006501-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1	
29	07805	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, Ss	1	
30	39395	(006501-	) Screw, Hex, .75-10 X 2.50, Fl	1	
31	32987	(006501-	) Nut, Hex, Lock, .75-10, NI	2	
32	09010	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss	6	
33	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	10	
34	41186	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .31	3	
35	01762	(006501-	) Screw, Hex, .38-16 X 0.75, NI	4	
36	32485	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	4	
37	08175	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.25	1	
38	12277	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	4	
39	06975	(006501-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 90, 8.8	1	
40	36328	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .50	1	
41	06977	(006501-	) Screw, Hex, M16 X 2.00 X 20, 8.8	1	
42	762445	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08	1	

Fig. 50 - Hydraulic Schematic, S30 and XP




1027521- 354734

Fig. 50 - Hydraulic Schematic, S30 and XP




1027521- 354734

Fig. 51 - Hydraulic Schematic, S30 X4



1027521- 354735

Fig. 51 - Hydraulic Schematic, S30 X4



1027521- 354735

Fig. 52 - Hydraulic Hose Group, S30




Fig. 52 - Hydraulic Hose Group, S30

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1067109	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 042.0	1
2	1067102	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 080.0	1
3	1067110	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 052.0	2
4	1072649	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Qm06str, 134.0	1
5	1067661	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 102.0	1
6	767441	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 046.0	1
7	1067094	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04str/Ff04str, 052.0	2
8	767315	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 030.0	1
9	1067089	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04str/Ff04str, 018.0	1
10	1067109	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 042.0	1
11	1067087	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 092.0	2
12	1072633	(006501-	) Hose, Hyd, Tc12, Ff12e90/Ff12str, 014.0	1
13	1067300	(006501-	) Hose, Hyd, Suc20, Ff20e45/Ff20str, 022.5	1
14	1067083	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e45/Ff04str, 038.0	1
15	1067115	(006501-	) Hose, Hyd, Tc16, Ff16e90/Ff16str, 016.0	1
16	1067106	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06str/Ff06str, 048.0	1
17	1072531	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08str/Ff08str, 041.0	2
18	1065452	(006501-	) Hose, Hyd, Spcl, Ff10str/Ff10str, 046.0	1
19	1065453	(006501-	) Hose, Hyd, Spcl, Ff10e45/Ff10str, 056.0	1
20	1067113	(006501-	) Hose, Hyd, Tc10, Ff10e90/Ff10str, 027.0	1
21	1067084	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e45/Ff04str, 078.0	1
22	1067299	(006501-	) Hose, Hyd, Suc12, Ff12str/Ff12str, 025.0	1
23	1074041	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 032.0	1
24	1067101	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 062.0	1
25	1067099	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 054.0	1

Fig. 53 - Hydraulic Hose Group, S30 XP




Fig. 53 - Hydraulic Hose Group, S30 XP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1067109	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 042.0	1
2	1067086	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 042.0	2
3	1067110	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 052.0	2
4	1072649	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Qm06str, 134.0	1
5	1067661	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 102.0	1
6	767441	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 046.0	1
7	1067094	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04str/Ff04str, 052.0	2
8	767315	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 030.0	1
9	1067089	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04str/Ff04str, 018.0	1
10	1067109	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 042.0	1
11	1067087	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 092.0	2
12	1072633	(006501-	) Hose, Hyd, Tc12, Ff12e90/Ff12str, 014.0	1
13	1067300	(006501-	) Hose, Hyd, Suc20, Ff20e45/Ff20str, 022.5	1
14	1067083	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e45/Ff04str, 038.0	1
15	1067115	(006501-	) Hose, Hyd, Tc16, Ff16e90/Ff16str, 016.0	1
16	1067106	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06str/Ff06str, 048.0	1
17	1072531	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08str/Ff08str, 041.0	2
18	1065452	(006501-	) Hose, Hyd, Spcl, Ff10str/Ff10str, 046.0	1
19	1065453	(006501-	) Hose, Hyd, Spcl, Ff10e45/Ff10str, 056.0	1
20	1067113	(006501-	) Hose, Hyd, Tc10, Ff10e90/Ff10str, 027.0	1
21	1067084	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e45/Ff04str, 078.0	1
22	1067299	(006501-	) Hose, Hyd, Suc12, Ff12str/Ff12str, 025.0	1
23	1074041	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 032.0	1
24	1067101	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 062.0	1
25	1067099	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 054.0	1
26	1067102	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 080.0	1
27	1067088	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 126.0	2

Fig. 54 - Hydraulic Hose Group, S30 X4




Fig. 54 - Hydraulic Hose Group, S30 X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1067109	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 042.0	1
2	1042004	(006501-	) Hose, Sleeve, Fire	2
3	1067110	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 052.0	2
4	1072649	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Qm06str, 134.0	1
5	1067661	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 102.0	1
6	767441	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 046.0	1
7	1067094	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04str/Ff04str, 052.0	2
8	767315	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 030.0	1
9	1067089	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04str/Ff04str, 018.0	1
10	1067109	(003441-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 042.0	1
11	1067087	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 092.0	2
12	1072633	(006501-	) Hose, Hyd, Tc12, Ff12e90/Ff12str, 014.0	1
13	1067301	(006501-	) Hose, Hyd, Suc20, Ff20e45/Ff20str, 025.0	1
14	1067083	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e45/Ff04str, 038.0	1
15	1067115	(006501-	) Hose, Hyd, Tc16, Ff16e90/Ff16str, 016.0	1
16	1067106	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06str/Ff06str, 048.0	1
17	1072531	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff08str/Ff08str, 041.0	2
18	1067154	(006501-	) Hose, Hyd, Spcl, Ff12e45/Ff12str, 028.0	1
19	1067153	(006501-	) Hose, Hyd, Spcl, Ff12e45/Ff12str, 025.0	1
20	1067298	(006501-	) Hose, Hyd, Suc12, Ff12e45/Ff12str, 32.0	1
21	1067092	(006501-	) Hose, Hyd, Med04, Ff04str/Ff04str, 042.0	1
22	1067114	(006501-	) Hose, Hyd, Med10, Ff10str/Ff10str, 024.0	1
23	1067100	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 58.0	1
24	1067103	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 84.0	2
25	1067096	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 026.0	1
26	1067093	(006501-	) Hose, Hyd, Med04, Ff04str/Ff04str, 051.0	1
27	1067088	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 126.0	2
28	1067086	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 042.0	2
29	1032950	(006501-	) Hose, Hyd, Spcl, Jf10e45/Jf10str, 029.0	4
30	1067092	(006501-	) Hose, Hyd, Med04, Ff04str/Ff04str, 42.0	1
31	1067095	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 20.0	1
32	1067094	(006501-	) Hose, Hyd, Med04, Ff04str/Ff04str, 052.0	1
33	1067085	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 21.0	1
34	1074072	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 035.0	1
35	1067058	(006501-	) Fitting, Hyd, Tee, Fm04/Fm04/Fm04,Bh Br	1

Fig. 55 - Hydraulic Reservoir Group




Fig. 55 - Hydraulic Reservoir Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9004518	(006501-	) Reservoir, Hyd, W/ Label, Replmt	1
▲	2	25122	(006501-	) Cap, Breather, Hyd, 2.4 Ds	1
▲	2	1018289	(006501-	) Cap, Breather, Hyd (CE Only)	1
	3	1032915	(006501-	) Strap, Tank, Hyd	2
	4	1037354	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	2
	5	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	4
	6	1045125	(006501-	) Bracket Wldt, Reservoir, Hyd	1
	7	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	4
	8	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	4
	9	361023	(006501-	) Strainer, Hyd, 010gpm 100mesh	1
	10	58592	(006501-	) Send-Unit, Water, Temp, 04npt[113oh/195d]	1
	11	762469	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm10/Om12	1
	12	46482	(006501-	) Fitting, Hyd, Plug, Om06 (S30 and XP Only)	1
	13	1021579	(006501-	) Filter Assy, Hyd, 10mic	1
	14	762425	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om06	2
	15	31613	(006501-	) Strainer, Hyd, 025gpm 100mesh 03psi	1
	16	762463	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm10/Om10	1
	17	762481	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm16/Om16	1
	18	762484	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm20/Om20	1
	19	762492	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm12/Om12	1
	20	63511	(006501-	) Fitting, Hyd, Plug, Pm02	1
	21	1025132	(006501-	) Indicator, Press, 60psi (S30 Only)	1
	22	1025133	(006501-	) Switch, Press, Hyd, 18-24psi, Spst, No (S30 XP and X4 Only)	1
	23	32982	(006501-	) Washer, Lock, Int, 0.25	1
	24	222158	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 10, Fmg	1
	25	1067773	(006501-	) Hose, Hyd, Tc10, Ff10e90/Ff10str, 42.0	1
	26	762156	(006501-	) Fitting, Hyd, Plug, Fm10	1
	27	762425	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om06 (S30 X4 Only)	1

Fig. 56 - Hydraulic Cooler and Tubes Group




Fig. 56 - Hydraulic Cooler and Tubes Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1072632	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Ff16/Fm12	1
2	1068299	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm16/Om12	1
3	1067177	(006501-	) Tube, Hyd, Steering Drain	1
4	1067187	(006501-	) Tube Assy, Hyd, Valve Tank [Coyote]	1
5	40625	(006501-	) Fitting, Hyd, Cap, Jf06	1
6	1067185	(006501-	) Tube Assy, Hyd, Fltr	1
7	1067186	(006501-	) Tube Assy, Hyd, Cooler [Coyote]	1
8	762492	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm12/Om12	1

Fig. 57 - Hydraulic Pumps Group, S30 and XP




Fig. 57 - Hydraulic Pumps Group, S30 and XP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1054905	(006501-	) Pump, Hyd, Piston, Var, 1.24 4500, Cw (See Breakdowns)	1
2	21198	(006501-	) Screw, Hex, .38-16 X 1.25, G5	2
3	32485	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	4
4	1039309	(006501-	) Bracket, Sppt, Hyd Tube	1
5	07471	(006501-	) Clamp, Cable, Stl, 0.75d X 0.75w, 1hole	1
6	1067053	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm12/Om08	1
7	1065781	(006501-	) Tube, Hyd, Pump, Rear Drive, Ff10/Fm10	1
8	762466	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm10/Om08	1
9	1067181	(006501-	) Tube, Hyd [Pump Charge]	1
10	1067182	(006501-	) Tube, Hyd, Pump, Drain	1
11	762469	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm10/Om12	2
12	16735	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	1
13	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	1
▽	14	1030374	(006501-) Pump, Hyd, Gear, Ext, 3, 00.70 2500, Cw	1
▲		373708	(006501-) Pump, Info, Repair	1
▲		373707	(006501-) Seal Kit	1
15	1007953	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm20/Om16	1
16	762456	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om10	2
17	762439	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om10	1
18	10832	(006501-	) Screw, Soc, .38-16 X 1.50, Al	2
19	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
20	65145-1	(006501-	) Seal, Org, .069 X 03.06id	1
21	1067180	(006501-	) Tube, Hyd, Gear Pump Rear [Coyote]	1
22	1071716	(006501-	) Tube, Hyd, Gear Pump Middle[S30 Mit2013]	1
23	1071717	(006501-	) Tube, Hyd, Gear Pump Front[S30 Mit2013]	1
24	1043755	(006501-	) Clamp, Tube, 0.37d 0.50d, 2 Hole	1
25	1043754	(006501-	) Clamp, Tube, 0.50d 0.50d, 2 Hole	1
26	06944	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 8.8	2

Fig. 58 - Hydraulic Pumps Group, S30 X4




Fig. 57 - Hydraulic Pumps Group, S30 X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1029255	(006501-	) Pump, Hyd, Piston, Var, 2.48 4500, Cw (See Breakdowns)	1
2	06969	(006501-	) Screw, Hex, M12 X 1.75 X 40, 8.8	2
3	32485	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Sae	2
4	65145-1	(006501-	) Seal, Org, .069 X 03.06id	1
5	36328	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .50	2
6	767407	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm12/Om16	3
7	1067057	(006501-	) Fitting, Hyd, E45, Ff12/Jm12	1
8	762468	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm10/Om12	1
9	1071716	(006501-	) Tube, Hyd, Gear Pump Middle[S30 Mit2013]	2
10	1071717	(006501-	) Tube, Hyd, Gear Pump Front[S30 Mit2013]	1
11	1043755	(006501-	) Clamp, Tube, 0.37d 0.50d, 2 Hole	1
12	1043754	(006501-	) Clamp, Tube, 0.50d 0.50d, 2 Hole	1
13	06944	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 8.8	2
▽	14	1030374	(006501-) Pump, Hyd, Gear, Ext, 3, 00.70 2500, Cw	1
▲		373708	(006501-) Pump, Info, Repair	1
▲		373707	(006501-) Seal Kit	1
15	1007953	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm20/Om16	1
16	762456	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om10	2
17	762439	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om10	1
18	10832	(006501-	) Screw, Soc, .38-16 X 1.50, Al	2
19	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2

Fig. 59 - Hydraulic Valve Group, S30




Fig. 59 - Hydraulic Valve Group, S30

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1040091	(006501-	) Valve, Hyd, Solenoid, 12vdc [06s] (See Breakdowns)	1
2	46482	(006501-	) Fitting, Hyd, Plug, Om06	1
3	762433	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om06	1
4	1043652	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Om06/Qm04	1
5	767430	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08, Long	1
6	762426	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om06	4
7	767410	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm16/Om12	1
8	395973	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Om04/Qm04	1
9	762445	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08	6
10	769077	(006501-	) Switch Assy, Press, No 02400psi	1
11	54274	(006501-	) Isolator, Vib, Bshg, 1.1d 0.6l .4b 0.78h	4
12	39285	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 40, 8.8	4
13	39350	(006501-	) Washer, Flat, 0.75, Sae	4
14	13248	(006501-	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Stl, Pl	4
15	9011154	(006501-	) Hose Kit, Hyd, Replmt [S30]	1

Fig. 60 - Hydraulic Valve Group, S30 XP and X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1034671	(006501-	) Valve, Hyd, Solenoid, 12vdc [08s] (See Breakdowns)	1
2	46482	(006501-	) Fitting, Hyd, Plug, Om06	1
3	762433	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om06	1
4	1043652	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Om06/Qm04	1
5	767430	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08, Long	1
6	762426	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om06	8
7	767410	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm16/Om12	1
8	395973	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Om04/Qm04	1
9	762445	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08	6
10	769077	(006501-	) Switch Assy, Press, No 02400psi	1
11	54274	(006501-	) Isolator, Vib, Bshg, 1.1d 0.6l .4b 0.78h	4
12	39285	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 40, 8.8	4
13	39350	(006501-	) Washer, Flat, 0.75, Sae	4
14	13248	(006501-	) Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Stl, Pl	4
15	9011154	(006501-	) Hose Kit, Hyd, Replmt [S30]	1

Fig. 61 - Hydraulic Priority and Flow Divider Valve Group, S30 X4





Fig. 61 - Hydraulic Priority and Flow Divider Valve Group, S30 X4

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1033685	(006501-	) Valve, Hyd, Flow Divider, Propel [4w] (See Breakdowns)	1
2	46480	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Jm10/Om10	4
3	79868	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm12/Om12	2
4	396810	(006501-	) Screw, Soc, M10 X 1.50 X 50, 12.9	2
5	1035144	(006501-	) Valve, Hyd [Priority Ds05g1200]	1
6	762428	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om04	1
7	762427	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om04	1
8	762433	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om06	1
9	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	2
10	762438	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om08	2
11	70157	(006501-	) Clamp, Cable, Ss, 2.50d X 1.00w, 1hole	1
12	39279	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 70, 8.8	2
13	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	4

S30 Diesel 9013315 (7-2014)



S30 Diesel 9013315 (7-2014)





Fig. 62 - Electrical Schematic, S30 (3 of 6)



1029278- 356378




Fig. 62 - Electrical Schematic, S30 (5 of 6)




Fig. 62 - Electrical Schematic, S30 (6 of 6)




Fig. 63 - Electrical Schematic, S30 XP (1 of 6)

DIESEL: CONNECTS TO DIESEL ENG. HARNESS 1030972. (PAGE 3)

GAS: CONNECTS TO GAS TIER4 ENG. HARNESS 1071653.

L.P.: CONNECTS TO L.P. TIER4 ENG. HARNESS 1071654.





Fig. 63 - Electrical Schematic, S30 XP (3 of 6)




S30 Diesel 9013315 (7-2014)



S30 Diesel 9013315 (7-2014)



S30 Diesel 9013315 (7-2014)



S30 Diesel 9013315 (7-2014)




Fig. 64 - Electrical Wire Harnesses Group




Fig. 64 - Electrical Wire Harness Group





Fig. 64 - Electrical Wire Harnesses Group



354732 - 354826 - 354827 - 356287

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1071857	(006501-) Harness, Main,[S30] (S30 Only)	1
	2	1071860	(006501-) Harness, Main, [S30 Xp] (S30 XP Only)	1
	3	1038387	(006501-) Harness, Hppr [S30]	1
	4	1047618	(006501-) Harness, Switch, Seat, Ce [S30] (CE Only)	1
	5	222290	(006501-) Diode, Ele, Plug (CE Only)	2
	6	1047619	(006501-) Harness, Switch, Seat, Ce [S30 Xp] (CE Only) (S30XP Only)	2
	7	1033520	(006501-) Harness, Cover, Hppr [S30]	1
▽	8	1030972	(006501-) Harness, Eng, Dsl [S30]	1
▲	9	1035889	(006501-) Fuse, Blade, 40A [Maxi]	1
▲		762516	(006501-) Fuse, Blade, 030A, 32Vdc	1

Fig. 65 - Label Group







Fig. 65 - Label Group



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	86877	(006501-)	Label, Logo, 10.4l, White [Tennant]	1
1	1047741	(006501-)	Label, Logo, 10.4l, White [Tennant]	1
2	1017141	(006501-)	Label Set, Hi Temp	1
3	1043372	(006501-)	Label, White [S30]	3
3	1061047	(006501-)	Label, White [S30]	3
4	1043373	(006501-)	Label, Cyclone [S30]	3
4	1061048	(006501-)	Label, Cyclone [S30]	3
5	59767	(006501-)	Label Set, Info/Hzrd [Multi-Mach]	1
6	374000	(006501-)	Label, Caution, Battery, Tj (Japan Only)	1
7	72381	(006501-)	Label Set, Info/Hzrd, Misc, Tj (Japan Only)	1
8	19207	(006501-)	Label, Info, Hyd Fluid, Na / Ce (Japan Only)	1
9	66188	(006501-)	Label Set, Info/Hzrd, Misc, Ce (CE Only)	1
10	398481	(006501-)	Label, Level, Sound [100 Db] (CE Only)	1
11	383203	(006501-)	Label, Info, Arm, Brush	1
12	383202	(006501-)	Label, Handle, Lift	1
	374224	(0000-)	Tape, Warning, Rh, Blk / Yel [33 Mtr] (CE Only)	1
	C460919	(0000-)	Tape, Warning, Left Blk/Yel [33 Mtr] (CE Only)	1

SECTION 3

Contents	Page
Fig. 1 - Indoor Light Kit	3-2
Fig. 2 - Outdoor Light Kit	3-4
Fig. 3 - Left Hand Side Brush Kit, S30 XP and X4	3-6
Fig. 4 - Vacuum Wand Group	3-8
Fig. 5 - Overhead Guard Kit	3-10
Fig. 6 - Cab Group	3-12
Fig. 7 - Cab Cover Group	3-14
Fig. 8 - Cab Door Group	3-16
Fig. 9 - Cab Heater Group	3-18
Fig. 10 - Cab Air Conditioner Group	3-20
Fig. 11 - Cab Fuel Cover Group	3-22
Fig. 12 - Cab Wire Harness Group	3-24
Fig. 13 - Cab Wire Harness Electrical Schematic	3-25
Fig. 14 - Corner Bumper Kit	3-26
Fig. 15 - Telemetry Group	3-27
Fig. 16 - Fire Extinguisher Kit	3-28
Fig. 17 - Documentation Group	3-29

Fig. 1 - Indoor Light Kit




Fig. 1 - Indoor Light Kit

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008199	(006501-	) Light Kit, Inside, Ci [S30]	1
▲	1	1034191	(006501-	) Harness, Backup, Rev [S30]	1
▲	2	1036173	(006501-	) Light, Led, White, 12-24vdc	1
▲	3	06549	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	6
▲	4	06935	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 25, 4.8	2
▲	5	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	8
▲	6	9007181	(006501-	) Flasher, 12-80vdc, 2a	1
▲	7	06938	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 40, 4.8	2
▲	8	9007131	(006501-	) Alarm Assy, Backup, 12-24vdc 82-107dba	1
▲	9	09145	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 16, 4.8	2
▲	10	07785	(006501-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	4
▲	11	49266	(006501-	) Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max D	4
▲	12	1036995	(006501-	) Bracket, Switch, Reverse	1
▲	13	08716	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
▲	14	32483	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Sae	2
▲	15	1039735	(006501-	) Switch, Snap, 15a No	1
▲	16	06933	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8	4
▲	17	1061203	(006501-	) Bracket, Light	1
▲	18	1061140	(006501-	) Bracket, Alarm, Backup	1
▲	19	10632-9	(006501-	) Grommet, Rbr, 0.63id, F/0.8h, .12 Matl	1
▲▽	20	82200	(006501-	) Light, Flsh, 12vdc, Amb, Rwk	1
▲▲		9000879	(006501-	) Lens, Amb, F/ Strobe / Flasher	1
▲▲		9000846	(006501-	) Lamp, Bulb, Flsh	1
▲▲		1027798	(006501-	) Lens, Red, F/ Strobe / Flasher	1
▲▲		1027800	(006501-	) Lens, Blu, F/ Strobe / Flasher	1
▲	21	1030973	(006501-	) Harness, Ohg [S30]	1
▲	22	10632-14	(006501-	) Grommet, Rbr, 1.00id, F/1.4h, .12 Matl	1
▲	23	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, Sems	2
▲	24	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	2

Fig. 2 - Outdoor Light Kit




Fig. 2 - Outdoor Light Kit

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008198	(006501-	) Light Kit, outdoor, Ci [S30]	1
▲	1	1040019	(006501-	) Switch, Limit, 15a, Nc	1
▲	2	32483	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Sae	4
▲	3	09244	(006501-	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 16, 8.8	2
▲	4	60751	(006501-	) Switch, Turn Signal	1
▲	5	31922	(006501-	) Flasher, Hd, 12vdc 25a [10-57300]	1
▲	6	1034191	(006501-	) Harness, Backup, Rev [S30]	1
▲	7	1036173	(006501-	) Light, Led, White, 12-24vdc	1
▲	8	06549	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	8
▲	9	06935	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 25, 4.8	2
▲	10	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	8
▲	11	1036985	(006501-	) Flasher, 12-80vdc, 2a	1
▲	12	06938	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 40, 4.8	2
▲	13	9007131	(006501-	) Alarm Assy, Backup, 12-24vdc 82-107dba	1
▲	14	09145	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 16, 4.8	2
▲	15	07785	(006501-	) Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss	4
▲	16	49266	(006501-	) Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max D	4
▲	17	1036995	(006501-	) Bracket, Switch, Reverse	1
▲	18	08716	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
▲	19	1039735	(006501-	) Switch, Snap, 15a No	1
▲	20	06933	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8	2
▲	21	1061203	(006501-	) Bracket, Light	1
▲	22	1061140	(006501-	) Bracket, Alarm, Backup	1
▲	23	10632-9	(006501-	) Grommet, Rbr, 0.63id, F/0.8h, .12 Matl	1
▲▽	24	83159	(006501-	) Light, Strobe, Amb, 12-48vdc, Rwk	1
▲▲		9000879	(006501-	) Lens, Amb, F/ Strobe / Flasher	1
▲▲		9000845	(006501-	) Lamp, Bulb, Strobe	1
▲▲		1027798	(006501-	) Lens, Red, F/ Strobe / Flasher	1
▲▲		1027800	(006501-	) Lens, Blu, F/ Strobe / Flasher	1
▲	25	06933	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8	2
▲	26	1036183	(006501-	) Lamp, Clr, 12vdc [#3157 Series]	2
▲	27	1030973	(006501-	) Harness, Ohg [S30]	1
▲	28	10632-14	(006501-	) Grommet, Rbr, 1.00id, F/1.4h, .12 Matl	1
▲	29	1036892	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, Sems	2
▲	30	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	2

Fig. 3 - Left Hand Side Brush Kit, S30 XP and X4




Fig. 3 - Left Hand Side Brush Kit, S30 XP and X4

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9004070	(006501-	) Brush Kit, Side, Lh, Ci [S30]	1
▲	1	1031916	(006501-	) Bracket, Mtg, Motor, Side Brush	1
▲	2	1029682	(006501-	) Arm Wldt, Brush, Side	1
▲	3	1026459	(006501-	) Arm, Linkage, Side Brush	1
▲	4	1039649	(006501-	) Pivot Wldt, Brush, Side	1
▲	5	51225	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 5.50l	2
▲	6	51538	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 5.00l	1
▲	7	1057338	(006501-	) Motor, Hyd, Gear, Int 17.9 Bi-Dir 2500	1
▲	8	1054256	(006501-	) Guard, Brush	1
▲	9	46559	(006501-	) Screw, Hex, .38-16 X 1.25, NI	4
▲	10	313552	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Ff06/Fm06	1
▲	11	1041034	(006501-	) Cylinder, Hyd, 1.5b 06.3l 01.50strk 2500	1
▲	12	1026462	(006501-	) Lever, Lift, Brush	2
▲	13	1026525	(006501-	) Tube, 0.59id 1.25od 00.6l, Stl	1
▲	14	59634	(006501-	) Bushing, Sleeve, 0.50b 0.59d 0.62l, Fgl	1
▲	15	29558	(006501-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	2
▲	16	51534	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.00l	1
▲	17	43290	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 1.75l	1
▲	18	45261	(006501-	) Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 02.5l	1
▲	19	22290	(006501-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	1
▲	20	1036333	(006501-	) Angle	1
▲	21	1039141	(006501-	) Knob	1
▲	22	13865	(006501-	) Pin, Roll, .125d X 1.25l, .125/.129	1
▲	23	1039199	(006501-	) Rod, Thrd, M10x1.5 80l	1
▲	24	06965	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.5 X 80, 8.8	1
▲	25	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	5
▲	26	76570	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8	1
▲	27	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
▲	28	08709	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI	1
▲	29	80395	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.7l [430ss]	1
▲	30	47501	(006501-	) Hub, Adapter, Brush, 1.00b	1
▲	31	39394	(006501-	) Screw, Hex, .31-09 X 1.25, Wood	4
▲	32	84581	(006501-	) Pin Assy, Side Brush W/ Clip	1
▲	33	08182	(006501-	) Pin, Cotter, .125 X 1.00	6
▲	34	39005	(006501-	) Pin, Cotter, .094 X 0.75	2
▲	35	222196	(006501-	) Pin, Clevis, 0.50d X 4.25l	1
▲	36	762427	(006501-	) Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om04	2
▲	37	762439	(006501-	) Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om10	2
▲	38	1067661	(006501-	) Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 102.0	1
▲	39	1067105	(006501-	) Hose, Hyd, Tc08, Ff06e90/Ff06str, 134.0	1
▲	40	1213656	(006501-	) Clip, Keeper, Open	2
▲	41	1067088	(006501-	) Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 126.0	2
▲	42	767422	(006501-	) Fitting, Hyd, Tee, Ff04/Fm04/Fm04, Run	2
▲	43	1011123	(006501-	) Fitting, Hyd, E45, Ff04/Fm04	1
▲	44	53468	(006501-	) Clamp, Cable, Stl, 1.75d X 1.00w, 1hole	3
▲	45	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	3
▲	46	1037345	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems	2

Fig. 4 - Vacuum Wand Group




Fig. 4 - Vacuum Wand Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1032752	(006501-	) Tube, Hose	1
2	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	8
3	16931	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8	4
4	1041473	(006501-	) Cap, Enclosure, Hose	1
5	1041754	(006501-	) Strap, Cap, Enclosure	1
6	367974	(006501-	) Strap, Pyp, 0.07 1.0w 18.5l, W/ Buckle	2
7	06934	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 20, 4.8	1
8	09145	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 16, 4.8	1
9	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
10	1032584	(006501-	) Wand, Vacuum	1
11	1032707	(006501-	) Hose, Nozzle, Floor	1
12	79380	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 3.75-4.62d, .62w	2
13	1214153	(006501-	) Bracket, Mtg, Wand	2
14	1046993	(006501-	) Bracket, Mtg, Tube	2
15	1020341	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
16	763045	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Fmg	4
17	1042718	(006501-	) Hose Assy, W/2cuff, 4.0d 156l 4.0/4.0	1
18	1041882	(006501-	) Hose, Rbr	1
19	1213482	(006501-	) Door Wldt, Hppr	1
20	367950	(006501-	) Hinge, .40pin 2.2w 02.0l, 4/0.21h	2
21	1214152	(006501-	) Block, Spacer, Hinge	2
22	06935	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 25, 4.8	4
23	9013446	(006501-	) Door Wldt, Hppr, Vac-Wand, Replmt, Na	1
23	9013447	(006501-	) Door Wldt, Hppr, Vac-Wand, Replmt, Ce	1
23	9013448	(006501-	) Door Wldt, Hppr, Vac-Wand, Replmt, Jp	1
24	06932	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 10, 4.8	4
25	07789	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M5 X 0.80	4
26	1039007	(006501-	) Seal, Ure, .25, 06.0w 06.0l, Adh	1
27	1035660	(006501-	) Gasket, Ure, .50, 07.47w, 15.47l, Adh	1
28	1039038	(006501-	) Flap, Wand, Vacuum	1
29	32490	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Std	2
30	06942	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, 8.8	2
31	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	2
32	1214034	(006501-	) Bracket Wldt, Door, Front	1
33	06549	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	2
34	19066	(006501-	) Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10	2
35	610943	(006501-	) Sleeve, P/M, 0.22b 0.32d 0.4l, Pl	2
36	32490	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Std	3
37	06942	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, 8.8	1
38	1213971	(006501-	) Block, Nylon	2
39	09062	(006501-	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 10.9	4
40	1047543	(006501-	) Knob, Rnd, 2.38d 0.88l M6 X 1.0, Plstc	1
41	32490	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Std	1
42	397889	(006501-	) Switch, Rocker, Dpst, On / None / On	1
43	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	1
44	1213565	(006501-	) Sleeve, Flange	2

Fig. 5 - Overhead Guard Kit




Fig. 5 - Overhead Guard Kit

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9008200	(006501-	) Ohg Kit, Ci [S30]	1
▲	1	1032262	(006501-	) Guard Wldt, Ohg, Top	1
▲	2	1032067	(006501-	) Leg Wldt, Guard, Lh	1
▲	3	1061016	(006501-	) Leg Wldt, Guard, Rh	1
▲	4	1032722	(006501-	) Bracket, Mtg, Mirror	1
▲	5	49034	(006501-	) Mirror, Convex, 06.7 X 06.2	1
▲	6	39283	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, 8.8	8
▲	7	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	5
▲	8	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	17
▲	9	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	9

Fig. 6 - Cab Group




Fig. 6 - Cab Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1062083	(006501-	) Arm, Wiper, Windshield	1
2	1067891	(006501-	) Plate, Motor, Wiper, Cab	1
3	1062084	(006501-	) Blade, Wiper, Windshield	1
4	9009219	(006501-	) Seal, Afmkt, Rbr, Wndw, 10ft [Zipper]	1
5	1067875	(006501-	) Pane, Glass, Wndw, Rear	1
6	1067874	(006501-	) Pane, Glass, Wndw, Lh Side, Cab	1
7	1067872	(006501-	) Motor, Wiper, Cab	1
8	76426	(006501-	) Washer, Sealing, 0.28b 0.75d Ss, Neo	1
9	1067869	(006501-	) Cover, Hose, Plstc, Cab	1
10	1067918	(006501-	) Heater Unit, W/ A/C & Fan (See Breakdowns)	1
11	1060586	(006501-	) Lip Wldt, Oprtr Station / Cab	1
12	80061	(006501-	) Plug, Hole, Rnd, 0.30h 0.3l	2
13	1067911	(006501-	) Label, Info [Exit]	1
14	1069688	(006501-	) Seal, Afmkt, Foam, 1.18 X 1.18, 03ft	2
15	1067878	(006501-	) Pane, Glass, Wndw, Front	1
16	1069211	(006501-	) Spacer, Plstc, 0.18b 0.27d 0.27l	1
17	1069681	(006501-	) Seal, Foam, .50, 1.00w 72.00l, Adh	1
18	1049061	(006501-	) Bracket, Mtg, Mirror	1
19	09740	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss	3
20	39349	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae	6
21	08713	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	3
22	49034	(006501-	) Mirror, Convex, 06.7 X 06.2	2
23	1048740	(006501-	) Bracket, Mtg, Mirror, Lower	1
24	1049017	(006501-	) Bracket, Mtg, Mirror, Upper	1
25	1050295	(006501-	) Mirror, Convex, 0.50d	1
26	1048743	(006501-	) Bracket, Mtg, Mirror	1
27	9009218	(006501-	) Seal, Afmkt, Rbr, Wndw, 10ft	1
28	1069687	(006501-	) Seal, Afmkt, Foam, 1.18 X 1.18, 01ft	2
29	1066952	(006501-	) Bracket, Mtg, Cover	1
30	16735	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8	2
31	1069326	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae, Blk	2
32	1040467	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems	5
33	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	6
34	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	2
35	1069316	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, Blk	1
36	1059252	(006501-	) Washer, Flat, 0.19b 0.50d .03, Stl, Blk	2
37	02850	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI	1
38	39277	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8	6
39	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	6
40	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	3
41	1069210	(006501-	) Spacer, Plstc, 0.62b 0.75d 0.27l	1
42	1031616	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, Str, .75d F/07ga 03ft	1
43	1069232	(006501-	) Bracket, Mtg, Cab	1

Fig. 7 - Cab Cover Group




Fig. 7 - Cab Cover Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1069688	(006501-	) Seal, Afmkt, Foam, 1.18 X 1.18, 03ft	1
2	1031207	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.50d, 03ft	2
3	1030592	(006501-	) Seal, Afmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 03ft	1
4	1067873	(006501-	) Panel, Roof, Plstc, Cab	1
5	1067887	(006501-	) Washer, Cab, Shld, Glass	4
6	1069326	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae, Blk	4
7	1069310	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 25, Blk	4
8	1067217	(006501-	) Panel Wldt, Top, Cab	1
9	1069310	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 25, Blk	2
10	1069201	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 50, Blk	2
11	1060648	(006501-	) Washer, Flat, 0.31b 0.67d .07, Stl, Blk	5
12	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	1
13	1068687	(006501-	) Insulation, Sound, Liner, Top	1
14	1068690	(006501-	) Insulation, Sound, Liner, Lh	1
15	1068689	(006501-	) Insulation, Sound, Liner, Rh	1
16	1068688	(006501-	) Insulation, Sound, Liner	1
17	1069229	(006501-	) Insulation, Sound, Liner, Side, Lh	1
18	1069231	(006501-	) Insulation, Sound, Liner, Side, Rh	1
19	10632	(006501-	) Grommet, Rbr, 0.89id, F/1.2h, .14 Matl	2
20	1067909	(006501-	) Louver, Rt, Roll	4
21	1069314	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 12, Blk	8
22	01754	(006501-	) Nut, Hex, Std, M3 X 0	8
23	1066933	(006501-	) Plate, Vent	2
24	1069318	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 25, Blk	6
25	1068751	(006501-	) Controls, Ac/Heater [S30]	1
26	1069315	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Blk	4
27	1067886	(006501-	) Light, Dome, Cab	1
28	1069317	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, Blk	1
29	1067870	(006501-	) Fuseholder, Cab	1
30	1016029	(006501-	) Fuse, Blade, 005a, 32vdc	2
31	611140	(006501-	) Fuse, Blade, 020a, 32vdc	1
32	1067917	(006501-	) Fuse, Blade, 002a, 32vdc	1
33	1069317	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, Blk	4
34	1067910	(006501-	) Label [Fuse Block]	1
35	1069330	(006501-	) Label, Circuitbreaker [Fuse Box]	1
36	1066972	(006501-	) Cover, Fuse	1
37	1059252	(006501-	) Washer, Flat, 0.19b 0.50d .03, Stl, Blk	4
38	1069315	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Blk	4
39	1072046	(006501-	) Insulation, Heat, Liner, Rh	1
40	1072047	(006501-	) Insulation, Heat, Liner, Lh	1

Fig. 8 - Cab Door Group




Fig. 8 - Cab Door Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1067216	(006501-	) Door Wldt, Rh	1
2	1015261	(006501-	) Seal, Afrmkt, Bulb, Str, 0.76, 0.93w 20ft	1
3	1067895	(006501-	) Strap, Door, Cab	1
4	1067881	(006501-	) Pin, Lock, Cab	2
5	1067879	(006501-	) Hinge, Bracket, Door, Cab	2
6	1069326	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Sae, Blk	4
7	1069311	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 16, Blk	8
8	1067877	(006501-	) Pane, Wndw, Slide, Rh, Cab	1
9	9009220	(006501-	) Seal, Afrmkt, Rbr, Wndw, 08ft	2
10	1067876	(006501-	) Pane, Wndw, Lower, Cab	1
11	1067889	(006501-	) Handle, Door, Cab	1
12	1069312	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.0 X 16, Blk	4
13	1067885	(006501-	) Latch, Cab	1
14	1069313	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.0 X 35, Blk	3
15	1066980	(006501-	) Cover, Latch	1
16	1069322	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Sae, Blk	2
▽	17	1067890	) Handle, Locking, Cab	1
▲	1067919	(006501-	) Key, Latch, Door Assy	1
18	1062944	(006501-	) Rod, Handle, Cab	1
19	1067907	(006501-	) Retainer, Shaft, 0.12id .38od X .052	1
20	1066957	(006501-	) Bracket, Handle, Latch	1
21	74027	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, NI, PI	2
22	1062952	(006501-	) Rod, Latch, Cab	1
23	1067880	(006501-	) Clip, Rod, Cab	2
24	1067884	(006501-	) Stud, Strike, Cab	1
25	32492	(006501-	) Washer, Flat, 0.38, Std	1
26	25014	(006501-	) Nut, Hex, Std, .38-16	1

Fig. 9 - Cab Heater Group




Fig. 9 - Cab Heater Group

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1016314	(006501-	) Boot, 90deg .50id 1.00id 2.50l, Red	1
▽	2	1029105	(006501-	) Relay Assy, 12vdc [2f/1r]	1
▲	3	1036230	(006501-	) Fuse, 60a, 32vdc [Fem Maxi]	1
	4	06940	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 50, 4.8	1
	5	1045063	(006501-	) Valve, Heater	1
	6	1044279	(006501-	) Pump Assy, Water, 12vdc	1
	7	222159	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, Fmg	2
	8	32490	(006501-	) Washer, Flat, 0.25, Std	2
	9	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	2
	10	1016563	(006501-	) Hose, Afmkt, Rbr, Heater, 0.62id, 20ft	1
	11	63810	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.56-1.06d, .56w	10
	12	1045888	(006501-	) Fitting, Brs, E90, Bm10/Pm04	1
	13	150709	(006501-	) Fitting, Brs, Tee, Pf04/Pf04/Pm04, Run	1
	14	47167	(006501-	) Fitting, Brs, Str, Pf06/Pm08	1
	15	27767	(006501-	) Fitting, Brs, Str, Em10/Pm06	1

Fig. 10 - Cab Air Conditioner Group




Fig. 10 - Cab Air Conditioner Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1036564	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Compressor	1
2	1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems	4
3	07792	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M10 X 1.50	4
4	393359	(006501-	) Compressor, A/C [134, Tm-08hd]	1
5	06966	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 110, 8.8	1
6	41430	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI	2
7	39285	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 40, 8.8	1
8	1046946	(006501-	) Plate, Idler	1
9	1037354	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems	2
10	07791	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25	3
11	81710	(006501-	) Sheave, Flat, 2.6d 0.62w 0.38b	1
12	06955	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 8.8	1
13	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	1
14	1040126	(006501-	) Guard, Belt, Compressor	1
15	16931	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8	2
16	32491	(006501-	) Washer, Flat, 0.31, Std	2
17	1058133	(006501-	) Belt, V, 37.3l [Ax]	1
18	1041870	(006501-	) Condenser, Ac	1
19	07790	(006501-	) Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00	1
20	393370	(006501-	) Sheave, 01grv, 04.1pd 1.6b [XI]	1
21	76957	(006501-	) Screw, Hex, .31-18 X 1.50, G5	3
22	08708	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI	4
23	1045033	(006501-	) Dryer, A/C	1
24	1045203	(006501-	) Switch, A/C [Binary]	1
25	1045681	(006501-	) Bracket, Sppt	1
26	43555	(006501-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.50-3.50d, .50w	1
27	1045151	(006501-	) Hose, A/C, 10, E90/E90, 060.0l [R134]	1
28	1045153	(006501-	) Hose, A/C, 06, E90/E90, 052.0l [R134]	1
29	1045155	(006501-	) Hose, A/C, 08, E90/E90, 052.0l [R134]	1
30	1045156	(006501-	) Hose, A/C, 06, E90/E90, 021.0l [R134]	1
31	41186	(006501-	) Washer, Flat, Belleville, .31	1
32	393371	(006501-	) Sheave, 01grv, Rwk 393400 [3v]	1
33	31525	(006501-	) Wire, 10ga 16.0l Blk .25ring /.38ring	1
34	1047225	(006501-	) Angle, Mtg, Ground	1
35	06943	(006501-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 8.8	1
36	41140	(006501-	) Washer, Lock, Int-ext, 0.25	1
37	55845	(006501-	) Screw, Hex, M5 X 0.80 X 16, Fmg	4
38	19066	(006501-	) Washer, Flat, 10	8
39	1072054	(006501-	) Skirt, A/C	1

Fig. 11 - Cab Fuel Cover Group





Fig. 11 - Cab Fuel Cover Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1036608	(006501-	) Panel Wldt, Side	1
2	1037346	(006501-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems	3
3	9004526	(006501-	) Cover, Dsl, W/ Label, Replmt	1
4	1045525	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, Blk	4

Fig. 12 - Cab Wire Harness Group



354761

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1067912	(006501-	) Harness, Wire, Cab	1

S30 Diesel 9013315 (7-2014)






Fig. 14 - Corner Bumper Kit



354746

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9008195	(006501-	) Bumper Kit, Corner, Ci, [S30]	1
▲	1 1060546	(006501-	) Angle Wldt, Bmpr, Tower, Lh	1
▲	2 1061162	(006501-	) Angle Wldt, Bmpr, Tower, Rh	1
▲	3 1061629	(006501-	) Bracket Wldt, Mtg, Bmpr	2
▲	4 1043176	(006501-	) Pin, Hitch, .500d X 6.00l, PI	2
▲	5 87172	(006501-	) Cable, Glv .13d 010.0l .52eye /.52eye	2
▲	6 1037358	(006501-	) Screw, Hex, M10 X 1.5 X 35, 9.8, Sems	8


Fig. 15 - Telemetry Group



356548

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9010085	(006501-	) Control Box Assy Kit, Replmt, Telem[Usa]	1
1	9010086	(006501-	) Control Box Assy Kit, Replmt, Telem[Can]	1
2	19066	(006501-	) Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10	4
3	06933	(006501-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8	4
4	1070324	(006501-	) Antenna, Telem, 110 In [Gprs]	1
5	140916	(006501-	) Clamp, Cable, Nyl, 0.62d, Nat	2
6	360973	(006501-	) Screw, Pan, 12-16 X 0.50, F/ Plstc	2
7	1071132	(006501-	) Harness, Ele [Extn, Telemetry]	1
	1069580	(006501-	) Label, Opertnl, Telem [Fcc/Ic]	1

Fig. 16 - Fire Extinguisher Kit



354747

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9003933	(006501-	) Extinguisher Kit, Fire, Ci [S30]	1
▲	1 25312	(006501-	) Extinguisher, Fire, 2.5 Lb Dry	1
▲	2 06933	(006501-	) Screw, Pan, M5 X 0.80 X 16, 4.8	2
▲	3 06549	(006501-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI	2

Fig. 17 - Documentation Group

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	9004087	(006501-	) Manual, Oprtr [S30, Dsl En Na]	1
	9013315	(006501-	) Manual, Parts [S30, Dsl En]	1
	9004088	(006501-	) Manual, Oprtr [S30, Dsl Es Na]	1
	9004089	(006501-	) Manual, Oprtr [S30, Dsl Fr Na]	1
	9004090	(006501-	) Manual, Oprtr [S30, Dsl Jp]	1
	9008178	(006501-	) Video, Oprtr, Dvd [S30 En Es Fr]	1
	9004086	(006501-	) Manual, Service [S30 EN]	1
	84660	(006501-	) Manual, Eng [Kubo, V1505e]	1
	9004645	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Cz, Ce]	1
	9004646	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, De, Ce]	1
	9004647	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Dk, Ce]	1
	9004648	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, En, Ce]	1
	9004649	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Es, Ce]	1
	9004650	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Fi, Ce]	1
	9004651	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Fr, Ce]	1
	9004652	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Gr, Ce]	1
	9004653	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Hu, Ce]	1
	9004654	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, It, Ce]	1
	9004655	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, NI, Ce]	1
	9004656	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, No, Ce]	1
	9004657	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Pl, Ce]	1
	9004658	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Pt, Ce]	1
	9004659	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Ru, Ce]	1
	9004660	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Se, Ce]	1
	9004661	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Tr, Ce]	1
	9004662	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Ee, Ce]	1
	9004663	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Lv, Ce]	1
	9004664	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Lt, Ce]	1
	9004665	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Sk, Ce]	1
	9004666	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Si, Ce]	1
	9004727	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Bg, Ce]	1
	9004728	(006501-	) Manual, Oprtr [S30 Dsl, Ro, Ce]	1
	9013317	(006501-	) Instr, Maint, Wall Chart	1



To view, print, order, download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts) visit:

www. Tennantco.com/manual

SECTION 4

Contents	Page
Fig. 1 - Hydraulic Steering Valve Breakdown, 1024260	4-2
Fig. 2 - Hydraulic Valve Breakdown, 1040091	4-4
Fig. 3 - Hydraulic Valve Breakdown, 1034671	4-6
Fig. 4 - AC and Heater Box Breakdown, 1067918	4-8
Fig. 5 - Hydraulic Motor Breakdown, 1054901	4-10
Fig. 6 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1054905	4-12
Fig. 7 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1029255	4-14
Fig. 8 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1029255	4-16
Fig. 9 - Hydraulic Manual Control Breakdown, 74273	4-18
Fig. 10 - Seat Breakdown, 1073641	4-20
Fig. 11 - Hydraulic Flow Divider Valve Breakdown, 1033685	4-22

Fig. 1 - Hydraulic Steering Valve Breakdown, 1024260




Fig. 1 - Hydraulic Steering Valve Breakdown, 1024260

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1024260	(000000-	) Steer-Control, Hyd05, 06.1 2030	1
▲	1	74183	(000000-	) Screw, Valve, Steering	7
▲	2	74185	(000000-	) Cap, End, Valve, Steering	1
▲	3	74193	(000000-	) Spacer, Valve, Steering	1
▲	4	74222	(000000-	) Plate, Wear, Steering Valve	1
▲	5	74232	(000000-	) Pin, Valve, Steering	1
▲	6	21935	(000000-	) Bearing Kit [CI]	1
▲	7	21933	(000000-	) Plug Assy [CI]	1
▲	8	21934	(000000-	) Valve Assy, Relief [CI]	1
▲	9	74243	(000000-	) Ring, Retainer, Steering Valve	1
▲	10	74196	(000000-	) Spring Kit, Scu [CI]	1
▲	11	74244	(000000-	) Seal Kit, Steering [CI]	1
▲	12	74245	(000000-	) Instr, Valve, Steering, Repair	1

Fig. 2 - Hydraulic Valve Breakdown, 1040091




Fig. 2 - Hydraulic Valve Breakdown, 1040091

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1040091	(000000-	) Valve, Hyd, Solenoid, 12vdc [06s]	1
▲▽	1	373691	(000000-	) Valve, Relief	2
▲▲	2	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	3	373692	(000000-	) Valve, Relief	1
▲▲	4	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	5	373656	(000000-	) Valve, Check	3
▲▲	6	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲	7	373658	(000000-	) Spool, Pilot, Hyd	3
▲	8	373694	(000000-	) Plug, Orifice, Valve, Hyd, .040	1
▲▽	9	373663	(000000-	) Valve, Stem, No	2
▲▲	10	373685	(000000-	) Nut, Coil, Nyl Patch	1
▲▲	11	373646	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	12	373690	(000000-	) Valve, Stem, No	2
▲▲	13	373685	(000000-	) Nut, Coil, Nyl Patch	1
▲▲	14	373646	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	15	373657	(000000-	) Stem, Valve, Hyd [4w2p]	1
▲▲	16	373684	(000000-	) Nut, Coil, Nyl Patch	1
▲▲	17	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	18	373637	(000000-	) Valve, Cntrl, Solenoid	1
▲▲	19	373684	(000000-	) Nut, Coil, Nyl Patch	1
▲▲	20	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲	21	373642	(000000-	) Solenoid, #10, 12vdc	4
▲	22	373640	(000000-	) Solenoid, #8, 12vdc	3
▲	23	373639	(000000-	) Spacer, Coil, #8	1
▲▽	24	74098	(000000-	) Fitting, Hyd, Plug, Om04	7
▲▲	25	77003	(000000-	) Seal, Org, .072 X 00.35id #04	1
▲▽	26	13904	(000000-	) Fitting, Plug, Org, #6, Valve [Cec]	4
▲▲	27	77005	(000000-	) Seal, Org, .078 X 00.47id #06	1
▲▽	28	13907	(000000-	) Fitting, Hyd, Plug, Om08	4
▲▲	29	77006	(000000-	) Seal, Org, .087 X 00.64id #08	1
▲	30	373665	(000000-	) Plug, Orifice, Valve, Hyd, .046	1

Fig. 3 - Hydraulic Valve Breakdown, 1034671




Fig. 3 - Hydraulic Valve Breakdown, 1034671

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1034671	(000000-	) Valve, Hyd, Solenoid, 12vdc [06s]	1
▲▽	1	373691	(000000-	) Valve, Relief	2
▲▲	2	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	3	373692	(000000-	) Valve, Relief	1
▲▲	4	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	5	373656	(000000-	) Valve, Check	3
▲▲	6	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲	7	373658	(000000-	) Spool, Pilot, Hyd	3
▲	8	373694	(000000-	) Plug, Orifice, Valve, Hyd, .040	1
▲▽	9	373663	(000000-	) Valve, Stem, No	2
▲▲	10	373685	(000000-	) Nut, Coil, Nyl Patch	1
▲▲	11	373646	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	12	373690	(000000-	) Valve, Stem, No	2
▲▲	13	373685	(000000-	) Nut, Coil, Nyl Patch	1
▲▲	14	373646	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	15	373657	(000000-	) Stem, Valve, Hyd [4w2p]	3
▲▲	16	373684	(000000-	) Nut, Coil, Nyl Patch	1
▲▲	17	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	18	373637	(000000-	) Valve, Cntrl, Solenoid	1
▲▲	19	373684	(000000-	) Nut, Coil, Nyl Patch	1
▲▲	20	373647	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲	21	373642	(000000-	) Solenoid, #10, 12vdc	4
▲	22	373640	(000000-	) Solenoid, #8, 12vdc	5
▲	23	373639	(000000-	) Spacer, Coil, #8	1
▲▽	24	74098	(000000-	) Fitting, Hyd, Plug, Om04	8
▲▲	25	77003	(000000-	) Seal, Org, .072 X 00.35id #04	1
▲▽	26	13904	(000000-	) Fitting, Plug, Org, #6, Valve [Cec]	4
▲▲	27	77005	(000000-	) Seal, Org, .078 X 00.47id #06	1
▲▽	28	13907	(000000-	) Fitting, Hyd, Plug, Om08	4
▲▲	29	77006	(000000-	) Seal, Org, .087 X 00.64id #08	1
▲	30	373665	(000000-	) Plug, Orifice, Valve, Hyd, .046	1
▲	31	373693	(000000-	) Plug, Orifice, Valve, Hyd, .035	1

Fig. 4 - AC and Heater Box Breakdown, 1067918




Fig. 4 - AC and Heater Box Breakdown, 1067918

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1067918	(000000-	) Heater & A/C Assy, W/Fan	1
▲	1	9004590	(000000-	) Coil, Heater / Evaporator	1
▲	2	9004591	(000000-	) Knob	2
▲	3	9004592	(000000-	) Thermostat, Heater/Air	1
▲	4	9004593	(000000-	) Cover	1
▲	5	9004594	(000000-	) Grommet, Rbr, .25Id .375Od	1
▲	6	9004595	(000000-	) Bracket, Coil, Mtg	1
▲	7	9004596	(000000-	) Valve, Expansion	1
▲	8	9004597	(000000-	) Clip, Keeper, Blower Mtg	2
▲	9	9004598	(000000-	) Clip, Keeper, Blower Mtg	2
▲	10	9004599	(000000-	) Cover, Access	1
▲	11	9004600	(000000-	) Blown, Fan, Motor	2
▲	12	9004601	(000000-	) Grommet, Rbr, .50Id 1.0Od	2
▲	13	9004602	(000000-	) Filter	1
▲	14	9004603	(000000-	) Fitting, E90, Bm10/Pm08	2

Fig. 5 - Hydraulic Motor Breakdown, 1054901




Fig. 5 - Hydraulic Motor Breakdown, 1054901

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1054901	(000000-	) Motor, Hyd, Gear, Int 17.1 Bi-dir 3000	1
▲	1	74165	(000000-	) Shaft, Motor, Hyd	1
▲	2	74166	(000000-	) Housing, Brg, Motor, Hyd	1
▲	3	74167	(000000-	) Retainer, Motor, Hyd	1
▲	4	74168	(000000-	) Screw, Cap, Motor, Hyd	8
▲	5	373435	(000000-	) Drive, Motor, Hyd	1
▲	6	373436	(000000-	) Geroler, Motor, Hyd	1
▲	7	74122	(000000-	) Plate, Valve, Motor, Hyd	1
▲	8	52405	(000000-	) Valve, Motor, Hyd	1
▲	9	74123	(000000-	) Valve, Motor, Hyd	1
▲	10	34178	(000000-	) Spring, Motor, Hyd	2
▲	11	38968	(000000-	) Ring, Motor, Hyd	1
▲	12	373437	(000000-	) Bolt, Motor, Hyd	3
▲	13	373438	(000000-	) Bolt, Motor, Hyd	1
▲	14	373297	(000000-	) Housing, Valve	1
▲	15	373298	(000000-	) Plug	1
▲	16	373545	(000000-	) Plug, Pump, Hyd, Gear	2
▲	17	373299	(000000-	) Plug	1
▲	18	373291	(000000-	) Spring	2
▲	19	373543	(000000-	) Piston, Pump, Hyd, Gear	1
▲	20	373226	(000000-	) Poppet, Pump, Hyd, Gear	2
▲	21	373236	(000000-	) Sleeve, Dashpo, Pump, Hyd, Gear	2
▲	22	45622	(000000-	) Nut, Motor, Hyd	1
▲	23	45623	(000000-	) Key, Motor, Hyd	1
▲	24	79828	(000000-	) Kit, Seal, Motor, Hyd	1
▲	25	33580	(000000-	) Kit, Seal, Motor, Hyd	1
	26	74249	(000000-	) Instr, Repair, Motor, Hyd, Gear	1

Fig. 6 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1054905




Fig. 6 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1054905

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1054905	(000000-	) Pump, Hyd, Piston, Var, 1.24 4500, Cw	1
▲	1	373699	(000000-	) Driveshaft, Pump, Hyd	1
▲	2	373430	(000000-	) Cover, End	1
▲	3	373389	(000000-	) Housing	1
▲	4	02706	(000000-	) Kit, Rotating, Pump, Hyd	1
▲	5	373493	(000000-	) Cam	1
▲	6	70096	(000000-	) Washer, Flt, Pump, Hyd	1
▲	7	55926	(000000-	) Ring, Retaining, Pump, Hyd	1
▲	8	373434	(000000-	) Ring, Retaining	2
▲	9	74225	(000000-	) Bearing, Thrust, Pump, Hyd	1
▲	10	74226	(000000-	) Race, Bearing, Pump, Hyd	2
▲	11	373327	(000000-	) Insert, Plate, Cam, Pump, Hyd	1
▲	12	373391	(000000-	) Washer, Pump, Hyd	6
▲	13	373346	(000000-	) Screw, Cap	6
▲	14	74259	(000000-	) Valve, Relief, Pump	1
▲	15	373317	(000000-	) Bearing, Cone, Pump, Hyd	2
▲	16	373393	(000000-	) Plate, Cover	1
▲	17	373394	(000000-	) Plate, Cover	1
▲	18	70100	(000000-	) Pin, Dowel, Pump, Hyd	2
▲	19	373336	(000000-	) Screw, Cap, Pump, Hyd	2
▲	20	373337	(000000-	) Screw, Cap, Pump, Hyd	2
▲	21	74237	(000000-	) Key, Shaft, Pump, Hyd	1
▲	22	13907	(000000-	) Fitting, Plug, O-Ring	1
▲	23	373700	(000000-	) Adaptor Assy, Pump, Hyd	1
▲	24	373701	(000000-	) Gerotor, Pump, Hyd	1
▲	25	373395	(000000-	) Bearing, Cup	2
▲	26	373396	(000000-	) Washer	4
▲	27	74180	(000000-	) Plate, Valve, Pump, Hyd	1
▲	28	13907	(000000-	) Fitting, Plug, O-Ring	1
▲	29	373413	(000000-	) Actuator, Valve, Bypass	1
▲	30	373402	(000000-	) Kit, Shim	1
▲	31	373398	(000000-	) Kit, Seal, Hyd, Pump	1
▲	32	373431	(000000-	) Valve, Relief, 3500psi	1
	33	373429	(000000-	) Instr, Repair, Pump	1

Fig. 7 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1029255




Fig. 7 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1029255

NOTE: Piston Pump, TENNANT Part Number 1029255, includes Fig. 7, Fig. 8 and Fig. 9.

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	74184	(000000-	) Nut, Jam	1
2	74223	(000000-	) Screw, Cap	8
3	61882	(000000-	) Rotating Kit	1
4	373407	(000000-	) Piston, Servo	1
5	74254	(000000-	) Follower, Piston	1
6	74256	(000000-	) Plate, Cover En	1
7	74257	(000000-	) Plate, Cover En	1
8	74258	(000000-	) Camplate S/A En	1
9	74240	(000000-	) Race, Bearing Ce	2
10	74210	(000000-	) Bearing	1
11	373720	(000000-	) Seal Kit, Pump En	1
12	74262	(000000-	) Screw, Cap En	6
▽	373408	(000000-	) Housing S/A En	1
▲	13 373409	(000000-	) Housing En	1
▲	14 37462	(000000-	) Bearing	1
▲	15 79742	(000000-	) Plug S/A En	1
▽	16 373410	(000000-	) Cradle Sub Assy En	1
▲	17 373218	(000000-	) Dowel Bushing En	2
▲	18 373414	(000000-	) Bushing En	1
▲	19 373415	(000000-	) Cap Screw En	1
20	79747	(000000-	) Cap Screw En	2
21	74265	(000000-	) Shaft, Drive Sp En	1
22	74266	(000000-	) Nut En	1
23	74267	(000000-	) Lockwasher En	1
24	37460	(000000-	) Washer	1
25	13907	(000000-	) Plug #8	2
26	79779	(000000-	) Plug,#12 O-Ring Ph	1
27	74272	(000000-	) Arm, Control En	1
28	74273	(000000-	) Control, Manual (See Breakdowns)	1
29	74276	(000000-	) Orifice, Valve En	3
30	74280	(000000-	) Washer En	1
31	74281	(000000-	) Washer En	8

Fig. 8 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1029255




Fig. 8 - Hydraulic Piston Pump Breakdown, 1029255

NOTE: Piston Pump, TENNANT Part Number 1029255, includes .Fig. 7, Fig. 8 and Fig. 9.

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	74259	(000000-	) Relief Valve Sa En	1
2	373720	(000000-	) Seal Kit, Pump En	1
3	373374	(000000-	) Screw, Cap En	2
4	373375	(000000-	) Screw, Cap En	2
5	61886	(000000-	) Valve Plate	1
6	373406	(000000-	) Repair Info,Pmp En	1
▽ 7	373412	(000000-	) Backplate S/A En	1
▲ 8	34159	(000000-	) Bearing	1
▲ 9	79748	(000000-	) Roll Pin En	1
10	373703	(000000-	) Key En	1
▽ 11	74271	(000000-	) Charge Pmp Adap En	1
▲ 12	79749	(000000-	) Bushing En	1
▲ 13	79750	(000000-	) Plug En	1
▲ 14	79751	(000000-	) Shims En	1
▲ 15	79752	(000000-	) Spring En	1
▲ 16	79753	(000000-	) Poppet En	1
17	74274	(000000-	) Geroter,Ring In En	1
18	74275	(000000-	) Geroter,Ring Ot En	1
19	74277	(000000-	) Coupler En	1
20	74278	(000000-	) Ring, Retaining En	2
21	373413	(000000-	) Actuator, Valve En	1
22	74282	(000000-	) Washer En	4
23	373678	(000000-	) Valve, Relief, 3000psi	1

Fig. 9 - Hydraulic Manual Control Breakdown, 74273




Fig. 9 - Hydraulic Manual Control Breakdown, 74273

NOTE: Piston Pump, TENNANT Part Number 1029255, includes .Fig. 7, Fig. 8 and Fig. 9.

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		74273	(000000-	) Control, Manual	1
▲	1	79754	(000000-	) Housing, Control	1
▲	2	79755	(000000-	) Plug	1
▲	3	79776	(000000-	) Seal Kit, Cntrl	1
▲	4	79756	(000000-	) Ring, Retaining	1
▲	5	79757	(000000-	) Spring, Retainer	2
▲	6	79758	(000000-	) Spring, Cntr	1
▲	7	79759	(000000-	) Valve Spool	1
▲	8	79760	(000000-	) Screw, Set	1
▲	9	79761	(000000-	) Link, Feedback	1
▲	10	79762	(000000-	) Dowel Pin	1
▲	11	79763	(000000-	) Ring, Retaining	1
▲	12	79764	(000000-	) Bell Crank	1
▲	13	79765	(000000-	) Screw, Set	1
▲	14	79766	(000000-	) Shaft, Input	1
▲	15	79767	(000000-	) Pin, Headed	1



Fig. 10 - Seat Breakdown, 1073641

Fig. 10 - Seat Breakdown, 1073641

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		1073641	(000000-	) Seat	1
▲	1	9012585	(000000-	) Track Assy, Slide	1
▲	2	9012587	(000000-	) Bellows, Seat	1
▲	3	9012589	(000000-	) Knobs, Adjmt, Weight	1
▲	4	9012590	(000000-	) Seatbelt	1
▲	5	9012591	(000000-	) Switch, Seat	1
▲	6	9012592	(000000-	) Armrest	1
▲	7	9012593	(000000-	) Pad, Armrest	1
▲	8	9012594	(000000-	) Cover, Cushion	1
▲	9	9012595	(000000-	) Cover, Backrest	1

Fig. 11 - Hydraulic Flow Divider Valve Breakdown, 1033685



354823

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1033685	(000000-	) Valve, Hyd, Flow Divider, Propel [4w]	1
▲▽	1 13904	(000000-	) Fitting, Plug, Org, #6, Valve [Cec]	3
▲▲	2 77005	(000000-	) Seal, Org, .078 X 00.47id 06	1
▲▽	3 373705	(000000-	) Valve, Hyd, Flow Cntrl	1
▲▲	4 373646	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1
▲▽	5 373706	(000000-	) Valve, Hyd, Flow Divider	1
▲▲	6 373655	(000000-	) Seal Kit, Cartridge	1

SECTION 5

Contents	Page
Fig. 1 - Crankcase Group	6-2
Fig. 2 - Oil Pan Group	6-4
Fig. 3 - Cylinder Head Group	6-5
Fig. 4 - Gear Case Group	6-6
Fig. 5 - Water Pump Group	6-8
Fig. 6 - Main Bearing Case Group	6-9
Fig. 7 - Head Cover Group	6-10
Fig. 8 - Manifold Group	6-11
Fig. 9 - Valve, Rocker Arm Group	6-12
Fig. 10 - Fuel Camshaft Group	6-13
Fig. 11 - Camshaft Group	6-14
Fig. 12 - Piston and Crankshaft Group	6-16
Fig. 13 - Flywheel Group	6-18
Fig. 14 - Starter Breakdown, 74405	6-19
Fig. 15 - Nozzle Holder and Glow Plug Group .	6-20
Fig. 16 - Nozzle Holder Breakdown	6-21
Fig. 17 - Injection Pump Group	6-22
Fig. 18 - Injection Pump Breakdown	6-24
Fig. 19 - Idling Group	6-26
Fig. 20 - Speed Control Plate Group	6-27
Fig. 21 - Governor Group	6-28
Fig. 22 - Water Flange Group	6-29

Fig. 1 - Crankcase Group





Fig. 1 - Crankcase Group


	Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽	1	9004335	Crankcase, Complt [Ku]	1
▲	2	70998	Plug, Cup, Sealing [Ku]	6
▲	3	39087	Plug, Cup, Sealing [Ku]	1
▲	4	39088	Fitting, Pipe, Plug [Ku]	4
▲	5	70999	Plug, Eng [Ku]	1
▲	6	71985	Fitting, Pipe, Plug [Ku]	3
▲	7	39051	Fitting, Pipe, Plug [Ku]	2
▲	8	361436	Plug, Cup, Sealing [Ku]	3
▲	9	71986	Plug, Cup, Sealing [Ku]	1
▲	10	71987	Pin, Dowel [Ku]	2
▲	11	71988	Pin, Dowel [Ku]	2
▲	12	9004431	Pin, Straight [Ku]	2
▲	13	71990	Pin, Eng [Ku]	2
▲	14	71991	Tube, Pin [Ku]	1
▲	15	71992	Plug, Cup, Sealing [Ku]	1
▲	16	9004337	Pin, Start, Spring	1
▲	17	71993	Plug, Eng [Ku]	1
▲	18	70887	Bushing, Gear, Gov [Ku]	1
▲	19	39062	Fitting, Plug [Ku]	1
▲	20	393570	Gasket	1
	21	70888	Fitting, Draincock [Ku]	1

Fig. 2 - Oil Pan Group



Ref.	Part No.	Description	Qty.
1	1023144	Pan, Oil, Dsl	1
2	70889	Gasket, Pan, Oil	1
3	9004338	Bolt [Ku]	26
4	9003888	Filter, Oil [Ku]	1
5	39094	Screw, Hex [Ku]	1
6	9004339	O-Ring [Ku]	1
7	9004435	Gauge, Oil [Ku]	1
▽ 8	361428	Dipstick, Oil [Ku]	1
▲ 9	361366	Seal, Org [Ku]	1
10	39073	Screw, Hex [Ku]	1
	66187	Gasket Set	1
11	9004348	Plug, Gauge, Oil [Ku]	1

Fig. 3 - Cylinder Head Group



Ref.	Part No.	Description	Qty.
	1 71996	Ear, Lifting, Eng [Ku]	1
	2 71997	Ear, Lifting, Eng [Ku]	1
	3 39073	Screw, Hex [Ku]	2
▽	4 9004340	Head, Cylinder [Ku]	1
▲	5 393504	Cap, Sealing	1
▲	6 39088	Fitting, Pipe, Plug [Ku]	2
▲	7 372906	Guide, Valve, Inlet	4
▲	8 372907	Guide, Valve, Exhaust	4
▲	9 361372	Plug, Cup, Sealing [Ku]	3
	10 70897	Screw, Hex, Head, Cyl [Ku]	18
	11 9004341	Gasket, Head, Cyl [Ku]	1
	66194	Gasket Set, Upper	1
	12 72010	Fitting, Pipe, Plug [Ku]	1

Fig. 4 - Gear Case Group





Fig. 4 - Gear Case Group


	Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽	1	9004432	Crankcase, Comp [Ku]	1
▲	2	361401	Fitting, Pipe, Plug [Ku]	5
▲	3	12916	Fitting, Fltr, Oil [Ku]	1
▲	4	70900	Spring, Cmpr, Relief [Ku]	1
▲	5	70901	Tube, Seat, Valve, Oil [Ku]	1
▲	6	70902	Ball, Relief, Oil [Ku]	1
▲	7	70905	Cover	1
▲	8	70906	Bolt	1
▲	9	70907	Seal, Org [Ku]	1
▲	10	70911	Seal, Org	1
▲	11	70903	Pump, Oil, Eng [Ku]	1
▲	12	70904	Cover, Pump, Oil	1
	13	72013	Screw, Flt [Ku]	5
	14	70912	Gasket, Case, Gear [Ku]	1
	15	72993	Screw, Hex [Ku]	3
	16	384872	Bolt	4
	17	72994	Screw, Hex [Ku]	2
	18	72014	Screw, Hex [Ku]	1
	19	72015	Screw, Hex [Ku]	2
	20	72016	Bolt	1
	21	9004346	Stud [Ku]	1
	22	39121	Nut, Hex [Ku]	1
	23	39065	Washer, Lock, Split [Ku]	1
	24	361389	Seal, Oil, Front [Ku]	1
	25	9004347	Stud [Ku]	2
	26	72019	Cover	1
	27	361374	Cap, Filler, Oil [Ku]	1
	28	70913	Seal, Org	1

Fig. 5 - Water Pump Group




Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽	1 9004402	Pump, Water Assy [Ku]	1
▲	2 70919	Flange, Pump, Water [Ku]	1
▲	3 9004403	Bearing [Ku]	1
▲	4 9004404	Seal, Mechanical Assy [Ku]	1
▲	5 9004405	Impeller, Pump, Water [Ku]	1
▲	6 361440	Fitting, Pipe, Water [Ku]	1
▲	7 70920	Gasket, Pump, Water [Ku]	1
	8 9004406	Bolt [Ku]	4
	9 9004407	Bolt [Ku]	2
	10 9003868	Pipe, Water [Kubota]	1
	11 9003869	Pipe, Water [Kubota]	1
	12 9003870	Clamp [Kubota]	2
	13 55847	Sheave, Fan [Ku]	1
	14 393588	Bolt, Flng	4

Fig. 6 - Main Bearing Case Group




	Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽	1	9004349	Bearing, Case [Ku]	1
▲	2	9004436	Crankshaft, Metal [Ku]	1
▲	3	72998	Screw, Hex, Case, Brg, Main [Ku]	2
	4	9004350	Gasket, Bearing, Case [Ku]	1
	5	70923	Cover, Brg Case, Eng [Ku]	1
	6	70924	Seal, Oil, Rear [Ku]	1
	7	70925	Gasket, Case, Gear [Ku]	1
	8	384871	Bolt	8
	9	371017	Bolt	9
▽	10	9004437	Case, Main, Brg Assy	1
▲	11	70948	Bearing, Cshft, Std [Ku]	1
▲	12	72998	Screw, Hex, Case, Brg, Main [Ku]	2
▲	13	73479	Screw, Hex, Case, Brg, Main [Ku]	3
▽	14	9004438	Case, Main, Brg Assy	1
▲	15	70948	Bearing, Cshft, Std [Ku]	1
▲	16	72998	Screw, Hex, Case, Brg, Main [Ku]	2
▽	17	9004439	Case, Main, Brg Assy	1
▲	18	70948	Bearing, Cshft, Std [Ku]	1
▲	19	72998	Screw, Hex, Case, Brg, Main [Ku]	2

Fig. 7 - Head Cover Group




Ref.	Part No.	Description	Qty.	
▽	1	9004433	Cover, Cyl Head Assy [Ku]	1
▲	2	70929	Gasket, Cover, Head, Cyl [Ku]	1
▲	3	372912	Shield, Breather	1
▲	4	372928	Valve, Breather, Complt	1
▲	5	384874	Cover, Breather	1
▲	6	73482	Screw, Hex, W/ Washer [Ku]	4
▲	7	30125	Pipe, Water	1
	8	372913	Tube, Breather	1
	9	372901	Clamp, Hose	1
	10	372904	Clamp, Hose	1
	11	73483	Nut, Hex, Cap	4
	12	73484	Gasket, F/ Bolt [Ku]	4
	13	361374	Cap, Filler, Oil [Ku]	1
	14	70913	Seal, Org	1

Fig. 8 - Manifold Group




	Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽	1	372905	Manifold Assy, Inlet	1
▲	2	73481	Pipe, Breather [Ku]	1
▲	3	70934	Gasket, Manifold, Intake [Ku]	1
	4	9004406	Bolt [Ku]	2
	5	384872	Bolt	3
	6	73487	Manifold, Exhaust [Ku]	1
	7	70935	Gasket, Manifold, Exhaust	1
	8	73488	Stud [Ku]	8
	9	73489	Nut	8
	10	51332	Gasket [Ku]	1
	11	40409	Screw, Hex [Ku]	3

Fig. 9 - Valve, Rocker Arm Group



Ref.	Part No.	Description	Qty.
1	70936	Valve, Intake [Ku]	4
2	70937	Valve, Exhaust [Ku]	4
3	73491	Spring, Valve [Ku]	8
4	73492	Retainer, Spring, Valve [Ku]	8
5	73493	Retainer, Spring [Ku]	8
6	73494	Seal, Stem, Valve [Ku]	8
7	361392	Cap, Valve [Ku]	8
8	9004409	Shaft, Rocker, Arm [Ku]	1
9	393598	Bolt	2
10	73497	Bracket, Mtg, Rocker Arm [Ku]	4
11	73498	Stud [Ku]	4
12	73499	Nut, Hex [Ku]	4
13	73500	Washer, Flat [Ku]	4
14	9004410	Pin, Spring [Ku]	1
15	73502	Washer, Shaft, Rocker [Ku]	2
16	361589	Washer, Flat [Ku]	2
17	73504	Spring, Cmpr, Rocker [Ku]	3
▽ 18	73506	Arm, Rocker [Ku]	8
▲ 19	73507	Screw, Adj, Rocker Arm [Ku]	8
▲ 20	73508	Nut, Hex [Ku]	8

Fig. 10 - Fuel Camshaft Group



Ref.	Part No.	Description	Qty.	
	1	84636	Camshaft	1
	2	9004368	Bearing, Ball [Ku]	1
	3	9004369	Bearing, Ball [Ku]	1
	4	9004445	Gear, Injection, Pump [Ku]	1
	5	73593	Nut, Cap, Cam [Ku]	1
	6	73594	Key, Woodruff [Ku]	1
	7	73596	Stopper, Fuel [Ku]	1
	8	41973	Bolt, Hex [Ku]	2
▽		73597	Shaft, Govnr	1
▲	9	9004371	Shaft, Governor [Ku]	1
▲	10	73598	Holder, Gear [Ku]	1
▲	11	73599	Gear, Govnr [Ku]	1
▲	12	73600	Holder, Govnr [Ku]	1
▲	13	73601	Weight, Comp, Govnr [Ku]	2
▲	14	73602	Shaft, Govnr [Ku]	2
▲	15	9004372	Shaft, Governor, Weight [Ku]	2
▲	16	70977	Sleeve, Govnr [Ku]	1
▲	17	70978	Washer, Thrust [Ku]	1
	18	9004373	Bearing, Ball [Ku]	1
	19	73603	Ring, Snap [Ku]	1
	20	73604	Screw, Set [Ku]	1

Fig. 11 - Camshaft Group




Fig. 11 - Camshaft Group

	Ref.	Part No.	Description	Qty.
	1	9004358	Tappet [Ku]	8
	2	73509	Rod, Push, Valve [Ku]	8
▽	3	9004440	Crankshaft Assy	1
▲	4	39197	Screw, Set [Ku]	1
▲	5	73511	Gear, Camshaft [Ku]	1
▲	6	73512	Key [Ku]	1
▲	7	73513	Stopper, Cam [Ku]	1
▲	8	41973	Bolt, Hex [Ku]	2
▽	9	73514	Gear, Idler, Cam [Ku]	1
▲	10	73515	Bushing, Gear, Idler [Ku]	1
	11	73516	Collar, Gear [Ku]	1
	12	73517	Washer, Collar, Gear [Ku]	1
	13	73518	Ring, Snap [Ku]	1
	14	73519	Shaft, Idler, Gear [Ku]	1
	15	41973	Bolt, Hex [Ku]	3

Fig. 12 - Piston and Crankshaft Group





Fig. 12 - Piston and Crankshaft Group


Ref.	Part No.	Description	Qty.	
	1	73520	Piston, Eng [Ku]	4
	1	73521	Piston, Eng [Ku]	4
	2	9004361	Ring, Piston Assy [Ku]	4
	2	9004441	Piston, Ring Assy [Ku]	4
	3	73522	Pin, Piston [Ku]	4
	4	73523	Ring, Snap, Piston [Ku]	8
▽	5	73524	Rod Assy, Connecting [Ku]	4
▲	6	361395	Bushing, Pin, Piston [Ku]16241-21351	4
▲	7	73525	Screw, Rod, Connecting [Ku]	8
▲	8	70941	Bearing, Rod, Connecting, Std [Ku]	4
▲	8	66204	Bearing, Rod, Connecting [-.2mm, Ku]	4
▲	8	66207	Bearing, Rod, Connecting [-.4mm, Ku]	4
▽		73526	Crankshaft	1
▲	9	73527	Ball, Cshft [Ku]	4
▲	10	73528	Gear, Cshft [Ku]	1
▲	11	73529	Key [Ku]	1
▲	12	73530	Gear, Pump, Oil [Ku]	1
▲	13	70942	Bearing, Cshft [Ku]	1
	14	70943	Collar, Crank, Front [Ku]	1
	15	9004363	Ring [Ku]	1
	16	70945	Bearing, Cshft, Std [Ku]	1
	16	70946	Bearing, Cshft, -.2mm [Ku]	1
	16	70947	Bearing, Cshft [Ku]	1
	17	10844	Bearing, Thrust, Std [Ku]	2
	17	70954	Bearing, Thrust [Ku]	2
	17	70955	Bearing, Thrust [-.4mm, Ku]	2
	18	10845	Bearing, Thrust, Std [Ku]	2
	19	73532	Screw, Hex, Cshft [Ku]	2
	20	393400	Sheave, Cshft [Ku]	2

Fig. 13 - Flywheel Group




Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽ 1	70956	Flywheel	1
▲ 2	9004442	Gear, Ring [Ku]	1
3	73533	Screw, Hex, Flywheel [Ku]	6
4	9003891	Indicator, Timing [Ku]	1
5	9004443	Bolt [Ku]	1
6	9004444	Washer, Plain [Ku]	1

Fig. 14 - Starter Breakdown, 74405




Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽	1	74405 Starter, 12vdc [Kubota]	1
▲	2	70196 Yoke	1
▲▽	3	70197 Armature, Motor [Ku]	1
▲▲	4	70198 Bearing	1
▲▲	5	70199 Bearing	1
▲	6	70200 Clutch	1
▲	7	70201 Frame, End, Drive	1
▲	8	70202 Switch, Magneto [Ku]	1
▲	9	70203 Frame, End	1
▲▽	10	70204 Brushholder	1
▲▲	11	70205 Spring, Brush	4
▲	12	70206 Gear	1
▲	13	70207 Retainer	1
▲	14	73545 Retainer, Gear, Starter [Ku]	5
▲	15	70208 Spring	1
▲	16	73547 Spring, Ext [Ku]	1
▲	17	70209 Bolt	2
▲	18	20433 Seal, Org	2
▲	19	70210 Bolt	2
▲	20	20432 Bolt	2
▲	21	70211 Cover	1
▲	22	73551 Nut, Hex [Ku]	1
▲	23	70212 Nut	1
▲	24	70213 Tube, Drain, Starter	1

Fig. 15 - Nozzle Holder and Glow Plug Group



Ref.	Part No.	Description	Qty.	
	1	73554	Pipe, Overflow	1
	2	73555	Fitting, Fuel [Ku]	1
	3	40166	Gasket, F/ Bolt [Ku]	1
▽		361373	Hose, Fuel [Ku]	1
▲	4	9004389	Pipe, Fuel, Overflow [Ku]	2
▲	5	9004390	Pipe, Clip [Ku]	4
▽	6	372917	Housing Assy, Nozzle	1
▲	7	9004450	Gasket [Ku]	1
▲	8	9004451	Seal, Heat [Ku]	1
	9	70965	Tube, Injector, Pipe #1 [Ku]	1
	10	70966	Tube, Injector, Pipe #2 [Ku]	1
	11	70967	Tube, Injector, Pipe #32 [Ku]	1
	12	70968	Pipe, Injector, # 4	3
	13	30131	Clamp, Tube, Inj, Pipe #1 [Ku]	3
	14	39507	Clamp, Pipe	4
	15	393566	Screw, W / Washer	1
	16	84638	Glowplug [Ku]	3
	17	73560	Cord, Ele, Glowplug	3
	18	9004393	Nut, Flange [Ku]	3

Fig. 16 - Nozzle Holder Breakdown



	Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽		372917	Housing Assy, Nozzle	4
▲	1	9004395	Nut [Ku]	1
▲	2	9004396	Washer, Adjusting [Ku]	1
▲	3	9004397	Nozzle, Spring [Ku]	1
▲	4	388500	Spacer [Ku]	1
▲	5	9004398	Rod, Push [Ku]	1
	6	9004399	Nut, Nozzle [Ku]	1
	7	9004400	Washer, Plain [Ku]	1
	8	9001101	Fender, Lh	1

Fig. 17 - Injection Pump Group




Fig. 17 - Injection Pump Group

	Ref.	Part No.	Description	Qty.
	1	9004376	Eye, Joint [Ku]	1
▽	2	84635	Pump, Injection [Kubo]	1
▲	3	84651	Follower, Screw, Pump, Injection [Ku]	1
▲	4	73588	Gasket, Ftg, Banjo [Ku]	2
▲	5	73589	Screw, Hex [Ku]	1
▲	6	73590	Gasket, F/ Screw [Ku]	1
	7	73563	Nut [Ku]	3
	8	39065	Washer, Lock, Split [Ku]	6
	9	70972	Shim	1
	9	70973	Shim	1
	10	84644	Shim, Pump, Injection	1
	11	73561	Bolt [Ku]	3
	12	73562	Stud [Ku]	3
	13	9004454	Cover, Solenoid [Ku]	1
	14	70165	Gasket, Solenoid, Throttle [Ku]	1
	15	39160	Bolt, Hex [Ku]	2
	16	70188	Cover, Hole, Pump [Ku]	1
	17	73565	Cover, Hole, Pump, Fuel [Ku]	1
	18	70974	Gasket, Pump, Fuel [Ku]	1
	19	39121	Nut, Hex [Ku]	2
	20	39065	Washer, Lock, Split [Ku]	2

Fig. 18 - Injection Pump Breakdown





Fig. 18 - Injection Pump Breakdown


	Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽	1	84635	Pump, Injection [Kubo]	1
▲	2	84648	Plunger, Pump, Inj [Ku]	4
▲	3	73567	Valve, Eng [Delivery, Ku]	4
▲	4	73568	Spring, Cmpr, Valve, Injector [Ku]	4
▲	5	73569	Gasket, Valve, Injector [Ku]	4
▲	6	73570	Holder, Valve, Inj [Ku]	4
▲	7	73571	Seal, Org [Ku]	4
▲	8	73572	Flange, Sleeve [Ku]	4
▲	9	73573	Pin, Joint, Inj [Ku]	4
▲	10	73574	Seal, Org [Ku]	8
▲	11	73575	Screw, Hex [Ku]	8
▲	12	73576	Tappet, Pump, Injection [Ku]	4
▲	13	73577	Pin, Tappet [Ku]	4
▲	14	73578	Pin, Clamp	1
▲	15	73579	Spring, Cmpr, Plunger [Ku]	4
▲	16	73580	Seat, Spring, Upper, Injector [Ku]	4
▲	17	73581	Seat, Spring, Lower, Injector [Ku]	4
▲	18	73582	Shim, Tappet, Injection [Ku]	1
▲	19	84649	Control, Fuel	1
▲	20	84650	Plate	1
▲	21	73585	Screw, Pump, Injection [Ku]	5
▲	22	73586	Sleeve, Cntrl, Pump, Injection [Ku]	4
▲	23	84651	Follower, Screw, Pump, Injection [Ku]	1
▲	24	73588	Gasket, Ftg, Banjo [Ku]	2
▲	25	73589	Screw, Hex [Ku]	1
▲	26	73590	Gasket, F/ Screw [Ku]	1

Fig. 19 - Idling Group



Ref.	Part No.	Description	Qty.	
▽	1	9004446	Idling, Apparatus [Ku]	1
▲	2	9004447	Bolt, Adjustment Assy [Ku]	1
▲	3	73606	Nut, Hex [Ku]	1
▲	4	361375	Nut, Cap [Ku]	1
▲	5	40166	Gasket, F/ Bolt [Ku]	2
▲	6	30136	Cap, Screw, Idler [Ku]	1
	7	73610	Screw, Adj, Stop [Ku]	1
	8	9004374	Nut, Lock [Ku]	1
	9	361375	Nut, Cap [Ku]	1
	10	40166	Gasket, F/ Bolt [Ku]	2
	11	9004375	Gasket [Ku]	1


Fig. 20 - Speed Control Plate Group



07445 - M20, D

Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽	1 70982	Plate, Cntrl, Spd [Ku]	1
▲	2 73619	Lever, Cntrl, Spd [Ku]	2
▲	3 9004385	O-Ring [Ku]	1
▲	4 40407	Pin, Spring [Ku]	2
▲	5 73621	Washer, Flat [Ku]	2
▲	6 73622	Nut, Hex [Ku]	2
▲	7 73623	Lever, Plate, Cntrl [Ku]	1
▲	8 73624	Lever, Stop [Ku]	1
▲	9 70983	Seal, Oil [Ku]	1
▲	10 73625	Spring, Tors [Ku]	1
▲	11 73626	Shaft, Lever, Spd [Ku]	1
	12 70984	Gasket, Cover, Spd [Ku]	1
	13 41973	Bolt, Hex [Ku]	2
	14 9004386	Stud [Ku]	2
	15 39121	Nut, Hex [Ku]	2
	16 39065	Washer, Lock, Split [Ku]	2
	17 9004449	Bolt [Ku]	1
	18 40166	Gasket, F/ Bolt [Ku]	1


Fig. 21 - Governor Group



07447 - M20, D

Ref.	Part No.	Description	Qty.
1	9004379	Spring, Start [Ku]	1
2	9004448	Spring, Governor [Ku]	1
▽ 3	9004775	Lever Assy, Fork [KU]	1
▲ 4	9004381	Lever, Fork [Ku]	1
▲ 5	9004382	Lever, Fork, Shaft [Ku]	1
▲ 6	9004283	Belt Kit, W/ Installation Tool	1
▲ 7	70989	Bearing, Ball [Ku]	1
8	73631	Cover, Lever, Gov [Ku]	1
9	361430	Gasket, Cover, Gov [Ku]	1
10	71995	Screw, Hex [Ku]	2
11	70991	Collar, Govnr [Ku]	1
12	70992	Bearing, Ball [Ku]	1

Fig. 22 - Water Flange Group



Ref.	Part No.	Description	Qty.
▽ 1	368090	Flange, Water [Ku]	1
▲ 2	384859	Pipe, Water, Return	1
3	73632	Fitting, Pipe, Plug [Ku]	2
4	70994	Gasket, Hsg, Thermostat [Ku]	1
5	41973	Bolt, Hex [Ku]	3
6	384872	Bolt	1
7	73633	Hose, Water [Ku]	1
8	73634	Clamp, Hose, Heater [Ku]	2
9	10852	Thermostat, 180deg, 1.7d [Ku]	1
10	10851	Gasket	1
11	368091	Housing, Thermostat [Ku]	1
12	40418	Bolt [Ku]	2

SECTION 6

CONTENTS	PAGE
PART NUMBER TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST	7-2
PART DESCRIPTION TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST	7-14

CROSS REFERENCE

PART NUMBER TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
C460919	2-191, 2-194	07450	2-131	08716	3-3, 3-5
CD001	2-19	07471	2-156	09007	2-95
00960	2-117	07785	3-3, 3-5	09010	2-95, 2-136
01314	2-134	07788	2-7, 2-9	09011	2-79
01683	2-115	07789	2-13, 2-15, 2-111,	09062	2-101, 2-103, 2-105,
01684	2-95, 2-101, 2-103,		3-10		2-107, 3-10
	2-136	07790	2-11, 2-17, 2-19,	09088	2-89
01685	2-49, 2-65, 2-109,		2-21, 2-57, 2-65,	09120	2-136
	2-115, 2-119, 2-121		2-67, 2-69, 2-73,	09145	2-101, 3-3, 3-5, 3-10
01686	2-105, 2-111		2-75, 2-101, 3-3, 3-5,	09200	2-11, 2-115
01754	3-16		3-22, 3-26	09244	2-131, 3-5
01762	2-136	07791	2-5, 2-17, 2-19,	09252	2-111
02351	2-53, 2-61		2-35, 2-37, 2-51,	09570	2-81
02706	4-13		2-53, 2-55, 2-61,	09740	2-55, 2-79, 2-109,
02850	2-5, 2-13, 2-15,		2-67, 2-69, 2-79,		3-14
	2-17, 2-109, 2-115,		2-81, 2-95, 2-123,	09771	2-99
	3-14		2-126, 2-150, 2-152,	1005229	1-1, 1-3, 2-84, 2-87
03026	2-43, 2-45, 2-63		2-156, 3-16, 3-22	1005740	2-134
03192	2-57	07792	2-11, 3-22	1007220	2-134
03193	2-113	07805	2-136	1007807	2-136
04706	2-31, 2-33	07810	2-134	1007953	2-156, 2-158
06537	2-57	08085	3-28	1011107	2-53
06548	2-53	08165	2-51	1011123	3-8
06549	2-111, 2-121, 3-3,	08175	2-123, 2-136	1011216	2-51
	3-5, 3-10, 3-35	08178	2-95	1011895	2-53
06925	2-115	08179	2-121, 2-131	1012248	2-53
06927	2-17, 2-109, 2-115	08182	2-89, 2-95, 2-121,	1012615	2-23, 2-25, 2-27,
06928	2-13, 2-15		2-123, 2-129, 2-134,		2-29
06932	3-10		3-8	1013031	2-51, 2-67, 2-69
06933	2-13, 2-15, 2-35,	08202	2-89, 2-91	1013086	2-53
	2-37, 2-39, 2-41,	08236	2-105, 2-107	1013117	2-51, 2-67, 2-69
	2-59, 3-3, 3-5, 3-34,	08329	2-79, 2-81	1013509	2-53
	3-35	08708	2-23, 2-25, 2-27,	1013588	2-39, 2-41
06934	2-59, 3-10		2-29, 2-31, 2-33,	10137	2-49
06935	3-3, 3-5, 3-10		2-59, 2-61, 2-81,	1014295	2-35, 2-37
06938	2-59, 3-3, 3-5		2-97, 2-99, 2-101,	10143	2-65
06940	3-20, 3-24		2-103, 2-111, 2-156,	1014563	2-73, 2-75
06942	2-53, 3-10		2-158, 3-10, 3-20,	1014843	2-73
06943	3-22		3-22, 3-24, 3-26,	1015205	2-73, 2-75
06944	2-99, 2-111, 2-156,		3-28	1015261	3-18
	2-158	08709	2-5, 2-19, 2-35,	1015273	2-19
06945	2-81, 2-97		2-37, 2-43, 2-45,	1015274	2-17
06946	1-2, 1-3, 2-105,		2-47, 2-51, 2-55,	1015314	2-73, 2-75
	2-107		2-57, 2-63, 2-65,	1015547	2-39, 2-41
06955	2-19, 2-47, 2-93,		2-67, 2-69, 2-73,	1015815	2-41
	2-134, 3-22		2-75, 2-93, 2-97,	1016029	3-16
06961	2-31, 2-33, 2-119		2-111, 2-117, 2-121,	1016314	2-49, 2-65, 3-20,
06962	2-73, 2-75, 2-134		2-123, 2-129, 2-131,		3-24
06963	2-35, 2-37, 2-57,		2-134, 2-136, 2-150,	1016383	2-71
	2-129		2-152, 2-165, 3-8	1016563	3-20, 3-24
06965	2-123, 3-8	08711	2-83, 2-89, 2-91,	1016827	2-61
06966	2-57, 3-22		2-103, 2-105, 2-136	1017126	1-3, 2-61
06969	2-89, 2-91, 2-158	08712	1-2, 1-3, 2-95, 2-99,	1017141	2-191, 2-194
06974	2-83		2-105, 2-107	1017218	2-21, 2-101, 2-117
06975	2-136	08713	1-2, 1-3, 2-101,	1018289	2-150, 2-152
06977	2-136		2-103, 2-105, 2-107,	1019939	2-53
07259	2-111		2-121, 3-14	1020341	2-101, 2-103, 3-10
07299	2-35, 2-37, 2-57	08714	2-113	1020434	2-191

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
1021265	2-31, 2-33	1029295	2-53	1032752	3-10
1021579	1-1, 1-3, 2-150, 2-152	1029580	2-7	1032812	2-53, 2-61
1022569	2-81	1029674	2-123, 2-126	1032915	2-150, 2-152
1023144	5-4	1029682	2-123, 2-129, 3-8	1032919	2-57
1023862	2-81	1029689	2-65	1032950	2-148
1024249	2-81	1029704	2-123	1032962	2-17
1024260	2-31, 2-33, 4-3	1029709	2-123	1032993	2-81
1024478	2-31, 2-33	1029801	2-9	1032995	2-81
1025101	2-191	1029951	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	1033034	2-81
1025132	2-150, 2-152	1030218	1-2, 1-3, 2-105, 2-107	1033237	2-97
1025133	2-150, 2-152	1030306	2-75	1033286	2-11
1026019	2-83	1030374	2-156, 2-158	1033287	2-11
1026459	2-129, 3-8	1030585	2-17	1033288	2-11
1026462	2-129, 3-8	1030588	2-11, 2-17	1033291	2-13, 2-15
1026525	2-129, 3-8	1030592	3-16	1033343	2-7, 2-9
1026605	2-93	1030593	2-17, 2-19	1033520	2-187, 2-188
1026610	2-93	1030782	3-26	1033575	2-53, 2-61
1026688	2-95	1030813	2-23, 2-27	1033578	2-5
1026798	1-2, 1-3, 2-101, 2-103	1030972	2-188	1033630	2-53, 2-61
1026825	2-11	1030973	3-3, 3-5	1033685	2-165
1026833	2-83	1030985	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	1033746	2-53, 2-61
1026841	2-91	1031026	2-73, 2-75	1033760	2-23, 2-25, 2-27, 2-29
1026856	2-91	1031122	2-117	1033771	2-23, 2-25, 2-27, 2-29
1027079	2-81	1031207	3-16	1033883	2-23, 2-25, 2-27, 2-29
1027148	2-67	1031211	2-23, 2-27	1033884	2-23, 2-27
1027273	2-57	1031503	2-5, 2-113	1033897	2-53, 2-61
1027293	2-83	1031566	2-73, 2-75	1033969	2-33
1027317	2-83	1031576	2-115	1033995	2-95, 2-97, 2-99
1027332	2-83	1031616	3-14	1034191	3-3, 3-5
1027380	2-3	1031623	2-17, 2-73, 2-75	1034244	2-97
1027531	2-97	1031625	2-13, 2-15	1034378	2-17
1027533	2-97	1031664	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	1034455	2-89
1027589	2-73, 2-75	1031665	2-121	1034462	2-89
1027651	2-97	1031683	2-23, 2-27	1034633	2-53
1027798	3-3, 3-5	1031820	2-71	1034671	2-163, 4-7
1027800	3-3, 3-5	1031916	3-8	1034760	2-121
1028094	2-81	1031921	2-97	1034763	2-121
1028129	2-55	1031939	2-97	1034806	2-79
1028146	2-91	1032012	1-1, 1-3, 2-9	1034910	2-95
1028159	2-91	1032067	3-12	1034943	2-81
1028190	2-81	1032108	2-57	1034978	2-113
1028201	2-11	1032112	2-53	1035138	2-83
1028246	2-97	1032119	2-43, 2-45, 2-63	1035144	2-165
1028252	2-5	1032184	2-57	1035153	2-23, 2-25, 2-27, 2-29
1028492	2-79	1032262	3-12	1035400	2-134
1028558	2-51	1032315	2-11	1035488	2-83
1028750	2-23, 2-27	1032393	2-81	1035507	2-23, 2-25, 2-27, 2-29
1028790	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	1032429	2-134	1035619	2-97
1028832	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	1032432	2-134	1035620	2-95
1028924	2-53	1032449	2-134	1035660	2-101, 2-103, 3-10
1029018	2-35, 2-37, 2-57	1032456	2-81	1035684	1-2, 1-3, 2-101, 2-103
1029105	3-20, 3-24	1032488	2-91	1035813	2-53, 2-55, 2-61
1029238	2-109	1032515	1-1, 1-3, 2-91	1035826	2-95
1029255	2-158	1032584	3-10	1035857	2-67
1029280	2-109	1032707	3-10		
1029293	2-53	1032722	3-12		

CROSS REFERENCE

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
1035889	2-188	1037358	2-11, 2-81, 2-83, 2-121, 2-131, 2-134, 3-12, 3-14, 3-22, 3-33	1040408	2-103
1035922	2-81			1040467	2-31, 2-33, 2-55, 2-59, 2-61, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-101, 2-103, 2-115, 2-131, 2-134, 3-10, 3-14
1035999	2-57				
1036014	2-27, 2-29	1037476	2-121	1040590	2-103
1036027	2-91	1037786	2-61	1040753	2-131, 2-134
1036103	2-67, 2-69	1037998	2-55	1040759	2-105, 2-107
1036157	2-99	1038037	1-2, 1-3, 2-101	1040761	2-95
1036173	3-3, 3-5	1038060	2-121	1040816	2-17
1036183	3-5	1038101	2-121	1040835	2-59
1036230	3-20, 3-24	1038176	2-105, 2-107, 2-134	1041034	2-129, 3-8
1036270	2-55	1038209	2-43, 2-45, 2-63	1041102	2-3
1036333	2-129, 3-8	1038329	2-121	1041123	2-131
1036377	2-63	1038360	2-95	1041393	2-79
1036489	2-13, 2-15	1038372	2-121	1041446	2-134
1036500	2-13, 2-15	1038387	2-187, 2-188	1041473	3-10
1036502	2-13, 2-15	1038570	2-71	1041539	2-131
1036564	3-22	1038738	2-11	1041558	2-81
1036608	3-28, 3-30	1038806	2-11	1041754	3-10
1036702	2-121	1038896	2-121	1041870	3-22, 3-26
1036819	2-5	1038915	2-111	1041873	2-23, 2-25, 2-27, 2-29
1036844	2-65	1038959	2-11		
1036847	2-65	1039007	3-10	1041882	3-10
1036859	2-65	1039038	3-10	1042004	2-148
1036892	2-7, 2-9, 2-11, 2-17, 2-19, 2-21, 2-47, 2-57, 2-61, 2-65, 2-73, 2-75, 3-3, 3-5	1039127	2-117	1042021	2-93
		1039141	2-129, 3-8	1042024	2-93
1036913	2-5	1039199	2-129, 3-8	1042073	3-28
1036985	3-5	1039208	2-65	1042097	2-3
1036995	3-3, 3-5	1039212	2-65	1042101	1-1, 1-3
1037139	2-99	1039228	2-121	1042515	2-81
1037265	2-121	1039286	2-83	1042718	3-10
1037345	1-2, 1-3, 2-7, 2-9, 2-53, 2-61, 2-105, 2-107, 2-123, 2-126, 3-8	1039290	2-69	1042785	2-131
		1039295	2-69	1042791	2-7, 2-9
1037346	2-5, 2-11, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-43, 2-45, 2-47, 2-51, 2-53, 2-55, 2-59, 2-61, 2-65, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-95, 2-109, 2-115, 2-117, 2-119, 2-123, 2-126, 2-131, 2-150, 2-152, 3-8, 3-14, 3-28, 3-30	1039309	2-156	1042812	2-7
		1039320	2-7, 2-9	1042829	2-9
		1039327	2-83	1042855	2-131
		1039388	2-69	1042954	1-1
		1039389	2-69	1043176	3-33
		1039501	2-136	1043372	2-194
		1039517	2-91	1043373	2-194
		1039520	2-91	1043610	2-67
		1039523	2-91	1043613	2-67
		1039553	2-121	1043652	2-160, 2-163
		1039628	2-129	1043754	2-156, 2-158
		1039649	3-8	1043755	2-156, 2-158
		1039735	3-3, 3-5	1043813	2-55
		1039752	2-99	1044109	2-81
		1039846	2-117	1044279	3-20, 3-24
		1039971	2-109	1044351	2-119
		1039999	2-109	1044352	2-119
		1040019	2-131, 3-5	1044360	2-119
		1040091	2-160, 4-5	1044419	1-2, 1-3, 2-105, 2-107
1037355	2-43, 2-45, 2-53, 2-63, 2-73, 2-75, 2-89, 2-91, 2-101, 2-105, 2-107, 2-123, 2-131	1040126	3-22	1044691	2-11
		1040146	2-5	1044752	2-69
		1040162	2-95	1044754	2-69
		1040198	2-99	1044764	2-101, 2-103
		1040276	2-103		
		1040281	3-28		
		1040363	2-13, 2-15		
		1040400	2-103		

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
1044768	2-101, 2-103	1049982	2-115	1059440	2-17
1044950	1-2, 1-3, 2-105, 2-107	1050295	3-14	1059468	2-71
1044992	2-53, 2-55, 2-61	1050757	2-57	1059477	2-17
1045009	3-26	1051052	2-13, 2-15	1059478	2-17
1045033	3-22, 3-26	1051199	2-119	1059479	2-17
1045063	3-20, 3-24	1051863	2-73, 2-75	1059481	2-17
1045125	2-150, 2-152	1052552	2-75	1059516	2-17
1045151	3-22	1053291	2-119	1059520	2-17
1045153	3-22	1053318	2-19	1059532	2-67, 2-69
1045155	3-22	1053321	2-119	1059868	2-21
1045156	3-22, 3-26	1053361	2-117	1059874	2-17, 2-21
1045203	3-22, 3-26	1053523	2-85	1059996	2-17
1045224	2-5	1054256	2-123, 2-126, 3-8	1060009	2-73, 2-75
1045348	1-1, 1-3, 2-5	1054382	2-73, 2-75	1060343	2-73, 2-75
1045352	2-7, 2-9	1054428	2-73, 2-75	1060413	2-109
1045354	1-1, 1-3, 2-9	1054901	2-79, 4-11	1060449	2-17
1045366	1-1, 1-3, 2-9	1054905	2-156, 4-13	1060546	3-33
1045487	2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-121	1055002	2-73, 2-75	1060586	3-14
1045525	3-28, 3-30	1055029	2-71, 2-77	1060639	2-17
1045681	3-22, 3-26	1055552	2-39	1060648	3-16
1045764	2-73, 2-75	1055564	2-73, 2-75	1060745	2-51
1045865	2-59	1056769	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	1060763	2-121
1045888	3-20	1056815	2-109	1060764	2-129
1045900	2-119	1056828	2-11	1061000	2-17
1045964	2-131, 2-134	1057337	2-136	1061002	2-109
1045999	2-59	1057338	2-123, 2-126, 3-8	1061016	3-12
1046048	2-131	1057643	2-136	1061047	2-191, 2-194
1046052	2-131	1057707	1-2, 1-4	1061048	2-191, 2-194
1046426	2-11	1057708	1-2, 1-4	1061140	3-3, 3-5
1046428	2-7, 2-9	1057710	1-2, 1-4	1061145	2-17
1046613	2-53, 2-61	1057711	1-2, 1-4	1061146	2-17
1046632	4-9	1057776	2-17	1061147	2-17
1046893	2-23, 2-27	1057778	2-17	1061162	3-33
1046946	3-22	1057786	2-17	1061203	3-3, 3-5
1046993	3-10	1057875	2-11	1061498	2-75
1047225	3-22, 3-26	1057880	2-11	1061503	2-75
1047543	2-101, 2-103, 3-10	1057890	2-43, 2-45, 2-63	1061629	3-33
1047618	2-187, 2-188	1057934	2-109	1061961	1-1, 1-3, 2-89
1047619	2-187, 2-188	1057936	2-109	1062083	3-14
1047717	2-119	1057942	2-109	1062084	3-14
1047720	2-81	1057961	2-19	1062944	3-18
1047741	2-191, 2-194	1058133	1-3, 3-22	1062952	3-18
1047806	2-81	1058273	2-11	10632	3-16
1047929	2-81	1058404	2-73, 2-75	10632-14	3-3, 3-5
1048061	2-81	1058670	2-73, 2-75	10632-9	3-3, 3-5
1048072	2-81	1058784	2-31, 2-33	1064528	2-11
1048084	2-81	1058785	2-31, 2-33	1065452	2-144, 2-146
1048261	2-13, 2-15	1058807	2-31, 2-33	1065453	2-144, 2-146
1048335	2-115	1058996	2-31, 2-33	1065781	2-156
1048353	2-115	1059052	2-73, 2-75	1066063	2-109
1048740	3-14	1059211	2-17	1066933	3-16
1048743	3-14	1059221	2-21	1066952	3-14
1048950	3-28	1059252	3-14, 3-16	1066957	3-18
1048974	2-55	1059269	2-19	1066972	3-16
1049017	3-14	1059276	2-19	1066980	3-18
1049061	3-14	1059285	2-19	1067053	2-156
1049158	2-101, 2-103	1059286	2-19	1067057	2-158
1049860	2-115	1059291	2-19	1067058	2-148
		1059307	2-11	1067059	2-111
				1067083	2-144, 2-146, 2-148

CROSS REFERENCE

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
1067084	2-144, 2-146	1067889	3-18	1071243	2-51
1067085	2-148	1067890	3-18	1071258	2-51
1067086	2-146, 2-148	1067891	3-14	1071376	2-51
1067087	2-144, 2-146, 2-148	1067895	3-18	1071440	2-39, 2-41
1067088	2-146, 2-148, 3-8	1067907	3-18	1071502	2-39
1067089	2-144, 2-146, 2-148	1067909	3-16	1071599	2-43
1067092	2-148	1067910	3-16	1071606	2-35, 2-37
1067093	2-148	1067911	3-14	1071653	2-187
1067094	2-144, 2-146, 2-148	1067912	3-31	1071654	2-187
1067095	2-148	1067917	3-16	1071656	2-51
1067096	2-148	1067918	3-14	1071680	2-47
1067097	2-144, 2-146	1067919	3-18	1071681	3-26
1067098	2-148	1068299	2-154	1071716	2-156, 2-158
1067099	2-144, 2-146	1068687	3-16	1071717	2-156, 2-158
1067100	2-148	1068688	3-16	1071722	2-73
1067101	2-144, 2-146	1068689	3-16	1071854	2-49
1067102	2-144, 2-146	1068690	3-16	1071855	2-49
1067103	2-148	1068751	3-16	1071857	2-187, 2-188
1067106	2-144, 2-146, 2-148	1069019	1-2, 1-4	1071860	2-187, 2-188
1067108	2-144, 2-146, 2-148	1069020	1-2, 1-4	1071864	3-26
1067109	2-144, 2-146, 2-148	1069201	3-16	1071865	3-26
1067110	2-144, 2-146, 2-148	1069210	3-14	1071883	3-26
1067113	2-144, 2-146	1069211	3-14	1072046	3-16
1067114	2-148	1069229	3-16	1072047	3-16
1067115	2-144, 2-146, 2-148	1069231	3-16	1072054	3-22, 3-26
1067153	2-148	1069232	3-14	1072224	2-57
1067154	2-148	1069310	3-16	1072384	2-77
1067177	2-154	1069311	3-18	1072386	2-77
1067180	2-156	1069312	3-18	1072408	2-39, 2-41
1067181	2-156	1069313	3-18	1072454	2-51
1067182	2-156	1069314	3-16	1072456	4-15
1067185	2-154	1069315	3-16	1072476	2-97
1067186	2-154	1069316	3-14	1072531	2-144, 2-146, 2-148
1067187	2-154	1069317	3-16	1072559	2-39, 2-41
1067216	3-18	1069318	3-16	1072632	2-154
1067217	3-16	1069322	3-18	1072633	2-144, 2-146, 2-148
1067298	2-148	1069326	3-14, 3-16, 3-18	1072649	2-144, 2-146, 2-148
1067299	2-144, 2-146	1069330	3-16	1073641	2-13, 2-15
1067300	2-144, 2-146	1069580	3-34	1074155	2-101, 2-115
1067301	2-148	1069681	3-14	1074156	2-115
1067661	2-144, 2-146, 2-148, 3-8	1069687	3-14	10832	2-156, 2-158
1067662	3-8	1069688	3-14, 3-16	10844	5-17
1067773	2-150, 2-152	1070324	3-34	10845	5-17
1067869	3-14	1070348	2-37	10851	5-29
1067870	3-16	1070833	2-43, 2-45	10852	5-29
1067872	3-14	1070920	2-43, 2-45	10959	2-105
1067873	3-16	1070926	2-45	11635	1-2, 1-3, 2-101
1067874	3-14	1070976	2-77	1201894	2-13, 2-15
1067875	3-14	1070999	2-35, 2-37	1210746	2-115
1067876	3-18	1071010	2-77	1210785	2-111
1067877	3-18	1071014	2-77	1210796	2-115
1067878	3-14	1071053	2-79	1210805	2-121
1067879	3-18	1071132	3-34	1210807	2-101, 2-105, 2-117
1067880	3-18	1071136	2-47	1210813	2-111
1067881	3-18	1071138	2-47	1210931	2-111
1067884	3-18	1071141	3-26	1210940	2-111
1067885	3-18	1071155	2-35	1210948	2-111
1067886	3-16	1071186	2-47	1210954	2-111
1067887	3-16	1071229	2-51	1210993	2-101
		1071242	2-51	1210996	2-115

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
1211007	2-115	1213673	2-101	21198	2-97, 2-156
1211012	2-109	1213817	2-115	21246	2-5
1211024	2-109	1213825	2-115	21933	4-3
1211061	2-105, 2-107	1213971	2-101, 2-103, 3-10	21934	4-3
1211089	2-105	1214034	3-10	21935	4-3
1211096	2-105, 2-107	1214092	2-101	222158	2-111, 2-150, 2-152
1211263	2-115	1214146	2-7	222159	3-20, 3-24
1211333	2-117	1214152	3-10	222196	2-123, 2-129, 3-8
1211353	2-119	1214153	3-10	222236	2-97
1211378	2-119	1215646	2-109	222290	2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-187, 2-188
1211379	2-119	12267	2-121, 2-131, 2-134	222460	2-89, 2-91, 2-121, 2-131, 2-134
1211382	2-119	12277	2-136	222497	2-51, 2-67, 2-69
1211409	2-119	12916	5-7	22290	2-31, 2-33, 2-129, 3-8
1211554	2-115	13015	2-49, 2-65	22297	2-77
1211566	2-115	13248	2-97, 2-160, 2-163	22308-3	2-55
1211570	2-117	13773	2-136	223350	2-11
1211585	2-103	13865	2-129, 3-8	223609	2-121
1211682	2-115	13904	4-5, 4-7	23156	2-55
1211685	2-119	13907	4-5, 4-7, 4-13	24012	2-51, 2-67, 2-69
1211691	2-117	140916	3-34	24047	2-55
1212087	2-111	140962	2-13, 2-15, 3-28	24265	2-103, 2-115
1212134	2-7	14242	2-89, 2-91	24339	2-79, 2-81, 2-91
1212137	2-5	14432	2-43, 2-45, 2-63	24899	2-136
1212149	2-115	14605	2-95	24928-1	2-55
1212373	2-105, 2-107	150709	3-20	24976	2-57
1212389	2-109	15331	2-95	25014	2-51, 2-67, 2-69, 3-18
1212410	2-111	15555-2	2-61	25122	1-1, 2-150, 2-152
1212440	1-2, 1-3, 2-105, 2-107	15675	2-109, 2-115, 2-119, 2-121	25312	3-35
1212451	2-7	16213	2-97, 2-99	25643	1-3
1212460	1-2, 1-3, 2-101, 2-103	16376	2-57	25887	2-136
1212509	1-2, 1-3, 2-101	16411	1-2, 1-3	26395-2	2-5
1212510	1-2, 1-3, 2-101	16412	1-2, 1-3	26496	2-55
1212512	2-115	16735	2-11, 2-17, 2-19, 2-21, 2-57, 2-156, 3-14	26663	2-93
1212516	1-2, 1-3, 2-101, 2-103	16930	2-5, 2-69, 2-113	27767	3-20
1212570	1-2, 1-3, 2-105, 2-107	16931	2-47, 2-55, 2-117, 2-136, 3-10, 3-22	27990	3-26
1212592	2-117	17414	2-55, 2-61	28296	2-109
1212709	2-117	19064	2-17	29558	2-121, 2-129, 3-8
1212756	1-2, 1-3, 2-105, 2-107	19065	2-5, 2-93, 2-109	30013	2-17, 2-101, 2-117
1212820	2-111	19066	2-11, 2-17, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-39, 2-41, 2-59, 2-109, 2-111, 2-119, 2-121, 2-131, 3-3, 3-5, 3-10, 3-22, 3-26, 3-34	30125	5-10
1212908	2-5	19207	2-191, 2-194	30131	5-20
1212911	2-7	19252	2-57	30136	5-26
1212912	2-5	19312	2-39, 2-41	30251	2-136
1212959	2-5	19580	2-99	30252	2-136
1213191	2-115	19583	2-79, 2-81	30253	2-136
1213221	2-115	19760	2-55	30255	2-136
1213263	2-101, 2-103	20432	5-19	30406	2-119
1213278	2-101, 2-103	20433	5-19	30407	2-57
1213336	2-7	21168	2-11, 2-111	31249	2-93
1213382	2-115	21194	2-77	313552	3-8
1213482	3-10	21196	2-35, 2-37	31525	2-65, 3-22, 3-26
1213549	2-105, 2-107			31613	1-1, 1-3, 2-150, 2-152
1213565	2-101, 2-103, 3-10			31701	2-83
1213604	2-101, 2-103			31922	3-5
1213656	2-123, 2-126, 3-8			32126	2-79
				32183	2-61

CROSS REFERENCE

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
32483	2-31, 2-33, 2-39, 2-41, 2-97, 2-99, 2-101, 2-109, 3-3, 3-5	360370	2-13, 2-15	372912	5-10
32485	2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-35, 2-37, 2-89, 2-121, 2-123, 2-136, 2-156, 2-158, 3-26	360460	2-121	372913	5-10
32486	2-31, 2-33, 2-35, 2-37, 2-83, 2-89, 2-91, 2-95, 2-121, 2-123	360801	2-121	372917	5-20, 5-21
32490	1-2, 1-3, 2-53, 2-61, 2-105, 2-107, 3-10, 3-20, 3-24	360943	2-101, 2-109, 2-115	372928	5-10
32491	1-2, 1-3, 2-5, 2-7, 2-9, 2-11, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-35, 2-37, 2-43, 2-45, 2-47, 2-51, 2-55, 2-57, 2-63, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-79, 2-81, 2-97, 2-101, 2-103, 2-105, 2-107, 2-109, 2-117, 2-129, 2-134, 2-165, 3-8, 3-10, 3-14, 3-22	360973	2-17, 3-34	373226	4-11
32492	2-7, 2-9, 2-35, 2-37, 2-49, 2-51, 2-57, 2-65, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-95, 2-111, 2-119, 2-123, 2-126, 2-129, 2-134, 3-8, 3-12, 3-18, 3-26	361023	2-150, 2-152	373236	4-11
32493	2-5, 2-69, 2-103, 2-105, 2-113	361075	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	373291	4-11
32522	2-89	361366	5-4	373297	4-11
32598	2-89, 2-91, 2-111	361372	5-5	373298	4-11
32716	2-121, 2-131, 2-134	361373	5-20	373299	4-11
32960	2-73, 2-75	361374	5-7, 5-10	373317	4-13
32982	2-150, 2-152	361375	5-26	373327	4-13
32983	2-13, 2-15	361389	5-7	373336	4-13
32984	2-49, 2-65	361392	5-12	373337	4-13
32987	2-79, 2-81, 2-136	361395	5-17	373346	4-13
33580	4-11	361401	5-7	373389	4-13
33807	2-131	361428	5-4	373391	4-13
33928	2-93	361430	5-28	373393	4-13
33932	2-93	361436	5-3	373394	4-13
34178	4-11	361440	5-8	373395	4-13
34816	2-23, 2-27	361589	5-12	373396	4-13
34821	2-65	36159	2-39, 2-41	373398	4-13
34823	2-65	363087	2-131, 2-134	373402	4-13
34877	2-57	36328	2-83, 2-103, 2-105, 2-136, 2-158	373413	4-13
35529	2-111	363976	2-93	373429	4-13
35707	2-55, 2-65	364779	2-61	373430	4-13
35710	2-55	364805	2-67, 2-69	373431	4-13
35886	2-81	365066	2-61	373434	4-13
35973	2-136	36643	2-65	373435	4-11
360369	2-13, 2-15	367403	2-121	373436	4-11
		367404	2-111	373437	4-11
		367679	2-101, 2-103	373438	4-11
		367950	3-10	373493	4-13
		367974	3-10	373543	4-11
		368090	5-29	373545	4-11
		368091	5-29	373619	2-33
		368197	2-134	373637	4-5, 4-7
		369481	2-83	373639	4-5, 4-7
		369704	2-5	373640	4-5, 4-7
		369746	1-1, 1-3, 2-43, 2-45, 2-63	373642	4-5, 4-7
		369747	2-43, 2-45, 2-63	373646	4-5, 4-7
		369781	2-89, 2-91, 2-121	373647	4-5, 4-7
		370008	2-3	373656	4-5, 4-7
		370009	2-3	373657	4-5, 4-7
		370181	2-7, 2-9, 2-84, 2-87, 2-91	373658	4-5, 4-7
		371017	5-9	373663	4-5, 4-7
		371790	3-36	373665	4-5, 4-7
		371972	1-1	373684	4-5, 4-7
		372440	1-1, 2-53	373685	4-5, 4-7
		372571	1-1	373690	4-5, 4-7
		372863	3-36	373691	4-5, 4-7
		372901	5-10	373692	4-5, 4-7
		372904	5-10	373693	4-7
		372905	5-11	373694	4-5, 4-7
		372906	5-5	373698	2-79
		372907	5-5	373699	4-13
				373700	4-13
				373701	4-13
				373704	2-33
				373707	2-156, 2-158

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
373708	2-156, 2-158	39283	2-57, 2-65, 2-83, 3-12, 3-26	41186	2-65, 2-97, 2-136, 3-22
374000	2-191, 2-194	39284	2-51, 2-57, 2-97, 2-111, 3-26	41187	2-7, 2-9, 3-26
374224	2-191, 2-194	39285	2-57, 2-111, 2-160, 2-163, 3-22	41342	2-5, 2-65, 2-121
374560	2-79	39311	2-121	41346	2-35, 2-37
374563	2-79	39312	2-134	41359	2-95, 2-97, 2-99
374710	2-89	39313	2-83	41361	2-49, 2-65
377084	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	39322	2-119	41430	2-5, 2-35, 2-37, 2-57, 2-65, 2-69, 2-73, 2-75, 2-91, 2-97, 2-111, 2-121, 2-134, 3-12, 3-22, 3-26
377165	2-5	39324	2-65	41517	2-83
377249	2-136	393359	3-22	41619	2-7, 2-9, 2-83
377537	1-2, 1-3	393370	3-22	41973	5-13, 5-15, 5-27, 5-29
377538	1-2, 1-3	393371	3-22	42011	2-65
377540	1-2, 1-3	393400	5-17	42120-1	2-111
379656	2-59	393401	2-59	43290	2-129, 2-134, 3-8
379684	2-131	39349	2-49, 2-51, 2-57, 2-65, 2-73, 2-75, 2-79, 2-97, 2-121, 3-14	43454	2-109
379686	2-131	39350	2-79, 2-81, 2-160, 2-163	43555	3-22, 3-26
380521	2-57	393504	5-5	43611	2-19
380559	2-59	393566	5-20	43844	2-53, 2-61, 2-71, 2-73, 2-75
381391	2-43, 2-45, 2-75	393570	5-3	44906	2-109
383139	2-136	393588	5-8	44961	2-71, 2-123, 2-126
383142	2-136	393598	5-12	45181	2-93
383143	2-136	39394	2-123, 2-126, 3-8	45261	2-123, 2-129, 3-8
383161	2-5	39395	2-136	45622	4-11
383194	2-134	394922	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	45623	4-11
383202	2-191, 2-194	39507	5-20	45780	2-5
383203	2-136, 2-191, 2-194	39562	2-89	45786	2-84, 2-87, 2-91
383205	2-131, 2-134	395973	2-160, 2-163	46236	2-115
383255	2-83	396810	2-165	462433	2-33
383981	2-53	397826	2-121	46480	2-165
384418	2-115	397889	2-23, 2-27, 3-10	46482	2-150, 2-152, 2-160, 2-163
384419	2-115	39827	1-3	46559	2-123, 2-126, 3-8
384859	5-29	398279	1-1, 2-43, 2-45, 2-63	46563	2-93
384871	5-9	398481	2-191, 2-194	47167	3-20
384872	5-7, 5-11, 5-29	398501	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	47501	2-123, 2-126, 3-8
384874	5-10	398508	2-23, 2-27	47566	2-61
388153	2-31, 2-33	398528	2-23, 2-27	47585	2-31, 2-33
388500	5-21	398806	2-19, 2-21	47720	2-55
38968	4-11	40166	5-20, 5-26, 5-27	47801	2-79, 2-81
39005	2-89, 2-129, 3-8	40352	2-89	48985	2-89
39051	5-3	40407	5-27	49034	3-12, 3-14
39062	5-3	40409	5-11	49177	2-13, 2-15
39065	5-7, 5-23, 5-27	40418	5-29	49266	2-61, 2-73, 2-75, 3-3, 3-5
39073	5-4, 5-5	40607	2-115	49697	2-109
39087	5-3	40625	2-154	49800	2-13, 2-15, 2-17, 2-109
39088	5-3, 5-5	40678	2-61	49883	2-47
39094	5-4	41139	2-65, 2-109	50850	2-119
39121	5-7, 5-23, 5-27	41140	2-57, 2-101, 2-115, 2-119, 3-22, 3-26	50902	2-55, 3-26
39160	5-23	41141	2-65, 3-26	51109	2-93
39197	5-15	41142	2-5, 2-35, 2-37, 2-49, 2-57	51225	2-123, 2-129, 3-8
39239	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	41178	1-2, 1-3, 2-101	51332	2-67, 2-69, 5-11
392611	2-65				
392645	2-55				
39272	2-49, 2-65				
39277	2-19, 2-65, 2-73, 2-75, 2-81, 2-93, 2-117, 3-14				
39278	2-51, 2-67, 2-69, 2-121				
39279	2-111, 2-165				

CROSS REFERENCE

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
51338	2-79, 2-81, 2-89, 2-91	58589	2-55	70198	5-19
51339	2-79, 2-81, 2-89, 2-91	58592	2-150, 2-152	70199	5-19
51534	2-129, 3-8	58842	2-79	70200	5-19
51538	2-95, 2-123, 2-129, 3-8	59009	2-93	70201	5-19
51560-5	2-43, 2-45, 2-63	59015	2-61	70202	5-19
51564	2-136	59192	2-7, 2-9	70203	5-19
51715	2-136	59194	2-9	70204	5-19
51813	2-121	59195	2-7	70205	5-19
52405	4-11	59440	2-3	70206	5-19
53029	2-61	59538	2-9	70207	5-19
53400-1	2-55	59542	2-111	70208	5-19
53400-4	2-55	59634	2-129, 3-8	70209	5-19
53468	2-123, 2-126, 3-8	59649	2-97	70210	5-19
53816	2-84, 2-87	59658	2-121	70211	5-19
53817	1-1, 1-3, 2-84, 2-87	59767	2-191, 2-194	70212	5-19
53818	2-84, 2-87	59899	2-121	70213	5-19
53819	2-84, 2-87	60751	3-5	70280	2-84, 2-87
53819-2	2-84, 2-87	610943	3-10	70622	2-31, 2-33
54051	2-79, 2-81	611140	3-16	70623	2-31, 2-33
54052	2-79, 2-81	630448	2-105, 2-107	70709	2-31, 2-33
54086	2-81	63296	2-111	70717	2-31, 2-33
54087	2-79, 2-81	63378	2-13, 2-15	70887	5-3
54182	2-5	63511	2-150, 2-152	70888	5-3
54190	1-1, 1-3	63810	2-57, 3-20, 3-24	70889	5-4
54204	2-136	64173	2-121	70897	5-5
54274	2-73, 2-75, 2-160, 2-163	64425	2-121	70900	5-7
54333	2-61	64489	2-97	70901	5-7
54390	2-89, 2-91	64886	2-79	70902	5-7
54400	2-89, 2-121	64887	2-79	70903	5-7
54577	2-89	65145-1	2-156, 2-158	70904	5-7
54878	2-136	66018	2-3	70905	5-7
54911-16	2-57	66019	2-3	70906	5-7
54911-32	2-71, 2-77	66185	2-49	70907	5-7
54922	2-3	66187	5-4	70911	5-7
54923	2-3	66188	2-191, 2-194	70912	5-7
54925	2-3	66194	5-5	70913	5-7, 5-10
54927	2-3	66204	5-17	70919	5-8
54995	2-121, 2-131	66207	5-17	70920	5-8
55779	2-136	66211	2-89	70923	5-9
55837	2-57	66213	2-89	70924	5-9
55845	3-22, 3-26	67366	2-111	70925	5-9
55847	5-8	67665	2-91	70929	5-10
55849	1-3, 2-57	67767	2-105, 2-115	70934	5-11
55926	4-13	68872	2-49, 2-65	70935	5-11
56185	2-31, 2-33	68873	2-49	70936	5-12
56186	2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-59	69461	2-13, 2-15	70937	5-12
56228	2-136	69904	2-5	70941	5-17
56976A	2-55	69915	2-5	70942	5-17
57315	2-79	69972	2-103, 2-105	70943	5-17
57773	2-35, 2-37, 2-57	70096	4-13	70945	5-17
57824	2-136	70100	4-13	70946	5-17
58056	2-81	70157	2-79, 2-105, 2-107, 2-123, 2-126, 2-165	70947	5-17
58078	2-89	70158	2-89	70948	5-9
58228	2-35, 2-37, 2-57	70161	2-89	70954	5-17
58286	2-57, 2-65	70165	2-59, 5-23	70955	5-17
		70173	2-61	70956	5-18
		70188	5-23	70965	5-20
		70196	5-19	70966	5-20
		70197	5-19	70967	5-20
				70968	5-20

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
70972	5-23	73494	5-12	73586	5-25
70973	5-23	73497	5-12	73588	5-23, 5-25
70974	5-23	73498	5-12	73589	5-23, 5-25
70977	5-13	73499	5-12	73590	5-23, 5-25
70978	5-13	73500	5-12	73593	5-13
70982	5-27	73502	5-12	73594	5-13
70983	5-27	73504	5-12	73596	5-13
70984	5-27	73506	5-12	73597	5-13
70989	5-28	73507	5-12	73598	5-13
70991	5-28	73508	5-12	73599	5-13
70992	5-28	73509	5-15	73600	5-13
70994	5-29	73511	5-15	73601	5-13
70998	5-3	73512	5-15	73602	5-13
70999	5-3	73513	5-15	73603	5-13
71373	2-89	73514	5-15	73604	5-13
71385	2-59	73515	5-15	73606	5-26
71388	2-59	73516	5-15	73610	5-26
71539	2-39, 2-41, 2-59	73517	5-15	73619	5-27
71579	2-5	73518	5-15	73621	5-27
71985	5-3	73519	5-15	73622	5-27
71986	5-3	73520	5-17	73623	5-27
71987	5-3	73521	5-17	73624	5-27
71988	5-3	73522	5-17	73625	5-27
71990	5-3	73523	5-17	73626	5-27
71991	5-3	73524	5-17	73631	5-28
71992	5-3	73525	5-17	73632	5-29
71993	5-3	73526	5-17	73633	5-29
71995	5-28	73527	5-17	73634	5-29
71996	5-5	73528	5-17	73737	2-65
71997	5-5	73529	5-17	74027	3-18
72010	5-5	73530	5-17	74098	4-5, 4-7
72013	5-7	73532	5-17	74122	4-11
72014	5-7	73533	5-18	74123	4-11
72015	5-7	73545	5-19	74165	4-11
72016	5-7	73547	5-19	74166	4-11
72019	5-7	73551	5-19	74167	4-11
72381	2-191, 2-194	73554	5-20	74168	4-11
72489	2-61	73555	5-20	74180	4-13
72926	2-79, 2-83	73560	5-20	74183	4-3
72968	2-5, 2-75, 2-103	73561	5-23	74185	4-3
72970	2-31, 2-33, 2-59, 2-73	73562	5-23	74193	4-3
72977	2-49, 2-65	73563	5-23	74196	4-3
72993	5-7	73565	5-23	74222	4-3
72994	5-7	73567	5-25	74225	4-13
72998	5-9	73568	5-25	74226	4-13
73281	2-79	73569	5-25	74232	4-3
73411	2-97, 2-99	73570	5-25	74237	4-13
73471	2-71	73571	5-25	74243	4-3
73479	5-9	73572	5-25	74244	4-3
73481	5-11	73573	5-25	74245	4-3
73482	5-10	73574	5-25	74249	4-11
73483	5-10	73575	5-25	74259	4-13
73484	5-10	73576	5-25	74405	2-57, 5-19
73487	5-11	73577	5-25	74455	2-119
73488	5-11	73578	5-25	75934	2-97, 2-99
73489	5-11	73579	5-25	75968	2-31, 2-33
73491	5-12	73580	5-25	762156	2-150, 2-152
73492	5-12	73581	5-25	762179	2-123, 2-126
73493	5-12	73582	5-25	762180	2-71
		73585	5-25		

CROSS REFERENCE

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
762425	2-111, 2-117, 2-150, 2-152	83159	3-5	9004363	5-17
762426	2-79, 2-160, 2-163	84170	2-97, 2-99	9004368	5-13
762427	2-81, 2-105, 2-107, 2-129, 2-134, 2-165, 3-8	84581	2-123, 2-126, 3-8	9004369	5-13
762428	2-33, 2-73, 2-75, 2-134, 2-165	84635	5-23, 5-25	9004371	5-13
762432	2-79, 2-81	84636	5-13	9004372	5-13
762433	2-31, 2-160, 2-163, 2-165	84638	5-20	9004373	5-13
762438	2-33, 2-165	84644	5-23	9004374	5-26
762439	2-123, 2-126, 2-156, 2-158, 3-8	84648	5-25	9004375	5-26
762445	2-117, 2-136, 2-160, 2-163	84649	5-25	9004376	5-23
762456	2-73, 2-75, 2-156, 2-158	84650	5-25	9004379	5-28
762463	2-150, 2-152	84651	5-23, 5-25	9004381	5-28
762466	2-156	84660	3-36	9004382	5-28
762468	2-79, 2-158	86240	2-89, 2-131, 2-134	9004385	5-27
762469	2-150, 2-152, 2-156	86328	2-77	9004386	5-27
762481	2-150, 2-152	86618	2-119	9004389	5-20
762484	2-150, 2-152	86799	2-11	9004390	5-20
762492	2-150, 2-152, 2-154	86866	2-95	9004393	5-20
762516	2-188	86877	2-194	9004395	5-21
763042	2-121	86953	2-121	9004396	5-21
763045	3-10	87172	3-33	9004397	5-21
76426	3-14	87308	3-26	9004398	5-21
76570	2-7, 2-9, 2-57, 2-95, 2-97, 2-121, 2-129, 3-8	87316	2-13, 2-15, 3-28	9004399	5-21
767407	2-158	87738	2-73, 2-75	9004400	5-21
767410	2-160, 2-163	87816	2-93	9004402	5-8
767422	3-8	9000355	2-53, 2-61	9004403	5-8
767430	2-160, 2-163	9000845	3-5	9004404	5-8
767441	2-144, 2-146, 2-148	9000846	3-3	9004405	5-8
769077	2-160, 2-163	9000879	3-3, 3-5	9004406	5-8, 5-11
76956	2-65	9001101	5-21	9004407	5-8
76957	3-22	9003868	5-8	9004409	5-12
77002	2-61	9003869	5-8	9004410	5-12
77003	4-5, 4-7	9003870	5-8	9004431	5-3
77005	4-5, 4-7	9003888	5-4	9004432	5-7
77006	4-5, 4-7	9003891	5-18	9004433	5-10
771090	2-31, 2-33	9003933	3-35	9004435	5-4
77214	2-57	9004070	3-8	9004436	5-9
77345	2-79	9004080	3-36	9004437	5-9
78122	2-55	9004081	3-36	9004438	5-9
79380	3-10	9004082	3-36	9004439	5-9
79381	2-71, 2-77	9004083	3-36	9004440	5-15
79399	2-57	9004086	3-36	9004441	5-17
79828	4-11	9004087	3-36	9004442	5-18
79868	2-165	9004088	3-36	9004443	5-18
80061	3-14	9004089	3-36	9004444	5-18
80395	2-123, 2-129, 3-8	9004090	3-36	9004445	5-13
81710	3-22	9004283	5-28	9004446	5-26
82200	3-3	9004325	2-25, 2-29	9004447	5-26
82733	2-101, 2-103	9004335	5-3	9004448	5-28
82829	2-109	9004337	5-3	9004449	5-27
82839	2-95	9004338	5-4	9004450	5-20
		9004339	5-4	9004451	5-20
		9004340	5-5	9004454	5-23
		9004341	5-5	9004513	2-25, 2-29
		9004346	5-7	9004518	2-150, 2-152
		9004347	5-7	9004522	2-65
		9004348	5-4	9004523	2-65
		9004349	5-9	9004524	3-28
		9004350	5-9	9004526	3-30
		9004358	5-15	9004527	2-111
		9004361	5-17		

Part Number	Page Number	Part Number	Page Number	Part Number	Page Number
9004528	2-23, 2-25, 2-27, 2-29	9004660	3-36	9013317	3-36, 3-37
9004529	2-23, 2-27	9004661	3-36	9013364	2-115
9004543	1-1	9004662	3-36	9013366	2-101, 2-103
9004545	1-1, 1-3, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29	9004663	3-36	9013446	3-10
9004574	2-95	9004664	3-36	9013447	3-10
9004575	2-95	9004665	3-36	9013448	3-10
9004590	4-9	9004666	3-36	99321	1-2, 1-4
9004591	4-9	9004727	3-36	99997	2-84, 2-87
9004592	4-9	9004728	3-36		
9004593	4-9	9004729	3-37		
9004594	4-9	9004730	3-37		
9004595	4-9	9004775	5-28		
9004596	4-9	9004865	2-91		
9004597	4-9	9004867	2-91		
9004598	4-9	9004868	2-91		
9004599	4-9	9004869	2-91		
9004600	4-9	9004870	2-91		
9004601	4-9	9004871	2-91		
9004602	4-9	9004873	2-91		
9004603	4-9	9007131	3-3, 3-5		
9004621	3-36	9007181	3-3		
9004622	3-36	9007380	1-1		
9004623	3-36	9007385	1-1		
9004624	3-36	9007973	2-21		
9004625	3-36	9007974	2-17		
9004626	3-36	9007975	2-17		
9004627	3-36	9007976	2-19		
9004628	3-36	9007977	2-11		
9004629	3-37	9007978	2-11		
9004630	3-37	9008178	3-36		
9004631	3-37	9008195	3-33		
9004632	3-37	9008198	3-5		
9004633	3-37	9008199	3-3		
9004634	3-37	9008200	3-12		
9004635	3-37	9008228	2-67, 2-69		
9004636	3-37	9009218	3-14		
9004637	3-37	9009219	3-14		
9004638	3-37	9009220	3-18		
9004639	3-37	9009247	2-115		
9004640	3-37	9010085	3-34		
9004641	3-37	9010086	3-34		
9004642	3-37	9010202	2-47		
9004644	1-3	9010203	2-47		
9004645	3-36	9010622	1-1		
9004646	3-36	9010627	1-2, 2-35, 2-37		
9004647	3-36	9011154	2-160, 2-163		
9004648	3-36	9012585	4-15		
9004649	3-36	9012587	4-15		
9004650	3-36	9012589	4-15		
9004651	3-36	9012590	4-15		
9004652	3-36	9012591	4-15		
9004653	3-36	9012592	4-15		
9004654	3-36	9012593	4-15		
9004655	3-36	9012594	4-15		
9004656	3-36	9012595	4-15		
9004657	3-36	9013115	1-2, 1-3, 2-101		
9004658	3-36	9013116	1-2, 1-3, 2-105, 2-107		
9004659	3-36	9013315	3-36		
		9013316	3-36		

PART DESCRIPTION TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST

A

Actuator, Govnr, Dsl, 2-59
 Actuator, Valve, Bypass, 4-13
 Adapter, Actuator, Govnr, Eng, Dsl, 2-59
 Adapter, Hsng, Flywheel [1505, Kubo], 2-57
 Adaptor Assy, Pump, Hyd, 4-13
 Adjuster Kit, Manual, W/ Pivot, 2-91
 Alarm Assy, Backup, 12-24vdc 82-107dba, 3-3, 3-5
 Alternator, 12vdc, 075a [Valeo], 2-65
 Angle, 2-129, 3-8
 Angle Wldt, Bmpr, Tower, Lh, 3-33
 Angle Wldt, Bmpr, Tower, Rh, 3-33
 Angle Wldt, Mtg, Shagr, 2-119
 Angle, Keeper, Cable, 2-131
 Angle, Mtg, Cover, Hppr, 2-109
 Angle, Mtg, Ground, 3-22, 3-26
 Antenna, Telem, 110 In [Gprs], 3-34
 Arm Wldt, Alternator, Dsl, 2-65
 Arm Wldt, Brush, Main, Drive, Lh, 2-136
 Arm Wldt, Brush, Side, 2-123, 2-129, 3-8
 Arm Wldt, Hppr, Rear Dump, 2-111
 Arm Wldt, Lever, 2-121
 Arm Wldt, Neutral, 2-97
 Arm, Alternator, Adj [Mit 2013], 2-47
 Arm, Brush, Main, W/ Label, 2-136
 Arm, Brush, Side, 2-123
 Arm, Linkage, Side Brush, 2-129, 3-8
 Arm, Rocker [Ku], 5-12
 Arm, Safety, Hppr, W/ Label, Replmt, 2-111
 Arm, Wiper, Windshield, 3-14
 Armature, Motor [Ku], 5-19
 Armrest, 4-15
 Axle Wldt, Rear, 4 Wheel, 2-81

B

Ball, Cshft [Ku], 5-17
 Ball, Relief, Oil [Ku], 5-7
 Bar, Flat, Ss 0.12 1.5 X 18.5l, 4/0.5h, 2-101
 Bar, Flat, Stil 0.19, 01.50 X 04.1l, 2-79
 Bar, Flat, Stil 0.38, 01.00 X 03.3l, 2-61
 Bar, Flt, Stil 0.38, 01.50 X 03.0l, 1/6h, 2-83
 Battery, Wet, 12vdc 0475cca, 2-49
 Battery, Wet, 12vdc 0600cca, 2-65
 Bearing, 5-19
 Bearing [Ku], 5-8
 Bearing Assy, Cup / Cone, 45mmb, 2-81
 Bearing Kit [Cil], 4-3
 Bearing, Ball [Ku], 5-13, 5-28
 Bearing, Ball, 8mmb X 22mmd X 7mmw, 2-97
 Bearing, Ball, 1.38b 2.83d 0.67w, 2-136
 Bearing, Case [Ku], 5-9
 Bearing, Cone, 1.38b 0.71w, 2-79, 2-81, 2-89, 2-91
 Bearing, Cone, Pump, Hyd, 4-13

Bearing, Cshft [Ku], 5-17
 Bearing, Cshft, -.2mm [Ku], 5-17
 Bearing, Cshft, Std [Ku], 5-9, 5-17
 Bearing, Cup, 4-13
 Bearing, Cup, 2.56d 0.55w, 2-79, 2-81, 2-89, 2-91
 Bearing, Flng, 0.75b 1.00d 0.75l, Bnz, 2-97
 Bearing, Flng, 2hole, 0.50b, 2-31, 2-33
 Bearing, Flng, 2hole, 0.50b [Nyl], 2-31, 2-33
 Bearing, Flng, 2hole, 0.75b, 2-93
 Bearing, Journal-1.25 I.D. X .75 Lg, 2-105, 2-107
 Bearing, Rod, Connecting [-.2mm, Ku], 5-17
 Bearing, Rod, Connecting [-.4mm, Ku], 5-17
 Bearing, Rod, Connecting, Std [Ku], 5-17
 Bearing, Self Align, 1.25b 2.00d, 2-111
 Bearing, Thrust [-.4mm, Ku], 5-17
 Bearing, Thrust [Ku], 5-17
 Bearing, Thrust, 0.66b 1.25d 0.06w, 2-131
 Bearing, Thrust, Pump, Hyd, 4-13
 Bearing, Thrust, Std [Ku], 5-17
 Bearing, W/ Collar, 0.75b 1.85d 1.06w, 2-136
 Bellows, Seat, 4-15
 Belt Kit, W/ Installation Tool, 5-28
 Belt, Ribbed, 39.0l, 1-1
 Belt, Ribbed, 55.1l, 1-1
 Belt, Ribbed, Alternator, 40.25l, 2-47
 Belt, Ribbed, Alternator, A/C, 51.125l, 3-26
 Belt, V, 37.3l [Ax], 1-3, 3-22
 Belt, V, 42.0l [Hc41], 2-65
 Belt, V, 42.5l [3v], 1-3
 Bezel, Switch [3 Gang], 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Blade, Wiper, Windshield, 3-14
 Block, Nylon, 2-101, 2-103, 3-10
 Block, Spacer, Hinge, 3-10
 Blown, Fan, Motor, 4-9
 Bolt, 5-7, 5-9, 5-11, 5-12, 5-19, 5-29
 Bolt [Ku], 5-4, 5-8, 5-11, 5-18, 5-23, 5-27, 5-29
 Bolt, Adjustment Assy [Ku], 5-26
 Bolt, Carriage, M8 X 1.25 X 30, 1-2, 1-3, 2-101, 2-103
 Bolt, Carriage, M8 X 1.25 X 40, 2-5
 Bolt, Eye, M10 X 1.50 X 117mm, 08.00 Eye, 2-134
 Bolt, Flng, 5-8
 Bolt, Hex [Ku], 5-13, 5-15, 5-23, 5-27, 5-29
 Bolt, Hold-Down, Battery 08.5l, 2-49, 2-65
 Bolt, Motor, Hyd, 4-11
 Bolt, Shld, .25d X 1.25, #10-24, 2-93
 Bolt, Shld, .31d X 1.00, .25-20, 2-97, 2-99

Bolt, Shld, 1.37d X 5.13l, 1.1-18 Drilled, 2-79
 Bolt, U, .50-20 X 6.00, 4.13id, 2-83
 Boot, 90deg .50id 1.00id 2.50l, Red, 2-49, 2-65, 3-20, 3-24
 Boot, Bellows, 3.1l 4.4w 2.8h 1hole, Neo, 2-31, 2-33
 Boot, Terminal, Battery, 02-01ga, Blk, 2-49, 2-65
 Boot, Terminal, Battery, 02-01ga, Red, 2-49
 Box, Instrument, li, Trimmed, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Box, Lower, Cyclone, Trimmed, 2-115
 Box, Pre-Filter, Upper, 2-115
 Brace Wldt, Sppt, 2-17
 Bracket Wldt, 2-115, 2-121
 Bracket Wldt, Alternator [S30 Mit2013], 2-47
 Bracket Wldt, Arm, 2-121
 Bracket Wldt, Brush, Side, 2-121
 Bracket Wldt, Door, 2-105, 2-107
 Bracket Wldt, Door, Front, 2-101, 2-103, 3-10
 Bracket Wldt, Fltr, 2-119
 Bracket Wldt, Linkage, Propel [Mits], 2-97
 Bracket Wldt, Mtg, Alternator, Dsl, 2-65
 Bracket Wldt, Mtg, Bmpr, 3-33
 Bracket Wldt, Mtg, Bumper, 2-111
 Bracket Wldt, Mtg, Compressor, 3-22, 3-26
 Bracket Wldt, Mtg, Cyl, 2-134
 Bracket Wldt, Mtg, Door, Hppr, 2-105
 Bracket Wldt, Mtg, Eng, Front, 2-35, 2-37
 Bracket Wldt, Mtg, Eng, Rear [Mit 2013], 2-35, 2-37
 Bracket Wldt, Mtg, Fan, 2-117
 Bracket Wldt, Mtg, Hppr, Lh, 2-111
 Bracket Wldt, Mtg, Hppr, Rh, 2-111
 Bracket Wldt, Mtg, Motor, 2-73
 Bracket Wldt, Mtg, Motor (S30 and XP only), 2-75
 Bracket Wldt, Mtg, Muffler [Mit 2013], 2-51
 Bracket Wldt, Mtg, Propel, 2-99
 Bracket Wldt, Mtg, Radiator, 2-73, 2-75
 Bracket Wldt, Radiator, 2-73
 Bracket Wldt, Radiator (S30 and XP only), 2-75
 Bracket Wldt, Radiator (S30 X4 only), 2-75
 Bracket Wldt, Reservoir, Hyd, 2-150, 2-152
 Bracket Wldt, Shagr, Filter, 2-119
 Bracket Wldt, Sppt, Cover, Rear, Rh, 2-17
 Bracket Wldt, Sppt, Radiator, Rh, 2-73, 2-75
 Bracket Wldt, Steering, Tilt, 2-31, 2-33
 Bracket Wldt, Tank, Lpg, 2-55
 Bracket, Mtg, Cover, 3-14
 Bracket, Alarm, Backup, 3-3, 3-5
 Bracket, Angle, Hold-Down, Battery, 2-49, 2-65

Bracket, Angle, Keeper, Cable, 2-89, 2-121
 Bracket, Angle, Lintel, 2-19
 Bracket, Angle, Mtg, Relief Valve, 2-55
 Bracket, Angle, Mtg, Seat, 2-13, 2-15
 Bracket, Brush, Stop Adj, 2-134
 Bracket, Coil, Mtg, 4-9
 Bracket, Fan, 2-117
 Bracket, Flap, Recirculation, 2-5
 Bracket, Grill, 2-17
 Bracket, Handle, Latch, 3-18
 Bracket, Latch, Cover, Top, 2-19
 Bracket, Latch, Keeper [Southco], 2-115
 Bracket, Latch, Lh, 2-109
 Bracket, Latch, Rh, 2-109
 Bracket, Latch, Shrd, 2-17
 Bracket, Latch, Shrd, Seat, 2-11
 Bracket, Latch, Side, Door, 2-21
 Bracket, Lift, 2-131
 Bracket, Light, 3-3, 3-5
 Bracket, Mtg, Air-Clnr, 2-43, 2-45, 2-63
 Bracket, Mtg, Alternator [S30 Mit 2013], 2-47
 Bracket, Mtg, Cab, 3-14
 Bracket, Mtg, Cntrl, Eng, 2-59
 Bracket, Mtg, Condenser, 2-73, 2-75
 Bracket, Mtg, Cyclonics, 2-115
 Bracket, Mtg, Eng [Kubota], 2-57
 Bracket, Mtg, Eng, Rear [Kubota], 2-57
 Bracket, Mtg, Fan Shrd, 2-51
 Bracket, Mtg, Heat Shield, 2-67, 2-69
 Bracket, Mtg, Isolator, 2-69
 Bracket, Mtg, Lh, 2-136
 Bracket, Mtg, Mirror, 3-12, 3-14
 Bracket, Mtg, Mirror, Lower, 3-14
 Bracket, Mtg, Mirror, Upper, 3-14
 Bracket, Mtg, Motor, Side Brush, 2-123, 2-126, 3-8
 Bracket, Mtg, Rh, 2-136
 Bracket, Mtg, Rocker Arm [Ku], 5-12
 Bracket, Mtg, Shield, Outlet, 2-51
 Bracket, Mtg, Switch, 2-111
 Bracket, Mtg, Tube, 3-10
 Bracket, Mtg, Wand, 3-10
 Bracket, Muffler, Hanger, 2-51
 Bracket, Prop, Rod, Cover, 2-19
 Bracket, Retainer, Safety, 2-97, 2-99
 Bracket, Retainer, Seal, 2-7, 2-9
 Bracket, Seal, Lh, 2-101, 2-103
 Bracket, Seal, Rh, 2-101, 2-103
 Bracket, Skirt, 2-7, 2-9
 Bracket, Sppt, 3-22, 3-26
 Bracket, Sppt, Alternator, Dsl, 2-65
 Bracket, Sppt, Cover, Rear, Lh, 2-17
 Bracket, Sppt, Hppr Seal, 1-2, 1-3, 2-101, 2-103
 Bracket, Sppt, Hyd Tube, 2-156
 Bracket, Sppt, Prop, Rod, 2-19
 Bracket, Sppt, Radiator, 2-73, 2-75
 Bracket, Sppt, Rear, Shrd, 2-17
 Bracket, Sppt, Shrd, Rear, Lower, Lh, 2-17
 Bracket, Sppt, Shrd, Rear, Lower, Rh, 2-17

Bracket, Sppt, Shrd, Rear, Upper, Lh, 2-17
 Bracket, Support, Tube, 2-81
 Bracket, Switch, 2-131, 2-134
 Bracket, Switch, Reverse, 3-3, 3-5
 Bracket, U, .12, 1.2w 2.3 1.0l, 2/0.6h, 2-121
 Bracket, U, .19, 2.8w 0.9 1.0l, 1/0.3h, 2-136
 Bracket, Wldt, Mtg, Hyd, 2-123, 2-126
 Brake Assy, Drum, Mech, 07.9d [6600]], 2-89
 Brake Kit, Repair, 2-89
 Brake Wldt, Parking, 2-93
 Brake, Knot, Lh, 7.0d, 2-91
 Brake, Knot, Rh, 7.0d, 2-91
 Brush Kit, Side, Lh, Ci [S30], 3-8
 Brush, Disk, Swp, 25.4 D, Flat Wire, 2-3
 Brush, Disk, Swp, 26.0 D, Nylon, 2-3
 Brush, Disk, Swp, 26.0 D, Polypropylene, 2-3
 Brush, Swp, 45L, 5 Double Row Patrol, Nylon, 2-3
 Brush, Swp, 45L, 8 Double Row, Nylon, 2-3
 Brush, Swp, 45L, 8 Double Row, Polypropylene, 2-3
 Brush, Swp, 45L, 8 Double Row, Polypropylene & Wire, 2-3
 Brush, Swp, 45L, 8 Double Row, Wire, 2-3
 Brush, Swp, 45L, 24 Single Row, Natural Fiber & Wire, 2-3
 Brush, Swp, 45L, 24 Single Row, Nylon, 2-3
 Brush, Swp, 45L, Sand Wedge, Polypropylene, 2-3
 Brush, Swp, 45L, Window, Polypropylene, 2-3
 Brushholder, 5-19
 Bumper Kit, Corner, Ci, [S30], 3-33
 Bumper Wldt, Front, 2-111
 Bumper, Rbr, 2.5d X 1.00, 2-83
 Bushing, Flng, 0.44b 1.25d 0.25l, 2-131, 2-134
 Bushing, Gear, Gov [Ku], 5-3
 Bushing, Gear, Idler [Ku], 5-15
 Bushing, Pin, Piston [Ku]16241-21351, 5-17
 Bushing, Sleeve, 0.31b 0.55d 0.38l, Oib, 2-95
 Bushing, Sleeve, 0.37b 0.50d 0.50l, Oib, 2-93
 Bushing, Sleeve, 0.50b 0.59d 0.38l, Stil, 2-121
 Bushing, Sleeve, 0.50b 0.59d 0.62l, Fgl, 2-129, 3-8
 Bushing, Sleeve, 1.00b 1.13d 0.99l, Fgl, 2-111
 Button, Cntrl, Horn, 2-31, 2-33

C

Cable, 06ga 13.0l Blk, 2-35, 2-37, 2-57
 Cable, 06ga 16.0l Red .38ring /.38ring, 2-65
 Cable, Battery, 02ga 33.0l Red .38ring, 2-65
 Cable, Battery, 02ga 36.0l Blk .38ring, 2-65
 Cable, Battery, 2ga, 70l, Black, 2-49
 Cable, Battery, 2ga, 70l, Red, 2-49
 Cable, Brake, 2-89
 Cable, Glv .13d 010.0l .52eye /.52eye, 3-33
 Cable, Glv .13d 063.4l .50eye / M10, 2-121
 Cable, Glv .19 24.5l .3 Eye / M10, 2-131
 Cable, Glv .19d 009.88l .38eye / M10, 2-134
 Cable, Push / Pull, 057.1l M6x1.0/M6x1.0, 2-99
 Cable, Push / Pull, 062.5l M6x1.0/M6x1.0, 2-97
 Cable, Push / Pull, 070.4l M6x1.0/M6x1.0, 2-95
 Cam, 4-13
 Camshaft, 5-13
 Cap, Breather, Hyd (CE Only), 2-150, 2-152
 Cap, Breather, Hyd, 2.4 Ds, 1-1, 2-150, 2-152
 Cap, Enclosure, Hose, 3-10
 Cap, End, Valve, Steering, 4-3
 Cap, Filler, Oil [Ku], 5-7, 5-10
 Cap, Fuel, Tank, 2-53, 2-61
 Cap, Hub, Dust, 2.57d 0.77l, 2-89, 2-91
 Cap, Radiator, 14psi [Stant Ao-2516], 2-73, 2-75
 Cap, Screw, Idler [Ku], 5-26
 Cap, Sealing, 5-5
 Cap, Valve [Ku], 5-12
 Cap, Valve, Tire, Tubeless [Schrader], 2-84, 2-87, 2-91
 Cap, Vinyl, 3.28d 0.45l, 2-136
 Case, Main, Brg Assy, 5-9
 Channel, 2-11
 Channel, .12, 1.5w 0.5 44.6l, 3/0.4h, 2-5
 Channel, Mtg, Fan Motor (S30 X4 only), 2-75
 Channel, Shield, Muffler, 2-67, 2-69
 Clamp [Kubota], 5-8
 Clamp, Cable, Nyl, 0.62d, Nat, 3-34
 Clamp, Cable, Ss, 2.50d X 1.00w, 1hole, 2-79, 2-105, 2-107, 2-123, 2-126, 2-165
 Clamp, Cable, Stil, 0.25d X 0.56w, 1hole, 2-115
 Clamp, Cable, Stil, 0.38d X 0.38w, 1hole, 2-5
 Clamp, Cable, Stil, 0.44d X 0.62w, 1hole, 2-61
 Clamp, Cable, Stil, 0.63d X 0.75w, 1hole, 2-109

CROSS REFERENCE

Clamp, Cable, Stl, 0.69d X 0.62w, 1hole,
2-105, 2-115
Clamp, Cable, Stl, 0.75d X 0.75w, 1hole,
2-156
Clamp, Cable, Stl, 0.9x1.8x0.62w, 1hole,
2-81
Clamp, Cable, Stl, 1.0x2.0x0.62w, 1hole,
2-111
Clamp, Cable, Stl, 1.50d X 0.75w, 1hole,
2-77
Clamp, Cable, Stl, 1.75d X 1.00w, 1hole,
2-123, 2-126, 3-8
Clamp, Cable, Stl, 2.00d X 0.75w, 1hole,
2-53
Clamp, Hose, 5-10
Clamp, Hose, Heater [Ku], 5-29
Clamp, Hose, Spring Stl, 0.58d X 0.31w,
2-39, 2-41
Clamp, Hose, Wormdrive, 0.25-0.62d,
.31w, 2-53, 2-61, 2-71, 2-73, 2-75
Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31-0.88d,
.31w, 2-61
Clamp, Hose, Wormdrive, 0.56-1.06d,
.56w, 2-57, 3-20, 3-24
Clamp, Hose, Wormdrive, 1.25-2.00d,
.50w, 2-71, 2-77
Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56-2.50d,
.50w, 2-77
Clamp, Hose, Wormdrive, 1.81-2.75d,
.50w, 2-43, 2-45, 2-63
Clamp, Hose, Wormdrive, 2.50-3.50d,
.50w, 3-22, 3-26
Clamp, Hose, Wormdrive, 3.75-4.62d,
.62w, 3-10
Clamp, Mtg, Fltr, Air, 2-43, 2-45, 2-63
Clamp, Muffler, 1.62d, 2-51, 2-67, 2-69
Clamp, Pipe, 5-20
Clamp, Tube, 0.37d 0.50d, 2 Hole, 2-156,
2-158
Clamp, Tube, 0.50d 0.50d, 2 Hole, 2-156,
2-158
Clamp, Tube, 0.63d 0.63d, 2 Hole, 2-81
Clamp, Tube, Inj, Pipe #1 [Ku], 5-20
Clevis Wldt, Adj, .50pin 0.50-20, Pl,
2-89
Clevis, Adj, 0.38pin, 0.50-20thd, 2-89
Clevis, Adj, 0.38pin, M10x1.5, 2-121,
2-131, 2-134
Clevis, Adj, M6 Pin, M6 X 1.0 Rh, Pl, 2-95
Clip, .250h, Plstc [Pine-Tree], 2-11
Clip, Grip, Hose, 0.75-1.12, Stl, Blk Vyl,
2-35, 2-37
Clip, Grip, Rod, 0.49-0.63, Blk Plstc.,
2-109
Clip, Keeper, 2-119
Clip, Keeper, Blower Mtg, 4-9
Clip, Keeper, Open, 2-57, 3-8
Clip, Rod, Cab, 3-18
Clip, Spring, 2-91
Clip, Spring, Prop Arm, 2-111
Clutch, 5-19
Coil, Heater / Evaporator, 4-9
Collar, Crank, Front [Ku], 5-17

Collar, Gear [Ku], 5-15
Collar, Govnr [Ku], 5-28
Column, Steering, 09.9l 0.86d 36tooth,
2-31, 2-33
Compressor, A/C [134, Tm-08hd], 3-22
Compressor, A/C, 6v Pulley [134,
Tm-08hd], 3-26
Condenser, Ac, 3-22, 3-26
Connector, Fuel, E90, Qf, 2-53
Connector, Fuel, Qf, 2-53
Contact Kit, W/ Brush [En], 2-31, 2-33
Control Box Assy Kit, Replmt, Telem[Can],
3-34
Control Box Assy Kit, Replmt, Telem[Usa],
3-34
Control, Fuel, 5-25
Control, Govnr [All Purpose], 2-59
Controls, Ac/Heater [S30], 3-16
Cord, Ele, Glowplug, 5-20
Cord, Sponge, 1-2, 1-3, 2-105, 2-107
Coupling, Drive, Flex, 09.5d /13tooth (S30
Only), 2-57
Coupling, Drive, Flex, 09.5d /15tooth (S30
X4 Only), 2-57
Cover, 4-9, 5-7, 5-19
Cover, Access, 4-9
Cover, Backrest, 4-15
Cover, Breather, 5-10
Cover, Brg Case, Eng [Ku], 5-9
Cover, Cushion, 4-15
Cover, Cyl Head Assy [Ku], 5-10
Cover, Dsl, W/ Label, Replmt, 3-30
Cover, End, 4-13
Cover, Filter, Trimmed, 2-115
Cover, Fuse, 3-16
Cover, Gas, W/ Label, Replmt, 3-28
Cover, Hole, Pump [Ku], 5-23
Cover, Hole, Pump, Fuel [Ku], 5-23
Cover, Hose, Plstc, Cab, 3-14
Cover, Hppr, Rm-Cptl, Trimmed, 2-109
Cover, Latch, 3-18
Cover, Lever, Gov [Ku], 5-28
Cover, Lntl, Lh, Rotomold, Afmkt [S30],
2-11
Cover, Lntl, Rh, Rotomold, Afmkt [S30],
2-11
Cover, Lpg, 3-28
Cover, Pump, Oil, 5-7
Cover, Rear, Lh, Rotomold, Afmkt [S30],
2-17
Cover, Rear, Rh, Rotomold, Afmkt [S30],
2-17
Cover, Seat, Trimmed, 2-11
Cover, Side, Rotomold, Afmkt [S30], 2-21
Cover, Solenoid [Ku], 5-23
Cover, Top, Rotomold, Afmkt [S30], 2-19
Crankcase, Comp [Ku], 5-7
Crankcase, Complt [Ku], 5-3
Crankshaft, 5-17
Crankshaft Assy, 5-15
Crankshaft, Metal [Ku], 5-9
Cylinder, Hyd, 1.5b 06.3l 01.50strk 2500,
2-129, 3-8

Cylinder, Hyd, 2.0b 08.0l 04.00strk 2500,
2-105, 2-107, 2-134
Cylinder, Hyd, 2.0b 15.0l 08.00strk 1500,
2-79
Cylinder, Hyd, 2.0b 16.8l 09.50strk 3000,
2-81
Cylinder, Hyd, 2.5b 28.6l 18.62strk 3000,
2-111

D

Diode, Ele, Plug, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
Diode, Ele, Plug (CE Only), 2-187, 2-188
Dipstick, Oil [Ku], 5-4
Disc, 0.06, 04.39d 01.67b, 4/.30h 3.8bc,
2-136
Disc, 0.08, 04.39d 02.56b, 4/.28h 3.8bc,
2-136
Door Wldt, Brush, Lh, 2-9
Door Wldt, Brush, Rh, 2-7
Door Wldt, Cleanout, 2-115
Door Wldt, Hppr, 2-101, 2-103, 2-105,
2-107, 3-10
Door Wldt, Hppr, Vac-Wand, Replmt, Ce,
3-10
Door Wldt, Hppr, Vac-Wand, Replmt, Jp,
3-10
Door Wldt, Hppr, Vac-Wand, Replmt, Na,
3-10
Door Wldt, Rh, 3-18
Door, Access, 2-13, 2-15
Drive, Motor, Hyd, 4-11
Driveshaft, Pump, Hyd, 4-13
Drum Assy, Brake, 2-91
Dryer, A/C, 3-22, 3-26
Duct, Outlet, Vacuum, 2-117

E

Ear, Lifting, Eng [Ku], 5-5
Element, Filter, Oil [Mits], 2-35, 2-37
Element, Fltr, Air [Dn], 1-1, 1-3, 2-43,
2-45, 2-63
Element, Fltr, Air, Safety, 1-1, 1-3, 2-43,
2-45, 2-63
Element, Fltr, Fuel [Dn], 1-3, 2-61
Element, Fltr, Oil, Eng, Spin-On, 1-1
Element, Fltr, Oil, Eng, Spin-On [Ku], 2-57
Element, Fltr, Oil, Spin-on [Ku], 1-3
Engine Assy, Dsl, 25hp [Ku V1505 Tier4f]
(See Engine Breakdown), 2-57
Engine, Gas [Mitsubishi] (See Engine
Breakdown), 2-35
Engine, Lpg [Mitsubishi] (See Engine
Breakdown), 2-37
Extinguisher Kit, Fire, Ci [S30], 3-35
Extinguisher, Fire, 2.5 Lb Dry, 3-35
Eye, Joint [Ku], 5-23

F

Fan, Cooling, 14.1d, 6 Blade, 0.5b Taper, 2-73, 2-75
 Fastener, Wire, Tie [Button Head], 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Fender, Lh, 5-21
 Filter, 4-9
 Filter Assy, Fuel, Dsl, 2-61
 Filter Assy, Hyd, 10mic, 1-1, 1-3, 2-150, 2-152
 Filter Kit, Fuelock, Lpg[Gm1.6l 2010], 1-1
 Filter, Air, 2.0 Inlet, Str, 2-43, 2-45, 2-63
 Filter, Cyl, 11.09d, 13.31l, 6.6 Id, 1-1, 1-3
 Filter, Cyl, 11.09d, 13.31l, 6.724 Id, 2-119
 Filter, Fuel [Gm 1.6l/3.0l], 1-1, 2-53
 Filter, Oil, 1-2
 Filter, Oil [Ku], 5-4
 Fitting, Adapter, Orifice, Pf06/Pm06, 2-39, 2-41
 Fitting, Brs, E45, Pf02/Pm02, 2-57
 Fitting, Brs, E90, Bm03/Pm02, 2-61
 Fitting, Brs, E90, Bm06/Pm04, 2-41
 Fitting, Brs, E90, Bm10/Pm04, 3-20
 Fitting, Brs, E90, Em05/Pm02, 2-61
 Fitting, Brs, E90, Em05/Pm04, 2-53, 2-61
 Fitting, Brs, E90, If05/Pm04, 2-61
 Fitting, Brs, Qdc, Pf04, Lpg Fem, 2-55
 Fitting, Brs, Str, Bm03/Pm02, 2-115
 Fitting, Brs, Str, Bm06/Pm02, 2-39
 Fitting, Brs, Str, Bm06/Pm06, 2-39, 2-41
 Fitting, Brs, Str, Em10/Pm06, 3-20
 Fitting, Brs, Str, Pf02/Pm02 [Bspt], 2-39
 Fitting, Brs, Str, Pf04/Pf04, Bh, 2-55
 Fitting, Brs, Str, Pf04/Pm06, 2-71
 Fitting, Brs, Str, Pf06/Pm04, 2-39, 2-41
 Fitting, Brs, Str, Pf06/Pm08, 3-20
 Fitting, Brs, Str, Pm02, Service, 2-43, 2-45, 2-63
 Fitting, Brs, Tee, Pf04/Pf04/Pm04, Run, 3-20
 Fitting, Draincock [Ku], 5-3
 Fitting, Draincock, .25npt, 2-71, 2-77
 Fitting, E90, Bm10/Pm08, 4-9
 Fitting, Fltr, Oil [Ku], 5-7
 Fitting, Fuel [Ku], 5-20
 Fitting, Fuel, Str, 0.38-24 [07 Eng], 2-53
 Fitting, Fuel, Str, 0.56-18 [07 Eng], 2-53
 Fitting, Grease, Str Pm04 .47l, 2-111
 Fitting, Grease, Str Pm04 .63l, 2-79, 2-81
 Fitting, Hyd, Cap, Jf06, 2-154
 Fitting, Hyd, E45, Ff04/Fm04, 3-8
 Fitting, Hyd, E45, Ff12/Jm12, 2-158
 Fitting, Hyd, E45, Jm10/Om12, 2-81
 Fitting, Hyd, E45, Pf04/Pm04, 2-55
 Fitting, Hyd, E90, Ff06/Fm06, 3-8
 Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om04, 2-105, 2-107, 2-129, 2-134, 2-165, 3-8
 Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om06, 2-81, 2-111, 2-117, 2-150, 2-152
 Fitting, Hyd, E90, Fm04/Om06 (S30 X4 Only), 2-152
 Fitting, Hyd, E90, Fm06/Om06, 2-79, 2-81
 Fitting, Hyd, E90, Fm10/Om08, 2-156
 Fitting, Hyd, E90, Fm10/Om12, 2-150, 2-152, 2-156
 Fitting, Hyd, E90, Fm12/Om08, 2-156
 Fitting, Hyd, E90, Fm12/Om12, 2-150, 2-152, 2-154
 Fitting, Hyd, E90, Fm12/Om16, 2-158
 Fitting, Hyd, E90, Fm20/Om20, 2-150, 2-152
 Fitting, Hyd, Plug, Fm10, 2-150, 2-152
 Fitting, Hyd, Plug, Jm08, 2-57
 Fitting, Hyd, Plug, Om04, 4-5, 4-7
 Fitting, Hyd, Plug, Om06, 2-150, 2-160, 2-163
 Fitting, Hyd, Plug, Om06 (S30 and XP Only), 2-152
 Fitting, Hyd, Plug, Om08, 4-5, 4-7
 Fitting, Hyd, Plug, Pm02, 2-150, 2-152
 Fitting, Hyd, Rst, Fm04/Of04, .047, 2-111
 Fitting, Hyd, Str, Ff16/Fm12, 2-154
 Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om04, 2-73, 2-75, 2-134, 2-165
 Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om04 (S30 X4 Only), 2-33
 Fitting, Hyd, Str, Fm04/Om06, 2-79, 2-160, 2-163
 Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om06, 2-31, 2-33, 2-160, 2-163, 2-165
 Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om06, Long, 2-31, 2-33
 Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om08, 2-165
 Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om08 (S30 X4 Only), 2-33
 Fitting, Hyd, Str, Fm06/Om10, 2-123, 2-126, 2-156, 2-158, 3-8
 Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08, 2-117, 2-136, 2-160, 2-163
 Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om08, Long, 2-160, 2-163
 Fitting, Hyd, Str, Fm08/Om10, 2-73, 2-75, 2-156, 2-158
 Fitting, Hyd, Str, Fm10/Om10, 2-150, 2-152
 Fitting, Hyd, Str, Fm10/Om12, 2-79, 2-158
 Fitting, Hyd, Str, Fm12/Om12, 2-165
 Fitting, Hyd, Str, Fm16/Om12, 2-154, 2-160, 2-163
 Fitting, Hyd, Str, Fm16/Om16, 2-150, 2-152
 Fitting, Hyd, Str, Fm20/Om16, 2-156, 2-158
 Fitting, Hyd, Str, Jm10/Om10, 2-165
 Fitting, Hyd, Str, Metric, Om10/If05, 2-61
 Fitting, Hyd, Str, Om04/Qm04, 2-160, 2-163
 Fitting, Hyd, Str, Om06/Qm04, 2-160, 2-163
 Fitting, Hyd, Str, Pf02/Pm04, 2-55, 2-61
 Fitting, Hyd, Str, Pm02/Pm02, 2-61
 Fitting, Hyd, Tee, Ff04/Fm04/Fm04, Run, 3-8

Fitting, Hyd, Tee, Fm04/Fm04/Fm04, Bh Br, 2-148
 Fitting, Hyd, Tee, Pf04/Pf04/Pm04, Run, 2-55
 Fitting, Pipe, E45, Spcl, 2-55
 Fitting, Pipe, Plug [Ku], 5-3, 5-5, 5-7, 5-29
 Fitting, Pipe, Plug, Pm04, Sq Head, 2-53, 2-61
 Fitting, Pipe, Water [Ku], 5-8
 Fitting, Plug [Ku], 5-3
 Fitting, Plug, O-Ring, 4-13
 Fitting, Plug, Org, #6, Valve [Cec], 4-5, 4-7
 Flange, Brg, 1.9id 2h, 2-136
 Flange, Brg, Mount, 2-31, 2-33
 Flange, Pump, Water [Ku], 5-8
 Flange, Sleeve [Ku], 5-25
 Flange, Water [Ku], 5-29
 Flap, Tire/Tube, 570/500-8, 2-84, 2-87
 Flap, Wand, Vacuum, 3-10
 Flasher, 12-80vdc, 2a, 3-3, 3-5
 Flasher, Hd, 12vdc 25a [10-57300], 3-5
 Flywheel, 5-18
 Follower, Screw, Pump, Injection[Ku], 5-23, 5-25
 Frame Wldt, Crossmember, 4 Wheel, 2-83
 Frame Wldt, Main [S30], 2-5
 Frame, End, 5-19
 Frame, End, Drive, 5-19
 Fuelline, .31d 05if/05if, Stl, 2-61
 Fuelline, .31d Str/Str, Plstc, 2-53
 Fuelline, .31d Str/Str, Plstc [8200], 2-53
 Fuse, 60a, 32vdc [Fem Maxi], 3-20, 3-24
 Fuse, Blade, 002a, 32vdc, 3-16
 Fuse, Blade, 005a, 32vdc, 3-16
 Fuse, Blade, 020a, 32vdc, 3-16
 Fuse, Blade, 030A, 32Vdc, 2-188
 Fuse, Blade, 060a [Maxi], 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Fuse, Blade, 15a, 32v [Mini], 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Fuse, Blade, 25a, 32vdc [Mini], 2-27, 2-29
 Fuse, Blade, 40A [Maxi], 2-188
 Fuseholder, Cab, 3-16

G

Gasket, 5-3, 5-29
 Gasket [Ku], 2-67, 2-69, 5-11, 5-20, 5-26
 Gasket Set, 5-4
 Gasket Set, Upper, 5-5
 Gasket, Bearing, Case [Ku], 5-9
 Gasket, Case, Gear [Ku], 5-7, 5-9
 Gasket, Cover, 2-115
 Gasket, Cover, Gov [Ku], 5-28
 Gasket, Cover, Head, Cyl [Ku], 5-10
 Gasket, Cover, Spd [Ku], 5-27
 Gasket, Exhaust, .07, 1.63id, 2/3.4bc, 2-51
 Gasket, F/ Bolt [Ku], 5-10, 5-20, 5-26, 5-27
 Gasket, F/ Screw [Ku], 5-23, 5-25

CROSS REFERENCE

Gasket, Ftg, Banjo [Ku], 5-23, 5-25
 Gasket, Head, Cyl [Ku], 5-5
 Gasket, Hsg, Thermostat [Ku], 5-29
 Gasket, Manifold, Exhaust, 5-11
 Gasket, Manifold, Intake [Ku], 5-11
 Gasket, Pan, Oil, 5-4
 Gasket, Panel, Instmt, 2-23, 2-27
 Gasket, Panel, Switch, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Gasket, Pump, Fuel [Ku], 5-23
 Gasket, Pump, Water [Ku], 5-8
 Gasket, Rbr, .13, 07.87w 09.84l, Adh, 2-13, 2-15
 Gasket, Rbr, Pedal, Propel, 2-95
 Gasket, Sender, Fuel, 2-53, 2-61
 Gasket, Sensor, Thermal, 2-101, 2-103
 Gasket, Solenoid, Throttle [Ku], 2-59, 5-23
 Gasket, Tray, Cyclonic, 2-115
 Gasket, Ure, .50, 07.47w, 15.47l, Adh, 2-101, 2-103, 3-10
 Gasket, Vacuum, 2-117
 Gasket, Valve, Injector [Ku], 5-25
 Gasket, Harness, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Gauge, Oil [Ku], 5-4
 Gear, 5-19
 Gear, Camshaft [Ku], 5-15
 Gear, Cshft [Ku], 5-17
 Gear, Govnr [Ku], 5-13
 Gear, Idler, Cam [Ku], 5-15
 Gear, Injection, Pump [Ku], 5-13
 Gear, Pump, Oil [Ku], 5-17
 Gear, Ring [Ku], 5-18
 Geroler, Motor, Hyd, 4-11
 Gerotor, Pump, Hyd, 4-13
 Glovenet-525 Document Rack/Net 60200104-, 2-19
 Glowplug [Ku], 5-20
 Grill, 2-17
 Grill Wldt, Rear, Rh, 2-17
 Grill Wldt, Screen, Rear, Rh, 2-17
 Grommet, Rbr, .25ld .375Od, 4-9
 Grommet, Rbr, .50ld 1.0Od, 4-9
 Grommet, Rbr, 0.63id, F/0.8h, .12 Matl, 3-3, 3-5
 Grommet, Rbr, 0.89id, F/1.2h, .14 Matl, 3-16
 Grommet, Rbr, 1.00id, F/1.4h, .12 Matl, 3-3, 3-5
 Guard Wldt, Ohg, Top, 3-12
 Guard, Belt, Compressor, 3-22
 Guard, Belt, Dsl, W/ Label, Replmt, 2-65
 Guard, Belt, Lh, G/Lpg, W/ Label, Replmt, 2-47
 Guard, Belt, Rh, G/Lpg, W/ Label, Replmt, 2-47
 Guard, Brush, 2-123, 2-126, 3-8
 Guard, Fan, 2-73, 2-75
 Guard, Hose, Rbr, 5.0l, 2-123, 2-126
 Guard, Hose, Rbr, 8.0l, 2-71
 Guard, Hose, Wrap, Plstc, 37.0, 2-79
 Guard, Rear, Lh [4-Wheel], 2-81
 Guard, Rear, Rh [4-Wheel], 2-81

Guide, Valve, Exhaust, 5-5
 Guide, Valve, Inlet, 5-5

H

Handle, Door, Cab, 3-18
 Handle, Locking, Cab, 3-18
 Harness, Backup, Rev [S30], 3-3, 3-5
 Harness, Cover, Hppr [S30], 2-187, 2-188
 Harness, Ele [Extn, Telemetry], 3-34
 Harness, Eng, Dsl [S30], 2-188
 Harness, Hppr [S30], 2-187, 2-188
 Harness, Main, [S30 Xp] (S30 XP Only), 2-187, 2-188
 Harness, Main, [S30] (S30 Only), 2-187, 2-188
 Harness, Ohg [S30], 3-3, 3-5
 Harness, Pump, Fuel [Coyote], 2-53
 Harness, Shakt, Motor [S20], 2-119
 Harness, Switch, Seat, Ce [S30 Xp] (CE Only) (S30XP Only), 2-187, 2-188
 Harness, Switch, Seat, Ce [S30] (CE Only), 2-187, 2-188
 Harness, Wire, Cab, 3-31
 Harness, Wire, Eng, Gas [Mit, 2.0l], 2-187
 Harness, Wire, Eng, Lpg [Mit, 2.0l], 2-187
 Head, Cylinder [Ku], 5-5
 Headlight, 12vdc, 35watt 2.8a, Halogen, 2-109
 Heater & A/C Assy, W/Fan, 4-9
 Heater Unit, W/ A/C & Fan (See Breakdowns), 3-14
 Hinge, 3-28
 Hinge Wldt, Mtg, Cover, Hppr [S30], 2-109
 Hinge Wldt, Shrd, Lh, 2-17, 2-21
 Hinge Wldt, Shrd, Rh, 2-11, 2-17
 Hinge Wldt, Shrd, Side, Lh, 2-21
 Hinge, .25pin .12, Cover, Top, 2-19
 Hinge, .40pin 2.2w 02.0l, 4/0.21h, 3-10
 Hinge, Bracket, Door, Cab, 3-18
 Holder, Gear [Ku], 5-13
 Holder, Govnr [Ku], 5-13
 Holder, Valve, Inj [Ku], 5-25
 Hopper Wldt, Stl [S30], 2-103
 Hopper, Plstc, Trimmed [S30], 2-101
 Horn, 12vdc, Dbal [Wolo], 2-5
 Hose Assy, W/2cuff, 4.0d 156l 4.0/4.0, 3-10
 Hose Kit, Hyd, Replmt [S30], 2-160, 2-163
 Hose, 0050, 04, If05str / Im05str, 10.0, 2-61
 Hose, 0300, 08, Jf08str / None, 19.0, 2-57
 Hose, A/C, 06, E45/E90, 052.0l [R134], 3-26
 Hose, A/C, 06, E90/E90, 021.0l [R134], 3-22
 Hose, A/C, 06, E90/E90, 043.0l [R134], 3-26
 Hose, A/C, 06, E90/E90, 052.0l [R134], 3-22
 Hose, A/C, 08, E90/E90, 052.0l [R134], 3-22, 3-26

Hose, A/C, 10, E90/E90, 060.0l [R134], 3-22, 3-26
 Hose, Afmkt, Coolant Recvy, 05ft, 2-73
 Hose, Afmkt, Rbr, Heater, 0.38id, 03ft, 2-39, 2-41
 Hose, Afmkt, Rbr, Heater, 0.62id, 20ft, 3-20, 3-24
 Hose, Afmkt, Vacuum, 0.16id, 08ft, 2-115
 Hose, Coolant, Upper, Dsl, 2-71
 Hose, Coolant, Upper, Mold [Mit 2013], 2-77
 Hose, Drain, Overflow, Radiator, 2-75
 Hose, Drain, Overflow, Radiator [1pick=1ft], 2-43, 2-45
 Hose, Fuel [Ku], 5-20
 Hose, Fuel, 0.31id [Evap Emission 07], 2-53, 2-61
 Hose, Fuel, 0.18id, 29.0l, 2-73, 2-75
 Hose, Fuel, 0.18id, 54.0l, 2-61
 Hose, Hyd, Med04, Ff04str/Ff04str, 042.0, 2-148
 Hose, Hyd, Med04, Ff04str/Ff04str, 051.0, 2-148
 Hose, Hyd, Med04, Ff04str/Ff04str, 052.0, 2-148
 Hose, Hyd, Med04, Ff04str/Ff04str, 42.0, 2-148
 Hose, Hyd, Med10, Ff10str/Ff10str, 024.0, 2-148
 Hose, Hyd, Spcl, Ff10e45/Ff10str, 056.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Spcl, Ff10str/Ff10str, 046.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Spcl, Ff12e45/Ff12str, 025.0, 2-148
 Hose, Hyd, Spcl, Ff12e45/Ff12str, 028.0, 2-148
 Hose, Hyd, Spcl, Jf10e45/Jf10str, 029.0, 2-148
 Hose, Hyd, Suc12, Ff12e45/Ff12str, 32.0, 2-148
 Hose, Hyd, Suc12, Ff12str/Ff12str, 025.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Suc20, Ff20e45/Ff20str, 022.5, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Suc20, Ff20e45/Ff20str, 025.0, 2-148
 Hose, Hyd, Tc04, Ff04e45/Ff04str, 038.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc04, Ff04e45/Ff04str, 078.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 042.0, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 092.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 126.0, 2-146, 2-148, 3-8
 Hose, Hyd, Tc04, Ff04e90/Ff04str, 21.0, 2-148
 Hose, Hyd, Tc04, Ff04str/Ff04str, 018.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc04, Ff04str/Ff04str, 037.0, 2-144, 2-146, 2-148

Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 026.0, 2-148
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 028.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 030.0, 2-148
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 054.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 062.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 080.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 102.0, 2-144, 2-146, 2-148, 3-8
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 20.0, 2-148
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 58.0, 2-148
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Ff06str, 84.0, 2-148
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06e90/Qm06str, 134.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc06, Ff06str/Ff06str, 048.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc08, Ff06e90/Ff06str, 120.0, 3-8
 Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 018.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 034.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 042.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc08, Ff08e90/Ff08str, 052.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc08, Ff08str/Ff08str, 041.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc10, Ff10e90/Ff10str, 027.0, 2-144, 2-146
 Hose, Hyd, Tc10, Ff10e90/Ff10str, 42.0, 2-150, 2-152
 Hose, Hyd, Tc12, Ff12e90/Ff12str, 014.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Hyd, Tc16, Ff16e90/Ff16str, 016.0, 2-144, 2-146, 2-148
 Hose, Intake, Mold [Epdm Mit2013], 2-45
 Hose, Intake, Mold, 1.75id 2.00id [Epdm], 2-63
 Hose, Intake, Mold, Gas [Epdm Mit2013], 2-43
 Hose, Lpg, Med05, Pm04str/Sm04str, 035.0, 2-55
 Hose, Lpg, Med05, Pm04str/Sm04str, 055.0, 2-55
 Hose, Nozzle, Floor, 3-10
 Hose, Pvc, Clr, 0.38id 0.56od 022.0l, 2-71
 Hose, Rbr, 3-10
 Hose, Rbr, 1.125id X1.25id, 03.00l, 2-77
 Hose, Rbr, 1.125id, 02.25l, 2-77
 Hose, Rbr, 1.25id 1.25id, 2-71, 2-77
 Hose, Rbr, 2.00id 2.50od 02.5l, 2-43, 2-45, 2-63
 Hose, Rbr, E90, 1.25id 1.25id 04.2 02.6, 2-71

Hose, Rbr, E90, 2.00id [Edpm Mit 2013], 2-43, 2-45
 Hose, Sleeve, Fire, 2-148
 Hose, Water [Ku], 5-29
 Housing, 4-13
 Housing Assy, Nozzle, 5-20, 5-21
 Housing Wldt, Sppt, Drive, Lh, 2-81
 Housing Wldt, Sppt, Drive, Rh, 2-81
 Housing, Brg, Motor, Hyd, 4-11
 Housing, Fan, Rm-Cphg, 2-117
 Housing, Flywheel, Mach, Dsl, 3 Wheel (S30 Only), 2-57
 Housing, Flywheel, Mach, Dsl, 4 Wheel (S30 X4 Only), 2-57
 Housing, Sppt, Drive, 2-79
 Housing, Thermostat [Ku], 5-29
 Housing, Valve, 4-11
 Hub Assy, Wheel, 5 Bolt 4.50bc Taper B, 2-79, 2-81
 Hub Wldt, 2-97
 Hub, Adapter, Brush, 1.00b, 2-123, 2-126, 3-8

I

Idling, Apparatus [Ku], 5-26
 Impeller Assy, Vacfan [Coyote], 2-117
 Impeller, Pump, Water [Ku], 5-8
 Indicator, Ele, [Multi-Display], 2-23, 2-27
 Indicator, Press, 60psi (S30 Only), 2-150, 2-152
 Indicator, Service, Fltr, Air [20h20 Dn], 2-43, 2-45, 2-63
 Indicator, Timing [Ku], 5-18
 Innertube, 6.00 X 9.00 [Js-2], 2-91
 Innertube, Valve [5.00r-8, Js2, 500-8], 2-84, 2-87
 Insert, Plate, Cam, Pump, Hyd, 4-13
 Instr, Maint, Wall Chart, 3-36
 Instr, Repair, Motor, Hyd, Gear, 4-11
 Instr, Repair, Pump, 4-13
 Instr, Use & Care, WallChart [S30], 3-37
 Instr, Valve, Steering, Repair, 4-3
 Insulation, Acstc, 0.5, 03.0 X 23.0 Adh, 2-17
 Insulation, Acstc, 0.5, 05.5 X 23.0 Adh, 2-17
 Insulation, Acstc, 0.5, 11.5 X 14.5 Adh, 2-17
 Insulation, Acstc, 1.0, 2.0 X 03.8 Adh, 2-101, 2-103
 Insulation, Acstc, 2.0, 02.0 X 12.0, 2-7, 2-9
 Insulation, Acstc, Rnd, 0.8, 02.5d 0.5h, 2-31, 2-33
 Insulation, Flame-Retardant, 0.5, 2-53, 2-55, 2-61
 Insulation, Flame-Retardant, 0.75-0.88, 2-11
 Insulation, Flame-Retardant, 1.00, 2-13, 2-15
 Insulation, Heat, Liner, Lh, 3-16
 Insulation, Heat, Liner, Rh, 3-16

Insulation, Sound, Liner, 3-16
 Insulation, Sound, Liner, Lh, 3-16
 Insulation, Sound, Liner, Rh, 3-16
 Insulation, Sound, Liner, Side, Lh, 3-16
 Insulation, Sound, Liner, Side, Rh, 3-16
 Insulation, Sound, Liner, Top, 3-16
 Isolator, Box, Relay, 2-39, 2-41
 Isolator, Rbr, 2-51, 2-67, 2-69
 Isolator, Vib, Bshg, 1.1d 0.6l .4b 0.78h, 2-73, 2-75, 2-97, 2-160, 2-163
 Isolator, Vib, Flng, 1.3h .4b 2/.34h, 2-35, 2-37, 2-57

K

Key [Ku], 5-15, 5-17
 Key, Ignition, 1-1, 1-3
 Key, Ignition [Replmt W/O Dust Boot], 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Key, Latch, Door Assy, 3-18
 Key, Motor, Hyd, 4-11
 Key, Shaft, Pump, Hyd, 4-13
 Key, Sq, 0.12 X 0.12, 0.50l, 2-117
 Key, Woodruff [Ku], 5-13
 Kit, Rotating, Pump, Hyd, 4-13
 Kit, Seal, Hyd, Pump, 4-13
 Kit, Seal, Motor, Hyd, 4-11
 Kit, Shim, 4-13
 Knob, 2-129, 3-8, 4-9
 Knob Assy, Star, 1.97d 4ear M10x1.5 10.75l, 2-121
 Knob, 1.12d 3.86l M10 X 1.5, Plstc Tpr], 2-121, 2-131
 Knob, Rnd, 2.38d 0.88l M6 X 1.0, Plstc, 2-101, 2-103, 3-10
 Knob, Star, 2.20d 8ear 1.1l M10x1.5, Nyl, 2-131, 2-134
 Knob, Star, 2.75d 4ear 1.1l M8x1.25, 2-115
 Knob, Tee, 0.38-16, 2.5 X 1.0 1.1l, Plstc, 2-31, 2-33
 Knobs, Adjmt, Weight, 4-15

L

Label [Fuse Block], 3-16
 Label Set, Hi Temp, 2-191, 2-194
 Label Set, Info/Hzrd [Multi-Mach], 2-191, 2-194
 Label Set, Info/Hzrd, Misc, Ce (CE Only), 2-191, 2-194
 Label Set, Info/Hzrd, Misc, Tj (Japan Only), 2-191, 2-194
 Label, Caution [Apply Parking Brake], 2-191
 Label, Caution [Apply Parking Brake] (CE and Japan Only), 2-191
 Label, Caution, Battery, Tj (Japan Only), 2-191, 2-194
 Label, Circuitbreaker [Fuse Box], 3-16
 Label, Cyclone [S30], 2-191, 2-194
 Label, Handle, Lift, 2-191, 2-194

CROSS REFERENCE

Label, Info [Exit], 3-14
 Label, info, Arm Brush, 2-191
 Label, Info, Arm, Brush, 2-194
 Label, Info, Brush Arm, 2-136
 Label, Info, Hyd Fluid, Na / Ce (Japan Only), 2-191, 2-194
 Label, Level, Sound [100 Db] (CE Only), 2-191, 2-194
 Label, Logo, 10.4l, White [Tennant], 2-191, 2-194
 Label, Opertnl, Telem [Fcc/lc], 3-34
 Label, Panl, Instmt, Basic, 2-23, 2-27
 Label, Panl, Instmt, Rh, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Label, White [S30], 2-191, 2-194
 Lamp, 12vdc, 0.5a, 04cp [#1157], 2-5
 Lamp, 12vdc, 37.5watt, Halogen, 2-109
 Lamp, Bulb, Fish, 3-3
 Lamp, Bulb, Strobe, 3-5
 Lamp, Clr, 12vdc [#3157 Series], 3-5
 Latch, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-21, 2-109
 Latch Assy, Mtg, Tank, Lpg, W/Nut, 2-55
 Latch Kit, Door, Access, Ci [S30], 2-101, 2-103
 Latch, Bolt, 2-7, 2-9
 Latch, Cab, 3-18
 Latch, Cmpr, M5 X 0.8 Blk, 2-136
 Latch, Cmpr, Spring, Knurled Knob, Pl, 2-13, 2-15, 3-28
 Latch, Door, 2-101, 2-103
 Latch, Door [Southco 91-562-07], 2-115
 Latch, Hook, 2-7, 2-9
 Leg Wldt, Guard, Lh, 3-12
 Leg Wldt, Guard, Rh, 3-12
 Lens Assy, W/ Reflector, 2-109
 Lens, Amb, F/ Strobe / Flasher, 3-3, 3-5
 Lens, Blu, F/ Strobe / Flasher, 3-3, 3-5
 Lens, Red, F/ Strobe / Flasher, 3-3, 3-5
 Lever Assy, 177.8 X 45, 2-91
 Lever Assy, Fork [KU], 5-28
 Lever Wldt, Brush, Side, 2-121
 Lever Wldt, Lift, Brush, Main, 2-131
 Lever, Cntrl, Spd [Ku], 5-27
 Lever, Fork [Ku], 5-28
 Lever, Fork, Shaft [Ku], 5-28
 Lever, Lift, Brush, 2-129, 3-8
 Lever, Plate, Cntrl [Ku], 5-27
 Lever, Pump, 2-97
 Lever, Stop [Ku], 5-27
 Light Kit, Inside, Ci [S30], 3-3
 Light Kit, outdoor, Ci [S30], 3-5
 Light, Dome, Cab, 3-16
 Light, Fish, 12vdc, Amb, Rwk, 3-3
 Light, Led, White, 12-24vdc, 3-3, 3-5
 Light, Panl, 14vdc, 1.1 X 1.0, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Light, Panl, 14vdc, 1.1 X 1.0 (CE Only), 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Light, Strobe, Amb, 12-48vdc, Rwk, 3-5
 Link, Crank, Limiter, 2-95
 Lip Wldt, Oprtr Station / Cab, 3-14
 Lip Wldt, Station, Oprtr, 2-11

Louver, Rt, Roll, 3-16

M

Magnet, Drive Brush, 2-13, 2-15
 Magnet, Pickup, 2-57
 Maint Kit, 400Hr, Diesel [S30], 1-3
 Maint Kit, 800hr [S30 Lpg 2010], 1-1
 Maint Kit, 800hr, Gas [S30], 1-1
 Manifold Assy, Inlet, 5-11
 Manifold, Exhaust [Ku], 5-11
 Manifold, Gas, Relief, Valve, 2-53
 Manual, Eng [Kubo, V1505e], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Bg, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Cz, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, De, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Dk, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Ee, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, En, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Es, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Fi, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Fr, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Gr, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Hu, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, It, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Lt, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Lv, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Ni, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, No, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Pl, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Pt, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Ro, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Ru, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Se, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Si, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Sk, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Dsl, Tr, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Bg, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, De, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Dk, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Ee, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, En, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Es, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Fi, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Fr, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Gr, Ce], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Hu, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, It, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Lt, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Lv, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Ni, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, No, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Pl, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Pt, Ce], 3-37

Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Ro, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Ru, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Se, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Si, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Sk, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Tr, Ce], 3-37
 Manual, Oprtr [S30, Dsl En Na], 3-36
 Manual, Oprtr [S30, Dsl Es Na], 3-36
 Manual, Oprtr [S30, Dsl Fr Na], 3-36
 Manual, Oprtr [S30, Dsl Jp], 3-36
 Manual, Oprtr [S30, Gas/Lpg EN Na], 3-36
 Manual, Oprtr [S30, Gas/Lpg ES Na], 3-36
 Manual, Oprtr [S30, Gas/Lpg FR Na], 3-36
 Manual, Oprtr [S30, Gas/Lpg JP], 3-36
 Manual, Parts [S30, Dsl En], 3-36
 Manual, Parts [S30, Gas/Lpg En], 3-36
 Manual, Service [S30 EN], 3-36
 Manual, Service, Eng [Gm1.6l], 3-36
 Manual, Service, Eng[Gm1.6l Em Cert], 3-36
 Manual, Oprtr [S30 Gas/Lpg, Cz, Ce], 3-36
 Mat, Floor (S30XP Only), 2-11
 Mirror, Convex, 0.50d, 3-14
 Mirror, Convex, 06.7 X 06.2, 3-12, 3-14
 Molding, Trim, Pvc, .08-.11 03.2l, 2-119
 Motor, Ele, 12vdc 2108rpm 0.09hp 07.0a, 2-119
 Motor, Hyd, Gear, Ext 0.28 Rh 3000, 2-117
 Motor, Hyd, Gear, Ext 0.67 Rh 2500, 2-73, 2-75
 Motor, Hyd, Gear, Int 02.8 Bi-Dir 2500, 2-136
 Motor, Hyd, Gear, Int 07.9 Bi-Dir 3000, 2-81
 Motor, Hyd, Gear, Int 17.1 Bi-dir 3000, 4-11
 Motor, Hyd, Gear, Int 17.1 Bi-Dir 3000 (See Breakdowns), 2-79
 Motor, Hyd, Gear, Int 17.9 Bi-Dir 2500, 2-123, 2-126, 3-8
 Motor, Starter, 12vdc [Kubota] (See Engine Breakdown), 2-57
 Motor, Wiper, Cab, 3-14
 Muffler, Catalytic [Mit 2.0l 2013], 2-51
 Muffler, Exhaust, 2-67, 2-69

N

Nozzle, Spring [Ku], 5-21
 Nut, 5-11, 5-19
 Nut [Ku], 5-21, 5-23
 Nut, Adj, Mtg, Tank, Lpg, 2-55
 Nut, Cap [Ku], 5-26
 Nut, Cap, Cam [Ku], 5-13
 Nut, Coil, Nyl Patch, 4-5, 4-7
 Nut, Flange [Ku], 5-20
 Nut, Hex [Ku], 5-7, 5-12, 5-19, 5-23, 5-26, 5-27

Nut, Hex, Cap, 5-10
 Nut, Hex, Flexlock, .50-20, 2-83
 Nut, Hex, Flng, M10 X 1.50, 2-11, 3-22
 Nut, Hex, Flng, M5 X 0.80, 2-13, 2-15, 2-111, 3-10
 Nut, Hex, Flng, M6 X 1.00, 2-11, 2-17, 2-19, 2-21, 2-57, 2-65, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-101, 3-3, 3-5, 3-22, 3-26
 Nut, Hex, Flng, M8 X 1.25, 2-5, 2-17, 2-19, 2-35, 2-37, 2-51, 2-53, 2-55, 2-61, 2-67, 2-69, 2-79, 2-81, 2-95, 2-123, 2-126, 2-150, 2-152, 2-156, 3-16, 3-22
 Nut, Hex, Jam, .38-16, 2-89
 Nut, Hex, Jam, .38-16, Lh, 2-89
 Nut, Hex, Jam, .50-20, 2-89
 Nut, Hex, Jam, .75-16, 2-81
 Nut, Hex, Jam, .75-16, Lh, 2-81
 Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss, 2-121, 2-131, 2-134
 Nut, Hex, Jam, M20 X 1.5, 2-31, 2-33
 Nut, Hex, Lock, .25-20, NI, 2-97, 2-99
 Nut, Hex, Lock, .31-18, NI, 2-13, 2-15
 Nut, Hex, Lock, .31-18, NI (S30XP Only), 2-13, 2-15
 Nut, Hex, Lock, .31-24, NI, 2-73, 2-75
 Nut, Hex, Lock, .38-16, NI, 2-55, 3-26
 Nut, Hex, Lock, .38-16, NI, Thin, 2-65
 Nut, Hex, Lock, .75-10, NI, 2-79, 2-81, 2-136
 Nut, Hex, Lock, #10-24, NI, 2-93
 Nut, Hex, Lock, #10-32, NI, 2-119
 Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, 2-5, 2-35, 2-37, 2-57, 2-65, 2-69, 2-73, 2-75, 2-91, 2-97, 2-111, 2-121, 2-134, 3-12, 3-22, 3-26
 Nut, Hex, Lock, M10 X 1.5, NI, Ss, 2-113
 Nut, Hex, Lock, M12 X 1.75, NI, 2-83, 2-89, 2-91, 2-103, 2-105, 2-136
 Nut, Hex, Lock, M14 X 2.00, NI, 2-83
 Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, 2-5, 2-13, 2-15, 2-17, 2-109, 2-115, 3-14
 Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss, 2-93
 Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, 2-111, 2-121, 3-3, 3-5, 3-10, 3-35
 Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-59, 2-61, 2-81, 2-97, 2-99, 2-101, 2-103, 2-111, 2-156, 2-158, 3-10, 3-20, 3-22, 3-24, 3-26, 3-28
 Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss, 1-2, 1-3, 2-95, 2-99, 2-105, 2-107
 Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, 2-5, 2-19, 2-35, 2-37, 2-43, 2-45, 2-47, 2-51, 2-55, 2-57, 2-63, 2-65, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-93, 2-97, 2-111, 2-117, 2-121, 2-123, 2-129, 2-131, 2-134, 2-136, 2-150, 2-152, 2-165, 3-8
 Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss, 1-2, 1-3, 2-101, 2-103, 2-105, 2-107, 2-121, 3-14

Nut, Hex, Sltd, 1.00-20, 2-89, 2-91
 Nut, Hex, Sltd, 1.12-18, 2-79, 2-81
 Nut, Hex, Std, .25-20, 2-39, 2-41
 Nut, Hex, Std, .38-16, 2-51, 2-67, 2-69, 3-18
 Nut, Hex, Std, .75-10, 2-79
 Nut, Hex, Std, M10 X 1.25, 2-49
 Nut, Hex, Std, M10 X 1.50, 2-134
 Nut, Hex, Std, M12 X 1.75, 2-83
 Nut, Hex, Std, M12 X 1.75, Ss, 2-7, 2-9
 Nut, Hex, Std, M3 X 0, 3-16
 Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, 8, 2-95, 2-97, 2-99
 Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Ss, 3-3, 3-5
 Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, 2-121
 Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs, 2-49, 2-65
 Nut, Hex, Stover, M8, 2-51
 Nut, Lock [Ku], 5-26
 Nut, Motor, Hyd, 4-11
 Nut, Nozzle [Ku], 5-21
 Nut, Wheel, .50-20 X 60 Angle, 2-79, 2-81, 2-91
 Nut, Wing, .31-18, 2-49, 2-65

O

O-Ring [Ku], 5-4, 5-27
 Ohg Kit, Ci [S30], 3-12
 Oil, Hyd [El, Iso 100, 01gal], 1-2, 1-4
 Oil, Hyd [El, Iso 100, 05gal], 1-2, 1-4
 Oil, Hyd [El, Iso 32, 01gal], 1-2, 1-4
 Oil, Hyd [El, Iso 32, 05gal], 1-2, 1-4
 Oil, Hyd [El, Iso 68, 01gal], 1-2, 1-4
 Oil, Hyd [El, Iso 68, 05gal], 1-2, 1-4
 Oil, Hydraulic 68 [20l] (CE ONLY), 1-2, 1-4

P

Pad, Armrest, 4-15
 Pad, Pedal, Brake, 3.96l 2.36w 0.75, 2-93
 Paint, Airdry, Blk, 12oz (NOT EUROPE), 1-2, 1-3
 Paint, Airdry, Gray, 12oz (NOT EUROPE), 1-2, 1-3
 Paint, Airdry, Iron Gray, 12oz (NOT EUROPE), 1-2, 1-3
 Paint, Airdry, Off-White, 12oz (NOT EUROPE), 1-2, 1-3
 Paint, Airdry, Teal, 12oz, Solid (NOT EUROPE), 1-2, 1-3
 Pan, Oil, Dsl, 5-4
 Pane, Glass, Wndw, Front, 3-14
 Pane, Glass, Wndw, Lh Side, Cab, 3-14
 Pane, Glass, Wndw, Rear, 3-14
 Pane, Wndw, Lower, Cab, 3-18
 Pane, Wndw, Slide, Rh, Cab, 3-18
 Panel Assy, Instrmt, Basic, Replmt, 2-23, 2-27
 Panel Assy, Switch, Replmt, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Panel Kit, Label, Replmt [S30], 2-25, 2-29

Panel Kit, Replmt [S30], 2-25, 2-29
 Panel Wldt, Access, 2-95
 Panel Wldt, Deflector, Heat, 2-53, 2-55, 2-61
 Panel Wldt, Handle, Lift, 2-131
 Panel Wldt, Heat, Shield, Lh, 2-17
 Panel Wldt, Lift, 2-134
 Panel Wldt, Perma Filter, 2-115
 Panel Wldt, Side, 3-28, 3-30
 Panel Wldt, Top, Cab, 3-16
 Panel, Heat, Shield, Rear, Lh, 2-17
 Panel, Instrument, Basic, 2-23, 2-27
 Panel, Light, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Panel, Roof, Plstc, Cab, 3-16
 Panel, Seat, 2-13, 2-15
 Panel, Shrd, Eng, 2-17
 Panel, Shrd, Seat, 2-11
 Panel, Side, Access, 2-11
 Panel, Side, Access, Ce (CE Only), 2-11
 Panel, Switch li, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Pedal Wldt, Brake, 2-93
 Pedal, Propel, Lower, W/Tread, 2-95
 Pedal, Propel, Upper, W/Tread, 2-95
 Pin Assy, Side Brush W/ Clip, 2-123, 2-126, 3-8
 Pin, Clamp, 5-25
 Pin, Clevis (Shoulder), 2-105, 2-107
 Pin, Clevis, 0.25d X 0.50l, 2-109
 Pin, Clevis, 0.25d X 0.75l, 2-95
 Pin, Clevis, 0.25d X 5.25l, 3-28
 Pin, Clevis, 0.37d X 1.00l, 2-89
 Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l, 2-121, 2-129, 3-8
 Pin, Clevis, 0.37d X 2.12l, 2-121
 Pin, Clevis, 0.37d X 4.33l, 2-95
 Pin, Clevis, 0.38d X 1.13l, 2-89, 2-131, 2-134
 Pin, Clevis, 0.50d X 1.25l, 2-89
 Pin, Clevis, 0.50d X 1.75l, 2-129, 2-134, 3-8
 Pin, Clevis, 0.50d X 2.00l, 2-129, 3-8
 Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l, 2-105, 2-107
 Pin, Clevis, 0.50d X 4.25l, 2-123, 2-129, 3-8
 Pin, Clevis, 0.50d X 5.00l, 2-95, 2-123, 2-129, 3-8
 Pin, Clevis, 0.50d X 5.50l, 2-123, 2-129, 3-8
 Pin, Cotter, .062 X 0.75, 2-95
 Pin, Cotter, .094 X 0.75, 2-89, 2-129, 3-8
 Pin, Cotter, .094 X 1.00, 2-121, 2-131
 Pin, Cotter, .125 X 1.00, 2-89, 2-95, 2-121, 2-123, 2-129, 2-134, 3-8
 Pin, Cotter, .125 X 1.25, 2-123, 2-136
 Pin, Cotter, .125 X 1.75, 2-89, 2-91
 Pin, Cotter, .125 X 2.50, 2-79, 2-81
 Pin, Cotter, .156 X 1.25, 2-105, 2-107
 Pin, Cotter, Hair, 0.31d .058 Wir, 3-28
 Pin, Cotter, Hair, 0.38d .072 Wir, 2-95
 Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir, 2-109
 Pin, Dowel [Ku], 5-3
 Pin, Dowel, Cyl Block [1pk=4], 2-57
 Pin, Dowel, Pump, Hyd, 4-13

CROSS REFERENCE

Pin, Eng [Ku], 5-3
 Pin, Hitch, .500d X 6.00l, Pl, 3-33
 Pin, Joint, Inj [Ku], 5-25
 Pin, Lift, Hppr, 2-111
 Pin, Lock, Cab, 3-18
 Pin, Locking, Steering, Tilt [S30], 2-31, 2-33
 Pin, Piston [Ku], 5-17
 Pin, Pivot, 0.75d 02.1l, Int 0.33b, 2-97
 Pin, Roll, .125d X 1.25l, .125/.129, 2-129, 3-8
 Pin, Spring [Ku], 5-12, 5-27
 Pin, Start, Spring, 5-3
 Pin, Straight [Ku], 5-3
 Pin, Tappet [Ku], 5-25
 Pin, Valve, Steering, 4-3
 Pipe, Breather [Ku], 5-11
 Pipe, Clip [Ku], 5-20
 Pipe, Exhaust, Flex [S30 Mit 2013], 2-51
 Pipe, Exhaust, G/Lpg [Mit 2013], 2-51
 Pipe, Fuel, Overflow [Ku], 5-20
 Pipe, Injector, # 4, 5-20
 Pipe, Overflow, 5-20
 Pipe, Water, 5-10
 Pipe, Water [Kubota], 5-8
 Pipe, Water, Return, 5-29
 Piston, Eng [Ku], 5-17
 Piston, Pump, Hyd, Gear, 4-11
 Piston, Ring Assy [Ku], 5-17
 Pivot Wldt, Brush, Side, 2-123, 2-129, 3-8
 Pivot, Adj, Brush, 2-121
 Plate, 5-25
 Plate Wldt, Brush, Adj, 2-131, 2-134
 Plate Wldt, Mtg, Bumper, 2-111
 Plate Wldt, Pump, 2-99
 Plate Wldt, Sppt, Hppr Bottom, 2-101
 Plate Wldt, Stop [S30], 2-131
 Plate, Grounding, Cyclone, 2-115
 Plate, Adj, Brush, 2-121
 Plate, Brake, Pedal, 2-111
 Plate, Brush, Adj, 2-134
 Plate, Cntrl, Spd [Ku], 5-27
 Plate, Cover, 4-13
 Plate, Fan, [Phoenix], 2-117
 Plate, Idler, 3-22
 Plate, Lift, Brush, 2-121
 Plate, Lock Plate, 2-84, 2-87
 Plate, Motor, Wiper, Cab, 3-14
 Plate, Mtg, 2-136
 Plate, Mtg, Cntrl, Eng, 2-59
 Plate, Prop, Rod, 2-19
 Plate, Retainer, Door, Dump, 1-2, 1-3, 2-105, 2-107
 Plate, Retainer, Leaf Spring, 2-83
 Plate, Ring, Headlight, Lh, 2-109
 Plate, Ring, Headlight, Rh, 2-109
 Plate, Ring, Light, 2-109
 Plate, Sensor, Pressure, 2-115
 Plate, Spring, U Bolt, Lower, 2-83
 Plate, Spring, U Bolt, Upper, 2-83
 Plate, Stop, Parking, 2-93
 Plate, Valve, Motor, Hyd, 4-11

Plate, Valve, Pump, Hyd, 4-13
 Plate, Vent, 3-16
 Plate, Wear, Steering Valve, 4-3
 Plate, Wheel, Ce, 2-91
 Plate, Lift, Premium, 2-129
 Plug, 4-11
 Plug Assy [Cl], 4-3
 Plug Wldt, Drive, Brush, 2-136
 Plug Wldt, Idler, Brush, 2-136
 Plug, Cup, Sealing [Ku], 5-3, 5-5
 Plug, Eng [Ku], 5-3
 Plug, Gauge, Oil [Ku], 5-4
 Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.43l, Brb, Nyl, 2-109
 Plug, Hole, Rnd, 0.25h 0.8l, Brb, Nyl, 2-111
 Plug, Hole, Rnd, 0.30h 0.3l, 3-14
 Plug, Hole, Rnd, 0.38h .03-.12, Blk Nyl, 2-134
 Plug, Hole, Rnd, 0.44h .03-.12, Blk Nyl, 2-131
 Plug, Hole, Rt, Rocker Switch, .87 X 1.7, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Plug, Orifice, Valve, Hyd, .035, 4-7
 Plug, Orifice, Valve, Hyd, .040, 4-5, 4-7
 Plug, Orifice, Valve, Hyd, .046, 4-5, 4-7
 Plug, Pump, Hyd, Gear, 4-11
 Plug, Spark, 1-1
 Plunger, Pump, Inj [Ku], 5-25
 Poppet, Pump, Hyd, Gear, 4-11
 Pulley Assy, Cable, 2.8d 0.50b, 2-131
 Pulley, Cable, 1.5d Nyl, 2-89, 2-91, 2-121
 Pulley, Cable, 3.1d 2.30b, .19d Cable, 2-121
 Pulley, Idler, Tens, Belt, 3-26
 Pump Assy, Water, 12vdc, 3-20, 3-24
 Pump, Fuel, 2-61
 Pump, Fuel, Hi Press [Gm 1.6l/3.0l], 2-53
 Pump, Hyd, Gear, Ext, 3, 00.70 2500, Cw, 2-156, 2-158
 Pump, Hyd, Piston, Var, 1.24 4500, Cw, 4-13
 Pump, Hyd, Piston, Var, 1.24 4500, Cw (See Breakdowns), 2-156
 Pump, Hyd, Piston, Var, 2.48 4500, Cw (See Breakdowns), 2-158
 Pump, Info, Repair, 2-156, 2-158
 Pump, Injection [Kubo], 5-23, 5-25
 Pump, Oil, Eng [Ku], 5-7
 Pump, Water Assy [Ku], 5-8

R

Race, Bearing, Pump, Hyd, 4-13
 Radiator, W/ Hyd Cooler [Side X Side], 2-73, 2-75
 Relay Assy, 12vdc [2f/1r], 3-20, 3-24
 Relay, 12vdc, 040a, Spdt No, 2-59
 Relay, 12vdc, 040a, Spdt No (CE Only), 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Relay, 12vdc, 070a, Spst No [Potter], 2-59
 Relay, 12vdc, 35a, Spdt [Micro 280], 2-23, 2-25, 2-27, 2-29

Reservoir, Hyd, W/ Label, Replmt, 2-150, 2-152
 Resistor, 022.00ohm, 0040watt, 2-39, 2-41, 2-59
 Retainer, 5-19
 Retainer, Blade, Deflector, 2-5
 Retainer, Boot, Steering Column, 2-31, 2-33
 Retainer, Gear, Starter [Ku], 5-19
 Retainer, Motor, Hyd, 4-11
 Retainer, Pulley, 2-121
 Retainer, Seal, 1-2, 1-3, 2-105, 2-107
 Retainer, Seal, Door, 2-115, 2-119
 Retainer, Shaft, 0.12id .380d X .052, 3-18
 Retainer, Skirt, .12, 1.0w X 09.8l, Gray, 2-103
 Retainer, Skirt, .12, 1.0w X 18.0l, Gray, 2-103
 Retainer, Skirt, .12, 1.5w X 14.4l, Blk, 2-7, 2-9
 Retainer, Spring [Ku], 5-12
 Retainer, Spring, Valve [Ku], 5-12
 Retainer, Stop, 2-134
 Retainer, Tank, Lpg, 2-55
 Rim Assy, 08.0 X 3.8, 4.5bc /5bolt, 2-84, 2-87
 Rim Assy, 09.0 X 4.0, 4.5bc /5bolt, 2-91
 Ring [Ku], 5-17
 Ring, Motor, Hyd, 4-11
 Ring, Piston Assy [Ku], 5-17
 Ring, Retainer, Steering Valve, 4-3
 Ring, Retaining, 4-13
 Ring, Retaining, Ext, 0.50d, Hd, 2-31, 2-33
 Ring, Retaining, Ext, 0.50d, Ss, 2-121
 Ring, Retaining, Int, 2.00d, 2-111
 Ring, Retaining, Pump, Hyd, 4-13
 Ring, Snap [Ku], 5-13, 5-15
 Ring, Snap, Piston [Ku], 5-17
 Rivet, Blind, .125d X 0.32 X .25d, Alm, 2-13, 2-15, 3-28
 Rivet, Plstc, .250d X 0.90, 2-5, 2-17, 2-31, 2-33, 2-59, 2-73, 2-75, 2-103
 Rivet, Plstc, .325d X 0.79, 2-5
 Rod Assy, Connecting [Ku], 5-17
 Rod Wldt, Brake, 2-93
 Rod Wldt, Prop, Cover, Hppr, 2-109
 Rod-End, M6 X 1.0rh Fem 6mmb [Nylon], 2-95, 2-97, 2-99
 Rod-End, 0.75-16lh Fem 0.75b Zerk, 2-81
 Rod-End, 0.75-16rh Fem 0.75b, 2-79
 Rod-End, 0.75-16rh Fem 0.75b Zerk, 2-81
 Rod-End, 0.75-16rh Mal 0.75b [Teflon], 2-79
 Rod, Handle, Cab, 3-18
 Rod, Hanger, Isolator, 2-51, 2-67, 2-69
 Rod, Latch, Cab, 3-18
 Rod, Push [Ku], 5-21
 Rod, Push, Valve [Ku], 5-15
 Rod, Thrd, M10x1.5 80l, 2-129, 3-8
 Rod, Tie, 4 Wheel, 2-81

S

- Screw, Adj, Rocker Arm [Ku], 5-12
 Screw, Adj, Stop [Ku], 5-26
 Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss, 2-121
 Screw, Cap, 4-13
 Screw, Cap, Motor, Hyd, 4-11
 Screw, Cap, Pump, Hyd, 4-13
 Screw, Flt [Ku], 5-7
 Screw, Flt, Soc, .75-10 X 2.50, Al, 2-136
 Screw, Flt, Soc, M5 X 0.80 X 16, 10.9, 2-136
 Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 10.9, 2-101, 2-103, 2-105, 2-107, 3-10
 Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 25, 10.9, 2-134
 Screw, Hex [Ku], 5-4, 5-5, 5-7, 5-11, 5-23, 5-25, 5-28
 Screw, Hex, .31-09 X 1.25, Wood, 2-123, 2-126, 3-8
 Screw, Hex, .31-18 X 1.25, G5, 2-65
 Screw, Hex, .31-18 X 1.50, G5, 3-22
 Screw, Hex, .38-16 X 0.62, G5, 2-77
 Screw, Hex, .38-16 X 0.75, NI, 2-136
 Screw, Hex, .38-16 X 0.88, G5, 2-35, 2-37
 Screw, Hex, .38-16 X 1.25, G5, 2-97, 2-156
 Screw, Hex, .38-16 X 1.25, NI, 2-123, 2-126, 3-8
 Screw, Hex, .38-16 X 2.00, G5, 3-26
 Screw, Hex, .38-16 X 3.00, G5, 2-55, 2-65
 Screw, Hex, .38-16 X 3.75, G5, 2-55
 Screw, Hex, .75-10 X 2.50, Fl, 2-136
 Screw, Hex, .75-10 X 3.00, G5, 2-81
 Screw, Hex, .75-10 X 3.25, G5, 2-79
 Screw, Hex, 10-24 X 0.50, Ss, 2-65
 Screw, Hex, Case, Brg, Main [Ku], 5-9
 Screw, Hex, Cshft [Ku], 5-17
 Screw, Hex, Flywheel [Ku], 5-18
 Screw, Hex, Head, Cyl [Ku], 5-5
 Screw, Hex, M10 X 1.25 X 20, 8.8, 2-57, 2-65
 Screw, Hex, M10 X 1.25 X 25, 8.8, 2-35, 2-37, 2-57
 Screw, Hex, M10 X 1.25 X 35, 8.8, 3-26
 Screw, Hex, M10 X 1.5, 2-119
 Screw, Hex, M10 X 1.5 X 25, 8.8, 3-12
 Screw, Hex, M10 X 1.5 X 35, 9.8, Sems, 3-33
 Screw, Hex, M10 X 1.5 X 60, 8.8, 2-129
 Screw, Hex, M10 X 1.5 X 80, 8.8, 3-8
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 100, 8.8, 2-57
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 110, 8.8, 2-57, 3-22
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 120, 8.8, Fl, 2-57
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, 8.8, 2-31, 2-33
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 20, NI, Ss, 2-105
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 10.9, 2-7, 2-9, 2-84, 2-87, 2-91
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, 8.8, 2-57, 2-65, 2-83, 3-26
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 30, 8.8, 2-57
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 8.8, 2-51, 2-57, 2-97, 2-111
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 35, 9.8, Sems, 2-11, 2-81, 2-83, 2-121, 2-131, 2-134, 3-12, 3-14, 3-22
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 40, 8.8, 2-57, 2-111, 2-160, 2-163, 3-22
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 45, 8.8, 2-73, 2-75, 2-134
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 50, 8.8, 2-5, 2-69, 2-113
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 60, 8.8, 2-35, 2-37, 2-57
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 80, 8.8, 2-123
 Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, 8.8, 2-113
 Screw, Hex, M12 X 1.75 X 140, 8.8, 2-83
 Screw, Hex, M12 X 1.75 X 30, 8.8, 2-35, 2-37
 Screw, Hex, M12 X 1.75 X 40, 10.9, 2-103, 2-105
 Screw, Hex, M12 X 1.75 X 40, 8.8, 2-89, 2-91, 2-158
 Screw, Hex, M12 X 1.75 X 80, 8.8, 2-83
 Screw, Hex, M12 X 1.75 X 90, 8.8, 2-136
 Screw, Hex, M14 X 2.00 X 90, 8.8, 2-83
 Screw, Hex, M16 X 2.00 X 20, 8.8, 2-136
 Screw, Hex, M4 X 0.70 X 10, Fmg, Blk, 2-131, 2-134
 Screw, Hex, M4 X 0.70 X 20, Ss, 2-93
 Screw, Hex, M5 X 0.80 X 16, 8.8, 2-131, 3-5
 Screw, Hex, M5 X 0.80 X 16, Fmg, 3-22, 3-26
 Screw, Hex, M5 X 0.80 X 20, 8.8, 2-111
 Screw, Hex, M6 X 1.0 X 20, 9.8, Sems, 2-55, 2-61, 2-67, 2-69, 2-131
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 10, Fmg, 2-111, 2-150, 2-152
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, 8.8, 3-26
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, Fmg, 2-119
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 12, NI, Ss, 1-2, 1-3, 2-101
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, 8.8, 2-53, 3-10
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 8.8, 3-22
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, 9.8, Sems, 2-31, 2-33, 2-59, 2-73, 2-75, 2-101, 2-103, 2-115, 2-134, 3-10, 3-14
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss, 2-136
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss, 3-3, 3-5
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 8.8, 2-99, 2-111, 2-156, 2-158
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8 Sems, 2-7, 2-9, 2-57, 2-61, 2-65, 2-73, 2-75
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 9.8, Sems, 2-11, 2-17, 2-19, 2-21, 2-47, 3-3, 3-5
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, Fmg, 3-20, 3-24
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, Ss, 2-95
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 8.8, 2-81, 2-97
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 30, 9.8, Sems, 1-2, 1-3, 2-7, 2-9, 2-53, 2-61, 2-105, 2-107, 2-123, 2-126, 3-8
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, 8.8, 1-2, 1-3, 2-105, 2-107
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 35, Ss, 2-136
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 60, 8.8, 2-53
 Screw, Hex, M6 X 1.00 X 70, Ss, 2-99
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 120, 8.8, Fl, 2-47
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, 8.8, 2-11, 2-17, 2-19, 2-21, 2-57, 2-156, 3-14
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 16, Ss, 2-109, 2-115, 2-119, 2-121
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 8.8, 2-47, 2-55, 2-117, 2-136, 3-10, 3-22
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, 9.8, Sems, 2-101, 2-103
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Fmg, 3-10
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, 2-55, 2-79, 2-109, 3-14
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems, 3-10
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 8.8, 2-19, 2-65, 2-73, 2-75, 2-81, 2-93, 2-117, 3-14
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, 9.8, Sems, 2-5, 2-11, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-43, 2-45, 2-47, 2-51, 2-53, 2-55, 2-59, 2-61, 2-65, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-95, 2-109, 2-115, 2-117, 2-119, 2-123, 2-126, 2-131, 2-150, 2-152, 3-8, 3-14, 3-28, 3-30
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 25, Ss, 2-95, 2-136
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 8.8, 2-7, 2-9, 2-57, 2-95, 2-97, 2-121, 2-129, 3-8
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, 9.8, Sems, 2-35, 2-37, 2-55, 2-57, 2-63, 2-91, 2-105, 2-107, 2-121, 2-129, 2-131, 2-150, 2-152, 3-22
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, Ss, 2-79
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 8.8, 2-19, 2-47, 2-93, 2-134, 3-22
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, 9.8, Sems, 2-43, 2-45, 2-53, 2-63, 2-73, 2-75, 2-89, 2-91, 2-101, 2-105, 2-107, 2-123, 2-131
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss, 2-121
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, 8.8, 2-5, 2-65, 2-121
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, 8.8, 2-51, 2-67, 2-69, 2-121
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 60, 8.8, Fl, 2-93
 Screw, Hex, M8 X 1.25 X 70, 8.8, 2-111, 2-165

CROSS REFERENCE

Screw, Hex, W/ Washer [Ku], 5-10	Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 25, Blk, 3-16	Seal, Afrmkt, Ure, Adh, 0.38, 0.38w 02ft, 2-73, 2-75
Screw, Pan, 12-16 X 0.50, F/ Plstc, 2-17, 3-34	Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 50, Blk, 3-16	Seal, Cavity, Grease, 4 Wheel, 2-81
Screw, Pan, 12-16 X 0.75, F/ Plstc, 2-109	Screw, Pump, Injection [Ku], 5-25	Seal, Cleanout Door, 2-115
Screw, Pan, M5 X 0.80 X 16, 4.8, 3-35	Screw, Rod, Connecting [Ku], 5-17	Seal, Door, Dump, 1-2, 1-3, 2-105, 2-107
Screw, Pan, M8 X 1.25 X 25, Blk, 2-121	Screw, Set [Ku], 5-13, 5-15	Seal, Drive, Rear, Grease Cav, 2-79
Screw, Pan, Phl, .31-18 X 1.00, G2, 2-13, 2-15	Screw, Set, Soc, 10-24 X 0.38, Al, 2-119	Seal, Foam, 2-115
Screw, Pan, Phl, 08-16 X 1.00, F/ Plstc, 2-19	Screw, Soc, .31-24 X 1.00, Al, 2-97	Seal, Foam, .50, 1.00w 72.00l, Adh, 3-14
Screw, Pan, Phl, 10-14 X 0.75, F/ Plstc, 2-101, 2-115	Screw, Soc, .38-16 X 1.50, Al, 2-156, 2-158	Seal, Heat [Ku], 5-20
Screw, Pan, Phl, 10-32 X 0.50, G2, Blk, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29	Screw, Soc, .38-16 X 2.00, Al, 2-99	Seal, Hopper, Box, Lower, 2-115
Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 12, Blk, 3-16	Screw, Soc, .50-13 X 1.50, Al, 2-79, 2-81	Seal, Mechanical Assy [Ku], 5-8
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Blk, 3-16	Screw, Soc, M10 X 1.50 X 16, 12.9, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29	Seal, Oil [Ku], 5-27
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss, 2-109	Screw, Soc, M10 X 1.50 X 50, 12.9, 2-165	Seal, Oil, Front [Ku], 5-7
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, 4.8, 2-17, 2-109, 2-115	Screw, Soc, M16 X 2.00 X 50, 12.9, 2-79, 2-83	Seal, Oil, Rear [Ku], 5-9
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 16, Ss, 2-103, 2-115	Screw, Soc, M6 X 1.00 X 16, 12.9, 2-59	Seal, Org, 5-7, 5-10, 5-19
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, 4.8, 2-13, 2-15	Screw, Soc, M6 X 1.00 X 20, 12.9, NI, 2-136	Seal, Org [Ku], 5-4, 5-7, 5-25
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 20, Blk, 3-14	Screw, Valve, Steering, 4-3	Seal, Org, .064 X 00.30id #03, 2-61
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, Blk, 3-16	Screw, W / Washer, 5-20	Seal, Org, .069 X 03.06id, 2-156, 2-158
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 6, 4.8, 2-115	Seal Assy, Door, Cyclonics, 2-115	Seal, Org, .072 X 00.35id #04, 4-5, 4-7
Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 60, 4.8, 2-5	Seal Assy, Door, Shagr, 2-119	Seal, Org, .078 X 00.47id #06, 4-5, 4-7
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 10, 4.8, 3-10	Seal Kit, 2-79, 2-156, 2-158	Seal, Org, .087 X 00.64id #08, 4-5, 4-7
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 12, Ss, 2-11, 2-115	Seal Kit, Cartridge, 4-5, 4-7	Seal, Rbr, Clsd, 1.00, Door, Brush, Lh, 2-9
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, 4.8, 2-13, 2-15, 2-35, 2-37, 2-39, 2-41, 2-59, 3-3, 3-5, 3-34	Seal Kit, Scu, 2-33	Seal, Rbr, Clsd, 1.50, Door, Brush, Rh, 2-7
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Blk, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-121	Seal Kit, Steering [CI], 4-3	Seal, Rbr, Clsd, 2.00w 09.8l Lh, 2-9
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 20, 4.8, 2-59, 3-10	Seal, Afrmkt, Bulb, 90, 0.50d, 03ft, 3-16	Seal, Rbr, Clsd, 2.00w 09.8l Rh, 2-7
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 25, 4.8, 3-3, 3-5, 3-10	Seal, Afrmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 01ft, 2-17	Seal, Stem, Valve [Ku], 5-12
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 25, Blk, 3-16	Seal, Afrmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 02ft, 2-11, 2-17	Seal, Tray, Debris, Shaker, 2-119
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 40, 4.8, 2-59, 3-3, 3-5	Seal, Afrmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 03ft, 3-16	Seal, Trim, Bulb, 90 Degree, 2-11
Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 50, 4.8, 3-20, 3-24	Seal, Afrmkt, Bulb, 90, 0.75d F/11ga 08ft, 2-17, 2-19	Seal, Ure, .25, 06.0w 06.0l, Adh, 3-10
Screw, Pan, Phl, M6 X 1.0 X 16, Blk, 3-18	Seal, Afrmkt, Bulb, Adh 0.38, 0.75w 02ft, 2-73, 2-75	Seal, Wiper, Door, 1-2, 1-3, 2-105, 2-107
Screw, Pan, Phl, M6 X 1.0 X 35, Blk, 3-18	Seal, Afrmkt, Bulb, Str, .50d F/11ga 02ft, 2-17, 2-73, 2-75	Seat, 4-15
Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, Blk, 3-28, 3-30	Seal, Afrmkt, Bulb, Str, .50d F/11ga 03ft, 2-13, 2-15	Seat, Deluxe (S30XP Only) (See Breakdowns), 2-13, 2-15
Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 12, NI, Pl, 3-18	Seal, Afrmkt, Bulb, Str, .75d F/07ga 03ft, 3-14	Seat, Spring, Lower, Injector [Ku], 5-25
Screw, Pan, Phl, M6 X 1.00 X 16, 4.8, 2-101, 3-3, 3-5, 3-10	Seal, Afrmkt, Bulb, Str, 0.76, 0.93w 01ft, 2-17	Seat, Spring, Upper, Injector [Ku], 5-25
Screw, Pan, Phl, M8 X 1.25 X 16, Blk, 3-18	Seal, Afrmkt, Bulb, Str, 0.76, 0.93w 02ft, 2-19	Seat, Std [Milsco] (S30 Only), 2-13, 2-15
	Seal, Afrmkt, Bulb, Str, 0.76, 0.93w 20ft, 3-18	Seatbelt, 4-15
	Seal, Afrmkt, Foam, 1.18 X 1.18, 01ft, 3-14	Send-Unit, Fuel, 2-53, 2-61
	Seal, Afrmkt, Foam, 1.18 X 1.18, 03ft, 3-14, 3-16	Send-Unit, Water, Temp, 04npt[113oh/195d], 2-150, 2-152
	Seal, Afrmkt, Rbr, Clsd, Adh, 02ft, 2-7, 2-9	Sensor, Exhaust, Tailpipe, 2-51
	Seal, Afrmkt, Rbr, Clsd, Adh, 05ft, 2-117	Shaft, 2-89
	Seal, Afrmkt, Rbr, Clsd, Adh, 08ft, 2-11	Shaft, Governor [Ku], 5-13
	Seal, Afrmkt, Rbr, Wndw, 08ft, 3-18	Shaft, Governor, Weight [Ku], 5-13
	Seal, Afrmkt, Rbr, Wndw, 10ft, 3-14	Shaft, Govnr, 5-13
	Seal, Afrmkt, Rbr, Wndw, 10ft [Zipper], 3-14	Shaft, Govnr [Ku], 5-13
		Shaft, Idler, Gear [Ku], 5-15
		Shaft, Idler, Plug, Brush, 2-136
		Shaft, Lever, Spd [Ku], 5-27
		Shaft, Motor, Hyd, 4-11
		Shaft, Rocker, Arm [Ku], 5-12
		Sheave, 01grv, 04.1pd 1.6b [XI], 3-22
		Sheave, 01grv, Rwk 393400 [3v], 3-22
		Sheave, Cshft [Ku], 5-17
		Sheave, Fan [Ku], 5-8
		Sheave, Flat, 2.6d 0.62w 0.38b, 3-22
		Shield, Breather, 5-10
		Shield, Heat, G/Lpg [S30 Mit 2013], 2-51
		Shield, Heat, W/Label, Dsl, Replmt, 2-67, 2-69
		Shim, 5-23
		Shim, Pump, Injection, 5-23

Shim, Tappet, Injection [Ku], 5-25
 Shock Absorber, 2.3 Strk, 2-97, 2-99
 Shoe Assy, Brake, 177.8 X 45, 2-91
 Shoe Set, Brake [1 Set=1pkg=2 Shoes], 2-89
 Shroud Wldt, Station, Oprtr, 2-11
 Shroud, Fan, 2-73, 2-75
 Skirt Assy, Door, Brush, Rh, 2-7
 Skirt Kit, Door, Hppr, Maint [S30], 1-2, 1-3, 2-105, 2-107
 Skirt Kit, Hppr, Maint [S30], 1-2, 1-3, 2-101
 Skirt, A/C, 3-22, 3-26
 Skirt, Brush Arm, 2-7
 Skirt, Deflector, 2-7, 2-9, 2-103
 Skirt, Deflector Wheel Pocket Skirt, 1-1, 1-3
 Skirt, Door, Brush, 1-1, 1-3, 2-7, 2-9
 Skirt, Hppr, 1-2, 1-3, 2-101
 Skirt, Lip, 1-2, 1-3, 2-101, 2-103
 Skirt, Lip, Hppr, 1-2, 1-3, 2-101
 Skirt, Lip, Hppr, Stl, 2-103
 Skirt, Neo, .06, 30.00w 41.00l [3 Wheel] (S30 and XP only), 2-75
 Skirt, Neo, .06, 30.00w 41.00l [4 Wheel] (S30 X4 only), 2-75
 Skirt, Neo, .06, 30.00w 41.00l [Mit 2013], 2-73
 Skirt, Neo, .12, 15.9w, 20.8l, 03/Sl, 1-2, 1-3, 2-101
 Skirt, Neo, .18, 06.74w 50.00l, 04/ Sl, 1-1, 1-3, 2-5
 Skirt, Neo, .18, 6.42w X 48.73l, 04/Sl, 2-5
 Skirt, Neo, .37, 06.00w 44.65l, 04/ Sl Recirculation, 1-1, 1-3
 Skirt, Neo, .37, 06.00w 44.65l, 04/Sl, 2-5
 Skirt, Rbr, 2-5
 Skirt, Rbr, .12, 10.66w 43.00l, 10/ Sl, 2-5
 Sleeve, 0.31b 0.50d 0.3l, Ss, 2-121
 Sleeve, Cntrl, Pump, Injection [Ku], 5-25
 Sleeve, Dashpo, Pump, Hyd, Gear, 4-11
 Sleeve, Flange, 2-101, 2-103, 3-10
 Sleeve, Govnr [Ku], 5-13
 Sleeve, Nyl, #27 20.0l, 2-136
 Sleeve, Nyl, 2.38id 05.0l, 2-79
 Sleeve, P/M, 0.22b 0.32d 0.4l, Pl, 3-10
 Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.5l [430ss], 2-89, 2-91, 2-121, 2-131, 2-134
 Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 0.7l [430ss], 2-123, 2-129, 3-8
 Sleeve, P/M, 0.31b 0.50d 1.3l [430ss], 2-67, 2-69
 Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 1.3l [430ss], 2-51
 Sleeve, P/M, 0.33b 0.63d 0.4l, Ss / Oil, 2-121
 Sleeve, P/M, 0.37b 0.75d 0.6l, Stl, 2-53
 Solenoid, #10, 12vdc, 4-5, 4-7
 Solenoid, #8, 12vdc, 4-5, 4-7
 Spacer [Ku], 5-21
 Spacer, 0.32d, 1.00d, 0.38l, Pl (CE Only), 2-13, 2-15
 Spacer, 0.33b 0.50d 0.15l, Pl, 2-97

Spacer, 0.35b, 1.50d, 0.25l, Pl, 2-81
 Spacer, Coil, #8, 4-5, 4-7
 Spacer, Fan, 2-65
 Spacer, Fltr, 2-119
 Spacer, Plstc, 0.18b 0.27d 0.27l, 3-14
 Spacer, Plstc, 0.62b 0.75d 0.27l, 3-14
 Spacer, Rnd, .38b .88d .38l, 2-13, 2-15
 Spacer, Valve, Steering, 4-3
 Spindle Wldt, Wheel, Front, Lh, 2-91
 Spindle Wldt, Wheel, Front, Rh, 2-91
 Spool, Pilot, Hyd, 4-5, 4-7
 Spring, 2-89, 4-11, 5-19
 Spring Assy Kit, 2-5
 Spring Assy, Centering, 10lb, 75mm Travel, 2-99
 Spring Kit, Scu [Cl], 4-3
 Spring, Brush, 5-19
 Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l, 2-31, 2-33, 2-129, 3-8
 Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 02.5l, 2-123, 2-129, 3-8
 Spring, Cmpr, Plunger [Ku], 5-25
 Spring, Cmpr, Relief [Ku], 5-7
 Spring, Cmpr, Rocker [Ku], 5-12
 Spring, Cmpr, Valve, Injector [Ku], 5-25
 Spring, Ext [Ku], 5-19
 Spring, Extn, 0.75od 0.09wir 02.5l, 2-93
 Spring, Extn, 1.00od 0.12wir 05.0l, 2-97
 Spring, Extn, 1.39od 0.15wir 09.0l, 2-134
 Spring, Governor [Ku], 5-28
 Spring, Leaf, 21.5inch [Slipper], 2-83
 Spring, Motor, Hyd, 4-11
 Spring, Start [Ku], 5-28
 Spring, Tens, Brake, 2-91
 Spring, Tors [Ku], 5-27
 Spring, Tors, 0.61id .18wir 02.0coil, 2-91
 Spring, Tors, 0.75id .06wir 02.8coil, 2-93
 Spring, Tors, 1.09id .11wir 03.0coil, 2-121
 Spring, Valve [Ku], 5-12
 Starter, 12vdc [Kubota], 5-19
 Steer-Control, Hyd#10 04.5 4000 (S30 X4 Only), 2-33
 Steer-Control, Hyd05, 06.1 2030, 2-31, 2-33, 4-3
 Steer-control, Info, Repair, 2-33
 Stem, Valve, Hyd [4w2p], 4-5, 4-7
 Stop Wldt, Suspension, 4 Wheel, 2-83
 Stopper, Cam [Ku], 5-15
 Stopper, Fuel [Ku], 5-13
 Strainer, Hyd, 010gpm 100mesh, 2-150, 2-152
 Strainer, Hyd, 025gpm 100mesh 03psi, 1-1, 1-3, 2-150, 2-152
 Strainrelief, 2-119
 Strap Kit, Knob, Fltr Box [S30], 2-115
 Strap, Cap, Enclosure, 3-10
 Strap, Door, Cab, 3-18
 Strap, Door, Dump, Side, 1-2, 1-3, 2-105, 2-107
 Strap, Main, Lip, 1-2, 1-3, 2-101, 2-103
 Strap, Mtg, Tank, Lpg, 2-55
 Strap, Pyp, 0.07 1.0w 18.5l, W/ Buckle, 3-10

Strap, Rbr, 2-115
 Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l, 2-5
 Strap, Tank, Fuel, 2-53, 2-61
 Strap, Tank, Hyd, 2-150, 2-152
 Strip, Backing, Hppr, 2-5
 Stud [Ku], 5-7, 5-11, 5-12, 5-23, 5-27
 Stud, M8 X 1.25 [55.0], 2-115
 Stud, Strike, Cab, 3-18
 Stud, Wheel, .50-20 X 1.50l, 0.297th, 2-81
 Stud, Wheel, .50-20 X 1.50l, 0.370th, 2-79
 Stud, Wheel, .50-20 X 1.88l, 0.560th, 2-91
 Switch Assy, Press, No 02400psi, 2-160, 2-163
 Switch Kit, Press, Replmt[S30], 2-115
 Switch, A/C [Binary], 3-22, 3-26
 Switch, Key, 4 Pos [Honeywell], 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Switch, Limit, 15a, Nc, 2-131, 3-5
 Switch, Magneto [Ku], 5-19
 Switch, Press, 0006psi Dpdt, 2-57
 Switch, Press, 0070psi Spst Nc 12vdc 08a, 2-55
 Switch, Press, Hyd, 18-24psi, Spst, No (S30 XP and X4 Only), 2-152
 Switch, Press, Hyd, 18-24psi, Spst, No (S30XP only), 2-150
 Switch, Rocker, Dpdt, Mom / Off / Mom, 2-23, 2-27
 Switch, Rocker, Dpdt, On / Off / Mom, 2-23, 2-27
 Switch, Rocker, Dpdt, On / None / On, 2-23, 2-27, 3-10
 Switch, Rocker, Prgrsv, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Switch, Seat, 4-15
 Switch, Snap, 15a Nc, Rlr, 2-121
 Switch, Snap, 15a No, 3-3, 3-5
 Switch, Snap, 15a No, Rlr, 2-111
 Switch, Thermal, 160deg, Spdt, 2-101, 2-103
 Switch, Thermostat, Water, 2-57
 Switch, Turn Signal, 3-5

T

Taillight, 12vdc, 6.3 X 2.5, 2-5
 Tank, Coolant, 03.6w 04.1hi 05.5l, 1liter, 2-73, 2-75
 Tank, Fuel, 2-53, 2-61
 Tank, Lpg, 33lb, W/ Gauge [Empty, Liq], 2-55
 Tape, Warning, Left Blk/Yel [33 Mtr] (CE Only), 2-191, 2-194
 Tape, Warning, Rh, Blk / Yel [33 Mtr] (CE Only), 2-191, 2-194
 Tappet [Ku], 5-15
 Tappet, Pump, Injection [Ku], 5-25
 Thermostat, 180deg, 1.7d [Ku], 5-29
 Thermostat, Heater/Air, 4-9

CROSS REFERENCE

Tie, Cable, Nyl, 07.3l .19w 1.8 Max D, 2-61, 2-73, 2-75, 3-3, 3-5
 Tie, Cable, Nyl, 14.5l .30w 4.0 Max D, 2-71, 2-123, 2-126
 Timer, 12vdc, 10a [Ce Seat Switch] (CE Only), 2-23, 2-27
 Timer, 12vdc, 1a [10s Sgl Shot], 2-59
 Timer, 12vdc, 30sec On, 2-23, 2-27
 Timer, 12vdc, 6sec Spcl [Tosr116], 2-23, 2-27
 Tire Assy, Foam-filled, 125/75-08 5bolt (Standard), 2-85
 Tire Assy, Pneu, 21 X 6.0-12 4.5bc, Ce, 2-91
 Tire Assy, Pneu, 5.00 4.5bc/5bolt[R8ic70] Pneumatic Rear, 1-1, 1-3
 Tire Assy, Pneu, 570/500-08 4.5bc 5bolt (Option), 2-84
 Tire Assy, Pneu, 570/500-08 4.5bc 5bolt (Standard), 2-87
 Tire Assy, Pneu, 600x9 4.5bc/5bolt, Ce Pneumatic Front, 1-1, 1-3
 Tire Assy, Solid, 18.0 X 4.3 4.5bc 5bolt (Option), 2-87
 Tire Assy, Solid, 18.0 X 4.3 4.5bc 5bolt (Standard), 2-84
 Tire Assy, Solid, 18.0x4.3 4.5bc/5bolt Solid Rear Tire, 1-1, 1-3
 Tire Assy, Solid, 20.8 X 5.0, W/ Brg, 1-1, 1-3, 2-89
 Tire, Pneu, 21 X 6.0 X 9.0 12 Ply [Ic40], 2-91
 Tire, Solid, 18.0 X 7.0 X 8.0[4.33 Sc15], 2-84, 2-87
 Tire, W/ Tube, W/ Flap, 2-84, 2-87
 Track Assy, Slide, 4-15
 Track, Slide, Seat Adj, 12.5l, 2-13, 2-15
 Track, Slide, Seat Adj, 12.5l, W/Latch, 2-13, 2-15
 Tray Wldt, Debris, Filter, 2-119
 Tray Wldt, Lpg, 2-55
 Tread, Non-Skid, 02.2w 11.5l, 2-95
 Tread, Non-Skid, 04.5w 10.0l, 2-11
 Tread, Non-Skid, 10.0w 12.0l, 2-11
 Tube Assy, Hyd, Cooler [Coyote], 2-154
 Tube Assy, Hyd, Fltr, 2-154
 Tube Assy, Hyd, Motor [Lh-Inner], 2-81
 Tube Assy, Hyd, Motor [Lh-Outer], 2-81
 Tube Assy, Hyd, Valve Tank [Coyote], 2-154
 Tube Wldt, 2-136
 Tube Wldt, Exhaust, Dsl [Roto Cover], 2-67, 2-69
 Tube Wldt, Tee [Mit 2013], 2-43, 2-45
 Tube, 0.38id 0.75od 00.3l, Ss, 2-65
 Tube, 0.59id 1.25od 00.6l, Stl, 2-129, 3-8
 Tube, 0.77id 1.75od 00.7l, Stl, Pntd, 2-79
 Tube, Breather, 5-10
 Tube, Coolant, 1.3d, Lower, 2-77
 Tube, Coolant, Lower [Mit 2013 S30], 2-77
 Tube, Coolant, Lower, Dsl [Roto-mold], 2-71
 Tube, Drain, Starter, 5-19

Tube, Exhaust, Tailpipe, 3 Wheel, 2-67
 Tube, Exhaust, Tailpipe, 4 Wheel, 2-69
 Tube, Hose, 3-10
 Tube, Hyd [Pump Charge], 2-156
 Tube, Hyd, Gear Pump Front[S30 Mit2013], 2-156, 2-158
 Tube, Hyd, Gear Pump Middle[S30 Mit2013], 2-156, 2-158
 Tube, Hyd, Gear Pump Rear [Coyote], 2-156
 Tube, Hyd, Pump, Drain, 2-156
 Tube, Hyd, Pump, Rear Drive, Ff10/Fm10, 2-156
 Tube, Hyd, Right Inside, 2-81
 Tube, Hyd, Right Outside, 2-81
 Tube, Hyd, Steering Drain, 2-154
 Tube, Injector, Pipe #1 [Ku], 5-20
 Tube, Injector, Pipe #2 [Ku], 5-20
 Tube, Injector, Pipe #32 [Ku], 5-20
 Tube, Pin [Ku], 5-3
 Tube, Plstc, 0.25id 0.31od 00.5l, Blk, 2-136
 Tube, Seat, Valve, Oil [Ku], 5-7
 Turnbuckle, Body, .38thread, 03.9l, 2-89

V

Valve Assy, Relief [Cl], 4-3
 Valve, Breather, Complt, 5-10
 Valve, Check, 4-5, 4-7
 Valve, Cntrl, Solenoid, 4-5, 4-7
 Valve, Eng [Delivery, Ku], 5-25
 Valve, Exhaust [Ku], 5-12
 Valve, Expansion, 4-9
 Valve, Heater, 3-20, 3-24
 Valve, Hyd [Priority Ds05g1200], 2-165
 Valve, Hyd, Flow Divider, Propel [4w] (See Breakdowns), 2-165
 Valve, Hyd, Solenoid, 12vdc [06s], 4-5, 4-7
 Valve, Hyd, Solenoid, 12vdc [06s] (See Breakdowns), 2-160
 Valve, Hyd, Solenoid, 12vdc [08s] (See Breakdowns), 2-163
 Valve, Intake [Ku], 5-12
 Valve, Lpg, Press Relief [Rego], 2-55
 Valve, Motor, Hyd, 4-11
 Valve, Relief, 4-5, 4-7
 Valve, Relief, 3500psi, 4-13
 Valve, Relief, Pump, 4-13
 Valve, Stem, No, 4-5, 4-7
 Video, Oprtr, Dvd [S30 En Es Fr], 3-36

W

Wand, Vacuum, 3-10
 Washer, 4-13
 Washer Flat, 0.50, Sae, 2-31, 2-33, 2-35, 2-37
 Washer, Adjusting [Ku], 5-21
 Washer, Cab, Shld, Glass, 3-16
 Washer, Collar, Gear [Ku], 5-15

Washer, Flat [Ku], 5-12, 5-27
 Washer, Flat, 0.16b 0.38d .05, Pl, 06, 2-17
 Washer, Flat, 0.19b 0.44d .03, Nyl, Blk, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29
 Washer, Flat, 0.19b 0.50d .03, Stl, Blk, 3-14, 3-16
 Washer, Flat, 0.25, Fendr, 1-2, 1-3, 2-101
 Washer, Flat, 0.25, Sae, 2-31, 2-33, 2-39, 2-41, 2-97, 2-99, 2-101, 2-109, 3-3, 3-5
 Washer, Flat, 0.25, Sae, Blk, 3-18
 Washer, Flat, 0.25, Std, 1-2, 1-3, 2-53, 2-61, 2-105, 2-107, 3-10, 3-20, 3-24
 Washer, Flat, 0.25b 0.56d .05, Pl, 10, 2-39, 2-41, 2-111, 2-119, 3-10, 3-34
 Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss, 2-95, 2-101, 2-103, 2-136
 Washer, Flat, 0.31, Fendr, 2-17, 2-101, 2-117
 Washer, Flat, 0.31, Sae, 2-49, 2-51, 2-57, 2-65, 2-73, 2-75, 2-79, 2-97, 2-121, 3-14
 Washer, Flat, 0.31, Sae, Blk, 3-14, 3-16, 3-18
 Washer, Flat, 0.31, Std, 1-2, 1-3, 2-5, 2-7, 2-9, 2-11, 2-17, 2-19, 2-35, 2-37, 2-43, 2-45, 2-47, 2-51, 2-55, 2-57, 2-63, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-79, 2-81, 2-97, 2-101, 2-103, 2-105, 2-107, 2-109, 2-117, 2-129, 2-134, 2-165, 3-8, 3-10, 3-14, 3-22
 Washer, Flat, 0.31, Std (S30XP Only), 2-13, 2-15
 Washer, Flat, 0.31b 0.67d .07, Stl, Blk, 3-16
 Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss, 2-21, 2-101, 2-117
 Washer, Flat, 0.34b 0.69d .06, Nyl, 2-109
 Washer, Flat, 0.38, Sae, 2-23, 2-25, 2-27, 2-29, 2-35, 2-37, 2-89, 2-121, 2-123, 2-136, 2-156, 2-158, 3-26
 Washer, Flat, 0.38, Std, 2-7, 2-9, 2-35, 2-37, 2-49, 2-51, 2-57, 2-65, 2-67, 2-69, 2-73, 2-75, 2-95, 2-111, 2-119, 2-123, 2-126, 2-129, 2-134, 3-8, 3-12, 3-18, 3-26
 Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss, 2-49, 2-65, 2-109, 2-115, 2-119, 2-121
 Washer, Flat, 0.38b 0.88d .12, Stl, Pl, 2-13, 2-15
 Washer, Flat, 0.39b 0.75d .06, Nyl, 2-19
 Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Ss, 2-73, 2-75
 Washer, Flat, 0.40b 1.12d .12, Stl, Pl, 2-97, 2-160, 2-163
 Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss, 2-105, 2-111
 Washer, Flat, 0.44b 2.00d .12, Stl, Pl, 2-35, 2-37, 2-57
 Washer, Flat, 0.50, Sae, 2-83, 2-89, 2-91, 2-95, 2-121, 2-123

Washer, Flat, 0.50, Std, 2-5, 2-69, 2-103,
 2-105, 2-113
 Washer, Flat, 0.53b 1.75d .12, Stl, Pl,
 2-136
 Washer, Flat, 0.56b 1.38d .11, Ss, 2-7,
 2-9, 2-83
 Washer, Flat, 0.62, Sae, 2-95
 Washer, Flat, 0.75, Sae, 2-79, 2-81,
 2-160, 2-163
 Washer, Flat, 0.81b 1.24d .03, Stl, Pl,
 2-97
 Washer, Flat, 08, 2-5, 2-93, 2-109
 Washer, Flat, 1.02b 1.75d .12, Stl, 2-89,
 2-91, 2-111
 Washer, Flat, 1.10b 1.50d .12, Stl, Pl,
 2-65
 Washer, Flat, 1.39b 2.12d .13, Stl, 2-79,
 2-81
 Washer, Flat, 10, 2-11, 2-17, 2-23, 2-25,
 2-27, 2-29, 2-59, 2-109, 2-121,
 2-131, 3-3, 3-5, 3-22, 3-26
 Washer, Flat, 10, Ss, 2-115
 Washer, Flat, 2.16b 3.50d .16, Felt, 2-79
 Washer, Flat, 2.24b 3.03d .12, Ni, 2-81
 Washer, Flat, Belleville, .31, 2-65, 2-97,
 2-136, 3-22
 Washer, Flat, Belleville, .38, 2-7, 2-9,
 3-26
 Washer, Flat, Belleville, .50, 2-83, 2-103,
 2-105, 2-136, 2-158
 Washer, Flat, Belleville, M10, 2-121
 Washer, Flt, Pump, Hyd, 4-13
 Washer, Lock, Int-ext, 0.25, 2-57, 2-101,
 2-115, 2-119, 3-22, 3-26
 Washer, Lock, Int-Ext, 0.31, 2-65, 3-26
 Washer, Lock, Int-ext, 0.38, 2-5, 2-35,
 2-37, 2-49, 2-57
 Washer, Lock, Int-ext, 10, 2-65, 2-109
 Washer, Lock, Int, 0.25, 2-150, 2-152
 Washer, Lock, Int, 0.31, 2-49, 2-65
 Washer, Lock, Split [Ku], 5-7, 5-23, 5-27
 Washer, Plain [Ku], 5-18, 5-21
 Washer, Pump, Hyd, 4-13
 Washer, Retainer, Door, Dump, 2-105,
 2-107
 Washer, Sealing, 0.28b 0.75d Ss, Neo,
 3-14
 Washer, Shaft, Rocker [Ku], 5-12
 Washer, Thrust [Ku], 5-13
 Washer, Thrust, 0.61b 1.25d .06, Fgl,
 2-121
 Weight, Comp, Govnr [Ku], 5-13
 Weight, Counter, Casting, 52.8lb, 2-113
 Weight, Counter, Casting, 72.8lb, 2-113
 Weight, Counter, Casting, 72.8lb (S30 and
 S30XP Only), 2-5
 Weight, Counter, Casting, 79.9 Lb, 2-5
 Weight, Eccentric, Pntd, 2-119
 Wheel, Steering, 14.0d 0.81b 36tooth,
 2-31, 2-33
 Wire, 10ga 16.0l Blk .25ring /.38ring, 2-65,
 3-22, 3-26

Wire, 10ga, 15.0l, Grn, M8 Ring/M8 Ring,
 2-115
 Wire, 10ga, 35.0l, Grn, M8 Ring/M6 Ring,
 2-101, 2-115
 Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip], 2-101,
 2-105, 2-117

Y

Yoke, 5-19

