

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Reinigungsbürste** entschieden haben. Bei Fragen kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: **www.dspro.de/kontakt**

Wichtige Hinweise



Erstickungsgefahr! Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.

- Das Produkt ist für die Reinigung von Felgen, Grills, Gartenmöbeln o. Ä. bestimmt. Es passt auf alle handelsübliche Gartenschläuche.
- Nur für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Beim Anbringen des Produktes auf den Gartenschlauch keine Gewalt anwenden! Er könnte beschädigt werden.
- Das Produkt schützen vor: Wärmequellen (z.B. Öfen, offenes Feuer) und Minustemperaturen.
- Keine Änderungen am Produkt vornehmen und nicht versuchen, ihn zu reparieren. Bei Schäden den Kundenservice kontaktieren.

Lieferumfang

- Handgriff mit Durchflussregler
- Rotationseinheit
- grober Bürstenaufsatz
- feiner Bürstenaufsatz
- Gartenschlauchadapter
- Anleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Im Falle einer Beschädigung nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Gebrauch

1. Den Durchflussregler zum Handgriff umstellen, um ihn zu schließen.
2. Die Rotationseinheit auf den Handgriff schrauben.
3. Bei Bedarf einen Bürstenaufsatz auf die Aufnahme der Rotationseinheit stecken.
4. Den Handgriff auf einen Gartenschlauch aufstecken.
5. Den Wasserhahn, an dem der Gartenschlauch angeschlossen ist, aufdrehen.
6. Den Durchflussregler zur Rotationseinheit umstellen, um ihn zu öffnen. Durch den Wasserfluss kommt die Rotationseinheit in Bewegung.
7. Die gewünschte Oberfläche reinigen.

Reinigung und Aufbewahrung

- Das Produkt zum Reinigen vom Gartenschlauch abnehmen.
- Das Restwasser herauslaufen lassen.
- Unter fließendem, warmem Wasser mit einem milden Spülmittel reinigen. **Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden!**
- Bei Bedarf zum gründlicheren Reinigen bzw. zum Trocknen auseinanderbauen.

Produktdaten

Artikelnummer: 06812
ID Anleitung: Z 06812 M DS V1 1118

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial und das Produkt umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Dear Customer,
We are delighted that you have chosen this **cleaning brush**. If you have any questions, please contact the customer service department via our website: **www.dspro.de/kontakt**

Important Instructions



Danger of Suffocation! Keep children and animals away from the packaging material.

- The product is intended to be used for cleaning wheel rims, grills, garden furniture or similar items. It fits on all customary garden hoses.
- The product is designed for personal domestic use only and is not intended for commercial applications. The product should only be used as described in these instructions. Any other use is deemed to be improper.
- Do not apply any force when attaching the product to the garden hose! This may damage it.
- Protect the product from: heat sources (e.g. ovens, naked flames) and sub-zero temperatures.
- Do not make any changes to the product and do not attempt to repair it. In the event of any damage, please contact our customer service department.

Items Supplied

- Handle with flow regulator
- Rotation unit
- Coarse brush attachment
- Fine brush attachment
- Garden hose adapter
- Instructions

Check the items supplied for completeness and transport damage. If you find any damage, do not use the product, but rather contact the customer service department.

Use

1. Position the flow regulator towards the handle to close it.
2. Screw the rotation unit onto the handle.
3. If necessary, plug one brush attachment onto the mount of the rotation unit.
4. Plug the handle onto a garden hose.
5. Turn on the tap to which the garden hose is connected.
6. Position the flow regulator towards the rotation unit to open it. The flow of water causes the rotation unit to move.
7. Clean the surface you want.

Cleaning and Storage

- Detach the product from the garden hose for cleaning.
- Allow the remaining water to run out.
- Clean with a mild detergent under running, warm water. **Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents!**
- If necessary, take the product apart for more thorough cleaning or to allow it to dry.

Product Data

Article number: 06812
ID of instructions: Z 06812 M DS V1 1118

Disposal



Dispose of the packaging material and the product in an environmentally friendly manner and take them to a recycling centre.

Kundenservice/Importeur | Customer Service/Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Germany) • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter. |

Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **brosse de nettoyage**. Pour toute question, contactez notre service après-vente à partir de notre site Internet : **www.dspro.de/kontakt**

Avis importants



Risque de suffocation ! Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux.

- Le produit est destiné au nettoyage de jantes, de grills, de meubles de jardin et autres objets du même genre. Il s'adapte sur tous les tuyaux d'arrosage de types courants.
- Il est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel. Il doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Ne forcez pas pour raccorder le produit au tuyau d'arrosage ! Il risquerait sinon de s'endommager.
- Protégez le produit des sources de chaleur (par ex. fours, flammes ouvertes) et des températures négatives.
- N'apportez aucune modification à ce produit et ne tentez pas de le réparer. En cas d'endommagement, contactez le service après-vente.

Composition

- Poignée avec régulateur de débit
- Unité rotative
- Embout-brosse grossier
- Embout-brosse fin
- Adaptateur pour tuyau de jardin
- Mode d'emploi

Assurez-vous que l'ensemble livré est complet et ne présente pas de dommage imputable au transport. En cas de dommage, n'utilisez pas le produit et contactez le service après-vente.

Utilisation

1. Amenez le régulateur de débit vers la poignée (position fermée).
2. Vissez l'unité rotative sur la poignée.
3. Si besoin, insérez un embout-brosse sur la réception de l'unité rotative.
4. Insérez la poignée sur un tuyau d'arrosage.
5. Ouvrez le robinet auquel le tuyau d'arrosage est raccordé.
6. Amenez le régulateur de débit vers l'unité rotative (position ouverte). Le flux d'eau fait tourner l'unité rotative.
7. Nettoyez la surface souhaitée.

Nettoyage et rangement

- Pour nettoyer le produit, retirez-le du tuyau d'arrosage.
- Laissez l'eau résiduelle s'écouler.
- Nettoyez sous l'eau chaude courante avec un produit nettoyant doux. **N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs !**
- Si un nettoyage plus poussé ou un séchage s'impose, désassembled le produit.

Données du produit

Référence article : 06812
Identifiant mode d'emploi : Z 06812 M DS V1 1118

Mise au rebut



Débarrassez-vous du produit et de son emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van deze **reinigingsborstel**. Neem bij vragen contact op met met de klantenservice via onze website: **www.dspro.de/kontakt**

Belangrijke aanwijzingen



Verstikkingsgevaar! Het verpakkingsmateriaal buiten bereik houden van kinderen en dieren.

- Het product is bestemd voor de reiniging van velgen, grills, tuinmeubelen e.d. Het past op alle reguliere tuinslangen.
- Het is alleen ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.
- Bij het aanbrengen van het product op de tuinslang geen geweld gebruiken! Het zou beschadigd kunnen raken.
- Het product beschermen tegen: warmtebronnen (bijv. ovens, open vuur) en temperaturen onder nul.
- Geen veranderingen aan het product aanbrengen en niet proberen om het te repareren. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.

Leveringsomvang

- Handgreep met doorstroomregelaar
- Rotatie-eenheid
- Grove borstelopzetstuk
- Fijne borstelopzetstuk
- Tuinslangadapter
- Handleiding

Controleer of de levering volledig is en geen transportschade heeft opgelopen. Bij schade niet gebruiken maar contact opnemen met de klantenservice.

Gebruik

1. De doorstroomregelaar richting handgreep omzetten om hem te sluiten.
2. De rotatie-eenheid op de handgreep schroeven.
3. Indien nodig een borstelopzetstuk op de opname van de rotatie-eenheid aanbrengen.
4. De handgreep op een tuinslang aanbrengen.
5. De waterkraan waarop de tuinslang is aangesloten, opendraaien.
6. De doorstroomregelaar richting rotatie-eenheid omzetten om hem te openen. Door de waterstroom komt de rotatie-eenheid in beweging.
7. Het gewenste oppervlak reinigen.

Reinigen en opbergen

- Het product voor het reinigen van de tuinslang afnemen.
- Het restwater eruit laten lopen.
- Onder stromend, warm water met een mild afwasmiddel reinigen. **Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen!**
- Indien nodig voor het grondiger reinigen resp. voor het drogen demonteren.

Productgegevens

Artikelnummer: 06812
ID handleiding: Z 06812 M DS V1 1118

Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal en het product op milieuvriendelijke wijze afvoeren en naar een recyclepunt brengen.

Service après-vente / importateur | Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Allemagne | Duitsland) • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire. | Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Tous droits réservés. | Alle rechten voorbehouden.