

EN Handling and cleaning instructions:

Intended for indoor usage only. Use mild cleaning. Moist wipe and regular soap. Do not use abrasives. Dispenser is not dishwasher safe. Dispenser can be completely disassembled for cleaning, if necessary.

DE Gebrauchs- und Reinigungsanweisung:

Nur in Innenräumen verwenden. Milde Reinigungsmittel verwenden. Mit feuchtem Tuch und handelsüblicher Seife reinigen. Keine Scheuermittel verwenden. Spender ist nicht spülmaschinengeeignet. Falls notwendig kann der Spender für die Reinigung komplett zerlegt werden.

FR Instructions de manipulation et de nettoyage:

Uniquement pour un usage en intérieur. Procéder à un nettoyage doux. Utiliser un chiffon humide et un savon classique. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Le distributeur ne va pas au lave-vaisselle. Le distributeur peut être totalement démonté pour être nettoyé si nécessaire.

ES Instrucciones de manejo y limpieza:


Solo para uso en interiores. Utilice limpiadores suaves. Limpiar con un paño húmedo y con jabón regularmente. No utilice abrasivos. El dispensador no se puede lavar en el lavavajillas. En caso de ser necesario, es posible desmontar completamente el dispensador para su limpieza.

Tork Xpressnap Snack®

Napkin Dispenser
Walnut

Image
Design


N10




Manufactured by SCA,
SE-405 03 Göteborg, Sweden
www.sca-tork.com
Made in China




1




4




2



5



3



6

