




# COLORED EDITION SOFT-TOUCH PAPIERKORB 23 L

**ART. 742**

**FASSUNG: 09/14**



## MATERIALIEN:

Papierkorb aus Polypropylen in 6 verschiedenen Farben (weiß, schwarz, braun, orange, grün und blau). Lochabdeckungssatz für den Einsatz auf dem Boden stehend aus Polypropylen. Halterung für die Wandmontage des Korbs aus Polyethylen. Beutel mit Metallschrauben und Kunststoffdübeln für die Befestigung an der Wand.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

Der Korb kann auf dem Boden stehend oder an der Wand montiert verwendet werden. Mit dem Deckel Art. 744 Colored Soft Touch kompatibel (nicht inbegriffen).

## MONTAGE:

Einsatz des Korbs auf dem Fußboden stehend: Den Lochabdeckungssatz nehmen und die Deckel in der ovalen Platte voneinander trennen. Die Platte so an der Außenseite des Korbs anbringen, dass die Löcher übereinstimmen, und gleichzeitig die Verschlüsse von innen in die Löcher einsetzen und andrücken, bis sie einrasten.

Einsatz des Korbs an der Wand montiert: Die rechteckige Halterung nehmen und sie waagrecht mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand montieren. Vor der Befestigung der Halterung sicherstellen, dass der Abstand zum Fußboden korrekt ist. Nach der Befestigung der Halterung den Korb mit Hilfe der zwei Löcher an den zwei Haken aufhängen.

Hinweise: Wir empfehlen einen Mindestabstand von ungefähr 300 mm zu allen über dem Korb befindlichen Gegenständen oder Flächen einzuhalten. Falls er an der Wand montiert wird, empfehlen wir einen Abstand von ungefähr 200 mm zum Fußboden einzuhalten.

## SPEZIFIKATIONEN:

Rechteckiger Papierkorb aus Kunststoff für den stehenden Einsatz oder die Wandmontage. Schrauben für die Befestigung an der Wand im Lieferumfang inbegriffen. In 6 verschiedenen Farben erhältlich. Für die Reinigung einfach ein feuchtes Tuch verwenden. Mit dem Deckel Art. 744 Colored Soft Touch kompatibel.