




# COLORED EDITION SOFT-TOUCH DECKEL FÜR DEN PAPIERKORB 742

**ART. 744**

**FASSUNG: 09/14**



#### MATERIALIEN:

Deckel aus lackiertem Soft Touch-ABS-Kunststoff in 6 verschiedenen Farben (weiß, schwarz, braun, orange, grün und blau).

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Papier in die Öffnung des Papierkorbs werfen. Das Papier fällt in den Papierkorb. Der Deckel passt ausschließlich auf den Papierkorb Art. 742.

#### MONTAGE:

Den Deckel mit der Öffnung in Richtung Wand gerichtet auf den Papierkorb legen. Auf diese Weise sieht man den Inhalt des Papierkorbs nicht. Den Deckel nach unten schieben, bis die zwei Griffe in den Papierkorb einhaken.

Hinweise: Wir empfehlen, die Öffnung des Papierkorbs in Richtung Wand zu richten. Auf diese Weise sieht man den Inhalt des Papierkorbs nicht. Der Deckel dient auch als Sackhalter.

#### SPEZIFIKATIONEN:

Deckel für einen Papierkorb aus Soft Touch-ABS-Kunststoff, lackiert. Die besondere Rutschenform verbirgt den Inhalt des Papierkorbs, ohne das Hineinwerfen zu behindern. Passt nur auf den Papierkorb Art. 742 Mar Plast.

**Der Deckel für den Papierkorb 742 Colored Soft-Touch entspricht dem Modell Art. 744, gefertigt von Mar Plast S.p.A., Via A. De Gasperi, 7 - 42010 Rio Saliceto (RE) - ITALIEN**