

frisch-aktiv Geschirr-Reiniger-Tabs 12in1 mit wasserlöslicher Folie



Art.-Nr.	05029
Inhalt	24x20 g
Stück EAN	4000869050297
VE	7
VE/Lage	14
Lage/Palette	5
VE/Palette	70
EAN/VE	4000869650299

Beschaffenheit

3-Lagen-Tabletten (weiß, orange, blau)

Entsorgungssymbole

Österreichische Mülltonne

Produktcodierung

EXP (Expiry date)

Produkteigenschaften

Glänzende Spülergebnisse mit der neuen Technologie der ORO frisch-aktiv 12in1 Tabs.

Klarspüler und Spezial-Salz sind zusätzlich nicht mehr erforderlich. Der Reiniger entfernt gründlich und zuverlässig selbst hartnäckige Verschmutzungen. Der Klarspüler verhindert effektiv Kalk- und Wasserflecken auf Geschirr und Gläsern und sorgt für strahlenden Glanz. Die Salzfunktion bewirkt die notwendige Wasserenthärtung und trägt zur Vermeidung von Kalkablagerungen bei. Der Glasschutz schützt vor Glaskorrosion, die Gläser bleiben länger wie neu. Der Edeltahlglanz verringert das Auftreten von Fleckenbildung. Der Reinigungsverstärker unterstützt wirksam die Spüleistung und löst auch hartnäckige Verkrustungen. Der Niedrigtemperatur-Aktivator ermöglicht eine energiesparende und gründliche Entfernung von Rückständen schon bei 40 °C. Der Extra-Trocken-Effekt unterstützt das gleichmäßige Abfließen des Wassers vom Geschirr. Der Geruchsneutralisierer beugt unangenehmen Gerüchen vor und sorgt für hygienische Frische in der Spülmaschine. Die Fettlösekraft beseitigt selbst hartnäckige Fettverschmutzungen. Der Silberschutz verhindert Fleckenbildung auf Silberbesteck. Durch die wasserlösliche Folie ist das Auspacken der Tabs nicht mehr erforderlich.

Anwendung

Bei Wasserhärte weich und mittel (unter 14 °dH) pro Spülgang 1 Tab in die Dosierkammer geben. Nicht in den Besteckkorb oder in den Salzvorratsbehälter geben. Hinweis: Sie können die ORO frisch-aktiv 12in1 Tabs auch benutzen, wenn noch Klarspüler oder Spezial-Salz in den Vorratsbehältern der Maschine ist, oder wenn die Kontrollleuchten für Klarspüler und Salz (falls vorhanden) aufleuchten.

Wichtig: Bei Wasserhärte hart (über 14 °dH) verwenden Sie bitte ORO frisch-aktiv Geschirr-Reiniger Tabs zusammen mit ORO frisch-aktiv Klarspüler und ORO frisch-aktiv Spezial-Salz. Nicht geeignet für die Spülmaschine sind antikes bzw. handbemaltes Porzellan, Holzgegenstände und Bleikristall. Silberteile nicht in direkten Kontakt mit Edelstahl bringen, da das Silber sich sonst verfärben könnte.

Inhaltsstoffe

> 30%: Phosphate, 5-15%: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Polycarboxylate, nichtionische Tenside, < 5% Phosphonate, Enzyme (Protease, Amylase), Duftstoffe, LIMONENE.

Kennzeichnung

Xi Reizend

Enthält Protease. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr ernster Augenschäden.

Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung vorzeigen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallsentsorgung zuführen.