



WISCH-FIX

Hochwirksames Spezial-Wischkonzentrat mit natürlichen Inhaltsstoffen – zur regelmäßigen Reinigung und Pflege!



8016
Farblos



PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserlösliches Wischkonzentrat für die tägliche Reinigungspflege – speziell entwickelt für geölte und gewachste Holzfußböden. Es enthält Seifen auf Basis natürlicher Öle. Das Holz trocknet beim Reinigen nicht aus. Bei regelmäßiger Anwendung erzeugt das hochwirksame Wisch-Fix eine pflegeleichte, gleitgehemmte Oberfläche. Die wasserlöslichen Inhaltsstoffe vermindern eine Schlierenbildung und bauen keine Schicht auf. Besonders hautverträglich, frei von Farb- und Duftstoffen, biologisch abbaubar, lösemittel- und emissionsfrei und somit wohngesund.

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Wisch-Fix ist besonders geeignet zur Reinigung und Pflege von geölten und gewachsenen Holzfußböden. Darüber hinaus auch empfohlen für lackierte Holzflächen, Kork, Laminat, Steinfußböden und PVC sowie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis von natürlichen pflanzlichen Ölen; 5-15 % pflanzliche Seifen (anionische Tenside); < 5 % nicht-ionische Tenside; Pflegekomponenten, Stellmittel und Konservierungsmittel (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1,01-1,03 g/cm³
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
pH-Wert bei 20 °C: 10,9

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt.

VORBEREITUNG

Zum Entfernen des lose aufliegenden Schmutzes empfehlen wir eine Trockenreinigung mit dem Osmo Staubmop, einem handelsüblichen Staubsauger oder Besen.

VERARBEITUNG

Manuell: Wisch-Fix ist ideal anzuwenden mit dem Osmo Opti-Set (Feuchtmop). Dem Wasser Osmo Wisch-Fix zusetzen. Den Boden nebelfeucht (nicht nass) wischen und sofort trocken nachwischen. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Oberfläche widerstandsfähig gegen Neuverschmutzung und Abnutzungserscheinungen.

Maschinell: Wisch-Fix ist ebenfalls ideal zur maschinellen Anwendung. (Dosierung maschinelle Anwendung Wisch-Fix:Wasser 1:1) Osmo empfiehlt den Einsatz der Einscheibenmaschine FloorXcenter. Mit den unterschiedlichen Werkzeugen können auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden.

Schmutz anlösen (ca. 10 m²)

weißes Pad: herkömmliche Haushaltsverunreinigungen anlösen

Bürstenring: grobe Verschmutzungen bis in die Poren lösen

Rotes Pad: löst besonders hartnäckige Verschmutzungen (ein Nachölen ist empfehlenswert)

Nachdem der Schmutz angelöst wurde, mit dem Mikrofaser-Pad aufnehmen. Vorgang wiederholen bis die gesamte Fläche gesäubert ist. Ausführliche Informationen, siehe Produktinfo FloorXcenter.



ERGIEBIGKEIT

1 Verschlusskappe Wisch-Fix pro Liter Wasser.
Bei einem höherem Verschmutzungsgrad oder bei maschinellem Einsatz kann die Dosierung bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:1 erhöht werden.

HINWEISE

Zur gezielten Entfernung besonders hartnäckiger Flecken und zur gelegentlichen, intensiven Auffrischung gewachster oder geölter Fußböden empfehlen wir unser bewährtes Osmo Wachspflege und Reinigungsmittel auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (unverdünnte Anwendung mit dem Osmo Opti-Set Aktivfasertuch). Für eine Vollrenovierung empfehlen wir das Original Osmo Hartwachs-Öl.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ENTSORGUNG

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 07 06 01). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 8016 farblos

GEBINDEGRÖSSEN

1,0 l; 5,0 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 07/13