

HEITMANN Maschinen-Entkalker 3 in 1

Dreifach gut: In einem Waschgang wird die Waschmaschine oder der Geschirrspüler entkalkt, gereinigt und hygienisch frisch – dank der speziellen Hygiene-Frische-Formel.

Unangenehme Gerüche verschwinden.

Inhaltsmenge

175 ml

Anzahl der Anwendungen

1 Anwendung.

Unsere Leistungs- und Umweltversprechen

- Dreifach gut: Entkalkt, reinigt und macht die Maschine in einem Waschgang hygienisch sauber.
- Beseitigt unangenehme Gerüche.
- Mit Hygiene Frische-Formel und Korrosionsschutz.
- Inhaltsstoffe zu 99 % auf nachwachsender Rohstoffbasis.

Wichtige Hinweise

- Regelmäßiges Entkalken stellt die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine sicher: Sie hält länger und verbraucht weniger Energie.
- Die Geschirrspülmaschine je nach Benutzungshäufigkeit und Wasserhärte 2- bis 4-mal pro Jahr entkalken.
- Maschinen-Entkalker nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern anwenden.
- Kühl und trocken lagern.

Gebrauchsanleitung

Geschirrspülmaschine

- Die leere Maschine auf Intensiv- oder mindestens 65°C-Programm ohne Vorspülgang einstellen.
- HEITMANN Maschinen-Entkalker einstreuen. Dabei das Sieb aussparen.
- Programm durchlaufen lassen.
- Für optimale Leistung erst nach dem Vorspülgang (ca. 15–20 Minuten) zugeben.



Waschmaschine

- Ohne Textilien entkalken.
- Beutel am oberen Rand aufschneiden und in die Trommel stellen.
- Hauptwaschprogramm auf höchste Temperaturstufe (95°C) einstellen.
- Maschine starten, gesamtes Programm ablaufen lassen, Beutel entnehmen.
- Bei Waschmaschinen über 4,5 kg Fassungsvermögen 2 Packungen HEITMANN Maschinen-Entkalker verwenden. Anwendung wie oben beschrieben.

Art.-Nr.: 3364

