



Glassman Sicherheitsschaber

Der Glassman Sicherheitsschaber mit einer 10 cm breiten Klinge aus Solinger Stahl ist optimal geeignet, um Aufkleber, Farbreste oder Verkrustungen auf glatten Flächen, insbesondere auf Glas und Ceran zu entfernen. Das Blade Change Security System (BCS) garantiert den einfachen, schnellen und sicheren Klingewechsel. Die verriegelte Schutzkappe sitzt sicher über der Klinge und minimiert die Verletzungsgefahr. Als Griff aufgesetzt bietet sie außerdem eine optimale Kraftübertragung.

