



Kurzanleitung	
1	Befüllen Sie den Frischwassertank mit Wasser und geben Sie die richtige Dosierung Reinigungsmittel hinzu.
2	Bürste oder Treibteller installieren.
3	Hebel betätigen und Saugbalken absenken
4	Stufenlos einstellbare Wassermenge für jeden Bodenbelag
5	Bei der netzbetriebenen Variante Camira K ist ein optionales Verlängerungskabel erforderlich.
6	Drücken Sie die Taste ① um die Camira einzuschalten. Anschließend drücken Sie die Taste „Smart Run“. Die Camira ist nun betriebsbereit.
7	Drücken und Halten Sie nun wahlweise einen der beiden Hebel an der Bedieneinheit um die Camira zu starten und der Arbeit zu beginnen. Sobald die Hebel losgelassen werden, stoppt die Maschine und schaltet automatisch alle drei Funktionen ab. (Funktionen = Bürstenantrieb, Saugmotor und Wasserzufuhr)
8	Nach dem Reinigungsprozess können Sie das Schmutzwasser bequem über den Ablassschlauch entleeren.
9	Reinigen Sie anschließend den Schmutzwassertank und spülen Sie vorsichtig den Schwimmer ab.
10	Legen Sie die Abdeckung des Schmutzwassertanks zur Seite und lassen Sie den Tank und die Abdeckung trocknen.
11	Öffnen Sie den Verschluss des Frischwassertanks an der Geräteunterseite und lassen Sie das Wasser komplett ab.
12	Hebel betätigen und Saugbalken anheben.
13	Schalten Sie die einzelnen Funktionen 1. Smart Run, 2. Absaugung und 3. Wasserzufuhr der Reihe nach ab.
14	Die Camira verfügt über einen automatischen Bürstenabwurf. Kippen Sie die Maschine nach hinten. Drücken und halten Sie den Taster der Wasserzufuhr und betätigen Sie anschließend gleichzeitig den Hebel an der Bedieneinheit.
15	Schalten Sie die Camira über den Taster ① aus.