

1. Schrauben rechts und links der Abdeckung lösen.



2. Abdeckung hochklappen und TDS_Meter herausnehmen. Anschließend die drei Schrauben ebenfalls öffnen.



3. Rückplatte des TDS-Meters abnehmen.



- Die beiden Knopfzellen durch zwei neue LR44 ersetzen.



- Anschließend die Rückplatte aufsetzen und festschrauben. Das TDS-Meter in seine Halterung einsetzen und die beiden Schrauben der Abdeckung wieder einsetzen.

