

Produktdatenblatt INOXI

ANWENDUNGSBEREICHE

INOXI als Oberbegriff ist ein schnellwirksames Desinfektionsmittel auf Wasserbasis für die Applikation im Trinkwasser nach DIN EN 901, Prozesswasser nach DIN EN 13632, Oberflächen, Nahrungsmittel- und Verpackungsbereich, Verneblung und weitere Einsatzgebiete. **INOXI** ist alkoholfrei, Aldehyd frei und parfümfrei.

ANWENDUNGSHINWEISE

Trinkwasser

INOXI BLUE wird zur Desinfektion von Trinkwasser volumenproportional mit ca. 0,1% dem Trinkwasser zu dosiert.

INOXI BLUE eliminiert alle aquatischen Keime und baut den vorhandenen Biofilm im Trinkwassernetz ab. Nur so wird die **MBS** (mikrobiologische Sanierung) nachhaltig.

Desinfektion

INOXI ist eine gebrauchsfertige, flüssige, klare Lösung. Flächen und Gegenstände gleichmäßig und vollständig benetzen – (bis zu 50ml/qm), ggf. mit Einmaltuch wischen und trocknen lassen. Ein Nachspülen mit Wasser ist nicht notwendig. Das Produkt verdunstet rückstandsfrei. Eventuell verbleibende Produktrückstände sind aus toxikologischer Sicht unbedenklich.

Kaltverneblung

INOXI GREEN ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat zur Verneblung, verdünnt einsetzen (1 Teil auf 1 bis 5 Teile Wasser) je nach Anwendung. Geruchsbeseitigung, Schimmeldeaktivierung, Sporendeaktivierung, Desinfektion. Bei sichtbarem Schimmel pur aufsprühen. Schimmelsporen aus der Luft entfernen durch Kaltverneblung, verdünnt einsetzen und pro m³- 6 bis 12 ml Fertiglösung vernebeln. Tröpfchen Größe 5 - 10 Miron.

ANGABE ZUR WIRKSAMKEIT

INOXI ist gemäß europäischen Standards nach EN 13697, EN 13704 und EN 14476 geprüft. Nach DGHM/VAH Richtlinien geprüft.

Die angegebenen Einwirkzeiten gewährleisten die volle Wirksamkeit von **INOXI** gegenüber Bakterien, Viren, Sporen und Hefen, selbst dann, wenn auf ein mechanisches Nachreinigen mittels Einmaltuch verzichtet wird.

LAGERUNG

Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und lichtgeschützt lagern.

ENTSORGUNG

INOXI kann unter ausreichender Verdünnung in die Kanalisation gegeben werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Abfall- und Abwasservorschriften zu beachten. Kunststoffbehälter können nach Entleerung und ausspülen mit Wasser der Wertstoffsammlung zugeführt werden.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

EINWIRKZEITEN

unverdünnt – ohne mechanische Hilfe

Bakterizidie vorgereinigte Oberfläche 5min*

MRSA	5 min
E.coli	1 min
E.hirae	1 min
P.aeruginosa	1 min

Levurozidie vorgereinigte Oberfläche

C.albicans	5 min
------------	-------

**kürzest mögliche Einwirkzeit gem. VAH – Verbund für Angewandte Hygiene*

Sporozidie vorgereinigte Oberfläche

Bac. subtilis	5 min
---------------	-------

Viruzidie

Murines NOROVirus	niedrige Belastung	1 min
	hohe Belastung	5 min

Adenovirus	niedrige Belastung	1 min
	hohe Belastung	5 min

Poliovirus S1	niedrige Belastung	1 min
	hohe Belastung	60 min

begr. Viruzidie inkl. HIV, HBV und HCV 5 min gem. Leitlinie DVV und RKI

TECHNISCHE ANGABEN

Farbe/Form: farblos/flüssig pH – Wert: 6,5 - 7,5

ZUSAMMENSETZUNG (w/w)

>99,5% Wasser; < 0,4% NaCl (reines Kochsalz); < 0,05% bzw. 0,5g/L NaOCl (Natriumhypochlorit)

KENNZEICHNUNG nach GefStVo entfällt.

Das Produkt ist kein Gefahrenstoff nach Gefahrenstoffverordnung. Die beim Umgang mit Chemikalien geltenden Vorsichtsmaßnahmen sollten jedoch beachtet werden. Chargennummer und Haltbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten.