

KM28

KM28 Desmila RD EISA

Eis- und Sahnemaschinenreiniger

- reinigt alle gängigen
Sahne- und Speiseeismaschinen
- entspricht DIN 10507



pH-Wert:
■ 13-14

Dosierung:
10-50ml/l



- GB** Special Cleaner for Ice Cream Machines
FR Nettoyant spéciaux pour Machine à crème glacée
IT Detergente speciało per macchina per il gelato
PL Specjalny środek czyszczący
RU Специальные очистители
TR Dondurma makinesi için Özel Temizleyici

Beschreibung:

- Reinigt alle gängigen Sahne- und Speiseeismaschinen.
- Entspricht den Forderungen der Speiseeis-Verordnung und der DIN 10507.
- Für den Lebensmittelbereich geeignet.
- Sahne-/Eisbehälter mit Wasser füllen, pro Liter Spülwasser 10 bis 50ml Konzentrat, je nach Verschmutzung zugeben. Durch die Maschine pumpen. Außenteile ggf. mit gleicher Dosierung säubern. Letzter Spülvorgang mit Trinkwasser.
- Herstelleranweisung beachten. Materialverträglichkeit prüfen!

Artikel-Nr.	Gebinde	VPE	VPE/PA
11156	1l Flasche	12 x 1l	2 x 30
11155	10l Kanister	10l	60

PRODUKTINFORMATION (2/2)

GEFAHR



UN1719

Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: 5-15% EDTA.

Weitere Inhaltsstoffe: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid.

Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 03.03.2017