

Swep MicroTechmop

Waschempfehlung



1. MASCHINENBELADUNG

- 5 Mops pro 1kg Maschinenkapazität (Beladungsfaktor ca. 80% der Maschinenkapazität)
- Swep MicroTechmop nicht mit anderen Produkten waschen.

2. VORWÄSCHE

- Vorwäsche immer mit kaltem bis handwarmem Wasser (max. 40°C), ohne Waschmittel.
- Wählen Sie einen erhöhten Wasserstand.

3. DOSIERUNG

- Befolgen Sie die Dosierempfehlung des Waschmittelherstellers.
- Beginnen Sie mit der kleinsten empfohlenen Waschmittelmenge
- Eine automatische Dosieranlage kann helfen, die genaue Waschmittelmenge zu dosieren.

4. TEMPERATUR

- Heutige Waschmittel benötigen keine hohen Waschtemperaturen.
- Wir empfehlen das Produkt bei einer Temperatur von maximal 60°C zu waschen. Niedrigere Temperaturen verlängern die Haltbarkeit des Mops.

5. WASCHMITTEL

- Benutzen Sie vorzugsweise Waschmittel für Buntwäsche oder Waschmittel mit geringer Alkalität.
- Der pH Wert der Waschlösung sollte mäßig alkalisch sein (max. 10,5).

6. BLEICHEN / DESINFEKTION

- Bleiche sollte nur verwendet werden wenn eine desinfizierende Wäsche erforderlich ist.
- Sauerstoffbleiche zusammen mit Bleichaktivatoren bei einer Temperatur von 40°C bis 70°C benutzen (chemisch-thermische Desinfektion).
- Verwenden Sie keine Chlorbleiche.

7. WEICHSPÜLER

- Verwenden Sie keinen Weichspüler. Weichspüler reduziert die Wasseraufnahme des Mops.

8. TROCKNEN

- Nur bei reduzierter Temperatur trocknen (Ablufttemperatur max. 50°C).
- Den Mop nicht über trocknen.

Datum: 14.08.2006



Fransen, grau:
70 % Polyester Microfaser
30 % Polyester

Moprücken, grau:
100% Polypropylen

INT. ART. CODE /
TSU CODE:
114433 (50 cm)