Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV



GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

OrangePro

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahr

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend (WGK 1)



SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Handschutz: Schutzhandschuhe

Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der

Europanorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von < 15%.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO2), Sand, Schaum

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind: Wasser

Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.

Verschüttetes Produkt nie in den Orginalbehälter zwecks Wiederverwertung geben.






Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Erste-Hilfe Maßnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: keine Gefahr durch Inhalation

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.





SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle nicht in den Ausguss schütten.

Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben.

SONSTIGES

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat.

Stand: 08.06.2015 Nr.: j6201_ba Datum: Unterschrift:

D - de 1/