DER SPEZIALIST FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN

MADE IN EEC



Taschenmaterial aus 100% Polyester mit Einlagen Reißfest & Wasserdurchlässig





Kein Weichspüler verwenden Sortenrein waschen







SPEZIFIKATIONEN

30% Baumwolle Garnmischung:

30% Polvester

30% Super-Microfaser

10% Rayonfaser **BLAU-WEISS**

Garnfarbe: Einfassband: 100% Polyester, BLAU

Taschenmaterial: 100% Polyester

Schrumpfwert: 3-4%

Waschetikett: Sticketikett in WEISS, 2-seitig bestickt

Maße: 40 cm 50 cm Gewicht: ca. 160 g ca. 200 g

VPF: 50 Stück 75 Stück Art.-Nr.: HHM40TL-BL HHM50TL-BL

BESONDERHEITEN

Der Hospital Hygiene Mopp-TL ist dank der 4 hochwertigen Garnfasern (Baumwolle, Polyester, Super-Microfaser, Rayonfaser) optimal für den Einsatz im Gesundheitswesen konzipiert. Durch seine guten Gleiteigenschaften kann ein ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet werden. Das Material der Taschen wird aus 100% gewebtem Polyester hergestellt und mit einer Schwammeinlage verstärkt, um das Gleiten des Halters zu unterstützen. Zusätzlich sorgt die speziell gewebte Lasche für eine optimale Laschenfixierung auf dem Tasche-Lasche-Klapphalter.

EIGENSCHAFTEN

Dank seinem speziellen Tuftingverfahren wodurch die Schlingen fest im Deckblatt verankert sind, bietet der Hospital Hygiene Mopp eine überdurchschnittliche Lebensdauer und hohe Flächenleistung. Der Moppbezug mit Rand aus Baumwollfransen überzeugt mit sehr guten Gleiteigenschaften und hoher Schmutz- und Wasseraufnahme.

- Optimale Schmutz- und Wasseraufnahme
- Hohe Flächenleistung durch optimale Verteilung der einzelnen Garne
- Sehr gute Gleiteigenschaften für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Reißfeste und wasserdurchlässige Polyestertaschen
- Lange Lebensdauer durch hochwertiges Herstellungsverfahren und spezielle Garne

ANWENDUNG

Sowohl trocken als auch feucht anwendbar auf glatten, beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Unterhaltsreinigung von jeglichen Oberflächen, wie elastischen Belägen, Steinböden, Hartbeläge, Feinsteinzeug und Fliesen. Besonders geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen, Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen sowie öffentlichen Einrichtungen.

WASCHEMPFEHLUNG

Vor dem Einsatz des Wischbezuges ist ein vorheriges Waschen ratsam. Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C. Eine maximale Waschtemperatur von 95 °C sollte nicht überschritten werden. Die Verwendung von Weichspüler und Bleichmitteln gilt es zu vermeiden. Generell wird empfohlen, nur sortenrein zu waschen. Beim Trocknen sollten 80 °C nicht überschritten werden.