

TASKI Sani Des QuattroSelect

Desinfizierender Sanitärreiniger - Hochkonzentrat

Produktbeschreibung

Hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger für die Reinigung und Desinfektion aller wasserfesten Oberflächen. Das Produkt wird automatisch über die QuattroSelect Dosierstation dosiert. Diese garantiert immer die richtige Dosiermenge und somit vorhersehbare Verbrauchsmengen und Kosten.

Eigenschaften

- Desinfiziert, wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen
- Frischer Duft
- Einfache und kontrollierte Dosierung durch das QuattroSelect System
- Umweltfreundliche Beuteltechnologie

Vorteile

- Entfernt alle im Sanitärbereich typischen Verschmutzungen, wie z.B. Fingerabdrücke, Seife, Shampoo, Zahnpasta, Kalkrückstände und Hautfette
- Mindert das Risiko der bakteriellen Kreuzkontamination
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
- QuattroSelect ermöglicht Low-flow (Flaschen) und High-flow (Eimer und Scheuersaugmaschinen) Befüllung
- Hohe Arbeitssicherheit

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt kann nur mit dem QuattroSelect Dosiersystem benutzt werden.

Sprühmethode: 2%

Eimermethode: 1%

Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Gegebenheiten vor Ort von einem Diversey Techniker eingestellt werden.

Anwendung:

Drehen Sie den gelben Produktauswahlknopf auf das benötigte Produkt und die richtige Anwendung.

Sprühmethode: Befüllen Sie die Sprayflasche über die Low-flow Einheit. Die Reinigungslösung auf ein feuchtes Tuch sprühen und wischen. Bei starker Verschmutzung, Reinigungslösung einwirken lassen. Mit sauberem Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Tuch regelmäßig ausspülen oder erneuern.

Eimermethode: Befüllen Sie den Eimer über die High-flow Einheit. Die Reinigungslösung mit einem Mopp auftragen und wischen. Bei starker Verschmutzung, Reinigungslösung einwirken lassen. Mit sauberem Wasser nachspülen.

Wichtige Hinweise:

Nicht mehr als 3% auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Marmor und andere kalkhaltige Oberflächen, anwenden. Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

W9a



Technische Daten

- Aussehen: Klare, rot eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,050
- pH-Wert Konzentrat: 10,2 – 11,2
- pH-Wert Gebrauchslösung: 9,5 +/- 0,5 bei 0,5% Konzentration

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise**Sicherheitshinweise:**

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Nur für professionelle Anwender. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Zulassungen

GISBAU-Code: GD 30

**Diversey Deutschland GmbH & Co.
oHG**

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.com