

# SprayWash DesTab

## Produktinformation

### Anwendungsbereich

Sauerstoff Desinfektion wasserresistenter Flächen z. B. an Wänden, Böden, Tischen, Spiegeln, Mobiliar, Maschinen und Einrichtungsgegenständen in Dusch- und Sanitärräumen, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Fischerei-Industrie, Krankenhäuser, Landwirtschaft, Gartenbau usw. Nach Gebrauch mit klarem Wasser nachspülen. Bei Desinfektion müssen die Oberflächen vorab gereinigt werden.

Einwirkzeit: 5-10 Minuten.

Gebrauchsfertige Lösung ist biologisch abbaubar.

### Wirksam gegen:

Bewährt gegen Bakterien, Viren und Pilze.

Getestet und zugelassen nach EN Standard: 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14359, 14476 und 16438.

Wirksam gegen Biofilm und zur Geruchsbekämpfung.

### Persönliche Schutzausrüstung

Mögliche Spritzfahr, daher stets Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

### Dosierung

1 oder 2 Tabs in den SprayWash Behälter einfüllen. Automatische Dosierung. Kaltes Wasser (Temperaturbereich 10°- 20°C) verwenden. Höhere Temperatur erhöht die Dosierung. Gebrauchsanweisung beachten.

**Hinweis: DesTabs müssen nach Erstkontakt mit Wasser aufgebraucht werden. Restmenge verwerfen – NICHT EINLAGERN.**

**Nur zusammen mit dem SprayWash System verwenden!**



EasySan ApS  
Holmensvej 20D  
3600 Frederikssund • Denmark  
info@easysan.eu • www.spraywash.eu

## Produktdaten

### Inhaltsstoffe

Potassium monopersulphate; 64g/100g.

### pH-Wert

ca. 4

### Kennzeichnung (Gefahrenpiktogramme)



### Gefahr:

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

### Herstellungsdatum

Datum siehe Deckelaufdruck. Haltbarkeit ca. 2 Jahre. Trocken und kühl lagern. Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.

### Verpackungsentsorgung

Dose über gelbem Sack/Tonne dem Materialrecycling zuführen.

### Artikelbezeichnung

DesTab

Art. Nr.

10307

Inhalt:

15 Tabs á 70gr

