

Inolit Pro Clean L

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Saurer Sanitär- und Bäderreiniger. Entfernt zuverlässig Kalkablagerungen, Urinstein und damit verbundenen Schmutz, Ruß, Fett, Rostflecken. Zur Grund- und Bauschlussreinigung von säurebeständigen Fliesen und Steinoberflächen. Für glasierte und unglasierte keramische Fliesen (z.B. auch in Schwimmbädern), poliertes Steinzeug, Hartgestein (z.B. Granit, Gabbro, Orthogneis), Steinböden, sanitäres Porzellan, Dusch- und Badewannen, Duschtrennungen aus Glas oder Kunststoff, Garten- und Springbrunnenbecken, Edelstahl V4A.

Nicht anwendbar auf säureempfindlichen Oberflächen (z.B. Marmor, Kalkstein, Kunststein, Beton, nicht säurefeste Emaille und Glasuren).

2. ANWENDUNG

Fliesenoberflächen mit Wasser gründlich vornetzen. Produkt unverdünnt auf ein Mikrofasertuch vorlegen und Oberfläche abwischen. Bei hartnäckigeren kalkbasierten Verunreinigungen mit Reibeschwamm abreiben, bis gelöst. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Handschuhe tragen!

Hinweis: Zementäre Fliesenfugen werden von diesem Reiniger angegriffen. Einwirkung möglichst kurz halten.

3. VERBRAUCH

Nach Bedarf.

4. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: unter 5% nichtionische Tenside / Duftstoffe

GISCODE GS80 (Sanitärreiniger, ätzend)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: GHS05, Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. UFI: R251-R0NS-500V-N8U7

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Inolit Pro Clean L

Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

6. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten.
www.dr-schutz.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Hauptsitz Deutschland	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Deutschland	tel +49 (228) 95352-0 fax +49 (228) 95352-29 email: zentrale@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
Schweiz	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse Werksvertretung Schweiz und Liechtenstein: Floor Concept GmbH	tel +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Österreich	Kontakt: Michael Neubauer	tel +43 (664) 3562985 fax +43 (463) 265526-8178 email: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.