



# BACY QUART NOVO

## Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat



- für Kliniken, Altenheime, Großküchen und Industrie

**Eigenschaften:**

Bacy Quart novo ist ein Desinfektionsmittel für den gewerblichen Anwender. Geeignet für alle alkalibeständigen und abwaschbaren Flächen in Großküchen, Kliniken, Altenheimen und überall dort, wo es auf hygienisch einwandfreie Verhältnisse ankommt.

**Anwendung:**

Verschmutzte Flächen vor der Desinfektion reinigen. Durch Wischen, Sprühen und Wischen oder abwischen die Desinfektionsmittellösung auf die Oberflächen auftragen. Mit Mopp, Wischtuch oder durch Sprühen die zu desinfizierende Oberfläche bearbeiten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig nass ist. Danach die Oberflächen abwischen und trocknen lassen.

**Gründliches Nachspülen mit Trinkwasser nur bei Flächen, die mit Lebensmitteln oder der Haut in Berührung kommen notwendig.**

Desinfizierte Bodenbeläge vor der Beschichtung ebenfalls nachspülen.

**Materialverträglichkeit vorher an unauffälliger Stelle prüfen.**

**Zusammensetzung:**

Enthält als Biozid wirksamen Bestandteil 100 g/kg Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS-Nr.: 7173-51-5).

Baua Reg.-Nr.: N-108554. UFI: CSG3-F090-Q00S-X0QY

**Gefahrenkennzeichnung:**

**Gefahr. Enthält Didecyldimethylammoniumchlorid.**

**Gefahrenhinweise:** H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

**Nur für gewerbliche Anwendung. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen. Kühl und trocken lagern.**

**Gefahr****Gefahrgut:**

UN 1903

**Spezifikation:**

Dichte (g/L): 982

Farbe: Farblos

pH-Wert: 7

Geruch: Produktspezifisch

Artikel-Nr. 101472-001-000

1 Liter Flasche

EAN 4029888037324

Artikel-Nr. 101472-010-000

10 Liter Kanister

EAN 4029888037294

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**BECKER Chemie GmbH**

Westring 87 – 89 • D-33818 Leopoldshöhe • Telefon 05202-9923-0

info@becker-chemie.de • www.becker-chemie.de



# BACY QUART NOVO

## Desinfektionsmittel – Flüssigkonzentrat

**Anwendung auf harten Oberflächen in der Pflege, in Industrie und Verwaltung**

**Anwendungsverfahren: Wischen / Sprühen und Wischen / Abwischen**

**Wirkspektrum**

**Konzentration**

**Einwirkzeit**

**Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (EN 1276, EN 1650, EN 16615, EN 14476, EN 16777)**

2,5 % (25 ml/l)

1 Minute

**Anwendung auf harten Oberflächen in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Großküchen und Gastronomie**

**Anwendungsverfahren: Wischen / Sprühen und Wischen / Abwischen**

**Wirkspektrum**

**Konzentration**

**Einwirkzeit**

**Bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (EN 1276, EN 1650, EN 16615, EN 14476, EN 16777)**

2,5 % (25 ml/l)

1 Minute

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**BECKER Chemie GmbH**

Westring 87 – 89 • D-33818 Leopoldshöhe • Telefon 05202-9923-0

info@becker-chemie.de • www.becker-chemie.de