



HEXAWA® HOSPITAL MOPP Desinfektionswaschmittel



Phosphatfreies Spezialwaschmittel für die desinfizierende Aufbereitung von Wischtextilien bei 60°C. Zum Waschen aller Wischbezüge und Reinigungstücher aus Baumwoll-, Mikro-, Polyester- und Mischfasern. Deutliche Reduktion des Grauschleiers bei hellen Reinigungstextilien durch den Zusatz von Aktivsauerstoff. Für alle Waschmaschinen, Wasserhärten und Temperaturbereiche (30° - 95°C) geeignet.

15 - 30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 5 – 15% Zeolithe,
<5% optische Aufheller, Parfum, nichtionische und anionische Tenside, Seife, TAED, Phosphonate, Polycarboxylate

N-48847

Wirksamer Bestandteil in 100g des Produktes: >2g Peressigsäure erzeugt in situ durch Natriumpercarbonat im TAED

Waschaktiv: Optimierte Waschkraft bereits bei 60°C durch spezielle Tensid-Kombination, gleich gute Waschergebnisse in allen Maschinentypen bei hartem und bei weichem Wasser, sowie zusätzliche desodorierende Wirkung durch Aktivsauerstoff schon ab 30°C.

Wirtschaftlich: Dosierung, unabhängig von der Wasserhärte nahezu identisch.

Schonend: Herausragende Faser- und Materialschonung durch ausgewählte Wirkstoffe.

Wischtextilien / Mopps von anderen Wäschestücken getrennt waschen. Eine Vorwäsche ist in der Regel überflüssig – Hauptwäsche einstellen. Waschmittel in die Einspülkammer geben.

Als Hygiene-Vollwaschmittel zur chemothermischen Wäschedesinfektion (VAH/ DGHM-Liste- Wirksam gegen MRSA, HIV, Noroviren).

Dosierung:	5 g / je 1L Waschflotte
Einwirkzeit:	15 Minuten
Temperatur:	60°C
Flottenverhältnis:	1 : 5

Inhaltsstoffe:

BAuA-Nr.:

Eigenschaften und Vorteile:

Anwendung:

Anwendung 1:

dreiturm GmbH

ADRESSE
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße
FON +49 (0) 6663 970-230
FAX +49 (0) 6663 970-490
MAIL GV@dreiturm.de
WEB dreiturm.de

PRODUKT BESCHREIBUNG

Anwendung 2:

Art.-Nr. / Verpackung:

Kennzeichnung:



Bemerkung:

Dosierempfehlung als hochwirksames Vollwaschmittel:

Nur Hauptwäsche – je 1 kg Trockenwäsche

Wasserhärtebereich*	normal bis stark verschmutzte Wäsche	Ergiebigkeit**
<10°DH	31 ml	59 kg
10 – 16°DH	34 ml	45 kg
> 16°DH	36 ml	36 kg

* Den Härtebereich Ihres Wassers erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

** Mit 1 kg **HEXAWA® HOSPITAL MOPP Desinfektionswaschmittel** können Sie im Einbadverfahren (nur Hauptwäsche) die angegebene Menge normal verschmutzter Wäsche waschen (4 – 5 kg Trockenwäsche pro Waschgang vorausgesetzt).

3252 15kg Sack

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ACHTUNG Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **BEI VERSCHLUCKEN:** Bei Unwohlsein **GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ ARZT** anrufen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.

Biozidprodukte sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre im Originalgebinde



LUCID: DE1360655885719

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

dreiturm GmbH

ADRESSE

Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße

FO~~N~~N +49 (0) 6663 970-230

FA~~X~~X +49 (0) 6663 970-490

MA~~I~~IL GV@dreiturm.de

WE~~B~~B dreiturm.de