# TECHNISCHE INFORMATION



## **FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL**

### **BUDESIN U**

VAH-gelistet (DGHM)





#### Art.-Nr. 142.512 10-I-Kanister

- Flächendesinfektionsmittel für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände wie im Krankenhaus, in der allg. Praxis, Schwimmbädern, Solarien und Saunen
- besonders wirtschaftlich
- verfügt über ein breites mikrobiozides Wirkungsspektrum
- wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren einschl. HBV- und HIV-Viren

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Zur Desinfektion aller Flächen, Einrichtungen und Gegenständen im Krankenhaus und in der allgemeinen Praxis, Schwimmbädern, Solarien, Saunen.

#### **DOSIERUNG UND KONTAKTZEITEN:**

Konzentration	ml auf Liter Wasser		
in %	1L	8 L	10 L
0,25	2,5 ml	20 ml	25 ml
0,5	5 ml	40 ml	50 ml
0,75	7,5 ml	60 ml	75 ml
1	10 ml	80 ml	100 ml
1,5	15 ml	120 ml	150 ml
2	20 ml	160 ml	200 ml
3	30 ml	240 ml	300 ml
4	40 ml	320 ml	400 ml
5	50 ml	400 ml	500 ml
7,5	75 ml	600 ml	750 ml

Konzentration	Einwirkzeit		
VAH-Listung			
7,5 %	1 Min.		
5,0 %	5 Min.		
2,0 %	15 Min.		
1,0 %	1 Std.		
0,75 %	4 Std.		
Rohes Holz kontaminiert mit Pilzen			
2,0 %	1 Std.		
1,5 %	4 Std.		
Acrylglas o.ä. Flächen			
7,5 %	1 Min.		
5,0 %	5 Min.		

Anwendungshinweise: Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden. Hautkontakt mit dem Konzentrat vermeiden. Sicherheitshinweise beachten. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

#### **TECHNISCHE DATEN:**

Aussehen:	farblose Flüssigkeit
Geruch:	produktspezifisch
Viskosität:	dünnflüssig
Dichte:	985 a/I
pH-Wert im Konzentrat:	

#### **INHALTSSTOFFE:**

5-15 %:	kationische Tenside
	in 100 g Budesin U sind 3,35 % Didecyldimethylammoniumchlorid, 3,35 % Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid und 3,35 % Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid als Desinfektionswirkstoffe enthalten
Giscode:	GD 40
	N-11974 $\cdot$ zugelassen als Desinfektionsmittel für den Privatbereich im Originalgebinde mind. 3 Jahre, vor Hitze schützen

#### **KENNZEICHNUNG:**



 $\label{lem:entropy} Enth\"alt: Didecyldimethylammonium chlorid, Alkyldimethylbenzylammonium chlorid, Alkyldimethylbenzylammonium chlorid$ 

Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

**TRANSPORT:** UN-Nummer: 1903 / Bezeichnung: Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g. / Klasse: 8 / Verpackungsgruppe: III / ADR

#### KLEEN PURGATIS GmbH

#### Zentrale

Dieselstraße 10 D-32120 Hiddenhausen Fon +49 (0) 5223 9970-40 Fax +49 (0) 5223 9970-50 info@kleen-purgatis.de

#### Vertrieb International

Firststrasse 15 CH-8835 Feusisberg Fon +41 (0) 44 78686-68 Fax +41 (0) 44 78686-69 info@kleen-purgatis.ch

#### www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE